

DESCRIPCIÓN

- A Termostato
- B Selector de funciones
- C Interruptor de pedal (solamente en algunos modelos)
- D Base orientable (solamente en algunos modelos)
- E Interruptores (solo en algunos modelos)

USO

Conexión eléctrica

Antes de enchufar el aparato a la corriente, compruebe meticulosamente que el voltaje de su red doméstica corresponda al valor indicado en V en el aparato y que el enchufe de corriente y la línea de alimentación estén dimensionados para la carga requerida.

Instalación

El aparato ha de utilizarse solamente en la configuración portátil.

Si utiliza el aparato en un cuarto de baño con bañera o ducha, debe respetar el "volúmen de protección" representado en la fig. 1 y de todas formas debe instalarlo alejado de grifos, pilas, duchas, etc.

No sitúe el aparato directamente debajo de un enchufe de corriente fijo.

Funcionamiento y uso

MODELOS CON SELECTOR DE FUNCIONES Y TERMOSTATO

Compruebe que el aparato esté apagado antes de enchufarlo a la corriente.

1. Enchufe el aparato a la corriente.
2. Gire el mando del termostato para situarlo en la posición máxima.
3. **Uso veraniego (solamente ventilación):** gire el selector de funciones hasta la posición
4. **Funcionamiento con potencia mín:** gire el selector de funciones hasta la posición 1.
5. **Funcionamiento con potencia máx.:** gire el selector de funciones hasta la posición 2.
6. **Apagado:** gire el selector de funciones hasta la posición 0.

Regulación del termostato

Ponga el termostato en la posición máxima, cuando el ambiente haya alcanzado la temperatura elegida, gire lentamente el mando del termostato en el sentido contrario de las agujas del reloj hasta oír un clic (el ventilador se apaga). El termostato mantendrá automáticamente la temperatura elegida regulada y constante.

Función antihielo

Con el selector de funciones en la posición 2, y el mando del termostato en la posición , el aparato mantiene la temperatura ambiente a 5°C aproximadamente, impidiendo fenómenos de hielo y con un consumo mínimo energético.

Modelos con termostato solamente

El aparato se enciende girando el mando en el sentido de las agujas del reloj hasta el tope en la posición máxima; para la regulación consulte el apartado "Regulación termostato". Gire el mando en el sentido contrario de las agujas del reloj hasta la posición mínima y sucesivamente desenchufe la clavija de la corriente para apagar el aparato completamente.

MODELOS CON INTERRUPTOR

- Calentamiento con potencia reducida: pulse el interruptor (en el interruptor es visible la zona roja).
- Calentamiento con potencia máxima: pulse los dos interruptores ; (en el interruptor es visible la zona roja).
- Apagado: apague los dos interruptores.

Se aconseja quitar siempre la clavija cuando no se utilice el aparato.

Nota: la potencia máxima sólo está activa con el interruptor pulsado.

MODELOS CON BASE ORIENTABLE (INTERRUPTOR GENERAL DE PEDAL)

Algunos modelos incorporan una base orientable y un interruptor general de pedal. Puede orientar manualmente el aparato hacia la derecha y la izquierda con un ángulo de 30° aproximadamente, para dirigir el flujo del aire en la dirección elegida. Para encender el aparato, después de haber programado el mando del termostato y el selector de funciones siguiendo las indicaciones anteriores, pulse el pedal situado en la base. Para apagar el aparato, solamente deberá pulsar de nuevo el pedal.

Importante: el aparato se pone en funcionamiento solamente con pulsar el pedal.

MANTENIMIENTO

- Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, desenchufe siempre el aparato de la corriente.
- Limpie regularmente las rejillas de entrada y salida del aire.
- No use nunca polvos abrasivos o disolventes para limpiar el aparato.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de alimentación

Véase la placa de datos

Potencia consumida

"