

## DESCRIPCIÓN

- A Selector de funciones (Solamente en algunos modelos)
- B Termostato ambiente
- C Piloto (Solamente en algunos modelos)

## USO

### Instalación

El aparato se ha de utilizar solamente en la versión portátil. Este aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico. El aparato no debe estar colocado justo debajo de un enchufe de corriente fijo.

### Conexión eléctrica

Antes de enchufar el aparato a la corriente, compruebe meticulosamente que el voltaje de su red doméstica corresponda al valor indicado en V en el aparato y que el enchufe de corriente y la línea de alimentación estén dimensionados para la carga requerida.

### Funcionamiento y uso

#### Modelos con selector de funciones y termostato ambiente

- Gire en el sentido de las agujas del reloj el termostato (si lo hay) hasta el tope en la posición de máximo.
- **Funcionamiento veraniego (solo ventilación):** gire el selector de funciones hasta la posición . (en los modelos con piloto, éste se enciende)
- **Calefacción con potencia reducida:** gire el selector de funciones hasta la posición **1**. (en los modelos con piloto, éste está encendido)
- **Calefacción con potencia máxima:** gire el selector de funciones hasta la posición **2**. (en los modelos con piloto, éste está encendido)
- **Apagado:** gire el selector de funciones hasta la posición **0**.  
Cuando no utilice el aparato, le aconsejamos desenchufarlo siempre de la corriente.

#### Modelos con termostato solamente

Gire el termostato en el sentido de las agujas del reloj hasta el tope en la posición máxima para encender el aparato. (en los modelos con piloto, éste se enciende).  
Gire el mando del termostato hasta la posición mínima  y desenchufe el aparato de la corriente para apagarlo.

### Regulación del termostato

Cuando la temperatura ambiente sea la elegida, gire

lentamente el termostato en el sentido contrario de las agujas del reloj hasta que se apague el aparato, no supere esta posición.

La temperatura fijada será automáticamente regulada y mantenida constante por el termostato.

### Funcionamiento anti-hielo

Sítue el selector de funciones en la posición 2 y el termostato en la posición .

Así el aparato mantiene la temperatura ambiente alrededor de los 5°C con un mínimo gasto de energía.

## MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Antes de efectuar cualquier operación de limpieza, desenchufe siempre el aparato de la corriente.
- Limpie con frecuencia las rejillas de entrada y salida del aire, elimine posibles concentraciones de suciedad con un aspirador.
- No use nunca polvos abrasivos o disolventes.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de alimentación	Véase la placa de datos
Potencia consumida	"