

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

- A Selector de funciones
- B Termostato
- C Indicador luminoso

USO

Conexión eléctrica

Antes de enchufar el aparato a la corriente, compruebe meticolosamente que el voltaje de su red doméstica corresponda al valor en Volt (V) indicado en el aparato y que el enchufe de corriente y la línea de alimentación estén dimensionados para la carga necesaria.

Instalación

El aparato ha de utilizarse solamente en la configuración portátil.

Si utiliza el aparato en un cuarto de baño con bañera o ducha, debe respetar el “volu-men de protección” representado en la fig. 1 y de todas formas debe instalarlo alejado de gri-fos, pilas, duchas, etc.

No sitúe el aparato directamente debajo de un enchufe de corriente fijo.

Funcionamiento y uso

Compruebe que el aparato esté apagado antes de enchufarlo a la corriente.

1. Enchufe el aparato a la corriente, el indica-dor luminoso se encenderá.
2. Gire la palanca del termostato para situarla en la posición máxima.
3. **Uso veraniego (solamente ventilación):** gire el selector de funciones hasta la posición **☼**.
4. **Funcionamiento con potencia mín.:** gire el selector de funciones hasta la posición **1** (en los modelos con 2 velocidades de ventilación, la velocidad del ventilador es mínima).
5. **Funcionamiento con potencia med.:** gire el selector de funciones hasta la posición **2** (en los modelos con 2 velocidades de ventila-ción, la velocidad del ventilador es máxima).
6. **Funcionamiento con potencia máx.:** gire el selector de funciones hasta la posición **3** (velocidad de ventila-ción máxima).
7. **Apagado:** gire el selector de funciones has-ta la posición **0**.



Nota: en los modelos con solamente 2 niveles de potencia, la posición 2 corresponde a la máxima potencia.

Regulación del termostato

Ponga el termostato en la posición máxima, cuando el ambiente haya alcanzado la tempe-ratura elegida, gire lentamente la palanca del termostato en el sentido de las agujas del reloj hasta oír un clic (el ventilador se apaga).

El termostato mantendrá automáticamente la temperatura elegida regulada y constante.

Función antihielo

Con el selector de funciones en la posición 3, y la palanca del termostato en la posición **☼**, el aparato mantiene la temperatura ambiente a 5°C aproximadamente, impidiendo fenóme-nos de hielo y con un consumo mínimo ener-gético.

MANTENIMIENTO

- Antes de efectuar cualquier operación de mantenimien-to, desenchufe siempre el apar-to de la corriente.
- Limpie regularmente las rejillas de entrada y salida del aire.
- No use nunca polvos abrasivos o disolventes para lim-piar el aparato.

DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación	Véase la placa de características
Potencia absorbida	“