

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

- A Selector de funciones
- B Termostato
- C Indicador luminoso

USO

Conexión eléctrica

Antes de enchufar el aparato a la corriente, compruebe meticolosamente que el voltaje de su red doméstica corresponda al valor en Volt (V) indicado en el aparato y que el enchufe de corriente y la línea de alimentación estén dimensionados para la carga necesaria.

Instalación

El aparato ha de utilizarse solamente en la configuración portátil.

Si utiliza el aparato en un cuarto de baño con bañera o ducha, debe respetar el “volu-men de protección” representado en la fig. 1 y de todas formas debe instalarlo alejado de gri-fos, pilas, duchas, etc.

No sitúe el aparato directamente debajo de un enchufe de corriente fijo.

Funcionamiento y uso

Compruebe que el aparato esté apagado antes de enchufarlo a la corriente.

1. Enchufe el aparato a la corriente, el indica-dor luminoso se encenderá.
2. Gire el mando del termostato hasta alcanzar la posición máxima.
3. **Uso veraniego (solamente ventilación):** gire el se-lector de funciones hasta la posición .
4. **Funcionamiento con potencia mín.:** gire el selector de funciones hasta la posición 1.
5. **Funcionamiento con potencia med.:** gire el selector de funciones hasta la posición 2.
6. **Funcionamiento con potencia máx.:** gire el selector de funciones hasta la posición 3.
7. **Apagado:** gire el selector de funciones hacia la posición “0” y el mando del termostato hacia la posición  entonces quite la clavija del tomacorriente.



Nota: en los modelos con solamente 2 niveles de potencia, la posición 2 corresponde a la máxima potencia.

Regulación del termostato

Ponga el termostato en la posición máxima, cuando el ambiente haya alcanzado la tempe-ratura elegida, gire lenta-mente la palanca del termostato en el sentido de las agujas

del reloj hasta oír un clic (el ventilador se apaga).

El termostato mantendrá automáticamente la temperatura elegida regulada y constante.

Función antihielo

Con el selector de funciones en posición 3 (posición 2 para los modelos con solo 2 niveles de potencia) y el mando de termóstato en posición , el aparato mantiene el ambiente a una temperatura de unos 5 °C impidiendo la congelación con un consumo mínimo de energía.

Modelos con termostato solo

Para encender el aparato gire el mando del termostato en sentido horario hasta la posición máxima (la luz testigo se enciende). Para apagar completamente el aparato gire el mando en sentido antihorario hasta la posición  y después quite la clavija del tomacorriente. Para la función antihielo, gire el mando del termostato hacia la posición  y deje la clavija enchufada en el tomacorriente.

MANTENIMIENTO

- Antes de efectuar cualquier operación de mantenimien-to, desenchufe siempre el aparato de la corriente.
- Limpie regularmente las rejillas de entrada y salida del aire.
- No use nunca polvos abrasivos o disolventes para lim-piar el aparato.

DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación Véase la placa de características
Potencia absorbida “