

DESCRIPCIÓN

(ver pág. 3)

- A** Selector funciones
- B** Indicador luminoso
- C** Termostato ambiente

USO

Conexión eléctrica

Antes de conectar la clavija a la toma de corriente, verifique atentamente que el voltaje de su red doméstica corresponda al valor indicado en Volts en el aparato y que la toma de corriente y la línea de alimentación están dimensionados para la carga requerida.

Instalación

El aparato debe usarse exclusivamente en posición vertical.

FUNCIONAMIENTO Y USO

1. Verifique que el aparato esté apagado antes de introducir la clavija en la toma de corriente.
 2. Encienda el aparato poniendo el termostato (C) en la posición máxima y el selector función (A) en una de las siguientes posiciones:  / 1/2.
- **Servicio estival** (solo ventilación): gire en sentido horario el mando selector función (A) en posición.
 - **Funcionamiento a potencia Mín.:** gire el selector función (A) a la posición "1". El indicador luminoso rojo se enciende.
 - **Funcionamiento a potencia Máx.:** gire el selector función (A) a la posición "2".
 - **Para apagar el aparato:** gire el selector funciones a la posición .

Regulación del termostato

Cuando el ambiente haya alcanzado la temperatura deseada, mueva lentamente el termostato en sentido antihorario hasta que se apague el indicador luminoso y no más allá.

La temperatura así fijada se regulará automáticamente y el termostato la mantendrá constante.

Función antihielo

Con el mando termostato en posición de mínimo  y el selector de funciones en pos.2. El aparato mantiene el ambiente a una temperatura de unos 5°C impidiendo la congelación con un gasto mínimo de energía.

MANTENIMIENTO

- Antes de cualquier limpieza quite siempre la clavija de la toma de corriente.

- Limpie regularmente las rejillas de entrada y salida del aire.
- No use nunca polvos abrasivos ni disolventes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de alimentación

Véase la plac de datos

Potencia absorbida

"