

ÍNDICE

SEGURIDAD	61
Advertencias fundamentales para la seguridad	61
USO CONFORME A SU DESTINO	63
INSTRUCCIONES PARA EL USO	63
EN EL PRIMER USO	64
PREPARACIÓN PARA EL USO	64
¿Qué agua utilizar?	64
Llenar el depósito	65
Regular la temperatura de la suela	65
PLANCHAR CON VAPOR	66
PLANCHAR EN SECO	66
PLANCHADO VERTICAL	66
FUNCIÓN TURBO	67
BOTÓN PULVERIZADOR	67
SISTEMA ANTIGOTEÓ	68
APAGADO AUTOMÁTICO	68
DESPUÉS DE PLANCHAR	68
Mantenimiento y limpieza	69
Antica y SELF CLEAN	69
ELIMINACIÓN	70

SEGURIDAD

Advertencias fundamentales para la seguridad



Peligro!

El aparato funciona con corriente eléctrica por lo que no se puede excluir que produzca descargas eléctricas.

Respete las siguientes advertencias de seguridad:

- No toque el aparato con las manos mojadas.
- No use el aparato descalzo o con los pies mojados.
- No sumerja nunca el aparato en el agua.
- No tire del cable de alimentación o del aparato para desenchufarlo de la corriente.
- En caso de incompatibilidad entre el enchufe y la clavija del aparato, haga sustituir el enchufe por otro adecuado por personal cualificado, que deberá también comprobar que la sección de los cables del enchufe sea idónea para la potencia absorbida por el aparato.
No ponga nunca la plancha bajo el grifo para añadirle agua, use el medidor específico.
- Desenchufe el aparato de la corriente antes de llenar el depósito del agua.
- Si el cable de alimentación está estropeado, hágalo sustituir por el fabricante o por su servicio de asistencia técnica para evitar cualquier riesgo.
- La seguridad eléctrica del aparato se garantiza solamente cuando éste está conectado correctamente a una toma a tierra eficaz según establecen las normas de seguridad eléctrica en vigor. Es necesario controlar este requisito de seguridad fundamental y, en caso de duda, solicite un control meticuloso de la instalación por parte de personal profesionalmente cualificado; el fabricante no puede ser considerado responsable por los eventuales daños derivados de la ausencia de la toma a tierra de la instalación.
- Si decide no utilizar más la plancha, le aconseja-

ES

mos, después de desenchufar el aparato de la corriente, cortar el cable de alimentación lo más cerca posible de la plancha, para que resulte inservible.

- Antes de efectuar cualquier operación de limpieza o de mantenimiento, desenchufe el aparato de la corriente.
- En caso de producirse una avería y/o un funcionamiento incorrecto del aparato, deberá apagarlo, no forzarlo y llevarlo a un centro de asistencia autorizado.
- **Antes de enchufar el aparato, controle que la tensión (V) indicada en la placa del aparato sea conforme con la de su instalación eléctrica. El enchufe de corriente debe estar conectado a una toma a tierra eficaz.**



¡Peligro de quemaduras!

- No oriente el vapor hacia personas o animales.
- El usuario no debe dejar la plancha enchufada a la corriente sin vigilancia.
- El orificio de llenado no debe abrirse durante el uso.



¡Atención!

- Después de haber desembalado el aparato, controle su integridad. En caso de duda, no utilice el aparato y póngase en contacto con personal profesionalmente cualificado.
- Elimine la bolsa de plástico ya que es peligrosa para los niños.
- No permita que personas (incluidos niños) con capacidades psicofísicas sensoriales disminuidas o con experiencia y conocimientos insuficientes usen el aparato, a no ser que estén vigilados atentamente e instruidos por un responsable en relación a su seguridad. Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- No llene el depósito más de lo necesario y no haga mezclas con quitamanchas o productos similares.
- Cuando ponga la plancha sobre el apoya plancha, asegúrese

- de que la superficie sobre la que éste se encuentra sea estable.
- La plancha ha de utilizarse y dejarse en reposo sobre una superficie estable.
No utilice la plancha si se le ha caído, si presenta marcas visibles de desperfectos o si pierde.
 - Si el aparato se cae y se producen las consiguientes roturas visibles, evite reutilizarlo y lleve el aparato a un centro de asistencia cualificado.
 - Coloque la plancha sobre una superficie plana y particularmente resistente a las temperaturas altas.

USO CONFORME A SU DESTINO

- Podrá utilizar este aparato sólo para el uso para el que ha sido expresamente concebido. Cualquier uso diferente se considerará impropio y, por consiguiente, peligroso.
- El fabricante no será responsable por los eventuales daños que puedan derivar de usos inapropiados, incorrectos e irrazonables y por reparaciones efectuadas por personal no cualificado.

ES

INSTRUCCIONES PARA EL USO

Lea detenidamente estas instrucciones antes de usar el aparato.

- Si no se respetan estas instrucciones, se pueden producir lesiones y daños al aparato.
El fabricante queda eximido de toda responsabilidad por los daños derivados del no respeto de estas instrucciones para el uso.



Nota:

Guarde meticulosamente estas instrucciones.

Si traspasa el aparato a otras personas, deberá entregarles también estas instrucciones para el uso.

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

(pág. 3)

- A. Suela
- B. Pulverizador
- C. Tapadera llenado depósito
- D. Regulador de vapor
- E. Botón pulverizador
- F. Piloto encendido/auto shut-off (sólo algunos modelos)
- G. Piloto “vapor listo”
- H. Mando regulación del termostato
- I. Botón “Self Clean” (autolimpieza)
- L. Botón “Turbo”
- M. Medidor de agua

EN EL PRIMER USO

- Durante la primera utilización, quite la suela amovible de protección de la suela (si la hay).
- **Cuando utilice por primera vez el aparato, tal vez saldrá durante algunos minutos humo y olor debidos al recalentamiento y consiguiente secado de los elementos de sellado utilizados en el ensamblaje del aparato.** Le aconsejamos ventilar la habitación.

PREPARACIÓN PARA EL USO

¿Qué agua utilizar?

El aparato funciona con agua corriente.

Para las aguas con un alto contenido de cal, le aconsejamos usar agua desmineralizada disuelta al 50% con agua corriente.

No utilice nunca sólo agua destilada.

No use sustancias químicas o detergentes (Ej.: aguas perfumadas, esencias, soluciones descalcificadoras, etc.).

Llenar el depósito



¡Peligro!

Es importante que desenchufe siempre el aparato de la corriente cada vez que llena o añade agua al depósito.

- Compruebe que el aparato no esté enchufado a la corriente.
- Asegurarse de que el regulador de vapor **D** esté en la posición  (posición "seco") (fig. 1).
- Abrir la tapadera **C** para llenar el depósito.
- Llenar el medidor hasta la marca de nivel 300mL, luego verter el agua en la plancha (fig. 2).
- Cerrar la tapadera para llenar el depósito.

Regular la temperatura de la suela



Nota:

En la parte trasera de la plancha aparece una guía útil, que le dará algunos consejos sobre la programación de las temperaturas en función de la prenda que está planchando:

- SINTÉTICOS
- SEDA/ LANA
- LINO/ ALGODÓN

- Enchufe la plancha a la corriente.
(Sólo para modelos con auto shut-off: el piloto **F** se enciende para indicar que el aparato está enchufado a la corriente).
- El piloto "vapor listo" **G** se enciende.
- Seleccionar la temperatura deseada girando el mando del termostato **H** (fig. 3).
- Después de aprox. un minuto, en caso de temperatura máxima, el piloto "vapor listo" **G** se apaga indicando que la plancha está lista para su uso.

ES

PLANCHAR CON VAPOR



Nota:

Antes de planchar con vapor, controle que el tejido sea idóneo para este tipo de planchado.

No olvide que puede usar la función vapor solamente con el termostato situado en el sector marcado con el símbolo del vapor.



- Llenar el depósito y fijar la temperatura de la suela como se indicó antes
- Desplazar el regulador de vapor para seleccionar la cantidad de vapor deseado: .
- Esperar que se apague el piloto “vapor listo” **G**.

Ahora es suficiente colocar la plancha en posición horizontal para que comience la emisión de vapor.

El vapor cesa cada vez que se coloca la plancha en posición vertical sobre el apoyo posterior (posición aconsejada durante las pausas).

PLANCHAR EN SECO

- Fijar la temperatura de la suela como se indicó antes.
- Llevar el regulador del vapor hasta la posición “seco”. .
- Esperar que se apague el piloto “vapor listo” **G**.

La plancha ya está lista para usar.

Si los tejidos planchados están ligeramente húmedos o si plancha rápidamente puede usar una temperatura más alta; en caso contrario, si las prendas están secas o plancha lentamente, se aconseja usar una temperatura más baja.

PLANCHADO VERTICAL

Permite vaporizar las prendas delicadas sin necesidad de apoyarlas sobre la tabla de planchar: **cuidado con la temperatura si**

se vaporizan cortinas.

- Asegurarse de que el regulador de vapor **D** esté en la posición  (posición “seco”) (fig. 1).
- Fijar la temperatura de la suela en la posición **MAX**.
- Esperar que se apague el piloto “vapor listo” **G**.
- Colocar la plancha en posición vertical y acercarla a la prenda.
- Presionar y soltar el botón Turbo (**L**).

Para obtener un buen funcionamiento durante el planchado vertical, deje pasar unos segundos entre una salida de vapor y la siguiente, espere hasta que se apague el piloto “vapor listo” **G**.



¡Peligro de quemaduras!

No oriente el vapor “vertical” hacia una prenda colgada en el armario o hacia una prenda llevada por una persona.

Efectúe el planchado vertical con la prenda colgada en una percha y separada de otras prendas, elementos, personas o animales.

ES

FUNCIÓN TURBO

TURBO



Empleando este botón, se consigue un chorro de vapor potente, útil para eliminar las arrugas.

- Fijar la temperatura de la suela en la posición **MAX**.
- Llevar el regulador del vapor hasta una posición vapor .
- Esperar que se apague el piloto “vapor listo” **G**.
- Presionar y soltar el botón Turbo (**L**).

Para obtener un correcto funcionamiento de esta función, deje pasar algunos segundos entre un golpe de vapor y el siguiente.

BOTÓN PULVERIZADOR

Si mientras está planchando nota arrugas, particularmente resistentes, o si su prenda necesita un nivel de humedad superior, puede utilizar el pulverizador.

- Llenar el depósito y fijar la temperatura de la suela como se indicó antes.
- Pulse repetidamente el botón pulverizador  (E) y oriente el chorro de agua pulverizada hacia las partes de la prenda que quiere humedecer.
No utilice el pulverizador para planchar tejidos de seda ya que las gotas de agua podrían manchar el tejido.

NO DRIP

SISTEMA ANTIGOTEO



Esta plancha incorpora un sistema antigoteo, que bloquea automáticamente la producción de vapor cuando se programa una temperatura demasiado baja.

Durante el funcionamiento este dispositivo puede emitir crujidos debido al calentamiento y enfriamiento de la plancha.

Esto es normal e indica que el dispositivo funciona correctamente.

AUTO OFF

APAGADO AUTOMÁTICO



(solamente en algunos modelos)

- Si la plancha no se utiliza y se deja en posición horizontal durante 30 segundos, se apaga automáticamente.
- Si la plancha no se utiliza y se deja en posición vertical, el dispositivo de apagado automático interviene pasados 8 minutos.

El autoapagado se indica con el piloto luminoso (F) cparpadeando: para reanudar el planchado, sacuda ligeramente hacia adelante la plancha hasta que el piloto (F) se encienda en modo fijo.

DESPUÉS DE PLANCHAR

Para prolongar la vida útil de su plancha, le aconsejamos, cada vez que acaba de planchar, vaciar el depósito, de la siguiente forma:

- Desenchufe el aparato de la corriente.
- Vacíe la plancha, invirtiéndola y sacudiéndola ligeramente

- sobre un barreño o una pila.
- Para secar la humedad residual, encienda de nuevo la plancha con el termostato en la posición máxima durante 2 minutos aproximadamente.
- Desenchufe el aparato de la corriente y deje que se enfríe.
- Limpie la suela con un paño seco ya que eventuales restos de humedad podrían mancharla.
- Enrolle el cable de alimentación alrededor del enrollable.
- Guarde la plancha en posición vertical.

Mantenimiento y limpieza

Después de usar la plancha, espere siempre que se enfríe antes de guardarla, dejándola enfriar en posición vertical.

- Conserve la superficie de la suela limpia.
- Limpie la suela únicamente con un paño húmedo, sin usar nunca agentes abrasivos ni disolventes.
- No apoye, ni use la plancha sobre cremalleras, ganchos, anillas, etc. para evitar rayar la suela.

ES



El aparato posee un filtro a base de resinas, instalado en el depósito, que, al filtrar las impurezas contenidas, mantiene una salida de vapor constante mientras se plancha.

Las resinas ablandan el agua y mejoran las prestaciones de la plancha a largo plazo.

Pero si durante el uso nota una disminución del vapor, puede ser imputable a una excesiva acumulación de incrustaciones internas.

Para eliminarlas, efectúe las siguientes operaciones:

- Llene el depósito.
- Conectar el aparato al enchufe y colocar el termostato en la posición MAX.

- Cuando la plancha está en temperatura (piloto luminoso apagado) desconectar el enchufe del aparato.
- Situar el aparato en una pila y dejarlo en posición horizontal.
- Presionar y mantener presionado el botón SELF CLEAN.
- Sacudir con delicadeza el aparato para que el agua del depósito salga de la suela, arrastrando las impurezas.
- Soltar el botón SELF CLEAN.
- Enchufar el aparato y dejarlo funcionando por lo menos 2 minutos hasta que la suela se seque.
- Al finalizar, desconectar el aparato del enchufe.
- Deje enfriar la plancha y limpie la parte externa con un paño suave.

ELIMINACIÓN



Advertencias para la eliminación correcta del producto según establece la Directiva Europea 2002/96/CE.

■ Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse junto a los desechos urbanos.

Puede entregarse a centros específicos de recogida diferenciada dispuestos por las administraciones municipales, o a distribuidores que facilitan este servicio. Eliminar por separado un electrodoméstico significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada y permite reciclar los materiales que lo componen, obteniendo así un ahorro importante de energía y recursos. Para subrayar la obligación de eliminar por separado los electrodomésticos, en el producto aparece un contenedor de basura móvil tachado.