

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Cuando utilice un electrodoméstico, debe tomar siempre algunas medidas de seguridad sencillas, que le facilitamos a continuación:

LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL APARATO.

1. Utilice el aparato exclusivamente para el objetivo previsto.
 2. Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el aparato en agua o en otros líquidos.
 3. Apague el aparato antes de enchufarlo o desenchufarlo de la corriente. No tire nunca del cable para desenchufar el aparato. Sujete la clavija para extraerla.
 4. Evite que el cable entre en contacto con superficies muy calientes. Deje enfriar la plancha del todo antes de guardarla. Antes de guardar el aparato, enrolle el cable en el enrollacable, tenga cuidado de que no esté muy tirante.
 5. Desenchufe siempre el aparato antes de llenar o vaciar el depósito del agua y cuando no lo utilice.
 6. No encienda el aparato si se le ha caído o ha sufrido desperfectos, o si el cable está estropeado. Para evitar descargas eléctricas, no desmonte el aparato, llévelo a un centro de asistencia autorizado para realizar un control y una eventual reparación. Un reensamblaje incorrecto podría provocar descargas eléctricas durante el uso.
 7. El aparato no debe ser usado por niños. Extrema las precauciones cuando use el aparato con niños en los alrededores. No deje el aparato sin vigilancia cuando está enchufado a la corriente o apoyado en una tabla de planchar.
 8. El contacto con partes metálicas calientes, agua o vapor hirviendo puede provocar quemaduras. Tenga cuidado cuando se vuelca el aparato: el depósito podría contener agua hirviendo.
 9. De'Longhi desaconseja el uso de accesorios no originales, porque podrían ser causa de incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- Coloque el cable de forma que no pueda tirar o tropezar en él de forma inadvertida.
3. Enchufe el aparato únicamente a una instalación y a enchufes con una capacidad de 15 A y con una puesta a tierra eficiente.
 4. El fabricante no puede ser considerado responsable por los daños derivados de la carencia de una puesta a tierra de la instalación. En caso de duda, póngase en contacto con una persona cualificada.
 5. No deje el aparato con agua en un lugar con una temperatura igual o inferior a 0° C
 6. Después de haber desembalado el aparato, asegúrese de su integridad. En caso de duda, no utilice el aparato y contacte al distribuidor o a un centro de asistencia autorizado.
 7. No debe dejar los elementos del embalaje (bolsas de plástico, espuma de poliestireno, etc.) al alcance de los niños ya que constituyen fuentes potenciales de peligro.
 8. Durante el calentamiento y el enfriamiento de la caldera, podrá oír algunos ruidos imputables a dilataciones normales del metal con el que la caldera ha sido fabricada.
 9. Si el tapón, o el sistema de seguridad hidráulico y eléctrico se estropeasen, haga sustituir las partes con recambios originales por un centro de asistencia autorizado.
 10. Para efectuar las reparaciones y para sustituir el cable de alimentación, en caso de estropearse, póngase en contacto con el distribuidor o con el Centro de Asistencia autorizado, para no alterar la eficiencia de su aparato. Por las mismas razones, le aconsejamos utilizar siempre recambios originales.
 11. **NO ABRA EL TAPÓN DURANTE EL FUNCIONAMIENTO NI ANTES DE QUE EL APARATO HAYA AGOTADO TODA EL AGUA.** Tome estas precauciones cuando el aparato ya no produce vapor. Para añadir agua, desenchufe el aparato de la corriente, espere 15 minutos aproximadamente para evitar cambios de temperatura bruscos. Ponga un paño sobre el tapón y desenrosque lentamente para que el vapor residuo salga lentamente.
 12. Utilice sólo y **EXCLUSIVAMENTE** el apoyo plancha incluido en el equipamiento. Si éste se estropea, utilice solamente el recambio original.

INSTRUCCIONES

1. Para evitar sobrecargas, no utilice otros aparatos con un voltaje elevado enchufados al mismo circuito.
2. Si necesita un cable más largo, utilice un alargador de 15 amperios. Los cables con un amperaje inferior pueden recalentarse.

El uso de cualquier aparato eléctrico exige el respeto de algunas reglas fundamentales. **EN ESPECIAL:**

- No toque el aparato con las manos o los pies mojados o húmedos. No sumerja el aparato en el agua.
- No use el aparato en lugares que se utilizan como baño.
- No tire del cable o del aparato con las manos o los pies mojados o húmedos.
- No permita a niños o a personas discapacitadas usar el aparato sin que alguien los vigile.
- No deje el aparato sin vigilancia, enchufado inútilmente, puede ser una fuente de peligro.
- Antes de efectuar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, desenchufe el aparato de la corriente.
- En caso de averías y/o de funcionamiento incorrecto, apague el aparato sin alterarlo. Para eventuales reparaciones, diríjase exclusivamente a un centro de asistencia técnica autorizado por el fabricante y solicite la utilización de recambios originales. El incumplimiento de todo lo anterior puede comprometer la seguridad del aparato.
- Si decidiera no utilizar más el aparato, después de haberlo desenchufado de la corriente, le aconsejamos cortar el cable para que sea inutilizable.
- Si el cable de alimentación está estropeado, hágalo sustituir por el fabricante o por un centro de asistencia autorizado, para evitar cualquier riesgo.
- Para llenar el aparato de agua no ponga nunca el aparato bajo el grifo.

- Evite rigurosamente el contacto entre la suela de la plancha y los cables eléctricos. Cuando se activa el termolimitador de seguridad, el aparato deja de funcionar. Para reactivarlo lleve el aparato a un centro de asistencia autorizado.
- No oriente el chorro de vapor hacia personas, animales o ropa que planchar puesta ya que es peligroso.
- No use la plancha en tejidos excesivamente húmedos.
- Cuando acabe de planchar, deje enfriar la plancha antes de guardarla.
- No haga mezclas con quitamanchas o productos similares.
- Desenchufe el aparato de la corriente cuando no lo utilice. No lo deje enchufado inútilmente. No mueva la caldera mientras el aparato está funcionando. No desenrosque nunca el tapón de la caldera con el aparato enchufado a la corriente. Use el centro de planchado sobre una tabla de planchar estable. En caso de caída del centro de planchado con las consiguientes roturas visibles del aparato (caldera o plancha), no utilice el aparato. Llévelo a un centro de asistencia autorizado. La caldera tiene que estar situada en una superficie plana y especialmente resistente a temperaturas elevadas.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

ESTE APARATO DEBE EMPLEARSE EXCLUSIVAMENTE PARA UN USO DOMÉSTICO.

Por motivos de seguridad, la clavija del cable de alimentación es tripolar (con puesta a tierra).

DESCRIPCIÓN (CONSULTAR LA FIG. DE LA PÁG. 3)

- 1) Cursor de bloqueo botón vapor
- 2) Botón salida vapor
- 2A) Botón salida vapor
- 3) Selector de regulación termostato de la plancha
- 4) Piloto "plancha caliente"
- 5) Apoya plancha amovible
- 6) Ganchos
- 7) Tapón de la caldera
- 8) Enrollacable
- 9) Barra sujetacable
- 10) Embudo

Panel de mandos

- 11) Piloto "encendido caldera"
- 12) Piloto "vapor listo"
- 13) Botón encendido caldera
- 14) Regulador de vapor
- 15) Botón encendido plancha

CONSEJOS ÚTILES

- Los tejidos de terciopelo, lana, etc., así como también los guantes, bolsos, etc. recuperarán el aspecto y la suavidad originales pasando lentamente la plancha cerca de ellos, con el vapor activado.
- Gracias al vapor que penetra en el pelo aplastado y lo cepilla posteriormente de forma ligera, las alfombras quedarán como nuevas sin las huellas de los muebles apoyados sobre ellas.
- No apoye ni use la plancha sobre cremalleras, ganchos, anillos, etc., de esta forma evitará rayar la suela.
- Mantenga siempre limpia la superficie de la suela: para limpiarla es suficiente pasar un paño húmedo por la superficie fría.
- No utilice agentes descalcificadores para tratar el aparato. La plancha puede apoyarse, durante el funcionamiento, en posición "vertical" (fig. ; 3); pero tenga cuidado de que la superficie de apoyo sea plana para evitar caídas accidentales de la plancha.
- Deje enfriar la plancha del todo después de usarla antes de guardarla.
- Guarde el aparato en un lugar seco.
- Después del planchado, no debe vaciar el agua contenida en la caldera. Aunque le aconsejamos hacerlo si deja pasar una larga temporada antes de usar de nuevo el aparato. Separe las prendas según la temperatura requerida. Empiece por las prendas que necesitan una temperatura más baja.
- Puede planchar los tejidos de seda en seco por el revés.
- Puede planchar los tejidos de lana, algodón, lino fino con vapor por el revés, o bien por el derecho interponiendo una tela fina para evitar el efecto "brillo".
- Los tejidos almidonados necesitan mayor humedad.
- Planche por el derecho del tejido los colores blancos y claros y por el revés los colores oscuros así como los bordados, para que resalten más.
- Puede planchar los tejidos de lino con vapor vaporizando abundantemente y planchar por el revés los tejidos oscuros para evitar el efecto "brillo".

- Planche por el derecho las solapas para darles mayor realce.
- Para cada nueva utilización (y durante la primera utilización) o si no utiliza el vapor durante algunos minutos: pulse el botón de salida vapor varias veces fuera de la tabla de planchar.
- Esta operación le permitirá eliminar el agua fría presente en el circuito del vapor.

INSTRUCCIONES PARA EL USO

Prepare el aparato para el planchado.

Efectúe siempre esta operación con el aparato desenchufado de la corriente y frío.

El aparato le permite cambiar la posición del monotubo para adaptarse mejor a cada posición de trabajo. Para cambiar de posición, efectúe las siguientes operaciones:

- levante el apoya plancha amovible (5);
- gire, hacia el exterior, los ganchos de fijación del monotubo con una moneda (fig. 1);
- extraiga el monotubo, colóquelo por la otra parte, dándole vueltas al monotubo por la parte trasera del panel de mandos para que los dos cables internos no se enreden (fig. 2);
- gire los ganchos de fijación con una moneda para fijarlo.

Si los dos ganchos de fijación del monotubo no están bien cerrados, el apoya plancha no apoyará correctamente sobre su sede.

No apoye nunca la plancha sobre el aparato sin el apoya plancha colocado.



PLANCHADO CON VAPOR

Antes de planchar con vapor, controle que el tejido sea idóneo para este tipo de planchado. El aparato funciona con agua corriente. Para las aguas con un alto contenido de cal (dureza superior a los 27°F), le aconsejamos usar agua destilada disuelta al 50% con agua corriente. No use sustancias químicas o detergentes (ej: aguas perfumadas, esencias, soluciones descalcificadoras, etc).

Llenado de la caldera y conexión a la corriente

Asegúrese de que la clavija del cable no esté enchufada a la corriente doméstica. Desenrosque el tapón de la caldera (7) y llene el depósito con agua utilizando el embudo correspondiente (10). Enrosque de nuevo completamente el tapón (7) y enchufe el aparato a la corriente.

ATENCIÓN: no desenrosque nunca el tapón (7) con la caldera bajo presión.

FUNCIONAMIENTO

Presione el botón  (13) para alimentar la caldera. Se enciende el piloto "encendido caldera" (11). Pulse el botón  (15) para suministrar corriente al aparato. El piloto "plancha caliente" (4) se enciende únicamente cuando la plancha ha alcanzado la temperatura óptima y está lista para el uso. El aparato cuenta con un selector de regulación de vapor (14) que permite aumentar o disminuir la cantidad de vapor.

N.B. Durante el encendido, le aconsejamos mantener el selector en la posición de salida máxima del vapor.

N.B. Cuando use el chorro de vapor por primera vez, es normal que salgan algunas gotas de agua.

Lo cual puede producirse también después de largos intervalos de enfriamiento.

N.B. Cuando utilice por primera vez el aparato, tal vez saldrán durante algunos minutos humo y olor debido al recalentamiento y consiguiente secado de los elementos de sellado utilizados en el ensamblaje de la caldera y de la plancha. Le aconsejamos ventilar la habitación.

Sitúe el selector de regulación termostato plancha (3) en el área indicada en la figura 4 en base al tipo de tejido planchado (fig. 6). Antes de empezar a planchar, espere que se apague el piloto "plancha caliente" (4) y se encienda el piloto "vapor listo"  (12)

N.B.: durante el planchado, ambos pilotos se encenderán y se apagarán, en función de la temperatura alcanzada por la caldera y la plancha. Esto forma parte del funcionamiento normal del aparato por lo que no debe preocuparse.

Este cursor le permite obtener una emisión de vapor continua manteniendo apretado mecánicamente el botón vapor y evitando así tener que hacerlo manualmente.

Para accionarlo es suficiente deslizarlo hacia atrás después de haber apretado el botón (2).

Para desbloquear el botón, sitúe de nuevo el cursor hacia delante.

ATENCIÓN: el tubo de conexión plancha caldera puede calentarse.

RELLENAR EL NIVEL DEL AGUA EN LA CALDERA

Cuando se acabe el agua contenida en la caldera, el vapor dejará de salir. Para llenarla de nuevo, efectúe las siguientes operaciones:

Apague la caldera con el botón (13).

Vacíe el eventual vapor residuo con el botón (2) o (2A) situado en el asa de la plancha.

Apague la caldera con el botón (15).

Desenchufe el aparato de la corriente.

Desenrosque lentamente el tapón y llene de nuevo la caldera siguiendo las indicaciones del párrafo "llenado de la caldera".

PLANCHADO EN SECO

Enchufe el aparato a la corriente.

Pulse el botón  (15) para que se encienda el aparato. Se encenderá el piloto (4).

Coloque el selector de regulación termostato de la plancha (3) en función del tipo de tejido planchado (fig. 5).

N.B. cuando la plancha haya alcanzado la temperatura seleccionada, el piloto (4) se apagará.

AL ACABAR DE PLANCHAR

Espere que el aparato se enfríe, a continuación, en los modelos con apoya plancha amovible, coloque este último en el aparato.

Enrolle el cable en el enrollacable (8).

Con reserva de modificaciones.



Esta garantía cubre todos los productos con las marcas De'Longhi o Kenwood.

Alcance de la garantía

Cada artefacto tiene garantía por defectos de materiales y de fabricación. Bajo los términos de esta garantía limitada, nuestra obligación se limita a la reparación de partes o componentes (a excepción de partes dañadas durante el transporte) en nuestra fábrica o en un centro autorizado de servicio. Al devolver un producto para cambio o reparación, todos los costos de envío deben ser pagados por el propietario del mismo. El producto nuevo o reparado será devuelto con los gastos de envío pagados por la compañía.

Esta garantía es válida únicamente si el artefacto se utiliza de acuerdo con las instrucciones del fabricante (incluidas con el artefacto) y alimentada eléctricamente con corriente alterna (CA).

Duración de la garantía

Esta garantía es válida por un (1) año a partir de la fecha de compra que figura en el recibo o factura de venta de la unidad, y sólo el comprador original tiene derecho a hacer uso de la garantía.

Exclusiones de la garantía

La garantía no cubre defectos ni daños que fueran consecuencia de reparaciones o modificaciones efectuadas al artefacto por personal ajeno a nuestra fábrica o a centros autorizados de servicio, ni cubre fallas o daños causados por maltrato, uso indebido, negligencia o accidentes. Esta garantía tampoco reconocerá reclamos efectuados por perjuicios directos ni indirectos emergentes del uso del producto, ni perjuicios o daños resultantes del uso del producto en incumplimiento de los términos y condiciones que hacen válida la garantía. En algunos estados no se permiten exclusiones ni limitaciones de los perjuicios reconocidos por una garantía, por lo cual las limitaciones mencionadas podrían ser no válidas en su caso particular.

Obtención de servicios de garantía

Si las reparaciones son necesarias, vea la información de contacto que aparece a continuación:

Residentes de los Estados Unidos: Por favor contactar a nuestra línea telefónica gratuita, al 1-800-322-3848 o ingrese a nuestro sitio en el Internet www.delonghi.com

Residentes de Canadá: Por favor contactar a nuestra línea telefónica gratuita, al 1-888-335-6644 o ingrese a nuestro sitio en el Internet www.delonghi.com

Residentes de México: Por favor contactar 01-800-711-88-05 o ingrese a nuestro sitio en el Internet www.delonghi.com

La garantía explicada anteriormente se ofrece en reemplazo de cualquier otra garantía, sea expresa u ofrecida de cualquier otra manera, y toda garantía implícita del producto estará limitada al período de duración mencionado anteriormente. Esta limitación queda anulada y es reemplazada por otros términos si el usuario decide obtener una garantía prolongada de De'Longhi. En algunos estados/países no se permiten limitaciones del período de garantía implícita, por lo cual las limitaciones mencionadas anteriormente podrían no ser válidas en su caso particular. De'Longhi no autoriza a ninguna otra persona ni compañía a ofrecer ningún tipo de garantía ni responsabilidad con respecto al uso o a los términos de venta de sus artefactos.

Leyes del país

Esta garantía le confiere derechos establecidos por ley, pero usted también podría tener otros derechos que varían de un estado/país a otro.