

# Descripción – Advertencias de seguridad es

## Descripción

(\*solamente en algunos modelos)

- A\* Apoya-plancha amovible (diferente dependiendo de los modelos)
- B\* Alojamiento plancha en pos. “transporte seguro”
- C\* Base termostática
- D Depósito del agua
- E Cuerpo del aparato
- F Sistema antical (enjuague de la caldera)
- G Gancho para guardar monotubo
- H Alojamiento cable de alimentación
- I Panel de mandos
- J\* Cursor para bloqueo/desbloqueo plancha en pos. “transporte seguro”

## I Panel de mandos

- K Mando de encendido/regulación vapor
- L Indicador luminoso “encendido”
- M Indicador luminoso “vapor listo”
- N Indicador luminoso “falta agua” \*

## Descripción de la plancha

- O Indicador luminoso plancha caliente
- P Botón vapor
- Q Mando del termostato
- R\* Selector vapor en toda la suela o solamente en la punta
- S Cursor de salida continua de vapor

### \* Atención:

- Cuando se acabe el agua en el depósito, el ruido de la bomba aumentará. Esto forma parte del funcionamiento normal del aparato, por lo que no debe preocuparse: **le aconsejamos llenar inmediatamente de agua el depósito.**
- Cuando el indicador luminoso “falta agua” se enciende, le aconsejamos restablecer el nivel del agua en el depósito cuanto antes: de esta forma podrá seguir planchando después de una breve pausa.
- **Cuando se enciende el indicador luminoso falta agua, le desaconsejamos seguir planchado con vapor con la bomba vibrando. Dicho empleo durante mucho tiempo podría perjudicar de forma irreparable los componentes internos.**

## Advertencias fundamentales para la seguridad



**¡Peligro de descargas eléctricas!**

El aparato funciona con corriente eléctrica por lo que no se puede excluir que produzca descargas eléctricas.

Respete las siguientes advertencias de seguridad:

- No toque el aparato con las manos mojadas.
- No use el aparato descalzo o con los pies mojados.
- No sumerja nunca el aparato en el agua.
- No tire del cable de alimentación o del aparato para desenchufarlo de la corriente.
- En caso de incompatibilidad entre el enchufe y la clavija del aparato, haga sustituir el enchufe por otro adecuado por personal cualificado.
- Le desaconsejamos el uso de adaptadores, tomas múltiples o alargadores.

Accione el interruptor y desenchufe el centro de planchado de la corriente para apagarlo antes de llenarlo o añadir agua.

Si el cable de alimentación está estropeado, hágalo sustituir por el fabricante o por su servicio de asistencia técnica para evitar cualquier riesgo.

Antes de efectuar cualquier operación de limpieza o de mantenimiento, desenchufe el aparato de la corriente.

- **Antes de utilizar el aparato controle que la tensión de la red corresponda a la indicada en la placa de éste. Conecte el aparato sólo si la instalación y el enchufe de corriente tienen una capacidad mínima de 10 A y están equipados con una puesta a tierra eficiente.**



Las superficies con este símbolo se calientan durante el uso (el símbolo aparece solamente en algunos modelos).

- No oriente el vapor hacia personas o animales.

El usuario no debe dejar la plancha enchufada a la corriente sin vigilancia.

Asegúrese de que niños menores de 8 años no puedan tocar el aparato cuando está enchufado o cuando se está enfriando.

- No mueva la caldera mientras el aparato está funcionando.
- **ATENCIÓN:** el tubo de conexión plancha-caldera puede calentarse.
- Evite rigurosamente el contacto entre la suela de la plancha y los cables eléctricos.



## Atención

- Cuando use por primera vez el aparato, después de haberlo desembalado, controle su integridad. En caso de duda, no utilice el aparato y póngase en contacto con personal profesionalmente cualificado. Quite la protección de la suela.
- Elimine la bolsa de plástico ya que es peligrosa para los niños.

Consienta el uso del aparato a niños de 8 años o mayores y a personas con capacidades psicofísicas, sensoriales reducidas o con experiencia y conocimientos insuficientes, si están vigilados atentamente o instruidos para utilizar el aparato en condiciones de seguridad y si son conscientes de los peligros derivados del uso. Asegúrese de que los niños no jueguen con el aparato. Las operaciones de limpieza y mantenimiento no han de ser realizadas por niños sin vigilancia.



No apoye NUNCA la plancha sobre el cuerpo del aparato sin el apoya-plancha.



Utilice el apoya-plancha amovible sobre una tabla de planchar.



EVITE utilizar el apoya-plancha sobre una mesa: ¡el calor podría estropear la superficie de la mesa!

El aparato ha de utilizarse y dejarse en reposo sobre una superficie estable y resistente a las altas temperaturas. Cuando ponga la plancha sobre el apoya-plancha, asegúrese de que la superficie sobre la que se encuentra sea estable.

- **¡No guarde NUNCA la plancha en posición vertical!** No utilice el aparato si se le ha caído, si presenta marcas visibles de desperfectos o si pierde. No reutilice el centro de planchado en caso de caída con las consiguientes roturas visibles del aparato (caldera o

plancha), lleve el aparato a un centro de asistencia cualificado.



**“Transporte seguro”:** algunos modelos cuentan con un sistema de bloqueo de la plancha para bloquearla durante los desplazamientos: **¡cuando la plancha está bloqueada, no se puede usar como asa de transporte del aparato!** Para situar correctamente la plancha, introduzca la punta de la suela en el alojamiento **B** y apoye la plancha: sitúe el cursor **J** en la posición de bloqueo. Para desenganchar la plancha, sitúe el cursor **J** en la posición de desbloqueo y extraiga la plancha de su alojamiento: durante las operaciones de planchado, si no quita el apoya-plancha del aparato puede apoyar la punta de la suela en la base termorresistente **C** situada sobre el alojamiento **B**.

## Uso conforme a su destino

- Podrá utilizar este aparato sólo para el uso para el que ha sido expresamente concebido. Cualquier uso diferente se considerará impropio y, por consiguiente, peligroso.
- El fabricante no será responsable por los eventuales daños que puedan derivar de usos inapropiados, incorrectos e irrazonables y de reparaciones efectuadas por personal no cualificado.

## ¿Qué agua utilizar?

El aparato funciona con agua corriente.



## ¡Atención!

Para las aguas con un alto contenido de cal (dureza superior a 27°F), le aconsejamos usar agua desmineralizada disuelta al 50% con agua corriente. No utilice nunca solamente agua desmineralizada.



No use sustancias químicas o detergentes (ej: aguas perfumadas, esencias, soluciones descalcificadoras, etc.).



No utilice aguas minerales u otros tipos de agua (ej. agua pluvial, agua de baterías, acondicionadores, etc.).



## ¡Atención!

Si utiliza dispositivos de filtrado, asegúrese de que el PH del agua obtenida sea neutro.

## Primera utilización del aparato

- Durante la primera utilización, la caldera interna de un aparato nuevo está vacía. Cuando llene la caldera por

# Enjuague de la caldera - Eliminación es

primera vez, tenga en consideración que se necesita más tiempo para el calentamiento porque se ha de eliminar el aire de la caldera, sustituido por el agua del primer llenado. Durante el llenado/calentamiento es normal oír el ruido de la bomba. Asimismo el aparato gastará el primer llenado de agua mucho más rápidamente que los rellenos sucesivos.

- Cuando utilice por primera vez el aparato, tal vez saldrá durante algunos minutos humo y habrá olor debidos al recalentamiento y consiguiente secado de los elementos de sellado utilizados en el ensamblaje de la caldera y de la plancha. Le aconsejamos ventilar la habitación.
- Para cada nueva utilización (y durante la primera

utilización) o si no utiliza el vapor durante algunos minutos: pulse el botón de salida vapor varias veces fuera de la tabla de planchar. Esta operación le permitirá eliminar el agua de condensación presente en el circuito del vapor.



## Enjuague de la caldera

Ha de hacer esta operación después de 10 utilidades siguiendo las indicaciones de la pág. 6.

## Eliminación



No elimine el aparato junto a los residuos domésticos, ha de entregarlo a un centro oficial de recogida selectiva.

# Solución de los problemas es

| PROBLEMA                                                           | CAUSA                                                                                                                                      | SOLUCIÓN                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El aparato no se enciende.                                         | El aparato no se enciende.                                                                                                                 | Compruebe que el aparato esté correctamente conectado y presione los botones de encendido para plancha y caldera.                                               |
| El vapor sale por el fondo del aparato.                            | Se ha activado el sistema de seguridad de máxima presión.                                                                                  | Apague inmediatamente el aparato y póngase en contacto con un centro de asistencia técnica autorizado.                                                          |
| El agua se sale por los agujeros de la suela de la plancha.        | El mando de regulación termostato de la plancha no se encuentra en la posición indicada en la fig.8.                                       | Sítue el mando de regulación termostato de la plancha en el sector vapor indicado en la fig. 8.                                                                 |
|                                                                    | El agua se ha condensado en el interior de los tubos porque se produce vapor por primera vez o porque no se ha usado durante algún tiempo. | Pulse el botón de salida vapor varias veces fuera de la tabla de planchar: esta operación le permitirá eliminar el agua fría presente en el circuito del vapor. |
|                                                                    | El centro de planchado está situado sobre una superficie inestable o inclinada.                                                            | Apoye el centro de planchado sobre una superficie estable y plana.                                                                                              |
| Hay chorreones oscuros en la suela de la plancha.                  | Se han echado productos químicos anticorrosivos o aditivos en el depósito del agua o en la caldera.                                        | No eche nunca productos en el depósito del agua (véanse nuestros consejos en la guía rápida). Limpie la suela con un paño húmedo.                               |
| Durante el primer encendido sale humo del aparato.                 | Algunas partes se han tratado con productos de sellado/lubricantes que evaporan durante el primer calentamiento.                           | Es muy normal y este fenómeno desaparecerá después de usar el aparato varias veces.                                                                             |
| En el aparato se oye un ruido intermitente asociado a vibraciones. | Es el agua bombeada en la caldera.                                                                                                         | Es un fenómeno totalmente normal.                                                                                                                               |
| En el aparato se oye un ruido continuo asociado a vibraciones.     |                                                                                                                                            | Desconecte el centro de planchado y póngase en contacto con un centro de asistencia técnica autorizado.                                                         |