

SEGURIDAD

Advertencias fundamentales para la seguridad



¡Peligro de descargas eléctricas!

El aparato funciona con corriente eléctrica por lo que no se puede excluir que produzca descargas eléctricas.

Respete las siguientes advertencias de seguridad:

- No toque el aparato con las manos mojadas.
- No use el aparato descalzo o con los pies mojados.
- No sumerja nunca el aparato en el agua.
- No tire del cable de alimentación o del aparato para desenchufarlo de la corriente.
- En caso de incompatibilidad entre el enchufe y la clavija del aparato, haga sustituir el enchufe por otro adecuado por personal cualificado. Le desaconsejamos el uso de adaptadores, tomas múltiples o alargadores.

Accione el interruptor y desenchufe el centro de planchado de la corriente para apagarlo antes de llenarlo o añadir agua:

- Si el cable de alimentación se estropea, lo deberá sustituir el fabricante o su servicio de asistencia técnica para evitar cualquier riesgo.
- Antes de efectuar cualquier operación de limpieza o de mantenimiento, desenchufe el aparato de la corriente.
- **Antes de utilizar el aparato controle que la tensión de la red corresponda a la indicada en la placa de éste. Conecte el aparato sólo si la instalación y el enchufe de corriente tienen una capacidad mínima de 10 A y están equipados con una puesta a tierra eficiente.**



Las superficies que llevan este símbolo se calientan durante el uso (el símbolo se halla sólo en algunos modelos).

- No oriente el vapor hacia personas o animales.

No abra el tapón mientras usa el aparato ni antes de que el aparato haya gastado toda el agua. Lo cual se produce cuando ya no sale vapor de la plancha. Para añadir agua, desenchufe el aparato de la corriente, espere alrededor de 15 minutos para evitar cambios bruscos de temperatura. Ponga un trapo sobre el tapón y deséntrósquelo lentamente para que el vapor restante pueda salir gradualmente.

El usuario no debe dejar la plancha enchufada a la corriente sin vigilancia.

Asegúrese de que niños menores de 8 años no puedan tocar el aparato cuando está en-

chufado o cuando se está enfriando.

- No mueva la caldera mientras el aparato está funcionando.
- **ATENCIÓN:** el tubo de conexión plancha-caldera puede calentarse.
- Evite rigurosamente el contacto entre la suela de la plancha y los cables eléctricos.



Attenzione

- Después de haber desembalado el aparato, controle su integridad. En caso de duda, no utilice el aparato y póngase en contacto con personal profesionalmente cualificado. Quite la protección de la suela.
- Elimine la bolsa de plástico ya que es peligrosa para los niños.

Consienta el uso del aparato a niños de 8 años o mayores y a personas con capacidades psicofísicas, sensoriales reducidas o con experiencia y conocimientos insuficientes, si están vigilados atentamente o instruidos para utilizar el aparato en modo seguro y si son conscientes de los peligros derivados del uso. Asegúrese de que los niños no jueguen con el aparato. Las operaciones de limpieza y mantenimiento no han de ser realizadas por niños sin vigilancia.

- Durante el uso, apoye el aparato solamente sobre superficies de trabajo (por ejemplo tabla de planchar o mesa).
- Utilice el apoya-plancha amovible sobre una tabla de planchar.
- EVITE utilizar el apoya-plancha sobre una mesa: ¡el calor podría estropear la superficie de la mesa!
- Durante el planchado puede apoyar la punta de la suela en la base termorresistente específica del alojamiento.

L'apparecchio deve essere utilizzato e lasciato a riposo su una superficie stabile, resistente alle elevate temperature.

Quando si ripone il ferro sul suo poggiaferro, assicurarsi che la superficie su cui è collocato l'apparecchio sia stabile.

- **MAI riporre il ferro in posizione verticale!**

No utilice el aparato si se le ha caído, si presenta marcas visibles de desperfectos o si pierde. No reutilice el centro de planchado en caso de caída

con las consiguientes roturas visibles del aparato (caldera o plancha), lleve el aparato a un centro de asistencia cualificado.

USO CONFORME A SU DESTINO

- Podrá utilizar este aparato sólo para el uso para el que ha sido expresamente concebido. Cualquier uso diferente se considerará impropio y, por consiguiente, peligroso.
- El fabricante no será responsable por los eventuales daños que puedan derivar de usos inapropiados, incorrectos e irrazonables y de reparaciones efectuadas por personal no cualificado.

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

(vedi pag. 3)

- 1) Cursor de bloqueo botón vapor (en algunos modelos)
- 2) Botón salida vapor
- 2A) Botón salida vapor (en algunos modelos)
- 3) Selector de regulación termostato de la plancha
- 4) Piloto "plancha caliente"
- 5) Apoya plancha amovible (solamente en algunos modelos)
- 6) Ganchos de fijación (solamente los modelos con apoya plancha amovible)
- 7) Tapón de la caldera
- 8) Recogecable
- 9) Apoya plancha fijo (solamente en algunos modelos)
- 10) Embudo (en algunos modelos)
- 11) Panel de mandos
- 12) Botón luminoso de encendido plancha/caldera y piloto "vapor listo"

ISTRUCCIONES PARA EL USO

Modelos con apoya planche amovible

Prepare el aparato para planchar.

Efectúe esta operación con el aparato siempre desenchufado de la corriente y frío.

El aparato le permite cambiar la posición del monotubo para adaptarse mejor a cada posición de trabajo:

- levante el apoya plancha amovible (5);
- gire los ganchos de fijación del monotubo hacia afuera (fig. 1);
- extraiga el monotubo, colóquelo por la otra parte girando el monotubo por la parte trasera del centro de planchado para que los dos cables internos no se crucen (fig. 2);
- a continuación, gire los ganchos de fijación con una moneda para fijarlo. Si los dos ganchos de fijación del monotubo no están cerrados correctamente, el apoya plancha no apoyará correctamente en su sede.

No apoye nunca la plancha en el aparato cuando el apoya plancha no esté colocado.



¿Qué agua utilizar?

El aparato funciona con agua corriente.



¡ATENCIÓN!

No use otros tipos de aguas (ej. agua de la lluvia, agua de baterías, acondicionadores, etc.) ni sustancias químicas o detergentes (ej. aguas perfumadas, esencias, soluciones descalcificadoras, etc.).

Llenado de la caldera y conexión a la corriente



¡Peligro de descargas eléctricas!

Asegúrese de que el aparato no esté enchufado a la corriente.

- Desenrosque el tapón de la caldera (7) y llene con agua el depósito utilizando el embudo específico (10) (si incluido en el equipamiento).
- En los aparatos con tapón antidesenroscado, no podrá desenroscar el tapón mientras que quede presión en el generador.
- Enrosque de nuevo completamente el tapón (7) y enchufe el aparato a la corriente.



¡Peligro!

No desenrosque nunca el tapón (7) con la caldera bajo presión.

FUNCIONAMIENTO

Presione el botón luminoso ① (12) para alimentar la caldera y la plancha. Se encienden el piloto "vapor listo" en el mismo botón (16) y el piloto "plancha caliente" (4), situado en la plancha.

Sitúe el selector de regulación termostato de la plancha (3) en el área indicada en la figura 4 o 5 (en función del modelo) en base al tipo del tejido planchado (fig. 3). Espere hasta que se apaguen los pilotos "plancha caliente" (4) y "vapor listo" OK  (12) antes de empezar a planchar.

Para obtener la salida del vapor, accione el botón vapor (2) situado en la plancha.

P.S. Para que sean más prácticos, en los modelos que cuentan con los dos botones (2) y (2A), puede elegir usar el botón superior en lugar del botón inferior y viceversa.



¡Nota Bene!

- Cuando utilice por primera vez el aparato, tal vez saldrá durante algunos minutos humo y habrá olor debidos al recalentamiento y consiguiente secado de los elementos de sellado utilizados en el ensamblaje de la caldera y de la plancha. Le aconsejamos ventilar la habitación.

- Durante el planchado, los dos pilotos se encenderán y se apagarán, en función de las temperaturas alcanzadas por la caldera y la plancha.
- Para cada nueva utilización (y durante la primera utilización) o si no utiliza el vapor durante algunos minutos: pulse el botón de salida vapor varias veces fuera de la tabla de planchar. Esta operación le permitirá eliminar el agua de condensación presente en el circuito del vapor.

Cursor de bloqueo botón vapor (1) (solamente en algunos modelos)

Este cursor le permite obtener una salida de vapor continua, manteniendo presionado mecánicamente el botón vapor evitando así tener que hacerlo manualmente.

Para accionarlo, sólo debe deslizarlo hacia atrás después de haber pulsado el botón (2).

Para desbloquear el botón, sitúe de nuevo el cursor hacia delante.



¡Peligro de quemaduras!

El tubo de conexión plancha-caldera puede calentarse.

Restablecimiento del nivel del agua en la caldera

Cuando se acaba el agua contenida en la caldera, ya no verá salir vapor.

Para llenarla de nuevo, efectúe las siguientes operaciones.

- Vacíe el eventual vapor residual accionando el botón (2) o (2 A), situado en el asa de la plancha.
- Apague el aparato accionando el botón (12).
- Desenchufe el aparato de la corriente.
- Espere unos minutos para que el aparato se enfríe.
- Desenrosque lentamente el tapón y efectúe un nuevo llenado siguiendo las indicaciones contenidas en el párrafo "Llenado de la caldera".

Planchado en seco

- Enchufe la plancha a la corriente.
- Presione el botón OK (12) para alimentar el aparato: se encenderán los pilotos "plancha caliente" (4) y el mismo botón.
- Sitúe el selector de regulación termostato de la plancha (3) en función del tipo de tejido que está planchando (fig. 3).
- Para el planchado en seco, no apriete el botón vapor (2).



¡Nota Bene!

Cuando la plancha haya alcanzado la temperatura seleccionada, el piloto (4) se apagará.

Después del planchado

Espere hasta que el aparato se haya enfriado. A continuación, coloque el apoya plancha sobre el aparato, en los modelos con apoya plancha amovible. Enrolle el cable en el recogecable (8).

Eliminación



En cumplimiento de la Directiva Europea 2002/96/CE, no elimine el aparato junto a los residuos domésticos, ha de entregarlo a un centro oficial de recogida selectiva.