

ADVERTENCIAS FUNDAMENTALES PARA LA SEGURIDAD



¡Peligro de descargas eléctricas!

El aparato funciona con corriente eléctrica por lo que no se puede excluir que produzca descargas eléctricas.

Respete las siguientes advertencias de seguridad:

- No toque el aparato con las manos mojadas.
- No use el aparato descalzo o con los pies mojados.
- No sumerja nunca el aparato en el agua.
- No tire del cable de alimentación o del aparato para desenchufarlo de la corriente.
- En caso de incompatibilidad entre el enchufe y la clavija del aparato, haga sustituir el enchufe por otro adecuado por personal cualificado. Le desaconsejamos el uso de adaptadores, tomas múltiples o alargadores.

Accione el interruptor y desenchufe el centro de planchado de la corriente para apagarlo antes de llenarlo o añadir agua.

- Si el cable de alimentación está estropeado, hágalo sustituir por el fabricante o por su servicio de asistencia técnica para evitar cualquier riesgo.
- Antes de efectuar cualquier operación de limpieza o de mantenimiento, desenchufe el aparato de la corriente.

Durante el uso, los orificios presurizados no han de estar abiertos para efectuar operaciones de llenado, descalcificación, enjuague o inspección.

- **Antes de utilizar el aparato controle que la tensión de la red corresponda a la indicada en la placa de éste. Conecte el aparato sólo si la instalación y el enchufe de corriente tienen una capacidad mínima de 10 A y están equipados con una puesta a tierra eficiente.**



Las superficies con este símbolo se calientan durante el uso (el símbolo aparece solamente en algunos modelos).

- No oriente el vapor hacia personas o animales.

El usuario no debe dejar la plancha enchufada a la corriente sin vigilancia.

Asegúrese de que niños menores de 8 años no puedan tocar el aparato cuando está enchufado o cuando se está enfriando.

- No mueva la caldera mientras el aparato está funcionando.

- **ATENCIÓN:** el tubo de conexión plancha-caldera puede calentarse.
- Evite rigurosamente el contacto entre la suela de la plancha y los cables eléctricos.



Atención

- Cuando use por primera vez el aparato, después de haberlo desembalado, controle su integridad. En caso de duda, no utilice el aparato y póngase en contacto con personal profesionalmente cualificado. Quite la protección de la suela.
- Elimine la bolsa de plástico ya que es peligrosa para los niños.

Consienta el uso del aparato a niños mayores de 8 años y a personas con capacidades psicofísicas, sensoriales reducidas o con experiencia y conocimientos insuficientes, si están vigilados atentamente o instruidos para utilizar el aparato en modo seguro y si son conscientes de los peligros derivados del uso. Asegúrese de que los niños no jueguen con el aparato. Las operaciones de limpieza y mantenimiento no han de ser realizadas por niños sin vigilancia.

El aparato ha de utilizarse y dejarse en reposo sobre una superficie estable y resistente a las altas temperaturas.

Cuando ponga la plancha sobre el apoyo-plancha, asegúrese de que la superficie sobre la que se encuentra sea estable.

- **¡No guarde NUNCA la plancha en posición vertical!**
- Durante el uso, apoye el aparato solamente sobre superficies de trabajo (ej. tabla de planchar o mesa).

No utilice el aparato si se le ha caído, si presenta marcas visibles de desperfectos o si pierde. No reutilice el centro de planchado en caso de caída con las consiguientes roturas visibles del aparato (caldera o plancha), lleve el aparato a un centro de asistencia cualificado.

Uso conforme a su destino

- Podrá utilizar este aparato sólo para el uso para el que ha sido expresamente concebido. Cualquier uso diferente se considerará impropio y, por consiguiente, peligroso.

- El fabricante no será responsable por los eventuales daños que puedan derivar de usos inapropiados, incorrectos e irrazonables y de reparaciones efectuadas por personal no cualificado.

DESCRIPCIÓN

Descripción del aparato

(véase la pág. 3)

- A** Apoya-plancha
- B** Tapa del depósito de agua
- C** Tapón de protección para sistema antical
- D** Gancho para guardar el monotubo
- E** Alojamiento del cable de alimentación
- F** Panel de mandos

Panel de mandos

- G** Interruptor ON/OFF
- H** Indicador luminoso / : parpadeante: encendido/calentamiento fijo: vapor listo
- I** Botón OPTIMAL STEAM ECO
- J** Indicador luminoso modo plancha: encendido: OPTIMAL STEAM ECO apagado: EXTRA STEAM
- K** Indicador luminoso falta de agua
- L** Indicador luminoso enjuague caldera
- M** Botón:
 - confirmación de llenado del depósito cuando se acaba el agua
 - confirmación de enjuague efectuado (se ha de mantener presionado 5 segundos tras el enjuague)

Plancha

- N** Indicador luminoso alimentación eléctrica plancha
- O** Botón vapor
- P** Mando del termostato

PREPARACIÓN PARA EL USO

¿Qué agua utilizar?

El aparato funciona con **agua corriente**. Para las aguas con un alto contenido de cal (dureza superior a 27 F), le aconsejamos usar agua desmineralizada disuelta al 50% con agua corriente. No utilice nunca solamente agua desmineralizada. No use sustancias químicas o detergentes (ej: aguas perfumadas, esencias, soluciones descalcificadoras, etc.).



¡Atención!

No utilice aguas minerales u otros tipos de agua (ej. agua pluvial, agua de baterías, acondicionadores, etc.).

Llenado del depósito



Asegúrese de que el aparato no esté enchufado a la corriente.

- Abra la tapa del depósito del agua para llenarlo (fig 1), tenga cuidado de no superar el nivel MÁX indicado en el depósito (fig. 2).
- Enchufe el aparato a la corriente.

PLANCHAR CON VAPOR

- Presione el interruptor ON/OFF (G) (fig. 3) para encender el aparato: el indicador luminoso / (H) parpadea en el panel de mandos y el indicador luminoso (N) en la plancha.
- Espere que se encienda de forma fija el indicador luminoso / (vapor listo) y que se apague el indicador luminoso (N) de la plancha (fig. 5).
- Presione el botón de vapor (O), situado debajo del asa, (fig. 6) para que salga vapor.
- El indicador luminoso de la plancha (N) se encenderá y se apagará durante el planchado en función de la temperatura alcanzada por la plancha. Esto forma parte del funcionamiento normal del aparato, por lo que no debe preocuparse.
- Vapor continuo: presione el botón vapor (fig. 6) dos veces consecutivamente en 1 segundo. Sale vapor sin interrupción durante unos segundos. Presione el botón vapor (fig. 6) otra vez para interrumpir la función.
- Vapor vertical: la plancha puede usarse también para planchar con vapor prendas colgadas.

Función OPTIMAL STEAM

Se aconseja usar esta función para planchar tejidos más delicados (seda, lana y sintéticos).

- Para usar la función OPTIMAL STEAM, presione el botón (I) (fig. 4).
- Espere hasta que el indicador luminoso (H) permanezca encendido fijo (vapor listo).
- Presione de nuevo el botón (I) para regresar a la función normal vapor.



Nota:

- Durante el planchado con vapor es normal oír la bomba de carga del agua encenderse y apagarse. Ello es debido al traslado del agua del depósito a la caldera. Esto forma parte del funcionamiento normal del aparato, por lo que no debe preocuparse.

Regulación del termostato de la plancha (P)

Gire el mando del termostato en función de la temperatura adecuada para el tipo de tejido planchado.



Para obtener vapor, la temperatura programada ha de estar dentro del sector vapor, indicado al lado.

A continuación se facilita una breve guía sobre las temperaturas que seleccionar según el tejido de la ropa:

- Acetato, acrílico, nylon, poliéster, rayón
- Seda, lana
- Lino, algodón

RESTABLECIMIENTO DEL NIVEL DEL AGUA EN EL DEPÓSITO

Cuando se acabe el agua en el depósito, el ruido de la bomba aumentará. Esto forma parte del funcionamiento normal del aparato, por lo que no debe preocuparse: **es aconsejable restablecer inmediatamente el agua en el depósito: para poder seguir planchando sin interrupciones (véase el capítulo "Llenado del depósito")**.

Indicador luminoso falta de agua (K)

El encendido del indicador luminoso *** relativo (fig. 7) indica que se ha acabado el agua.

Si quiere seguir planchando con vapor, llene el depósito (véase el capítulo "Llenado del depósito") y presione el botón (M) para confirmar el llenado.

PLANCHADO EN SECO

Para planchar en seco, gire el mando del termostato de la plancha para seleccionar la temperatura adecuada para la ropa planchada y planche sin presionar el botón de salida vapor.

MODO AHORRO ENERGÉTICO

Cuando el centro se encuentra en el modo ahorro energético, el indicador luminoso OPTIMAL STEAM (J) parpadea.

El aparato pasa al modo ahorro energético cuando no sale vapor durante 10 minutos.

Presione el botón (M) o el botón vapor (O) para activar de nuevo la función vapor.

Después de planchar

- Presione el interruptor ON/OFF (G) para apagar el aparato.
- Desenchufe el aparato de la corriente y deje que se enfríe. Es aconsejable guardar el centro de planchado con la tapa perfectamente cerrada para evitar que polvo u objetos extraños penetren dentro del depósito para no perjudicar el funcionamiento de la bomba. Espere que el centro se enfríe antes de guardarlo.
- Para guardar el aparato en modo ordenado, fije el monotubo en el gancho (D) y coloque el cable de alimentación

en el alojamiento correspondiente (E). Guarde el aparato en un lugar seco.



Nota:

Después del planchado, no debe vaciar el agua contenida en el depósito. Aunque le aconsejamos hacerlo, si deja pasar una larga temporada antes de usar de nuevo el aparato.

MANTENIMIENTO

Enjuague de la caldera

Para conseguir un funcionamiento óptimo, una salida del vapor sin interrupciones a lo largo del tiempo y para ahorrar energía, enjuague la caldera con agua. Cuando se encienda el indicador luminoso (L), haga lo siguiente:

- Asegúrese de que el aparato esté apagado, desenchufado de la corriente y totalmente enfriado.
- Vacíe el depósito de agua poniendo el aparato boca abajo sobre una pila.
- Con una moneda o un destornillador, desenrosque el tapón de la caldera (fig. 8).
- Elimine el agua de la caldera (fig. 9).
- Coloque el aparato sobre un lado (fig. 10), eche agua (MÁX 0,7 l.), utilice un embudo para no derramar el agua fuera de la caldera.
- Sacuda el aparato para enjuagar toda la caldera y después tire el agua (fig. 11).
- Repita el enjuague.
- Enrosque de nuevo el tapón, ciérrelo correctamente para cerrar bien la caldera.
- Tras acabar el procedimiento de enjuague, conecte el enchufe y encienda el aparato mediante el interruptor ON/OFF (G) (fig. 3).
- Presione al menos 5 segundos el botón (M) hasta que el indicador luminoso (L) se apaga.
- Vaporice en vacío durante unos segundos para eliminar sustancias residuales en todo el circuito del centro.



Nota:

- Si el aparato se apaga sin enjuagar la caldera, el indicador luminoso (L) parpadea en los encendidos sucesivos.

Limpieza

- Antes de la limpieza, asegúrese de que el aparato esté apagado, desconectado y completamente frío.
- Mantenga siempre limpia la superficie de la suela: para limpiarla es suficiente pasar un paño húmedo por la superficie fría.
- No use nunca estropajos, vinagre u otras sustancias químicas.

ELIMINACIÓN

 No elimine el aparato junto a los residuos domésticos, ha de entregarlo a un centro oficial de recogida selectiva.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El aparato no se enciende.	El aparato no está enchufado a la corriente.	Controle que el aparato esté conectado correctamente y presione el interruptor ON/OFF (G).
El vapor sale por el fondo del aparato.	Se ha activado el sistema de seguridad de máxima presión.	Apague inmediatamente el aparato y póngase en contacto con un centro de asistencia técnica autorizado.
El agua se sale por los agujeros de la suela de la plancha.	El mando de regulación termostato de la plancha no se encuentra en la posición indicada en el pár. "Regulación del termostato de la plancha (P)"	Sitúe el mando de regulación termostato de la plancha en el sector vapor (pár. "Regulación del termostato de la plancha (P)")
	El agua se ha condensado en el interior de los tubos porque se produce vapor por primera vez o porque no se ha usado durante algún tiempo.	Presione el botón de salida vapor varias veces fuera de la tabla de planchar: esta operación le permitirá eliminar el agua fría presente en el circuito del vapor.
	El centro de planchado está situado sobre una superficie inestable o inclinada.	Apoye el centro de planchado sobre una superficie estable y plana.
Hay chorreones oscuros en la suela de la plancha.	Se han echado productos químicos anticaul o aditivos en el depósito del agua o en la caldera.	No eche nunca productos en el depósito del agua (véanse nuestros consejos en la guía rápida). Limpie la suela con un paño húmedo.
Durante el primer encendido sale humo del aparato.	Algunas partes se han tratado con productos de sellado/lubricantes que evaporan durante el primer calentamiento.	Es muy normal y este fenómeno desaparecerá después de usar el aparato varias veces.
En el aparato se oye un ruido intermitente asociado a vibraciones.	Es el agua bombeada en la caldera.	Es un fenómeno totalmente normal.
	El depósito del agua está vacío.	Llene el depósito del agua.
Todos los indicadores luminosos parpadean	Error de sistema	Desconecte el centro, conéctelo de nuevo y presione el interruptor ON/OFF (G). Si el problema persiste, apague inmediatamente el aparato y póngase en contacto con un centro de asistencia técnica autorizado.
El vapor sale por el tapón de la limpieza (C)	El tapón de la limpieza (C) no se ha cerrado correctamente	Cierre el tapón de limpieza correctamente.
	La junta del tapón (C) puede haberse estropeado	Póngase en contacto con un centro de asistencia técnica autorizado.
El aparato está en el modo vapor listo pero no sale vapor de la plancha	La indicación de agotamiento agua se ha restablecido sin llenar el depósito de agua.	Llene el depósito de agua y presione el botón vapor (O) durante al menos 1 minuto hasta que la bomba empieza a cargar el agua.