

## ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD



### **¡Peligro de descargas eléctricas!**

El incumplimiento puede ser, o es, la causa de lesiones por descarga eléctrica con peligro para la vida.

- Dado que el aparato funciona con corriente eléctrica no se puede excluir que genere descargas eléctricas. Así pues, atégase a las siguientes advertencias de seguridad:
- No toque el aparato con las manos mojadas.
- No use el aparato con los pies descalzos o mojados.
- No sumerja nunca el aparato en el agua.
- No tire del cable de alimentación o del aparato para sacar la clavija de la toma de corriente.
- En caso de incompatibilidad entre la toma de corriente y la clavija del aparato, haga sustituir la toma por otra adecuada por personal cualificado. Se aconseja el uso de adaptadores, tomas múltiples o alargadores.
- Para llenar o añadir agua, apague el sistema de estiramiento girando el botón M y desenchufe la clavija de la toma de corriente.
- Si el cable de alimentación está dañado debe ser sustituido por el fabricante o por su servicio de asistencia técnica a fin de prevenir cualquier riesgo.
- Antes de efectuar cualquier operación de limpieza o mantenimiento desconecte el aparato de la red de alimentación eléctrica apagando el interruptor general y desconectando la clavija
- Antes del uso verifique que la tensión de la red corresponde a la indicada en la placa de datos del aparato. Conecte el aparato exclusivamente a tomas de corriente con una capacidad mínima de 10 A y dotadas de una toma de tierra eficiente.



### **¡Peligro de quemaduras!**

Las superficies que presentan este símbolo se calientan durante el uso.

La falta de observancia de las advertencias podría ser causa de quemaduras.

- No dirija vapor hacia personas o animales.
- El usuario no debe dejar la plancha sin vigilancia cuando está conectada a la ali-

mentación. Asegúrese de que los niños de menos de 8 años no puedan entrar en contacto con el aparato cuando este está enchufado o se está enfriando.

- El aparato no debe moverse mientras está funcionando.
- Evite a toda costa el contacto entre la placa de la plancha y los cables eléctricos.



### **Atención**

La inobservancia de las advertencias puede ser causa de quemaduras.

- La primera vez que se usa, después de haber quitado el embalaje, verifique que el aparato está íntegro; en caso de duda no lo utilice y consulte con personal profesionalmente cualificado.
- Elimine la bolsa de plástico, porque puede ser peligrosa para los niños.
- Consentir el uso del aparato a niños de 8 años en adelante y a personas con las capacidades psico-físico-sensoriales reducidas, o con experiencia y conocimientos insuficientes, si los mismos están atentamente vigilados o instruidos de forma que puedan utilizar el aparato de forma segura, y si son conscientes del peligro que conlleva dicho uso. Asegúrese de que los niños no jueguen con el aparato. Las operaciones de limpieza y mantenimiento no deben ser realizadas por niños no vigilados.
- Durante el uso apoye exclusivamente el aparato en superficies de trabajo (por ejemplo, tabla de planchar o mesa) (fig. 1).
- Utilice el posaplancha extraíble en superficies de trabajo (por ejemplo, tabla de planchar o mesa) (fig. 1).
- NUNCA apoye la plancha en el bastidor del aparato cuando se saca el posaplancha (fig. 2).
- El aparato debe ser utilizado y dejado a reposo sobre una superficie estable, resistente a las altas temperaturas. Cuando vuelva a poner la plancha en el

posaplancha asegúrese de que la superficie en que está colocado el aparato es estable.

- ¡No ponga NUNCA la plancha en posición vertical! (fig. 3).
- El aparato no debe ser utilizado si se ha dejado caer, si hay signos visibles de daños o si pierde. En caso de caída del sistema de planchado con las consiguientes roturas visibles del aparato, evite volver a usarlo y llévelo a un centro de asistencia técnica cualificado.

## USO CONFORME AL DESTINO

Este aparato se debe destinar al uso para el que ha sido realzado.

Cualquier otro uso se considera impropio y, por tanto, peligroso. El fabricante no puede ser considerado responsable de los eventuales daños derivados de usos impropios, erróneos e irracionales, y de reparaciones efectuadas por personal no cualificado.

## DESCRIPCIÓN DEL APARATO

- A Plancha
- B Botón termostato
- C Indicador listo para el uso
- D Botón salida vapor
- E Posaplancha extraíble
- F Depósito de agua
- G Compartimento cable de alimentación
- H Cable de alimentación
- I Gancho para volver a poner el monotubo
- L Panel de mandos
- M Botón encendido aparato:  
Planchado en seco   
Planchado a vapor 
- N Indicador alimentación

## ¿QUÉ AGUA UTILIZAR?



### Atención

- Utilice solo agua destilada para llenar el depósito F. NO UTILICE AGUA DEL GRIFO.
- No use sustancias químicas o detergentes aditivos (por ejemplo, aguas perfumadas, esencias, soluciones descalcificantes, etc.).
- No utilice aguas minerales u otros tipos de agua (por ejemplo, agua de lluvia, agua de baterías, acondicionadores, etc.).

## USO

Cuando se utiliza por primera vez, el aparato puede emanar durante varios minutos humo u olor debido a que se calienta y

a que, al hacerlo, seca los selladores usados para montar el aparato. Se aconseja airear la habitación. Además, es normal oír el ruido que hace la bomba al enviar agua a la plancha.

Proceda de la siguiente manera:

- Asegúrese de que la clavija del cable de alimentación esté desenchufada de la toma de corriente doméstica. Abra la portezuela del depósito de agua F (fig. 4).
- Llene el depósito sin superar el nivel MÁX. (fig. 5) y cierre la portezuela.
- Conecte el aparato a una toma de corriente (fig. 6).
- Gire el botón de encendido M a la posición  (fig. 7) para planchar en seco o a la posición  (fig. 10) para planchar al vapor.
- Gire el botón termostato B en función de la temperatura adecuada al tipo de tejido a planchar (fig. 8 y 11):
  -  Acetato, acrílico, nylon, poliéster, rayon
  - ●  Seda, lana
  - ● ●  Lino, algodón
- Espere a que se apague el indicador C. El aparato está listo para el uso (fig. 9 y 12).
- En caso de planchado al vapor, en especial cuando se usa por primera vez, habrá que poner la plancha encima de un trapo y pulsar el botón de salida de vapor D a intervalos de 2-3 segundos para el primer uso, de esta forma se llena el circuito hidráulico.
- Para apagar el aparato gire el botón de encendido M a la posición O. Desenchufe la clavija y deje enfriar el aparato antes de guardarlo. Una vez finalizado el planchado no es necesario vaciar por completo de agua el depósito. En cualquier caso, se aconseja hacerlo en caso de que el aparato no se use durante largos periodos.

## LLENADO



### Atención

Cuando el depósito se vacíe de agua la bomba hará más ruido. Ello forma parte del normal funcionamiento del aparato: se aconseja volver a llenar de inmediato de agua el depósito. Para llenar o añadir agua, apague el sistema de estiramiento y desenchufe la clavija de la toma de corriente.

## LIMPIEZA

- Antes de la limpieza asegúrese siempre de que el aparato está apagado, desconectado y completamente frío.
- La superficie de la placa debe mantenerse limpia: para limpiarla es suficiente pasar una bayeta húmeda por la superficie fría.
- No use nunca estropajos de acero, vinagre u otras sustancias químicas.

## ELIMINACIÓN DEL APARATO



El aparato no debe eliminarse con los residuos domésticos, sino ser entregado a un centro de recogida selectiva oficial.

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| PROBLEMA                                                          | CAUSA                                                                                                                          | SOLUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El aparato no se enciende                                         | El hervidor no está conectado a la red eléctrica                                                                               | Verifique que el aparato está correctamente conectado y gire el botón de encendido del mismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sale agua por los orificios de la placa de la plancha.            | El agua del depósito F casi se ha terminado.                                                                                   | Eche agua en el depósito F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                   | Se forma condensación en los tubos porque sale vapor por primera vez o porque la plancha no se ha usado durante cierto tiempo. | Pulse el botón de salida de vapor D varias veces fuera de la tabla de planchar: de esta forma se elimina el agua fría del circuito de vapor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                   | El botón termostato B de la plancha no está en el sector vapor.                                                                | Ponga el botón termostato B de la plancha en el sector vapor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Coladuras marrones en la placa de la plancha.                     | Se han vertido productos químicos anticaul o aditivos en el depósito del agua.                                                 | Nunca se deben verter productos en el depósito del agua (ver apartado "¿Qué agua utilizar?"). Limpie la placa con una bayeta húmeda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                   | El botón termostato B de la plancha no está en el sector vapor.                                                                | Ponga el botón termostato B de la plancha en el sector vapor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| La primera vez que se enciende el aparato sale humo.              | Varias partes son tratadas con selladores/lubricantes que se evaporan la primera vez que se calientan.                         | Es completamente normal, este fenómeno desaparecerá cuando se use varias veces.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| El aparato emite un ruido intermitente acompañado de vibraciones. | Se trata de la bomba, que aspira agua.                                                                                         | Es un fenómeno completamente normal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                   | El agua del depósito F casi se ha terminado.                                                                                   | Eche agua en el depósito F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| No sale vapor.                                                    | El circuito hidráulico está vacío                                                                                              | Es normal que suceda la primera vez que se usa. Gire el botón de encendido a la posición  : Cuando la plancha alcance la temperatura adecuada, pulse el botón vapor D a intervalos de 2-3 segundos durante el primer minuto de uso, ello permitirá llenar el circuito hidráulico e iniciar la salida de vapor. Si el problema persiste desconecte el sistema de planchado y diríjase a un centro de asistencia técnica autorizado. |
|                                                                   | El botón de encendido está en posición  .   | Gire el botón de encendido M a la posición  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |