

Índice	
1st use (Primer uso)	4
Tips (Consejos para obtener un café más caliente)	5
Espresso	6
Cappuccino	7
Cleaning after Cappuccino (Limpieza luego del capuchino) ...	8
Hot Water (Agua caliente)	8
Cleaning (Limpieza del aparato)	9
Descaling and Rinse (Descalcificación y enjuague)	10
Descripción	26
Descripción del aparato	26
Descripción del panel de control	26
Descripción de los accesorios.....	26
Control del aparato.....	26
Datos técnicos	26
Eliminación	26
Si algo no funciona...	27
Problema	27
Causas posibles	27
Solución	27
Advertencias de seguridad	28
Símbolos utilizados en estas instrucciones.....	28
Advertencias fundamentales para la seguridad	28
Uso conforme a su destino	28
Instrucciones para el uso.....	28

Descripción del aparato

(pág. 3 - A)

- A1. Tapa del depósito de agua que removible
- A2. Depósito de agua extraíble
- A3. Superficie apoyatazas
- A4. Mando de vapor/agua caliente
- A5. Vertedor caliente
- A6. Espumador
- A7. Boquilla capuchinador
- A8. Bandeja apoyatazas
- A9. Indicador de nivel de agua máx. de la bandeja recogegotas
- A10. Bandeja recogegotas

Descripción del panel de control

(pág. 3 - B)

- B1. Tecla ON/OFF con indicador "encendido" integrado
- B2. Tecla suministro de café con indicador "café listo" integrado
- B3. Tecla vapor con indicador "vapor listo" integrado

Descripción de los accesorios

(pág. 2 - C)

- C1. Copa portafiltro
- C2. Filtro de crema 1 taza con café molido o con pastilla
- C3. Filtro de crema 2 tazas con café molido
- C4. Medidor dosificador/prensador

Control del aparato

Tras haber desmontado la cafetera, asegúrese de su integridad y de que no falten accesorios.

No utilice el aparato si presenta desperfectos evidentes. Contacte al servicio de asistencia técnica De'Longhi.

Datos técnicos

Tensión de red:	220-240V-50/60Hz
Potencia absorbida:	1100W
Dimensiones LxHxP:	208x325x305 (380) mm
Presión:	15 bar
Capacidad del depósito de agua:	1 L
Longitud del cable de alimentación:	1,2 m
Peso:	3,8 kg



El aparato cumple con las siguientes directivas CE :

- Directiva de regulación modos stand-by 1275/2008
- Directiva baja tensión 2006/95/CE y sucesivas enmiendas;
- Directiva EMC 2004/108/CE y sucesivas enmiendas;
- Los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos cumplen las disposiciones del reglamento Europeo 1935/2004.

Eliminación



Advertencias para eliminar correctamente el producto conforme a la Directiva Europea 2002/96/EC y al Decreto Legislativo N.º 151 del 25 de julio de 2005. Al final de la vida útil del producto, este no se debe eliminar junto con los residuos urbanos. Puede entregarse a centros de recogida diferenciada dispuestos por la administración municipal, o a los revendedores que ofrecen este servicio. La eliminación por separado de un electrodoméstico permite evitar posibles consecuencias negativas al ambiente y a la salud, derivadas de una eliminación inadecuada, y permite recuperar los materiales que lo componen para obtener un ahorro significativo de energía y recursos. Para resaltar la obligación de eliminar por separado los electrodomésticos, el producto lleva el símbolo gráfico de un contenedor de basura tachado. Una eliminación inadecuada del producto por parte del usuario comporta la aplicación de las sanciones administrativas contempladas por la normativa vigente.

Problema	Causas posibles	Solución
El café espresso no sale	Falta agua en el depósito	llenar el depósito de agua
	Los orificios de salida del café del portafiltro están obstruidos	Limpie los orificios de las boquillas del portafiltro
	El vertedor de la caldera del café espresso está obstruido	Limpie como se indica en el párrafo "Cleaning" (limpieza)
El café espresso gotea por los bordes del portafiltro y no por los orificios	El portafiltro está mal introducido o está sucio	Enganche el portafiltro correctamente y gírelo hasta el tope con firmeza
	La junta de la caldera del café espresso ha perdido elasticidad o está sucia	Haga sustituir la junta de la caldera del café espresso en un Centro de Asistencia
	Los orificios de las boquillas del portafiltro están obstruidos	Limpie los orificios de las boquillas del portafiltro
Ruido elevado de la bomba	El depósito del agua está vacío	llenar el depósito
	El depósito está colocado incorrectamente y la válvula en el fondo del mismo no está abierta	Ejerza una leve presión sobre el depósito para abrir la válvula en el fondo del mismo
La crema del café es oscura (el café sale lentamente por la boquilla)	El café molido está demasiado prensado	Muela menos el café
	La cantidad de café molido es alta	Reduzca la cantidad de café molido
	El vertedor de la caldera del café espresso está obstruido	Limpie como se indica en el párrafo "Cleaning" (limpieza)
	El filtro está obstruido	Limpie como se indica en el párrafo "Cleaning" (limpieza)
	La molienda del café es demasiado fina	Utilice solo café molido para máquinas de café espresso
	El café molido es demasiado fino o está húmedo	Utilice solo café molido para máquinas de café espresso y que no esté húmedo
	La calidad del café molido no es del tipo correcto	Cambie la calidad de polvo del café molido
El café tiene un sabor ácido	El enjuague luego de la descalcificación no fue suficiente	Luego de la descalcificación enjuague el aparato como se indica en el párrafo "Descaling and Rinse" (Descalcificación y Enjuague)
No se forma la espuma de la leche al hacer el capuchino	La leche no está suficientemente fría	Use siempre leche a temperatura del frigorífico
	El capuchinador está sucio	Limpie con cuidado los orificios del capuchinador

Símbolos utilizados en estas instrucciones

Las advertencias importantes se indican con los siguientes símbolos. Es absolutamente necesario respetar estas advertencias.



¡Peligro!

El incumplimiento puede ser o es causa de lesiones provocadas por descargas eléctricas con peligro para la vida.



¡Atención!

El incumplimiento puede ser o es causa de lesiones o de desperfectos al aparato.



¡Peligro de quemaduras!

Su incumplimiento puede causar quemaduras.



Nota:

Este símbolo indica consejos e informaciones importantes para el usuario.

Advertencias fundamentales para la seguridad



¡Peligro!

Como el aparato funciona con corriente eléctrica, no se puede evitar que produzca descargas.

Respete por tanto las siguientes advertencias de seguridad:

- No toque el aparato con las manos o los pies mojados.
- No toque la clavija con las manos mojadas.
- Asegúrese de que la toma de corriente utilizada esté siempre accesible, ya que solo así se podrá desenchufar la clavija al ser necesario.
- Si quiere desconectar la cafetera de la toma, desenchufe directamente la clavija. No tire nunca del cable porque podría estropearse.
- Para desconectar completamente el aparato, desenchufe la clavija del enchufe de corriente.
- Si el aparato se avería, no intente repararlo. Apague el aparato, desenchúfelo de la corriente y póngase en contacto con la Asistencia Técnica.
- Si la clavija o el cable de alimentación se estropean, hágalos sustituir exclusivamente por la Asistencia Técnica De'Longhi, para evitar cualquier riesgo.
- Durante la limpieza, no sumerja nunca la cafetera en el agua: es un aparato eléctrico.
- Antes de llevar a cabo cualquier operación de limpieza de las partes externas del aparato, apague la máquina, desenchufe la clavija y deje que la máquina se enfríe.



Atención:

Guarde el material del embalaje (bolsas de plástico, espuma de poliestireno) fuera del alcance de los niños.



Atención:

No permita que personas (incluidos niños) con capacidades psicofísicas sensoriales reducidas o con experiencia y conocimientos insuficientes usen el aparato, a no ser que estén vigilados atentamente e instruidos por un responsable en relación a su seguridad. Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.



¡Peligro de quemaduras!

Este aparato produce agua caliente y, cuando está encendido, puede formarse vapor de agua.

Tenga cuidado de no entrar en contacto con salpicaduras de agua o vapor caliente.

Cuando el aparato está encendido, no toque la superficie calentatazas porque está caliente.

Uso conforme a su destino

Este aparato se ha fabricado para preparar café y calentar bebidas. Este aparato es de uso exclusivamente doméstico. No está previsto su uso en:

- espacios destinados a cocina para el personal de tiendas, oficinas y otras áreas de trabajo
- agroturismos
- hotel, motel y otras estructuras receptoras
- alquiler de habitaciones

Cualquier otro uso se considerará impropio y por lo tanto peligroso. El fabricante queda eximido de toda responsabilidad por los daños producidos a causa de un uso indebido del aparato.

Instrucciones para el uso

Lea detenidamente estas instrucciones antes de usar el aparato. Si no se respetan estas instrucciones, se pueden producir lesiones o daños al aparato. El fabricante queda eximido de toda responsabilidad por los daños derivados del incumplimiento de estas instrucciones para el uso.



Nota:

Guarde meticulosamente estas instrucciones. En caso de cesión del aparato a otras personas, entréguelas también estas instrucciones para el uso.



Nota: durante el primer uso

Cuando utilice el equipo por primera vez, enjuague los conductos internos del mismo, poniéndolo en funcionamiento como para hacer café hasta vaciar al menos un depósito de agua. Luego puede preparar el café.