

CONEXIÓN ELÉCTRICA


- Antes de enchufar el aparato a la corriente, **compruebe meticulosamente** que el voltaje de su red doméstica corresponda al valor indicado en Volt en el aparato.
- Asegúrese de que el enchufe tenga una capacidad de 10/16 Amperios.
- ESTE APARATO ES CONFORME A LA DIRECTIVA 89/336/CEE Y AL D.M. 476/92 SOBRE LA COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA .

INSTALACIÓN

Puede utilizar el aparato solamente en la versión portátil.

FUNCIONAMIENTO Y USO


Modelos con selector de funciones y termostato

- **Uso veraniego (solamente ventilación):** gire el termostato en el sentido de las agujas del reloj hasta el tope en la posición /6.
- **Funcionamiento con potencia mín.:** gire el selector de funciones hasta la posición **1**.
- **Funcionamiento con potencia máx.:** gire el selector de funciones hasta la posición **2**.
- **Apagado:** gire el selector de funciones hasta la posición "●" y sitúe el mando del termostato en la posición "☒", a continuación desenchufe el aparato de la corriente.

Regulación del termostato

Cuando el ambiente alcanza la temperatura elegida, gire lentamente el mando del termostato dcho. **2** (si previsto) en el sentido contrario de las agujas del reloj hasta que se apague el aparato, no supere esta posición. El termostato mantendrá automáticamente regulada y constante la temperatura elegida.

SERVICIO ANTIHIELO

Sitúe el mando **1** izdo. en la posición **2**, a continuación sitúe el mando del termostato **2** dcho. en la posición . Programado de esta forma, el aparato mantiene el ambiente a una temperatura de 5 °C aproximadamente con un mínimo derroche de energía.

Modelos con interruptor

- **Calefacción con potencia reducida:** presione el interruptor "■" (en el interruptor se puede ver la zona roja).
- **Calefacción con potencia máxima:** presione ambos interruptores (en el interruptor se puede ver la zona roja).
- **Spegnimento:** spegnere entrambi gli interruttori.
Le aconsejamos desenchufar siempre el aparato cuando no lo utilice.

Modelos con termostato solamente

Para encender el aparato, gire el mando en el sentido de las agujas del reloj hasta el tope en la posición máxima, para apagar completamente el aparato gire el mando hasta la posición mínima y posteriormente desenchufe el aparato de la corriente.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Antes de efectuar cualquier operación de limpieza, desenchufe siempre el aparato de la corriente.
- **Limpie con frecuencia las rejillas de entrada y salida del aire.**
- No use nunca polvos abrasivos o disolventes.

ADVERTENCIAS

- No use el aparato en las inmediaciones de duchas, bañeras, pilas, piscinas, etc.
- Use el aparato siempre y exclusivamente en posición vertical.
- No use el aparato para secar la lencería. No obstruya las rejillas de entrada y salida del aire (peligro de recalentamiento).
- Deje unos 50 cm delante del aparato sin muebles u otros objetos.
- Cuando use el aparato en la versión portátil, no lo haga funcionar situado cerca de paredes, muebles, cortinas, etc.
- Si el cable de alimentación está estropeado, el fabricante o su servicio de asistencia técnica, o en cualquier caso, una persona con una cualificación similar deberá sustituirlo para eliminar cualquier riesgo.
- No sitúe el aparato justo debajo de un enchufe de corriente fijo.
- No cubra el aparato durante el funcionamiento para evitar recalentamientos y riesgos de incendio.
- No use este aparato en habitaciones con áreas de base inferiores a los 4 m².
- **Un dispositivo de seguridad** interrumpe el funcionamiento del termoventilador en caso de recalentamiento accidental (ej: por obstrucción de las rejillas de entrada y salida del aire, motor que no gira o que gira lentamente). Para restablecer el funcionamiento, desenchufe el aparato de la corriente durante unos minutos, elimine la causa que ha provocado el recalentamiento y enchufe de nuevo el aparato a la corriente.



Importante: no cubra nunca el aparato mientras que permanece encendido. Ello podría causar un peligroso aumento de la temperatura del aparato.