

## DESCRIPCIÓN

(Ver Fig. en la p. 3).

- A Termostato
- B Interruptores
- C Botón Comfortemp
- D Soporte para el cable
- E Rueda

## USO

### Sistema "Rueda fácil"

Ponga el radiador al revés sobre una alfombra o una superficie blanda, con el fin de evitar daños en el acabado de la pintura. Desplegar plenamente las ruedas girándolas hacia afuera (Fig. 1). Coloque el radiador nuevamente en su posición vertical.



**¡Importante!**

Cuando esté en uso, el radiador debe siempre mantenerse vertical (ruedas abajo, controles arriba). ¡Cualquier otra posición puede ser peligrosa!

### Conexión eléctrica

- Antes de conectar el radiador a la red, compruebe que la tensión de su suministro eléctrico corresponde al valor de V indicado en el aparato y que el tomacorriente y la línea de alimentación estén dimensionados adecuadamente.
- CONECTE EL RADIADOR SÓLO A TOMAS EFICAZMENTE CONECTADOS A TIERRA.

## INSTRUCCIONES DE USO

### Encendido

Enchufe, gire el mando del termostato en el sentido de las agujas del reloj hasta el tope (máximo). Encienda ambos interruptores. Los indicadores luminosos de los interruptores permanecen encendidos independientemente del ciclo configurado con el termostato. Cuando el ambiente en la habitación alcanza la temperatura elegida, gire el mando en el sentido contrario de las agujas del reloj, lentamente y con cuidado, hasta que oiga un clic. El aparato estará regulado para encenderse y apagarse automáticamente y para mantener la temperatura elegida.

### Economizador

Para ahorrar durante el uso, los interruptores se pueden usar individualmente:

- solamente botón en la posición «**MIN**» = potencia mínima (indicador luminoso encendido)
- solamente botón en la posición «**MED**» = potencia intermedia (indicador luminoso encendido)
- ambos botones en las posiciones «**MIN**» «**MED**» = potencia máxima (indicadores luminosos encendidos)

### Usando el termostato

El termostato funciona sobre la base de la temperatura ambiente y no de la temperatura del radiador. Gire en sentido contrario a las agujas del reloj la perilla del termostato hacia los números más bajos, para reducir la temperatura; gire en sentido de las agujas del reloj hacia los números más altos, para elevar la temperatura. Para apagar completamente el radiador, coloque el termostato en el mínimo **\*** y desenchúfelo de la toma de corriente.

### Protección antihielo

Con el termostato en la posición **\*** y los interruptores pulsados, el aparato mantiene la habitación a una temperatura de aproximadamente 5°C, evitando la congelación con un mínimo consumo de energía.

### BOTÓN COMFORTEMP

Con el botón "COMFORTEMP" y ambos interruptores pulsados, el aparato se ajusta automáticamente para alcanzar y mantener lo que se considera que es la temperatura de confort. Una luz verde se enciende para indicar la activación de "COMFORTEMP". En este modo la temperatura se ajusta automáticamente sólo por la "COMFORTEMP". Para desactivar la función COMFORTEMP y volver a la programación manual del termostato, presione otra vez el botón (COMFORTEMP).

### MANTENIMIENTO

Antes de realizar cualquier operación en el radiador, desconecte de la red eléctrica y espere a que se enfríe. El radiador eléctrico de aceite no requiere mantenimiento especial. Es suficiente para eliminar el polvo un paño suave y seco. Nunca use polvos abrasivos o disolventes. De ser necesario, quitar concentraciones de suciedad con una aspiradora.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Fuente de alimentación | Véase etiqueta de clasificación |
| Potencia absorbida     | "                               |

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| PROBLEMA               | CAUSA                                                            | SOLUCIÓN                                                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El aparato no funciona | Asegúrese de que esté enchufado y que el tomacorriente funcione. | Enchufe al tomacorriente.                                                                                                                     |
|                        | Compruebe si hay alguna obstrucción.                             | Elimine la obstrucción y deje que el aparato se enfríe. Si el aparato no funciona, por favor póngase en contacto con Experiencia del Cliente. |
|                        | La temperatura puede estar demasiado baja.                       | Ajuste la temperatura a una posición más alta.                                                                                                |