

Advertencias de seguridad - Descripción

Importantes advertencias de seguridad

- Lea detenidamente el manual de instrucciones. Use el aparato únicamente para el uso doméstico, según las indicaciones contenidas en el manual de instrucciones y solamente con los accesorios de la dotación. El fabricante no es responsable de los eventuales daños derivados de un uso impropio del aparato, por ejemplo aspiración de escombros, cenizas, etc.



Peligro de descargas eléctricas

- Antes de usar el aparato, compruebe que la tensión de la red eléctrica corresponde a la tensión indicada en la placa de datos del aparato.
- Enchufe el aparato únicamente a enchufes de corriente con una capacidad mínima de 10 A.
- Desenchufe siempre el aparato de la corriente cuando no lo utiliza o antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento o limpieza del aparato.
- No lave nunca el aparato con tricloroetileno u otros disolventes.
- Si el aparato le parece defectuoso, le aconsejamos no encenderlo.
- No pase el aparato sobre el cable eléctrico para evitar estropear el aislamiento de dicho cable.
- No tire nunca del cable o del aparato para desenchufarlo de la corriente.
- No supere la marca roja que aparece en el cable de alimentación al sacarlo. La marca amarilla, situada antes que la roja, le indica que el cable está a punto de acabarse.
- Para las reparaciones, póngase directamente en contacto con el distribuidor o con un Centro de asistencia autorizado para no alterar la eficacia de su aparato y asegurar la validez de la garantía. Si el cable de alimentación se estropea, lo deberá sustituir el fabricante o su servicio de asistencia técnica para evitar cualquier riesgo.



¡Atención!

- Antes de encender el aparato, asegúrese de que los filtros necesarios estén colocados en sus alojamientos.
- Le recomendamos limpiar a menudo el filtro HEPA cuando se aspira polvo muy fino (harina, talco, etc.): esto asegura un funcionamiento óptimo de la escoba. Para la limpieza no utilice cepillos de acero o con cerdas duras porque podrían estropear los materiales de los filtros.
- No permita que personas (incluidos niños) con capacidades psicofísicas sensoriales disminuidas o con experiencia y conocimientos insuficientes usen el aparato, a no ser que estén vigilados atentamente e instruidos por un re-

sponsable en relación a su seguridad. Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

- Controle los filtros periódicamente, y si es necesario, cepíllelos o cámbielos.
- No acerque el orificio de aspiración a ojos, orejas, nariz, etc., cuando el aparato esté encendido.
- No aspire cerillas ni colillas encendidas de cigarrillos.
- El fabricante se reserva la facultad de poder aportar modificaciones a los aparatos o al equipamiento de los accesorios sin previo aviso. Le aconsejamos el uso exclusivo de partes de recambio y accesorios originales para conservar inalterada la eficiencia de su aparato y para no invalidar la garantía.
- **No aspire:**
 - cenizas calientes o frías de chimeneas, estufas, etc.
 - líquidos de ningún tipo
 - objetos pesados o puntiagudos.

Eliminación



En cumplimiento de la Directiva Europea 2002/96/CE, no elimine el aparato junto a los residuos domésticos,  ha de entregarlo a un centro oficial de recogida selectiva.

Descripción del aparato

- A** Gancho para posición de aparcamiento
- B** Rejilla de salida del aire y filtro HEPA
- C** Pedal interruptor ON/OFF
- D** Agujero para introducir la manguera
- E** Palanca apertura espacio recogepolvo
- F** Control potencia e indicador de bolsa llena (cambia en función de los modelos)
- G** Indicador de bolsa llena (cambia en función de los modelos)
- H** Regulador electrónico de potencia (solamente en algunos modelos)
- I** Indicador de potencia (MIN; MED, MAX) (solamente en algunos modelos)
- J** Botón de regulación potencia (solamente en algunos modelos)
- K** Pedal enrollable

Descripción de los accesorios

- L** Manguera
- M** Tubo telescópico
- N** Cepillo multisuperficie (solamente en algunos modelos)
- O** Cepillo alfombras / suelos (solamente en algunos modelos)
- P** Boquilla multiuso en "T"
- Q** Boquilla en forma de lanza

R Cepillo turbo (solamente en algunos modelos)

El fabricante se reserva el derecho de poder aportar modificaciones a los aparatos y al equipamiento de los accesorios sin ningún aviso previo.

Instrucciones para el montaje

Manguera

Enganche el racor en el alojamiento específico encajándolo hasta bloquearlo (fig. 1).

Para extraerla, presione los botones para soltarla, situados en el racor y tirar (fig. 2).

Tubo telescópico (cambia dependiendo de los modelos)

Enganche el tubo telescópico en la empuñadura (fig.3).

El tubo telescópico se alarga hasta la medida necesaria (fig.4).

Utilización de los accesorios de limpieza

Cepillo alfombras/suelos de dos posiciones (N u O).

Se engancha en el tubo telescópico (fig. 5).

Aspira eficazmente tanto el polvo de suelos (mármol, baldosas) como de alfombras o moquetas.

Presione el pedal “suelos duros” (⊗) (fig. 6): le aconsejamos usar esta posición para limpiar los suelos en profundidad y para suelos con juntas pronunciadas; presione el pedal “alfombras” (⊗) (Fig. 7): el cepillo está listo para limpiar superficies textiles o para aspirar suciedad más grande (ej. migajas grandes de pan).

El cepillo multisuperficie (N) (solamente en algunos modelos) es apto para limpiar suelos delicados (ejemplo parque); para este tipo de superficie, presione el pedal (⊗) (fig. 8).

Boquilla en forma de lanza (fig. 9)

para limpiar radiadores, rincones, bordes, cajones, etc. Colóquela en el tubo telescópico o en la empuñadura encajándola hasta el tope.

Boquilla multiuso en “T” (fig. 10)

Para limpiar muebles acolchados, colchones, ropa, asientos de coche, etc.

Cepillo turbo (solamente en algunos modelos) (fig. 11)

Se usa para limpiar en profundidad superficies textiles: alfombras y moquetas.

Enganche el cepillo turbo en el tubo telescópico, el cepillo rotativo se moverá con el aparato encendido por el paso del aire.

Evite pasarlo sobre los flecos de alfombras que podrían estropearse por el movimiento del rodillo.

En alfombras especialmente delicadas, el uso excesivamente frecuente del cepillo turbo podría estropear el tejido a la larga.

Instrucciones para el uso

Antes de utilizar el aparato, extraiga completamente el cable

de alimentación y enchufe posteriormente el aparato a la corriente. Para enrollar el cable, desenchufe el aparato y presione el pedal enrollable (⊗) (fig. 12).

Funcionamiento

El aspirador se enciende y se apaga con una ligera presión en el pedal del interruptor (⊗) (fig. 13).

Regulación electrónica de la potencia de aspiración

La regulación electrónica permite variar la potencia de aspiración para adaptarla al tipo de superficie tratada.

De esta forma, puede aprovechar la máxima potencia del aparato cuando debe aspirar el polvo de alfombras o suelos duros (mármol, cerámica, terracota, etc) o trabajar con una fuerza de aspiración reducida para limpiar cortinas u otros tejidos ligeros.

Modelos con regulador de botones:

Al pulsar los botones “+ o -”, situados en el aparato (fig. 14), se puede elegir el nivel de potencia: en el aparato se encenderá el led luminoso relativo a la elección realizada (MIN, MED, MAX).

Modelos con mando de regulación

Gire el mando de regulación potencia situado en el aparato (fig. 15).

Limpieza

Indicador EPS (Electronic Protection System) de bolsa llena

El indicador se activa cuando el conducto de aspiración está obstruido o cuando la bolsa del polvo está excesivamente llena. Cuando se enciende (fig. 16A), cambie la bolsa: en los modelos con regulador de botones, el encendido de los tres pilotos en el regulador de potencia (fig. 16B) indica la intervención del sistema.

Si prolonga la utilización del aparato después del encendido de este indicador, la potencia del aparato disminuirá automáticamente: es un dispositivo de seguridad que impide que el motor se estropee.

Tras haber eliminado la causa de la intervención del EPS, apague y encienda de nuevo el aparato, presione el pedal (⊗): únicamente de esta forma se vuelve a encender el aparato.

Cambiar la bolsa del polvo

Para cambiar la bolsa, tire de la palanca de abertura del espacio recogepolvo (fig. 17) y levante la tapadera. Extraiga el portabolsa (fig. 18). Coloque el portabolsa sobre una papelera: tire de la lengüeta, situada en el cartón (fig. 19), para cerrar la bolsa y tire la bolsa a la papelera.

Coloque la bolsa nueva, vuelva a poner el portabolsa y cierre el espacio recogepolvo ejerciendo una ligera presión.



Para garantizar la eficiencia de aspiración y aprovechar toda la capacidad de las bolsas, le aconsejamos **utilizar bolsas de recambio autorizadas por el fabricante.**

Le aconsejamos sustituir con frecuencia la bolsa del polvo, si aspira polvo muy fino tal como harina, talco, etc.

Nota: El aparato incorpora un dispositivo de seguridad que impide el cierre de la tapadera espacio recoge polvo sin la bolsa colocada.

Filtro de protección motor

Para garantizar una larga duración del aparato y para proteger el motor, es fundamental mantener limpio el filtro de protección del motor. Para acceder al filtro, abra el espacio recoge polvo, saque la bolsa de papel y extraiga el filtro (fig. 20). Si éste no está muy sucio, es suficiente eliminar el polvo. Si el filtro está muy sucio, lávelo y séquelo.

Asegúrese de que el filtro esté seco antes de volver instalarlo y tenga cuidado de colocarlo correctamente en su alojamiento.

Filtro de salida aire

Su aparato está equipado con un filtro de alta eficiencia (HEPA Filter**).

El filtro se encuentra bajo las ranuras de salida del aire.

Para cambiarlo, presione y levante la rejilla (fig. 21); extraiga el filtro.

Cambie el filtro adaptándolo en su alojamiento y, a continuación, cierre de nuevo la rejilla, ejerciendo una ligera presión hasta enganchar los ganchos de sujeción.

Se recomienda cambiar el filtro por lo menos cada 5 bolsas del polvo cambiadas.

** El filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) elimina impurezas con dimensiones de hasta 0,3 micras filtrando partículas de todo tipo e incluso bacterias.

Limpieza del cepillo multisuperficie (N) (solamente en algunos modelos)

El cepillo tiene dos botones **TOTAL CLEAN** para sacar las ruedecillas del cepillo: de esta forma es más sencillo limpiar las ruedas y los relativos pernos (fig. 22).

Limpieza del cepillo turbo (R) (solamente en algunos modelos)

Para limpiar el cepillo turbo, hágalo siempre con el motor apagado. No introduzca los dedos en la parte inferior del cepillo turbo cuando el aparato está encendido.

Presione y levante la tapa de inspección, situada en el fondo del cepillo turbo (fig. 23), y elimine la suciedad depositada en el compartimento.

A continuación cierre el compartimento.

Posición de “aparcamiento”

Para poder guardar el aparato de forma segura y ordenada, el aspirador está equipado con un sistema de alojamiento del tubo en su base (fig. 24A).

Si debe interrumpir las operaciones de limpieza brevemente, el aspirador incorpora un cómodo sistema de aparcamiento para el tubo: coloque el soporte, situado en la articulación del cepillo, en el alojamiento ubicado en la parte trasera del aparato (fig. 24B).

Advertencia

Un funcionamiento irregular del aparato (potencia reducida, ruido anómalo o incluso parada completa) podría depender de obstrucciones en las boquillas o en los tubos de aspiración, o de averías de las partes eléctricas.

Controle, por consiguiente, las bolsas y el filtro de protección motor.

Si no dependiese de éstos, lleve el aparato a un centro de asistencia autorizado para una revisión.