

ADVERTENCIAS

- Lea detenidamente el manual de instrucciones. Utilice el aparato exclusivamente para el uso doméstico siguiendo las indicaciones contenidas en este manual y solamente con los accesorios de la dotación. El fabricante queda eximido de toda responsabilidad por desperfectos derivados de un uso impropio del aparato, por ejemplo para la aspiración de cascotes, cenizas, etc.



¡Peligro de descargas eléctricas!

- Desenchufe siempre el aparato de la corriente cuando no lo use o antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento o limpieza en éste.
- No intente encender un aparato si éste presenta defectos.
- No pase el aparato sobre el cable eléctrico para evitar estropear el aislamiento.
- No tire nunca del cable de alimentación o del aparato para desenchufarlo de la corriente.
- Para las reparaciones, póngase en contacto con el distribuidor o con el Centro de Asistencia autorizado, para no alterar la eficacia de su aparato ni anular la garantía.
- Si el cable de alimentación se estropea, lo deberá sustituir el fabricante o su servicio de asistencia técnica para evitar cualquier riesgo.



¡Atención!

- Antes de encender el aparato, asegúrese de que los filtros necesarios estén colocados en sus alojamientos.
- No permita que personas (incluidos niños) con capacidades psicofísicas sensoriales disminuidas o con experiencia y conocimientos insuficientes usen el aparato, a no ser que estén vigilados atentamente e instruidos por un responsable en relación a su seguridad.
- Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Controle los filtros periódicamente, y si

es necesario, cépíllelos o cámbielos.

- No acerque el orificio de aspiración a ojos, orejas, nariz, etc., cuando el aparato esté encendido.
- No aspire cerillas ni colillas encendidas de cigarrillos.

El fabricante se reserva la facultad de poder aportar modificaciones a los aparatos o al equipamiento de los accesorios sin previo aviso.

Le aconsejamos el uso exclusivo de partes de recambio y accesorios originales para conservar inalterada la eficiencia de su aparato y para no invalidar la garantía.

Advertencias para la eliminación correcta del producto según establece la Directiva Europea 2002/96/CE.



Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse junto a los desechos urbanos.

Puede entregarse a centros específicos de recogida diferenciada dispuestos por las administraciones municipales, o a distribuidores que facilitan este servicio. Eliminar por separado un electrodoméstico significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada y permite reciclar los materiales que lo componen, obteniendo así un ahorro importante de energía y recursos. Para subrayar la obligación de eliminar por separado los electrodomésticos, en el producto aparece un contenedor de basura móvil tachado.

DESCRIPCIÓN

- A** Empuñadura/mango
- B** Botón de desbloqueo/bloqueo mango
- C** Agujero para colgar en la pared
- D** Recogecable
- E** Botón ON/OFF
- F** Indicador bolsa llena (EPS – electronic protection system)
- G** Regulador de potencia
- H** Rejilla de salida del aire
- I** Botón extracción compartimento porta-bolsa
- L** Asa compartimento portabolsa
- M** Compartimento portabolsa
- N** Gancho abertura compartimento porta-bolsa
- O** Boca de aspiración
- P** Cable de alimentación

Accesorios

- Q** Cepillo alfombras / suelos
- R** Boquilla en forma de lanza
- S** Boquilla en forma de “T”
- T** Cepillo suelos delicados (solamente en algunos modelos)
- U** Tubo de extensión (solamente en algunos modelos)

PREPARACIÓN PARA EL USO

Montaje del mango

Para acoplar el mango en el cuerpo de la escoba, sólo debe empujarlo hasta el final para que encajen los botones (fig. 1).

Para desacoplarlo, mantenga pulsados los botones delantero y trasero con los dedos de una mano y, al mismo tiempo, tire de éste hacia arriba con la otra mano (fig. 2).



Antes de encender la escoba, coloque la bolsa del polvo.

Descripción de los accesorios

Para enganchar perfectamente los accesorios en el cuerpo del aparato, debe presionar correctamente y a tope.

Cepillo alfombras/suelos

Aspira eficazmente el polvo tanto en suelos (mármol, baldosas) como en alfombras o moqueta.

Cuando presiona el pedal “suelos duros” () (fig. 3), las cerdas salen para realizar

una limpieza más eficaz de los suelos duros; esta posición es aconsejada para limpiar suelos en profundidad y para suelos con juntas pronunciadas; cuando presiona el pedal “alfombras” () , las cerdas no salen y la escoba está lista para limpiar superficies textiles (fig. 4) o para aspirar restos gruesos (ej. migajas grandes de pan) que, sino quedarían atrapados en las cerdas del cepillo. Para acceder a las zonas situadas bajo radiadores o de muebles poco profundos, aplaste la escoba dándole vueltas en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario.

Boquilla en forma de lanza (fig. 5)

Apta para limpiar los rincones, bordes, etc.

Boquilla en forma de “T” (fig. 6)

Apta en particular para limpiar sofás, sillas, tapicerías, interiores de coches, mantas, colchones, cortinas, etc.

Cepillo para limpiar suelos delicados (fig. 7 - solamente en algunos modelos)

Este cepillo especial tiene cerdas suaves naturales y ruedas de fieltro que se deslizan por el suelo, incluso por el más delicado (ej. parquet) sin estropearlo para garantizar una limpieza meticulosa.

Tubo de extensión (fig. 8 – solamente en algunos modelos)

El tubo de extensión es útil para limpiar bajo muebles bajos o para llegar a puntos altos. Para utilizarlo, encaje el tubo hasta el final en la boca de aspiración y aplique el accesorio que utilizará.

Para limpiar bajo los muebles, le aconsejamos girar hacia la derecha o hacia la izquierda el cuerpo del aparato y moverlo hacia delante y hacia atrás.

Para limpiar puntos altos o el techo, le aconsejamos sujetar la escoba con ambas manos (fig. 9).

ENCENDIDO DEL APARATO

Cuando el aparato está preparado en función de sus exigencias, conéctelo a un enchufe idóneo y pulse el botón ON/OFF **E** (fig. 10): el indicador EPS se enciende.

Regular la potencia de aspiración (fig. 11)

El aparato tiene un mando para el control electrónico de la potencia.

Antes de encender el aparato, le aconsejamos girar el regulador al mínimo.

La regulación electrónica permite variar la potencia de aspiración para adaptarla al tipo de superficie tratada.

- **Potencia máxima:** es aconsejable para suelos textiles, rincones, bordes y suciedad obstinada (piedrecitas, migas de pan, etc.)
- **Potencia intermedia:** le permite ahorrar energía eléctrica y hacer menos ruido y es suficiente para eliminar el polvo en suelos duros y tapicerías.
- **Potencia mínima:** es indispensable para aspirar en objetos delicados y ligeros por ej.: fundas textiles de tela fina, para evitar aspirar la tela y dificultar la operación de limpieza.

Posición de “aparcamiento”

Durante la limpieza, puede dejar el aparato en posición vertical durante las pausas algunos instantes; coloque el cepillo recto, con el pedal en la posición “suelos duros” (cerdas hacia fuera) y empuje la escoba hacia delante para que la guía X entre en el hueco Y (consulte la figura 12)

A continuación, para reanudar la limpieza, sujete el cepillo con un pie y tire de la escoba hacia usted hasta desbloquear la guía X.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL APARATO



¡Peligro de descargas eléctricas!

Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento desenchufe el aparato de la corriente.

Indicador EPS (Electronic Protection System) de bolsa llena (fig. 13)

El indicador de bolsa llena, integrado en el mando de regulación potencia, empieza a parpadear cuando el conducto de aspiración está obstruido o cuando la bolsa de papel del polvo está demasiado llena.

En caso de utilización prolongada después de la activación de este dispositivo, la potencia del aparato se reduce automáticamente: es un dispositivo de seguridad que evita estro-

pear el motor.

Tras haber eliminado la causa de la activación del EPS, debe apagar y encender de nuevo el aparato: solamente así se reencienda el aparato.

Si no hay obstrucciones y el dispositivo sigue parpadeando, cambie la bolsa.

Sustitución de la bolsa del polvo

Gracias al sistema “Quick & Clean” de su aparato, podrá sacar fácilmente el compartimento portabolsa y eliminar la bolsa llena.

Haga las siguientes operaciones:

- saque el compartimento portabolsa, para ello empuje la palanca hacia abajo y al mismo tiempo tire hacia fuera de éste, usando el asa correspondiente (fig. 14).
- sitúe el compartimento portabolsa sobre el contenedor de la basura;
- presione la palanca para abrir el compartimento portabolsa (fig. 15);
- abra el compartimento (fig. 16): una lengüeta específica cierra la bolsa automáticamente para impedir que la suciedad pueda salirse de la bolsa;
- la bolsa cae dentro del contenedor (fig. 17);
- al colocar una bolsa nueva, tenga cuidado de situarla con la lengüeta hacia la base de la palanca para abrir el compartimento portabolsa: solamente así la bolsa se cierra automáticamente (fig. 18);
- cierre el compartimento portabolsa, se ha de bloquear con la palanca;
- coloque el compartimento portabolsa en su alojamiento.



Para garantizar la eficiencia de aspiración y aprovechar toda la capacidad de las bolsas, le aconsejamos utilizar bolsas de recambio autorizadas por el fabricante.

Le recomendamos cambiar a menudo la bolsa cuando se aspira polvo muy fino, tal como harina, talco, etc.

Mantenimiento del filtro motor (fig. 19)

Para garantizar la máxima fuerza de aspiración, el mejor enfriamiento del motor y la absoluta limpieza y ausencia de polvo en el aire de salida, debe mantener el filtro motor siempre limpio.

Para ello, cada vez que cambie la bolsa, quite el filtro de su alojamiento y sacúdalo para eliminar el polvo.

A continuación coloque de nuevo el filtro en su alojamiento.

Cuando el filtro se obstruye de forma evidente, cámbielo por otro análogo, lo puede comprar en centros de asistencia.

Sustitución del filtro salida aire



El filtro salida aire cambia en función de los modelos: de hecho, algunos modelos tienen un microfiltro mientras que otros tienen un filtro de alta eficiencia que elimina impurezas de hasta 0,3 micra de dimensión, filtrando partículas de todo tipo y hasta bacterias.

El filtro se encuentra bajo las ranuras de salida del aire.

Para cambiarlo, presione y levante la rejilla (fig. 20) y extraiga el filtro.

Coloque uno nuevo y vuelva a poner la rejilla de fijación, engánchela primero en la base y presione bien para fijarla.

Es conveniente cambiar el filtro a menudo (cada 2-3 meses aproximadamente) para evitar la circulación de bacterias en el aire del ambiente.

Guardar el aparato después del uso

Su aparato tiene un cómodo recogecable (fig. 21) y un agujero para colgar la escoba eléctrica (fig. 22).

El gancho superior del recogecable puede dar vueltas para desbloquear fácilmente el cable de alimentación (fig. 23).

IT

GB

FR

DE

NL

ES

PT

GR