

ADVERTENCIAS FUNDAMENTALES PARA LA SEGURIDAD

- Lea detenidamente el manual de instrucciones. Utilice el aparato exclusivamente para el uso doméstico siguiendo las indicaciones contenidas en este manual y solamente con los accesorios de la dotación. El fabricante queda eximido de toda responsabilidad por desperfectos derivados de un uso impropio del aparato, por ejemplo para la aspiración de cascotes, cenizas, etc.

¡Atención!

- El aparato solo se debe alimentar con la reducidísima tensión de seguridad que corresponde a la marca del mismo.
- Antes de encender el aparato, asegúrese de que los filtros necesarios estén colocados en sus alojamientos.
- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia o conocimiento, siempre y cuando sean supervisados o instruidos en cuanto al uso seguro del aparato y a los posibles peligros. Los niños no deben jugar con este aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Controle los filtros periódicamente, y si es necesario, cébellos o cámbielos.
- No acerque el orificio de aspiración a ojos, orejas, nariz, etc., cuando el aparato esté encendido.
- No aspire cerillas ni colillas encendidas de cigarrillos.
- No sumerja nunca el aparato ni el cargador en el agua o en otros líquidos, no salpique el aparato ni el cargador con agua.
- Este aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico. No se contempla su uso en: entornos usados como cocina para el personal de tiendas, oficinas y otras áreas de trabajo, casas rurales, hoteles, moteles y otras estructuras de hospedaje, particulares que alquilan habitaciones.
- No guarde el aspirador en el exterior y protéjalo contra la humedad.
- No coloque el aspirador cerca de fuentes de calor (hornos, radiadores).
- No use el aspirador con el cargador batería o el cable estropeados.

- El fabricante se reserva la facultad de poder aportar modificaciones a los aparatos o al equipamiento de los accesorios sin previo aviso.
Le aconsejamos el uso exclusivo de partes de recambio y accesorios originales para conservar inalterada la eficiencia de su aparato y para no invalidar la garantía.



Nota:

No haga funcionar el aparato sin filtros para no dañar el motor.

DESCRIPCIÓN

A. Descrizione apparecchio

- A1** Empuñadura/mango
- A2** Alojamiento conector para cargador batería en escoba
- A3** Tornillo de bloqueo
- A4** Guías de acoplamiento mango
- A5** Rejillas de salida aire
- A6** Panel de mandos
 - A7** Botón de ON/Off
 - A8** Botón regulador de potencia (potencia normal, máxima, ahorro energético)
- A9** 1 LED indicadores del nivel de carga batería/autonomía de funcionamiento
- A10** Compartimento del polvo
- A11** Pre-filtro
- A12** Filtro fino
- A13** Boquilla de aspiración
- A14** Enganche con soporte escoba

B. Estación de carga

- B1** Soporte para cargar escoba
- B2** Alojamiento cepillo limpieza filtros
- B2** Cepillo para limpieza filtros
- B4** Base soporte escoba
- B5** Recogecable para regular el largo del cable de alimentación
- B6** Orificio salida cable de alimentación
- B7** Alojamiento conector para cargador batería en soporte

C. Accesorios

- C1** Cepillo de dos posiciones (alfombras/suelos duros)
- C2** Cargador batería

CARGAR LAS BATERÍAS

IMPORTANTE: Utilice solamente el cargador original en dotación con el aparato. No ponga el aparato a cargar con temperaturas inferiores a 0°C y superiores a 40°C.



Nota:

Antes de usar el aparato por primera vez, cargue la batería durante 2h 30 min.

Este modelo cuenta con la función quick charge (carga rápida): con 30 minutos de carga funciona 5 minutos.

Cuando la batería está totalmente descargada, los 3 LEDS parpadean y el aparato no se enciende. Cuando la batería está totalmente descargada, los 3 LEDS parpadean y el aparato no se enciende. Es aconsejable cargar el aparato después del uso para que la batería esté siempre cargada del todo. El aparato puede permanecer en carga permanentemente sin riesgos. En caso de ausencias prolongadas (vacaciones), es mejor desconectarlo. Después de cada carga completa, los tiempos de funcionamiento del aparato son los siguientes:

Potencia 1 (normal)	Potencia 2 (máxima)	Potencia 3 (ahorro energético)
25 min	15 min	50 min

SUSTITUCIÓN DE LAS BATERÍAS

Cuando se gasten, diríjase al centro de asistencia autorizado más cercano para su sustitución. No use otros tipos de baterías

QUITAR LA BATERÍA

Para quitar la batería, diríjase al centro de asistencia autorizado más cercano, o haga lo siguiente:

- Descargue completamente la batería antes de quitarla.
- Desenrosque el tornillo (A3) de bloqueo para quitar el mango (A1).
- Quite el compartimento del polvo (A10).
- Quite la rejilla y la tapa (véase la fig. 39).
- Desenrosque los tornillos de fijación (véase la fig. 40) y desconecte la batería.



¡Atención!

El aparato no ha de estar conectado al cargador cuando se quita la batería.

ELIMINAR EL APARATO



En cumplimiento de la Directiva Europea 2002/96/EC, no elimine el aparato junto a los residuos domésticos, ha de entregarlo a un centro oficial de recogida selectiva.

Para eliminar el aparato, ha de quitarle la batería. No elimine la batería con los residuos domésticos, entréguela a los puntos específicos de recogida para el reciclaje.