

ADVERTENCIAS FUNDAMENTALES PARA LA SEGURIDAD

- Lea detenidamente el manual de instrucciones. Utilice el aparato exclusivamente para el uso doméstico siguiendo las indicaciones contenidas en este manual y solamente con los accesorios de la dotación. El fabricante queda eximido de toda responsabilidad por desperfectos derivados de un uso impropio del aparato, por ejemplo para la aspiración de cascotes, cenizas, etc.



¡Atención!

- El aparato se ha de alimentar únicamente con una tensión de seguridad muy baja correspondiente al marcado del mismo aparato.
- Antes de encender el aparato, asegúrese de que los filtros necesarios estén colocados en sus alojamientos.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años o mayores y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia o conocimiento, siempre y cuando sean vigilados e instruidos atentamente en cuanto al uso seguro del aparato y a los posibles peligros. Los niños no deben jugar con el aparato. El usuario no debe permitir que niños realicen la limpieza y el mantenimiento del aparato a no ser que estén vigilados.
- Controle los filtros periódicamente, y si es necesario, cépíllelos o cámbielos.
- No acerque el orificio de aspiración a ojos, orejas, nariz, etc., cuando el aparato esté encendido.
- Mantenga el rodillo alejado de pelo, ojos, dedos y de otras partes del cuerpo cuando está dando vueltas.
- No aspire cerillas ni colillas encendidas de cigarrillos.
- No sumerja nunca el aparato ni el cargador en el agua o en otros líquidos, no salpique el aparato ni el cargador con agua.
- Este aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico.
No se contempla su uso en: entornos usados como cocina para el personal de tiendas, oficinas y otras áreas de trabajo, casas rurales, hoteles, moteles y otras estructuras de hospedaje, particulares que alquilan habitaciones.
- No guarde la escoba en el exterior y se debe proteger contra la humedad.

- No coloque la escoba cerca de fuentes de calor (hornos, radiadores).
- No use la escoba con el cargador batería o el cable estropeados.
- El fabricante se reserva la facultad de poder aportar modificaciones a los aparatos o al equipamiento de los accesorios sin previo aviso.
Le aconsejamos el uso exclusivo de recambios y accesorios originales para conservar inalterada la eficiencia de su aparato y para no invalidar la garantía.



Nota:

No haga funcionar el aparato sin filtros para no dañar el motor.

DESCRIPCIÓN

A. Descripción del aparato

- A1** Empuñadura/mango
- A2** Alojamiento conector para cargador batería en escoba
- A3** Tornillo de bloqueo
- A4** Guías de acoplamiento mango
- A5** Rejillas de salida aire
- A6** Panel de mandos
 - A7** Botón de ON/Off
 - A8** Botón regulador de potencia (potencia, máxima, ahorro energético)
 - A9** LEDs indicadores del nivel de carga batería/autonomía de funcionamiento
- A10** Compartimento del polvo
- A11** Pre-filtro
- A12** Filtro fino
- A13** Boquilla de aspiración

B. Accesorios

- B1** Cargador
- B2** Electrocepillo
- B3** Interruptor del electrocepillo
- B4** Palanca de desenganche
- B5** Rodillo con cerdas
- B6** Bastidor bloquea-rodillo
- B7** Botón de extracción del electrocepillo

CARGAR LAS BATERÍAS

IMPORTANTE:

Utilice solamente el cargador original en dotación con el aparato.

No ponga el aparato a cargar con temperaturas inferiores a 0°C y superiores a 40°C.



Nota:

Antes de usar el aparato por primera vez, cargue la batería durante 2h.

Este modelo cuenta con la función quick charge (carga rápida): con 30 minutos de carga funciona 5 minutos.

El aparato no se puede utilizar durante la carga.

Al final del ciclo de carga, los 3 LEDS luminosos permanecen encendidos.

Cuando la batería está totalmente descargada, los 3 LEDS parpadean y el aparato no se enciende. Es aconsejable cargar el aparato después del uso para que la batería esté siempre cargada del todo.

El aparato puede permanecer en carga permanentemente sin riesgos.

En caso de ausencias prolongadas (vacaciones), es mejor desconectarlo.

Después de cada carga completa, los tiempos indicativos de funcionamiento son los siguientes:

Modelo	Potencia 1 (máxima)	Potencia 2 (ahorro energético)
XLR18LE	hasta 19 min	hasta 29 min
XLR25LE	hasta 21 min	hasta 34 min

SUSTITUCIÓN DE LAS BATERÍAS

Cuando se gasten las baterías, diríjase al centro de asistencia autorizado más cercano para su sustitución.

No use otros tipos de baterías.

QUITAR LAS BATERÍAS

Para quitar las baterías, diríjase al centro de asistencia autorizado más cercano, o haga lo siguiente:

- Descargue completamente las baterías antes de quitarlas.
- Desenrosque el tornillo de bloqueo (A3) para quitar el mango (A1).
- Desmonte el compartimento del polvo (A10).
- Desmonte la rejilla y la tapa (véase la fig. 42).
- Desenrosque los tornillos de fijación (véase la fig. 43) y desconecte la batería.



¡Importante!

El aparato no ha de estar conectado al cargador cuando se quitan las baterías.

ELIMINAR EL APARATO



No elimine el aparato junto a los residuos domésticos, ha de entregarlo a un centro oficial de recogida selectiva.

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIONES
Todos los LEDS de carga batería/autonomía (A9) parpadean y los botones (A7 y A8) se apagan.	El rodillo de cerdas está bloqueado por cuerpos extraños (cabello, hilos, etc.) que impiden su rotación.	Apague el aparato y realice la limpieza completa del cepillo (figuras de 31 a 41).
	Si está limpiando una alfombra de pelo largo y los pelos bloquean la rotación del rodillo con cerdas.	Apague la escoba, retirela de la alfombra y asegúrese de que el rodillo no tenga hilos u otros elementos. Encienda la escoba y asegúrese de que el electrocepillo esté apagado (en caso contrario presione el interruptor relativo - B3). Reanude la limpieza de la alfombra.
Todos los LEDS de carga batería/autonomía (A9) y los botones (A7 y A8) parpadean.	El aparato detecta un funcionamiento incorrecto.	Póngase en contacto con un centro de asistencia autorizado.
El aparato no se enciende.	El cargador (B1) está conectado al aparato.	Desconecte el cargador. Si el problema persiste, póngase en contacto con el centro de asistencia.