

E

IMPORTANTE

No guarde nunca el aparato apoyado sobre un lado o invertido.

Después de que se apague el compresor, espere al menos 5 minutos antes de encenderlo de nuevo.

DESCRIPCIÓN

- A) Tapadera de cierre
- B) Pala mantecadora
- C) Cesto extraíble

- D) Selector de funciones
- E) Rejilla de ventilación
- F) Asa de transporte
- G) Pala

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Lea detenidamente este manual de instrucciones antes de usar el aparato. Solamente de esta forma podrá obtener los mejores resultados y la máxima seguridad durante el uso.

- Conserve con cuidado este manual para futuras consultas.
- Antes de utilizar el aparato controle que la tensión de la red corresponda a la indicada en la placa de éste. Conecte el aparato únicamente a una instalación y a enchufes de corriente con una capacidad mínima de 10 A y equipados con una puesta a tierra eficiente.
- En caso de incompatibilidad entre el enchufe y la clavija del aparato, haga sustituir el enchufe por otro adecuado por personal profesionalmente cualificado.
- La seguridad eléctrica de este aparato se garantiza solamente cuando éste está conectado correctamente a una instalación de puesta a tierra eficaz según establecen las normas de seguridad eléctrica en vigor. El fabricante no puede ser considerado responsable por los eventuales daños derivados de la carencia de una puesta a tierra de la instalación.
- En caso de duda, póngase en contacto con un profesional cualificado.
- Después de haber desembalado el aparato, controle su integridad. En caso de duda no utilice el aparato y póngase en contacto con personal profesionalmente cualificado.
- No deje los elementos del embalaje (bolsas de plástico, espuma de poliestireno, etc.) al alcance de los niños ya que son fuentes potenciales de peligro.
- Le desaconsejamos el uso de adaptadores, tomas múltiples y/o alargadores. Si fuese indispensable

usarlos, utilice solamente adaptadores simples o múltiples y alargadores que sean conformes a las normas de seguridad vigentes, teniendo siempre cuidado de no superar el límite de potencia indicado en el adaptador

- Podrá utilizar este aparato solamente para un uso doméstico. Cualquier otro uso será considerado inadecuado y por consiguiente peligroso.
- El fabricante no será responsable por los daños que puedan derivar de usos inapropiados, incorrectos e irracionales y de reparaciones efectuadas por personal no cualificado.
- **No guarde nunca el aparato apoyado sobre un lado o invertido.**
- Después de que se apague el compresor, espere al menos 5 minutos antes de encenderlo de nuevo.
- Utilice el aparato lejos de fuentes de calor, dejando un espacio mínimo de 20 cm entre éste y paredes u objetos que podrían limitar la libre circulación del aire.
- **No quite la tapadera con la pala accionada.**

El uso de cualquier aparato eléctrico comporta el respeto de algunas reglas fundamentales.

En particular:

- No toque el aparato con las manos o los pies mojados o húmedos. No sumerja el aparato en el agua.
- No use el aparato en lugares que se utilizan como baño.
- No tire del cable de alimentación o del aparato.
- No deje el aparato enchufado inútilmente sin vigilancia ya que puede convertirse en una fuente de peligro. Desenchufe el aparato de la corriente antes de realizar cualquier operación de limpieza o de mantenimiento.
- Si se produce una avería y/o si el aparato funciona incorrectamente, deberá apagarlo sin alterarlo.

- Para eventuales reparaciones, póngase en contacto solamente con un Centro de Asistencia autorizado por el fabricante y solicite el uso de recambios originales. Si no se respeta lo anteriormente indicado, se podrá perjudicar la seguridad del aparato.
- Si decide dejar de utilizar el aparato, después de desenchufarlo de la corriente, le aconsejamos cortar el cable de alimentación para que resulte inservible.
- El usuario no debe encargarse de sustituir el cable de alimentación de este aparato. Si el cable de alimentación se estropea o debe sustituirse, deberá dirigirse exclusivamente a un Centro de Asistencia autorizado por el fabricante.
- Desenchufe el aparato de la corriente cuando no lo esté usando. No deje el aparato inútilmente enchufado.

INSTRUCCIONES PARA EL USO

MONTAJE Y DESMONTAJE

Para desmontar el aparato, quítele la tapadera y extraiga la pala del perno en el centro del cesto. A continuación, extraiga el cesto. Para montar de nuevo el aparato, coloque el cesto ejerciendo presiones con las manos sobre el borde de arriba hacia abajo (fig. 1), coloque la pala y tape el aparato con la tapadera.

FUNCIONAMIENTO

Efectúe el montaje del aparato realizando las operaciones contenidas en el capítulo "MONTAJE Y DESMONTAJE". Vierta los ingredientes enumerados en la receta elegida en el cesto y coloque sobre el aparato la tapadera de cierre dándole vueltas en el sentido contrario de las agujas del reloj. Considere que la capacidad máxima del cesto es **600 g**. Enchufe el aparato a un enchufe de corriente idóneo. Asegúrese que nada pueda obstaculizar la libre circulación del aire por las rejillas laterales correspondientes.

Atención: no haga funcionar el aparato sin el cesto y compruebe que su superficie externa esté completamente seca antes de colocarlo en su sede.

Efectúe la elaboración de los ingredientes girando el selector hasta la posición elegida.

DESCRIPCIÓN DEL SELECTOR

El selector de funciones tiene 4 posiciones diferentes.



Rotación de la pala (compresor apagado)

Para mezclar los ingredientes en la primera fase de elaboración del helado. *Atención:* no podrá verter ingredientes en el cesto cuando la pala esté accionada.

0 Aparato apagado



Enfriamiento (encendido del compresor)

Esta función le permite añadir ingredientes o probar el helado durante su preparación o mantener el helado frío durante un breve tiempo después de haberlo preparado (máx. 10 min.). No le aconsejamos prolongar el tiempo anterior porque el helado se congelaría.



Rotación de la pala y enfriamiento (con compresor encendido)

Para la preparación del helado.

Interrumpa esta función cuando el helado adquiera la consistencia deseada.

Atención: si la preparación de los ingredientes requiere una elaboración con la batidora (ej. montar a punto de nieve los blancos, batir huevos y azúcar, etc), le aconsejamos preparar los ingredientes en un recipiente y cuando estén listos, echarlo todo en el cesto del aparato. En este caso, seleccione directamente la función .

CUANDO EL HELADO ESTÉ LISTO...

Cuando el helado esté listo, sitúe el selector en la posición 0 para apagar el aparato.

A continuación quite la tapadera, la pala mantecadora, extraiga el cesto y utilice la pala incluida en el equipamiento para echar el helado en otro recipiente.

LIMPIEZA Y TRANSPORTE

Antes de efectuar cualquier operación de limpieza, apague el aparato situando el selector en la posición 0 y desenchufe el aparato de la corriente.

Lave siempre meticulosamente las partes del aparato que entran en contacto directo con las sustancias alimentarias cada vez que utiliza el aparato.

Puede lavar la pala, el cesto y la tapadera incluso en el lavavajillas.

Seque meticulosamente el fondo del espacio para el cesto (fig. 2) para evitar que durante la preparación del helado se forme hielo que prolongaría el tiempo de elaboración del helado.

No guarde nunca el aparato apoyado sobre un lado o invertido.