

**IMPORTANTE**

- 1) Cierre siempre la tapadera "A" antes de accionar la pala.
- 2) No deje el selector situado en "frío" más de 2 minutos.
- 3) Después de apagar el aparato en la posición "frío", espere siempre 5 minutos por lo menos antes de volver a encenderlo.
- 4) No apoye nunca el aparato sobre un lado o invertido.

**DESCRIPCIÓN**

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>A) Tapadera de cierre</li> <li>B) Pala mantecadora</li> <li>C) Cesto extraíble</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>D) Selector de funciones</li> <li>E) Rejilla de ventilación</li> <li>F) Asa de transporte</li> <li>G) Pala</li> </ul> |
|--|--|

**ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD**

**Lea detenidamente este manual de instrucciones antes de usar el aparato.** Solamente de esta forma podrá obtener los mejores resultados y la máxima seguridad durante el uso.

- Conserve con cuidado este manual para futuras consultas.
- Antes de utilizar el aparato controle que la tensión de la red corresponda a la indicada en la placa de éste. Conecte el aparato únicamente a una instalación y a enchufes de corriente con una capacidad mínima de 10 A y equipados con una puesta a tierra eficiente.
- En caso de incompatibilidad entre el enchufe y la clavija del aparato, haga sustituir el enchufe por otro adecuado por personal profesionalmente cualificado.
- La seguridad eléctrica de este aparato se garantiza solamente cuando éste está conectado correctamente a una instalación de puesta a tierra eficaz según establecen las normas de seguridad eléctrica en vigor. El fabricante no puede ser considerado responsable por los eventuales daños derivados de la carencia de una puesta a tierra de la instalación.
- En caso de duda, póngase en contacto con un profesional cualificado.
- Después de haber desembalado el aparato, controle su integridad. En caso de duda no utilice el aparato y póngase en contacto con personal profesionalmente cualificado.
- No deje los elementos del embalaje (bolsas de plástico, espuma de poliestireno, etc.) al alcance de los niños ya que son fuentes potenciales de peligro.
- Le desaconsejamos el uso de adaptadores, tomas múltiples y/o alargadores. Si fuese indispensable usarlos, utilice solamente adaptadores simples o múltiples y alargadores que sean conformes a las normas de seguridad vigentes, teniendo siempre cuidado de no superar el límite de potencia indicado en el adaptador
- Podrá utilizar este aparato solamente para un uso doméstico. Cualquier otro uso será considerado inadecuado y por consiguiente peligroso.
- El fabricante no será responsable por los daños que

puedan derivar de usos inapropiados, incorrectos e irracionales y de reparaciones efectuadas por personal no cualificado.

- **No guarde nunca el aparato apoyado sobre un lado o invertido.**
- Después de que se apague el compresor, espere al menos 5 minutos antes de encenderlo de nuevo.
- Utilice el aparato lejos de fuentes de calor, dejando un espacio mínimo de 20 cm entre éste y paredes u objetos que podrían limitar la libre circulación del aire.
- **No quite la tapadera con la pala accionada.**

El uso de cualquier aparato eléctrico comporta el respeto de algunas reglas fundamentales.

**En particular:**

- No toque el aparato con las manos o los pies mojados o húmedos. No sumerja el aparato en el agua.
- No use el aparato en lugares que se utilizan como baño.
- No tire del cable de alimentación o del aparato.
- No deje el aparato enchufado inútilmente sin vigilancia ya que puede convertirse en una fuente de peligro. Desenchufe el aparato de la corriente antes de realizar cualquier operación de limpieza o de mantenimiento.
- Si se produce una avería y/o si el aparato funciona incorrectamente, deberá apagarlo sin alterarlo.
- Para eventuales reparaciones, póngase en contacto solamente con un Centro de Asistencia autorizado por el fabricante y solicite el uso de recambios originales. Si no se respeta lo anteriormente indicado, se podrá perjudicar la seguridad del aparato.
- Si decide dejar de utilizar el aparato, después de desenchufarlo de la corriente, le aconsejamos cortar el cable de alimentación para que resulte inservible.
- Si el cable de alimentación está estropeado, el fabricante o su servicio de asistencia técnica, deberá sustituirlo para eliminar cualquier riesgo.
- Desenchufe el aparato de la corriente cuando no lo esté usando. No deje el aparato inútilmente enchufado.

## ADVERTENCIAS PARA LA ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SEGÚN ESTABLECE LA DIRECTIVA EUROPEA 2002/96/CE.



Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse junto a los desechos urbanos. Puede entregarse a centros específicos de recogida diferenciada dispuestos por las administraciones municipales, o a distribuidores que facilitan este servicio.

Eliminar por separado un electrodoméstico significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada y permite reciclar los materiales que lo componen, obteniendo así un ahorro importante de energía y recursos. Para subrayar la obligación de eliminar por separado los electrodomésticos, en el producto aparece un contenedor de basura móvil tachado.

### INSTRUCCIONES PARA EL USO

#### MONTAJE Y DESMONTAJE

Para desmontar el aparato, quítele la tapadera y extraiga la pala del perno en el centro del cesto. A continuación, extraiga el cesto. Para montar de nuevo el aparato, coloque el cesto ejerciendo presiones con las manos sobre el borde de arriba hacia abajo (fig. 1), coloque la pala y tape el aparato con la tapadera.

#### FUNCIONAMIENTO

Efectúe el montaje del aparato realizando las operaciones contenidas en el capítulo "MONTAJE Y DESMONTAJE". Vierta los ingredientes enumerados en la receta elegida en el cesto y coloque sobre el aparato la tapadera de cierre dándole vueltas en el sentido contrario de las agujas del reloj. Considere que la capacidad máxima del cesto es **600 g**.

Enchufe el aparato a un enchufe de corriente idóneo. Asegúrese que nada pueda obstaculizar la libre circulación del aire por las rejillas laterales correspondientes.

**Atención:** no haga funcionar el aparato sin el cesto y compruebe que su superficie externa esté completamente seca antes de colocarlo en su sede.

Efectúe la elaboración de los ingredientes girando el selector hasta la posición elegida.

#### DESCRIPCIÓN DEL SELECTOR

El selector de funciones tiene 4 posiciones diferentes.

 **Rotación de la pala (compresor apagado)**  
Para mezclar los ingredientes en la primera fase de elaboración del helado. *Atención:* no podrá verter ingredientes en el cesto cuando la pala esté accionada.

**0 Aparato apagado**

 **Enfriamiento (encendido del compresor)**

Esta función le permite añadir ingredientes o probarlos durante la preparación del helado o parar la pala para verificar la consistencia del helado. *Atención:* el tiempo máximo de permanencia del aparato en esta posición no debe superar los **2 minutos**. Una permanencia superior puede estropear gravemente el sistema mecánico de rotación de la pala.

 **Rotación de la pala y enfriamiento (con compresor encendido)**

 Para la preparación del helado. Interrumpa esta función cuando el helado adquiera la consistencia deseada. Normalmente, el tiempo máximo para cada ciclo de producción del helado es 1 hora. Un funcionamiento continuo durante tiempos superiores puede provocar por la excesiva dureza del helado graves desperfectos al sistema mecánico de rotación de la pala.

*Atención:* si la preparación de los ingredientes requiere una elaboración con la batidora (ej. montar a punto de nieve los blancos, batir huevos y azúcar, etc), le aconsejamos preparar los ingredientes en un recipiente y cuando estén listos, echarlo todo en el cesto del aparato. En este caso, seleccione directamente la función  .

#### CUANDO EL HELADO ESTÉ LISTO...

Cuando el helado esté listo, sitúe el selector en la posición "0" para apagar el aparato. A continuación quite la tapadera, la pala mantecadora, extraiga el cesto y utilice la pala incluida en el equipamiento para echar el helado en otro recipiente.

#### LIMPIEZA Y TRANSPORTE

**Antes de efectuar cualquier operación de limpieza, apague el aparato situando el selector en la posición "0" y desenchufe el aparato de la corriente.**

Lave siempre meticulosamente las partes del aparato que entran en contacto directo con las sustancias alimentarias cada vez que utiliza el aparato. Puede lavar la pala, el cesto y la tapadera incluso en el lavavajillas.

Seque meticulosamente el fondo del espacio para el cesto (fig. 2) para evitar que durante la preparación del helado se forme hielo que prolongaría el tiempo de elaboración del helado.

**No guarde nunca el aparato apoyado sobre un lado o invertido.**