

Lea detenidamente este manual de instrucciones antes de utilizar el aparato.

Sólo así podrá obtener los mejores resultados y la máxima seguridad durante el uso.

Conserve cuidadosamente este manual para ulteriores consultas.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

¡Lea atentamente las siguientes instrucciones!

- Antes de utilizar el aparato controle que la tensión de la red corresponda a la indicada en la placa de éste.
- Conecte el aparato sólo si la instalación y el enchufe de corriente tienen una capacidad mínima de 10 A y están equipados con una puesta a tierra eficiente.
- En caso de incompatibilidad entre el enchufe y la clavija del aparato, haga sustituir el enchufe por otro adecuado por personal profesionalmente cualificado.
- La seguridad eléctrica de este aparato se garantiza solamente cuando éste está conectado correctamente a una instalación de puesta a tierra eficaz según establecen las normas de seguridad eléctrica en vigor.
- El fabricante no puede ser considerado responsable por los daños derivados de la carencia de una puesta a tierra de la instalación.
- En caso de duda, póngase en contacto con un profesional cualificado.
- No deje la plancha enchufada a la corriente sin vigilancia.
- No deje el aparato con agua en un lugar con temperatura igual o inferior a 0° C.
- Después de haber desembalado el aparato, asegúrese de su integridad.
- En caso de duda, no utilice el aparato y póngase en contacto con personal profesionalmente cualificado.
- No deje los elementos del embalaje (bolsas de plástico, espuma de poliestireno, etc.) al alcance de los niños ya que son fuentes potenciales de peligro.
- Le desaconsejamos el uso de adaptadores, tomas múltiples y/o alargadores.
- Si fuese indispensable usarlos, utilice solamente adaptadores simples o múltiples y alargadores

que sean conformes a las normas de seguridad vigentes, pero teniendo cuidado de no superar el límite de potencia indicado en el adaptador.

- Podrá utilizar este aparato sólo para un uso doméstico.
- Cualquier otro uso será considerado inadecuado y, por consiguiente, peligroso.
- El fabricante no será responsable por los daños que puedan derivar de usos inapropiados, incorrectos e irracionales y de reparaciones efectuadas por personal no cualificado.
- Si la PORTEZUELA del depósito se estropea, deberá sustituirse con recambios originales. Para efectuar las reparaciones y para sustituir el cable de alimentación, en caso de estropearse, póngase en contacto con el Centro de Asistencia autorizado, para no alterar la eficacia de su aparato y garantizar la validez de la garantía.
- Por las mismas razones, le aconsejamos utilizar siempre recambios originales.
- Utilice sólo y EXCLUSIVAMENTE el apoya plancha incluido en el equipamiento. Si éste se estropea, utilice solamente el recambio original.

El uso de cualquier aparato eléctrico exige el respeto de algunas reglas fundamentales.

EN ESPECIAL:

- No toque el aparato con las manos o los pies mojados o húmedos.
- No sumerja el aparato en el agua.
- No use el aparato en lugares que se utilizan como baño.
- No tire del cable de alimentación o del aparato con las manos o los pies mojados o húmedos.
- No permita que personas (incluidos niños) con capacidades psicofísicas sensoriales disminuidas o con experiencia y conocimientos insuficientes usen el aparato, a no ser que estén vigilados atentamente e instruidos por un responsable en relación a su seguridad.
- Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- No deje el aparato encendido inútilmente sin vigilancia, puede ser una fuente de peligro.
- Desenchufe el aparato de la corriente antes de realizar cualquier operación de limpieza o de mantenimiento.

- Ante una avería y/o un funcionamiento incorrecto del aparato, deberá apagarlo sin alterarlo.
- Para eventuales reparaciones, póngase en contacto solamente con un Centro de Asistencia autorizado por el fabricante y solicite el uso de recambios originales.
- Si no se respeta lo anteriormente indicado, se pondrá en peligro la seguridad del aparato.
- Si decide no utilizar más el aparato, después de desenchufarlo de la corriente, le aconsejamos cortar el cable de alimentación para que resulte inservible.
- Si el cable de alimentación se estropea, lo debe sustituir el fabricante o su servicio de asistencia técnica para evitar cualquier riesgo.
- Para añadir agua, apague el centro de planchado accionando el botón ON/OFF y desenchúfelo de la corriente: no ponga nunca el aparato bajo el grifo para añadirle agua.
- Evite rigurosamente el contacto entre la suela de la plancha y los cables eléctricos.
- Cuando se activa el termolimitador de seguridad, el aparato deja de funcionar.
- Para reutilizarlo se necesita la intervención de personal profesionalmente cualificado.
- No oriente el chorro de vapor hacia personas, ya que es peligroso.
- No use la plancha en tejidos excesivamente húmedos.
- Cuando acabe de planchar, deje enfriar la suela antes de guardar la plancha.
- No mezcle NUNCA el agua del depósito con quitamanchas, aditivos o esencias perfumadas.
- Lo cual comprometería la seguridad del aparato.
- Desenchufe el aparato de la corriente cuando no lo utilice.
- No lo deje enchufado inútilmente.
- No mueva l'aparato mientras el aparato está funcionando.
- En caso de caída del centro de planchado con las consiguientes roturas visibles del aparato, evite reutilizar el aparato y llévelo a un centro de asistencia cualificado.
- El centro de planchado tiene que estar situado en una superficie plana y especialmente resistente a temperaturas elevadas.
- Use el centro de planchado sobre una tabla de planchar estable.

Este aparato es conforme a la directiva CE 89/336 relativa a la eliminación de radiointerferencias.

DESCRIPCIÓN

- A) Botón de salida vapor
- B) Piloto "plancha caliente"
- C) Mando termostato /regulador de vapor
- D) Botón de encendido/apagado con piloto de encendido
- E) Portezuela del depósito
- F) Depósito de agua transparente
- G) Apoya plancha
- H) Filtro antical
- I) Tira para determinar la dureza del agua

CONSEJOS ÚTILES

- Los tejidos de terciopelo, lana, etc., así como también los guantes, bolsos, etc. recuperarán el aspecto y la suavidad originales pasando lentamente la plancha cerca de ellos, con el vapor activado (programa planchado vertical).
- Gracias al vapor que penetra en el pelo aplastado y lo cepilla posteriormente de forma ligera, las alfombras quedarán como nuevas sin las huellas de los muebles apoyados sobre ellas.
- No apoye ni use la plancha sobre cremalleras, ganchos, anillos, etc., de esta forma evitará rayar la suela.
- Mantenga siempre limpia la superficie de la suela: para limpiarla es suficiente pasar un paño húmedo por la superficie fría.
- No utilice agentes descalcificadores para tratar el aparato.
- Después del planchado, espere siempre que la plancha se enfríe antes de guardarla. Tenga cuidado de que la plancha caliente no toque el depósito.
- Guarde el aparato en un lugar seco.
- Después del planchado, no debe vaciar el agua contenida en el depósito.
- Aunque le aconsejamos hacerlo, si deja pasar una larga temporada antes de usar de nuevo el aparato.
- Separe las prendas según la temperatura requerida. Empiece por las prendas que necesitan una temperatura más baja.
- Puede planchar los tejidos de seda en seco por

el revés.

- Puede planchar los tejidos de lana, algodón, lino fino con vapor por el revés, o bien por el derecho interponiendo una tela fina para evitar el efecto "brillo".
- Los tejidos almidonados necesitan mayor humedad.
- Planche por el derecho del tejido los colores blancos y claros y por el revés los colores oscuros así como los bordados, para que resalten más.
- Para cada nueva utilización (y durante la primera utilización) o si no utiliza el vapor durante algunos minutos: pulse el botón de salida vapor varias veces fuera de la tabla de planchar.
- Esta operación le permitirá eliminar el agua fría presente en el circuito del vapor.
- Puede apoyar la plancha durante el funcionamiento en posición "vertical" (véase la figura 1); tenga cuidado de que la superficie sea plana para evitar caídas accidentales de la plancha.

INSTRUCCIONES PARA EL USO

El aparato funciona con agua corriente del grifo.

No utilice otros tipos de agua, ni utilice sustancias químicas o detergentes (ej. aguas perfumadas, esencias, soluciones descalcificadoras, etc.).

Llenado del depósito y conexión a la corriente


Asegúrese de que la clavija del cable no esté enchufada a la corriente doméstica.

Antes de empezar a planchar, llene el depósito:

- levante la portezuela (E) utilizando la aleta específica;
- en la primera utilización, coloque el filtro antical, en dotación con el aparato, en el depósito: el filtro está bien colocado cuando la portezuela se cierra correctamente (click).

Ne pas utiliser l'appareil sans filtre anticalcaire : toute utilisation de l'appareil sans filtre anticalcaire entraîne l'annulation de la garantie.

Nota: no debe sacar el filtro después de cada utilización; hágalo solamente para cambiarlo (véase "FILTRO ANTICAL").

- Efectúe el relleno hasta el nivel  (fig. 2).

Enchufe a continuación el aparato a la corriente.

Funcionamiento

- Presione el botón ON/OFF (D) para alimentar el aparato. Se enciende el piloto de encendido y el piloto "plancha caliente" (B).

Nota: Cuando utilice por primera vez el aparato, tal vez saldrá durante algunos minutos humo y olor debido al recalentamiento y consiguiente secado de los elementos de sellado utilizados en el ensamblaje del aparato. Le aconsejamos ventilar la habitación.

Además, es normal oír el ruido de la bomba que envía el agua a la plancha.

- Sitúe el mando de regulación termostato de la plancha (C) en el área indicada en la figura 5 en función del tejido planchado. Durante el encendido, le aconsejamos girar el mando hasta la posición máxima.

Nota: este mando regula la temperatura de la suela y además tiene la función de regular la cantidad de vapor; cuando aumenta la temperatura, aumenta el vapor producido.

No haga salir vapor cuando el mando está fuera del sector indicado en la fig. 5 para evitar goteos de la suela.

- Espere hasta que se apague el piloto "plancha caliente" (B). **El piloto se enciende y se apaga mientras plancha en función de la temperatura de la suela. Esto forma parte del funcionamiento normal del aparato, por lo que no debe preocuparse.**
- Para planchar con vapor, sitúe el mando del termostato dentro del sector indicado en la fig. 5, espere hasta que el piloto "plancha caliente" (B) se apague y presione el botón del vapor en la plancha. La primera vez que utilice el aparato y después de cada sustitución del filtro antical, al pulsar el botón del vapor, el aparato deberá cargar el agua en todo el circuito, por lo que saldrá vapor solamente después de algunos minutos.

Atención: durante el planchado podrá ver agua en la alfombrilla del apoya plancha: de hecho, un sistema de seguridad produce vapor en pequeñas cantidades para evitar sobrepresiones en la suela. Esto forma parte del funcionamiento normal del aparato, por lo que no debe preocuparse.

- Para **planchar en seco**, no presione el botón del vapor situado en la plancha.

FILTRO ANTICAL

Esta plancha tiene un filtro antical a base de resinas, instalado en el depósito que permite utilizar el agua corriente del grifo. De hecho, las resinas disminuyen la dureza del agua y, por consiguiente, prolongan la vida de la plancha.

Cambie el filtro cuando ya no sea eficaz: para saber cuándo cambiarlo, considere la dureza del agua y el tiempo de utilización.






En el embalaje encontrará una **tira para verificar la dureza del agua**:

- sumérjala 1 segundo en el agua,
- muévela para eliminar el agua en exceso
- espere 1 minuto aproximadamente;
- verifique el resultado en la "tabla de sustitución del filtro", para saber cuál es la dureza del agua.

Tras haber identificado el tipo de agua, controle en la "tabla de sustitución del filtro" cuándo es aconsejable cambiar el filtro antical, considere que estos tiempos corresponden a una utilización de 3 horas semanales.

Pero si utiliza durante más tiempo el centro de planchado, cambie el filtro más a menudo: la duración del filtro disminuye al doblarse las horas de planchado.

TABLA DE SUSTITUCIÓN DEL FILTRO

Tipo de agua utilizada	Meses
 0 - 9 °F Blanda	18
	
10 - 18 °F Intermedia	9
	
19 - 27 °F Moyenne-dure	6
	
28 - 36 °F Dura	4
	
> 36 °F Muy dura	2

Cambie el filtro

Para cambiar el filtro:

- apague el aparato y desenchúfelo de la corriente;
- abra la portezuela del depósito (fig. 3);
- extraiga el filtro usado (fig. 4); le filtre peut être éliminé avec les déchets domestiques.
- coloque el nuevo filtro: el filtro está bien colocado cuando la portezuela se cierra correctamente (click).

Siga las indicaciones facilitadas anteriormente para llenar el depósito.

AL ACABAR DE PLANCHAR

Coloque la plancha en el apoya plancha y espere hasta que el centro se enfríe antes de guardarlo.

ADVERTENCIAS PARA LA ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SEGÚN ESTABLECE LA DIRECTIVA EUROPEA 2002/96/CE.

Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse junto a los desechos urbanos.

Puede entregarse a centros específicos de recogida diferenciada dispuestos por las administraciones municipales, o a distribuidores que facilitan este servicio. Eliminar por separado un electrodoméstico significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada y permite reciclar los materiales que lo componen, obteniendo así un ahorro importante de energía y recursos. Para subrayar la obligación de eliminar por separado los electrodomésticos, en el producto aparece un contenedor de basura móvil tachado.

