

ESPAÑOL



Lea
atentamente
el manual de
instrucciones

Conserve
estas de
instrucciones

Apreciado Cliente, cada uno de nuestros productos es el resultado de meticulosos ensayos técnicos, respaldados por una garantizada experiencia en la proyección y la fabricación de electrodomésticos para el cuidado de la casa. Hemos preparado este manual para que usted pueda apreciar las cualidades de este aparato. Le recomendamos que lo lea bien antes de usarlo. Estamos seguros de que siguiendo nuestras sugerencias, podrá usar este aparato durante mucho tiempo y con la máxima satisfacción.

Descripción

- 1) Empuñadura
- 2) Cable alimentación
- 3) Mando encendido y regulador de la fuerza aspirante (*versión electrónica*)
Botón Interruptor encendido/apagado (*versión automática*)
- 4) Ventanilla sede portafiltros salida del aire
- 5) Coraza superior
- 6) Palanca apertura de las semicorazas
- 7) Coraza inferior
- 8) Escobilla alfombras/suelos
- 8a) Accesorio parquet (si en dotación)
- 9) Indicador bolsa llena

Advertencias

- 1) Antes de utilizar el aparato compruebe que la tensión de la red corresponde a la que se indica en la placa de datos del aparato. Conecte el aparato solamente a tomas de corriente con capacidad mínima de 10A si 220/240V, 16A si 120V y dotadas de una toma de tierra eficaz.
- 2) Antes de utilizar el aparato asegúrese de que los filtros necesarios estén en su sitio.
- 3) Controle los filtros periódicamente, si es el caso límpielos o sustitúyalos.
- 4) Si ha lavado los filtros, compruebe que estén totalmente secos antes de volverlos a colocar en su sitio.
- 5) No acerque el orificio de aspiración a ojos, orejas, nariz... cuando esté en funcionamiento el aparato.
- 6) No aspire cerillas, cenizas o colillas de cigarrillos aún encendidas.

- 7) Desenchufe siempre el aparato cuando no se utilice o antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento o limpieza del mismo.
- 8) No utilice el aparato si cree que tiene algún defecto.
- 9) No pase el aparato sobre el cable eléctrico a fin de evitar que se dañe el aislamiento.
- 10) No tire del cable de alimentación para extraer el enchufe de la toma.
- 11) Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños o de personas incapaces.
- 12) El aparato está destinado únicamente al uso doméstico, siga las instrucciones de este manual.
- 13) Para las reparaciones, acuda exclusivamente a su vendedor de confianza o a un Centro de Asistencia Técnica autorizado.

El fabricante se reserva aportar modificaciones en sus aparatos y en sus accesorios sin ningún aviso previo. Se recomienda el uso exclusivo de recambios y de accesorios originales para conservar la eficacia de su aparato y para no anular la garantía.

Montaje del aparato

(fig.1 y fig.2)

Asegúrese de que el filtro esté bien colocado en la coraza (7). Enganche las dos corazas mediante el enganche del diente de la coraza (5) en la coraza (7). Enganche la palanca (6), de la coraza inferior, en el diente (A) de la coraza superior de la escoba y presione la palanca hacia abajo hasta que sienta el click de cierre.

Montaje del mango (fig. 3)

- Quite el tornillo de fijación de su sitio.
- Coloque el mango empujándolo hacia adentro, teniendo en cuenta que corresponda el orificio de pasaje del tornillo del mango y del cuerpo de la escoba. El cable debe pasarse por la base del mango; durante esta operación vaya con cuidado para que el cable no se dañe.
- Coloque el tornillo de fijación y enroscarlo muy bien.

Montaje accesorios

Para un perfecto enganche de los accesorios en el cuerpo del aparato es necesario que se presione bien hacia adentro.

- A) Escobilla alfombras/suelos: aspira eficazmente el polvo de los suelos duros, de alfombras o moquetas. Para aspirar sobre los suelos duros debe pulsar la palanca de

la escobilla por la parte del símbolo (▲) cerdas salidas. En cambio, para la aspiración de las alfombras y de las moquetas la palanca deberá pulsar la parte opuesta (▲) cerdas hacia adentro.

Accesorio parquet (si en dotación): Ideal para aspirar el polvo de los suelos de madera. Aplique el accesorio al cepillo de alfombras suelos como se representa en la figura.

- B) Escobilla multiusos: adecuada sobre todo para la limpieza de sofás, sillas, tapicerías, interiores de coches, mantas, colchones, cortinas, etc.
- C) Escobilla para espacios difíciles: muy útil para limpiar los rincones, bordes, cajones y todos los lugares por donde es difícil que los accesorios normales pasen.

Funcionamiento del aparato

Encendido

Versión automática (fig. 4): pulse el botón interruptor (3)

Versión electrónica (fig. 4a): gire el mando (3) hacia la derecha y proceda como indicado a continuación:

- máxima potencia: es aconsejable para suelos textiles, rincones, bordes y muy sucio (piedrecillas, migas de pan, etc.)
- potencia intermedia: permite ahorrar energía eléctrica y aumenta el silencio, es adecuada para eliminar el polvo en los suelos duros y tapicerías.
- potencia mínima: es indispensable para aspirar por encima de objetos delicados y ligeros p.ej. cubiertas de ropa ligera, y evita que la ropa se aspire y dificulte la operación de limpieza.

Gancho del cable (fig. 5)

Para soltar más rápidamente el cable que gira alrededor de los dos ganchos, es necesario girar el superior y el cable se suelta inmediatamente.

Para limpiar debajo de los muebles bajos (fig. 6)

Coloque en el aparato el tubo rígido de extensión con el accesorio adecuado para limpiar. Para que el resultado sea perfecto, es necesario que gire hacia la derecha o izquierda el cuerpo del aparato, yendo de adelante hacia atrás mientras limpia.

Para limpiar puntos altos o el techo

Coloque, empujando a fondo, el tubo rígido de extensión y el accesorio de limpieza adecuado. Utilice ambas manos para sostener la escoba eléctrica.

Indicador de bolsa llena (9)

El indicador para la bolsa llena está situado en la parte inferior de la escoba y se activa cuando el conducto de aspiración está obstruido o bien cuando la bolsa de papel recoge-polvo está demasiado llena.

Substitución del filtro (fig. 7)

Separe la coraza inferior de la superior tocando la palanca de fijación (6), levante el manillar y quite el portafiltro tirando hacia afuera. Quite el filtro del portafiltro y sustitúyalo por uno nuevo metiendo el collar de cartón en la brida del portafiltro. Vuelva a colocar el portafiltro haciéndolo coincidir con las dos guías superiores, situadas en la mitad inferior del aparato y empujando bien hacia el fondo.

Limpieza y mantenimiento del aparato

Retire el enchufe de la toma de corriente antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento

Mantenimiento del filtro del motor (fig. 8)

Para obtener la mayor eficacia de aspiración y el mejor rendimiento del motor y la ausencia de partículas de polvo en el aire de salida, es necesario mantener limpio el filtro de la escoba (A) y lavarlo periódicamente con agua fría y un detergente corriente. Asegúrese de que esta bien seco antes de volverlo a usar.

Limpieza y sustitución de los microfiltros de salida del aire (fig. 9)

Los microfiltros de salida del aire deben mantenerse limpios y cada 2-3 meses (aproximadamente) sustituirlos para evitar la circulación de bacterias en el aire. Abra la parrilla presionando ligeramente la palanca hacia abajo y tirar hacia afuera. Proceda a limpiar o sustituir los microfiltros.

Para guardar el aparato

Envuelva el cable en los ganchos correspondientes (fig. 5) y utilice el orificio correspondiente situado en la parte superior del mango para colgar la escoba en la pared con un davo o un gancho.