



خطر!

عدم رعایت این هشدار ممکن است صدمات جانی ناشی از برق‌گرفتگی را در پی داشته باشد.

سیم برق دستگاه نباید توسط کاربر تعویض گردد زیرا این کار نیاز به استفاده از ابزارهای خاص دارد.

چنانچه سیم برق آسیب دیده یا نیاز به تعویض دارد، برای پیشگیری از هر گونه خطری، با نمایندگی مجاز «دلونگی» (De'Longhi) تماس بگیرید.

از فرو بردن قهوه ساز در آب اکیداً خودداری کنید. این دستگاه یک وسیله برقی است.

هنگامی که از دستگاه استفاده نمی‌شود، کلید اصلی آن را خاموش کنید و دوشاخه را از پریز بکشید. از روشن گذاشتن غیر ضروری دستگاه خودداری نمایید.

مثل همه وسایل برقی دیگر، از قهوه ساز، به ویژه در حضور کودکان، با دقت و به نحوی منطقی استفاده کنید.

بررسی و اطمینان حاصل کنید که ولتاژ پریز برق با ولتاژ مشخص شده روی برچسب مشخصات دستگاه همخوان داشته باشد. دستگاه را فقط به یک پریز دارای اتصال زمین مناسب با درجه بندی حداقل ۱۰ آمپر وصل کنید. شرکت سازنده هیچ گونه مسئولیتی را در قبال سوانح ناشی از نبود اتصال زمین مناسب بر عهده نمی‌گیرد.

چنانچه پریز برق متناسب با دوشاخه دستگاه نباشد، از یک تکنسین برق ماهر بخواهید دوشاخه را تعویض کند.

هنگام پر کردن مخزن و بیرون آوردن پارچ شیشه‌ای از دستگاه، دقت کنید که آب روی دوشاخه یا سیم برق نریزد.



خطر سوختگی!

عدم رعایت این هشدار می‌تواند به سوختگی منجر شود.

این دستگاه به منظور «نهیه قهوه» طراحی و ساخته شده است. احتیاط کنید بر اثر پاشیدن آب جوش یا بخار و یا به دلیل استفاده نامناسب از دستگاه، دچار سوختگی نشوید.

هنگام استفاده از دستگاه، سطوح داغ را لمس نکنید. از دسته‌ها یا دستگیره‌ها استفاده کنید.

هیچگاه دستگاه را با دست یا پای خیس لمس نکنید.

صفحه بعد از استفاده از دستگاه، داغ باقی می‌ماند.



نکته مهم!

عدم رعایت این هشدار ممکن است به آسیب دیدن یا خرابی دستگاه منجر شود.

شرکت سازنده هیچ گونه مسئولیتی را در قبال آسیب‌های ناشی از استفاده نامناسب، نادرست یا غیر مسئولانه از دستگاه بر عهده نمی‌گیرد.

در صورت خرابی یا نقص در کارکرد دستگاه، دوشاخه آن را از پریز بکشید. چنانچه دستگاه نیاز به تعمیر داشته باشد، فقط با نمایندگی مجاز «دلونگی» (De'Longhi) تماس بگیرید و درخواست کنید فقط از قطعات اصلی استفاده شود. عدم رعایت این نکته مهم می‌تواند ایمنی دستگاه را به خطر اندازد.

کودکان ۸ سال به بالا و اشخاصی که دچار ناتوانی های جسمی، حسی یا روانی هستند و یا از دانش و تجربه کافی جهت استفاده از این محصول برخوردار نیستند فقط در صورتی می‌توانند از این وسیله استفاده کنند که شخصی که مسئول ایمنی آنها است بر کار آنها نظارت کند یا درباره استفاده از دستگاه به نحو ایمن و درک خطرات احتمالی به آنها آموزش داده باشد.

کودکان نباید با دستگاه بازی کنند.

تمیزکاری و تعمیر و نگهداری از سوی کاربر نباید توسط کودکان و بدون نظارت انجام شود. دستگاه و کابل برق را دور از دسترس کودکان زیر ۸ سال نگه دارید.

بعد از باز کردن بسته بندی، اطمینان حاصل کنید که دستگاه سالم و کامل است. اگر شک دارید، از دستگاه استفاده نکنید و فقط با نمایندگی مجاز تماس بگیرید.

مواد بسته بندی (اعمر از کیسه های پلاستیکی، فوم پلی استیرن، و غیره) باید دور از دسترس کودکان نگه داشته شوند، زیرا این مواد ایمنی آنها را به مخاطره می‌اندازد.

دستگاه را روی سطحی قرار دهید که دور از شیر آب، سینک ظرفشویی، و منابع حرارتی باشد.

هیچگاه دستگاه را در محیطی های قرار ندهید که دمای آنها ممکن است به ۰ درجه سانتیگراد یا پایین تر برسد (زیرا اگر آب یخ بزند، ممکن است به دستگاه آسیب وارد شود).



لطفاً توجه کنید:

این نماد نشانه توصیه‌ها و اطلاعات مهم برای کاربر است.

این دفترچه راهنما را قبل از نصب دستگاه و استفاده از آن، به دقت مطالعه کنید. مطالعه دقیق دفترچه تنها روش ممکن برای تضمین بهترین عملکرد دستگاه و حداکثر ایمنی کاربر است.

این دستگاه فقط برای کاربرد خانگی طراحی شده است.

موارد استفاده نامناسب: در محل آشپزخانه کارکنان فروشگاه‌ها، ادارات و سایر محیط‌های کاری؛ مزرعه‌ها؛ استفاده مشتریان در هتل‌ها، هتل‌ها و سایر محیط‌های اقامتی؛ محیط‌های مسافرخانه‌ای.

هرگونه کاربرد دیگری نادرست و بنابراین خطرناک محسوب می‌گردد.



### مقادیر توصیه شده:

تعداد فنجان ها	تعداد پیمانه ها (*)
۲	۲
۳	۳
۴	۴
۵	۵

(\*) ۱ پیمانه سر صاف = ۱ قاشق سوپخوری (۵ گرم)

این دستگاه مطابق با قوانین EC ۲۰۰۴/۱۹۲۵ درباره مواد و اشیایی که در تماس با مواد غذایی هستند طراحی و ساخته شده است. بعد از قرار دادن دستگاه در محل مورد نظر، بین سطوح دستگاه و دیوارهای جانبی و پشتی حداقل ۵ سانتی متر فاصله بگذارید. لازم است بالای دستگاه قهوه ساز هم حداقل ۲۰ سانتی متر فضای خالی تعبیه شود.

### شرح دستگاه

مقادیر ارائه شده در این جدول صرفاً جنبه راهنمایی دارند؛ به هر حال، مقدار قهوه مورد استفاده ممکن است بسته به ذائقه شخصی افراد متفاوت باشد. هیچگاه از حداکثر مقدار ۵ پیمانه تجاوز نکنید. نوع مخلوط تأثیری فراوان بر قهوه مورد نظر شما دارد. بنابراین، باید انواع مختلف قهوه را امتحان و بهترین نوع آن که متناسب با ذائقه شما است را انتخاب کنید.

- در (B) بالای دستگاه را بگذارید و پارچ بسته شده را روی صفحه قرار دهید (تصویر ۵).
- دکمه روشن/آماده به کار (H) را فشار دهید (تصویر ۶). چراغ روی کلید روشن می شود و نشان می دهد که قهوه ساز کار می کند. تهیه قهوه بعد از چند ثانیه آغاز می شود. دستگاه یک صدای بیپ و با پایان آن سه صدای بیپ می دهد.



**لطفاً توجه کنید:** زمان صاف شدن قهوه با توجه به نوع قهوه استفاده شده متفاوت است.

می توان طعم قهوه را با فشار دادن دکمه (G) AROMA بهبود بخشید. این کارکرد روند تصفیه را ممکن می سازد که آب را با سرعت کمتری از فیلتر عبور می دهد. کاهش سرعت صاف شدن قهوه طعم و رایحه قهوه را بهبود می بخشد. برای فعال کردن این کارکرد، دکمه (G) AROMA را بعد از فشار دادن دکمه روشن/آماده به کار (H) فشار دهید (چراغ روی دکمه روشن می شود). برای غیرفعال سازی این عملکرد، دکمه AROMA را دوباره فشار دهید. توصیه می شود زمان از دکمه AROMA استفاده کنید که نمی خواهید یک پارچ پر از قهوه را تهیه کنید.

- اگر دکمه روشن/آماده به کار (H) پس از صاف شدن قهوه، همچنان فشرده بماند، صفحه قهوه را در دمای ایده آل نگه می دارد. دستگاه به طور خودکار ۴۰ دقیقه بعد از تهیه قهوه خاموش می شود. برای خاموش کردن صفحه، دکمه روشن/آماده به کار (H) را دوباره فشار دهید.
- کاملاً طبیعی است که دستگاه در حین رد شدن قهوه از صافی بخار کند.
- برای چرخه جدید دم کردن قهوه، با فشردن دکمه روشن/آماده به کار (H) دستگاه را خاموش و دوباره راه اندازی کنید.



**لطفاً توجه کنید:** برداشتن پارچ قبل از تهیه کامل قهوه مورد نیاز، اختلالی در تهیه قهوه ایجاد نمی کند بلکه فقط جریان آن به داخل پارچ را قطع می کند. اگر می خواهید فوراً مقدار کمی قهوه بریزید، باید این کار را با حداکثر سرعت ممکن انجام دهید تا از جریان بیش از حد قهوه جلوگیری شود.

- پارچ شیشه ای
- در
- قاب صافی برای قهوه صاف شده
- مخزن آب
- دریچه سطح آب
- صافی مخزن آب
- دکمه رایحه
- دکمه روشن/آماده به کار
- صفحه (فقط در مدل های دارای پارچ شیشه ای گرم می شود)
- صافی دائمی (اگر ارائه شده باشد) یا صافی کاغذی
- پیمانه

### نحوه تهیه قهوه صاف شده



**لطفاً توجه کنید:** اولین بار که از دستگاه استفاده می شود، باید کلیه تجهیزات جانبی و مدارهای داخلی به طور کامل تمیز شود. برای این کار، حداقل دو پارچ قهوه را بدون استفاده از قهوه آسیاب شده تهیه کنید و دور بریزید.

- در (B) بالا را باز کنید و از پارچ برای ریختن آب سرد تمیز در مخزن آب (D) (تصویر ۱) تا سطح مشخص شده برای تعداد فنجان قهوه مورد نظر، استفاده کنید. میزان آب موجود در مخزن را از طریق دریچه مخزن (E) (تصویر ۳) بررسی کنید. توصیه می شود از پارچ ارائه شده به عنوان پیمانه استفاده کنید زیرا حداکثر ظرفیت پارچ و مخزن یکسان است.
- صافی دائمی را (L) (در صورت وجود) در قاب صافی (C) (تصویر ۳) قرار دهید. در مدل های فاقد صافی دائمی از صافی کاغذی (با اندازه ۱۸۲) استفاده کنید.
- قهوه آسیاب شده را با استفاده از پیمانه (M) ارائه شده در صافی قرار دهید و سطح آن را صاف کنید (تصویر ۴). برای مشاهده مقادیر توصیه شده، به جدول مراجعه کنید. از قهوه آسیاب شده با دانه های متوسط و کیفیت خوب، که مخصوص قهوه ساز تهیه و بسته بندی شده است، استفاده کنید.

## تمیزکاری، تعمیر و نگهداری

- قبل از انجام هرگونه عملیات تمیزکاری یا نگهداری، دستگاه را خاموش کنید، دوشاخه آن را از پریز بکشید و اجازه دهید خنک شود.
- هنگام تمیز کردن قهوه ساز، از حلال ها یا مواد پاک کننده ساینده استفاده نکنید. یک پارچه نرم و نمدار کافی است.
  - از فرو بردن قهوه ساز در آب اکیداً خودداری کنید. این دستگاه یک وسیله برقی است.
  - به صافی مخزن آب (F) می‌توان از طریق در (B) دسترسی پیدا کرد. در صورت لزوم، آن را تمیز کنید.
  - پارچ و لوازم را در ماشین ظرفشویی نشویید.

## رسوب‌زدایی

اگر آب منطقه شما سنگین است، با گذشت زمان، دستگاه رسوب می‌گیرد. این رسوبات ممکن است بر کارکرد صحیح دستگاه تأثیر سوء داشته باشند. توصیه می‌شود بعد از هر ۴۰ بار تهیه قهوه، دستگاه را رسوب‌زدایی کنید. زمانی که دکمه (G) AROMA و دکمه روشن/آماده به کار (H) همزمان چشمک می‌زنند، (V, fig)، (حدود هر ۴۰ چرخه یک بار)، باید دستگاه را رسوب‌زدایی کنید.

- دستگاه پس از رسوب‌زدایی، به طور خودکار بازنشانی می‌شود.
- برای رسوب‌زدایی، همیشه از مواد رسوب‌زدای ویژه دستگاه‌های قهوه ساز که در بازار موجود است استفاده کنید.
- مطابق با دستورالعمل‌های درج شده روی جعبه رسوب‌زدای، رسوبات داخل پارچ را رقیق کنید؛
- محلول را در مخزن آب بریزید؛
- پارچ را روی صفحه گرم کننده قرار دهید؛ دکمه روشن/آماده به کار (H) و دکمه (G) AROMA را همزمان بیشتر از ۱.۵ ثانیه فشار دهید.
- زمانی که چرخه رسوب‌زدایی کامل شد (چراغ روی دو دکمه خاموش می‌شود)، با راه اندازی دستگاه فقط با آب، آن را حداقل ۲ بار (۲ مخزن پر از آب) آبکشی کنید.
- قصور در انجام تمیزکاری به شرح فوق به بی اعتبار شدن ضمانت نامه منجر خواهد شد.

## اطلاعات فنی

ولتاژ برق:	۲۲۰-۲۴۰ ولت-۵۰-۶۰ هرتز
برق ورودی:	۷۵۰ وات
وزن:	۳۵/۱ کیلوگرم

## دفع دستگاه

نباید دستگاه را همراه با زباله های خانگی دفع کرد، بلکه باید آن را به یک مرکز مجاز تفکیک و بازیافت زباله تحویل داد.

