

SF

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin asennat tai käytät keitintä. Ohjeita noudattamalla saat parhaan mahdollisen tuloksen ja voit käyttää keitintä turvallisesti.

KEITTIMEN KUVAUS

Seuraavia termejä käytetään jatkuvasti seuraavilla sivuilla.

- A Kansi
- B Suutin
- C Kahvisuppilo
- D Vesiputki
- E "Keep Warm"- merkkivalo (lämpimänä pito)
- F Termostaatin nuppi
- G Toiminnan- merkkivalo
- H Perusta
- I Veden tason osoitin (vain joissakin malleissa)
- L Sisäinen mitta-asteikko (vain joissakin malleissa)
- M Nokka

TURVAOHJEET

- Tämä laite on suunniteltu kahvin keittoon. Varo kuumaa vettä ja höyryä. Käytä keitintä annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Älä koske keittimen kuumiin osiin.
- Varmista pakkauksesta poistamisen jälkeen, että keitin on moitteettomassa kunnossa. Älä käytä laitetta, mikäli sen kunnossa ilmenee puutteita vaan ota yhteys valtuutettuun ammattilaiseen.
- Tämä keitin on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Kaikki muu käyttö katsotaan vääräksi ja vaaralliseksi käytöksi.
- Valmistaja ei vastaa mistään virheellisestä tai huolimattomasta käytöstä aiheutuneista vahingoista.
- Älä koske keittimeen, jos kätesi tai jalkasi ovat märät tai kosteat.
- Älä anna lasten tai vastuuttomien henkilöiden käyttää keitintä ilman valvontaa.
- Varmista, etteivät lapset pääse käyttämään keitintä leikkikalunaan.
- Sammuta keitin, jos siihen tulee jokin vika tai sen toiminnassa ilmenee puutteita. Älä yritä korjata keitintä itse, vaan ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Vaadi aina alkuperäisiä varaosia. Tämän ohjeen laiminlyöminen voi vaarantaa laitteen turvallisuuden.
- Käyttäjä ei saa vaihtaa tämän laitteen verkkojohtoa, sillä tämän toimenpiteen suorittamiseen tarvitaan erityistyökaluja. Verkkojohdon saavat korjata tai vaihtaa ainoastaan valmistajan valtuuttamat huoltoliikkeet.
- Irrota pistotulppa pistorasiasta ja pane pääkatkaisin pois päältä silloin, kun et käytä keitintä. Älä jätä keitintä päälle tarpeettomasti.
- Älä upota keitintä veteen.

ASENNUS

- Aseta keitin työtasolle kauaksi vesihanoista tai tiskialtaista.
- Varmista ennen keittimen käyttöönottoa, että verkkovirran jännite vastaa keittimen arvokyltissä ilmoitettua jännitettä. Kytke keitin ainoastaan riittävästi maadoitettuun pistorasiaan, jonka teho on vähintään 10 A. Valmistaja ei vastaa mistään onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laitteen maadoittamisen laiminlyönnistä.
- Älä asenna kahvinkeitintä koskaan tiloihin, jossa lämpötila voi pudota 0° tai sen alapuolelle (veden jäätyessä laite voi vahingoittua).
- Mikäli verkkojohto on liian pitkä, voit kääriä ylimääräisen johdon osan keittimen perustan ympärille.
- Nosta kantta (kuva 2) ja poista keittimen sisällä olevat lisätarvikkeet (suutin, kahvisuppilo ja veden tuloputki). Pese kaikki lisätarvikkeet tämän jälkeen haalealla vedellä. Älä upota keittimen runkoa veteen, vaan huuhtelee sen sisäosa yksinkertaisesti vedellä ja sienellä. Voit käyttää tarvittaessa myös astianpesuainetta. Huuhtelee ja kuivaa keitin huolellisesti.

KAHVIN VALMISTUSOHJEET

- säiliöön puhdasta ja raikasta vettä aina haluamaasi kahvimäärää vastaavaan merkkiin saakka (kuva 3). Älä täytä keitintä 6:n tai 12:n kupin merkin yläpuolelle (mallista riippuen). Joissakin malleissa voit nähdä kaatamasi veden määrän osoittimelta (I) (kuva 3). Muussa tapauksessa voit tarkkailla veden määrää keittimen sisällä olevalta asteikolta.
- Kastele suppilo (C) ja aseta se putkeen (D) (kuva 4). Kaada tämän jälkeen haluamasi kahvimäärä.
- Aseta suutin (B) tämän jälkeen paikoilleen ja pane putki + suppilo + suutin – kokonaisuus keittimeen. Varmista, että putki asettuu oikein keskelle (kuva 5).
- Voit valita kahvin voimakkuuden yksinkertaisesti kääntämällä termostaatin nuppia (F) asentojen LIGHT (= laiha kahvi) ja DARK (= vahva kahvi) välillä (kuva 7). On täysin normaalia, että LIGHT asentoa käyttämällä valmistetun kahvin lämpötila on alhaisempi, kuin DARK asentoa käyttämällä valmistetun kahvin.
Voit vaihtaa termostaatin nupin asentoa myös toiminnan aikana. Mikäli esimerkiksi nuppi on asennossa DARK, voit keskeyttää

kahvin valmistuksen asettamalla nupin asentoon KEEP WARM (= lämpimänä pito). Mikäli nuppi on sitä vastoin asennossa LIGHT, voit asettaa nupin asentoon DARK ja jatkaa toimintaa jonkin aikaa, jolloin kahvin lämpötila kasvaa ja sen maku on voimakkaampi.

- Aseta keitin tämän jälkeen perustalle. Keitin aloittaa toiminnan heti, kun asetat pistotulpan pistorasiaan, jolloin merkkivalo (G) syttyy (kuva 8).
Yksi kupillinen kahvia valmistuu noin 1 minuutissa. Tämän ajan jälkeen keitin siirtyy automaattisesti toiminnolle "KEEP WARM" (= lämpimänä pito), jolloin merkkivalo (E) syttyy (kuva 9).
Muista, että toiminto "KEEP WARM" jatkuu siinäkin tapauksessa ettet kaada kaikkea kahvia pannusta, sillä termostaatti havaitsee, että laitteessa oleva kahvi on vielä kuumaa ja ei aloita kahvin valmistusta uudelleen (vaikka termostaatin nuppi onkin vielä asennon LIGHT ja DARK välillä).
Mikäli sitä vastoin poistat kahvipannun ja täytät sen raikkaalla vedellä, laite aloittaa kahvin valmistuksen heti uudelleen, mikäli nuppi on LIGHT ja DARK asennon välillä.

HUOMIO: Käytä keitintä ainoastaan silloin, kun kansi on hyvin suljettuna.

Älä aseta tyhjää astiaa sähköpistorasiaan kytketylle perustalle. Näin säästät sähköä ja vältät tarpeettomilta ylikuumenemisilta.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Sammuta kahvinkeitin ja irrota pistorasia pistokkeesta ennen minkään laitteen puhdistus- tai huoltotoimenpiteen aloittamista. Odota, että laite on jäähtynyt. Poista suppilo, suutin ja vesiputki ja varo, ettet polta itseäsi. Muista, että jäljellä oleva kahvi tai kahvinporot voivat olla vielä kuumia!

1. Älä käytä liuotinaineita tai hankausaineita keittimen puhdistukseen. Puhdistukseen riittää kostea ja pehmeä pyyhe.
2. **Älä upota keitintä veteen puhdistuksen aikana, sillä se on sähkökäyttöinen laite.**
3. Voit pestä kannen, suppilon sekä vesiputken myös astianpesukoneessa.
4. Jätä kansi auki silloin, kun et käytä keitintä.

KALKIN POISTO

Ajan kuluessa kalkki voi kerääntyä keittimeen, mikäli käyttämäsi vesi on kovaa. Kalkkijäämät voivat heikentää keittimen toimintaa. Suorita keittimen kalkin poisto joka 50 käyttökerran jälkeen. Voit käyttää tällöin joko suodatinkahvinkeitimille tarkoitetta kalkinpoistoainetta tai sitruunahappoa. Toimi tällöin seuraavasti:

- Täytä säiliö 1 litralla vettä.
- Liota veteen pakkauksessa osoitettu määrä kalkinpoistoainetta.
- Käytä keitintä kahvin valmistuksen tapaan.
- Poista keitin perustalta sen jälkeen, kun kei-

tin on lopettanut toimintansa ja anna liuoksen vaikuttaa noin kahden tunnin ajan.

- Huuhtelee keittimen sisäosat sekä kaikki lisälaitteet huolellisesti toimenpiteen suorittamisen jälkeen.

VINKKEJÄ

1. Valmista muutama kahvikupillinen pelkkää vettä käyttämällä ennen kahvin valmistuksen aloittamista, jotta saat poistettua keittimen sisällä olevan pölyn.
2. Suosittelemme suodatinjauhatukseen tarkoitettua karkeaksi jauhetun kahvin käyttöä, ettei kahvi pääse valumaan suppilon lävitse. Muutaman käyttökerran jälkeen opit keittämään makutottumuksiasi vastaavan kahvin. Yleisohjeena voit käyttää taulukossa 1 annettuja tietoja.

TAULUKKO 1

KUPILLISTEN MÄÄRÄ	VAKIOANNOSLUSIKALLISTEN MÄÄRÄ *		
	LAIHA	NORMAALI	VOIMAKAS
12	6	8	10
10	5	7	9
8	4	6	8
6	3	4	6
5	2-3/4	3-1/2	5
4	2	3	4
3	1-3/4	2-3/4	3-1/2
2	1-1/2	2	2-1/2

* 1 vakioannoslusikallinen vastaa 2 täyttä lusikallista.

Muista, että taulukossa osoitettu kahvin määrä on tarkoitettu ainoastaan viitteelliseksi ja voit muuttaa sitä makutottumustesi ja kahvin laadun mukaan.