

SUOMI

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen kuin asennat tai käytät keitintä. Ohjeita noudattamalla saat parhaan mahdollisen tuloksen ja voit käyttää keitintä turvallisesti.

LAITTEEN KUVAUS

(katso kuvaa sivulla 3)

Näitä termejä käytetään toistuvasti seuraavilla sivuilla.

- A. Veden tason osoitin (säiliön sisällä)
- B. Suodatinkuppi suodatinkahville
- C. "ON/AUTO/OFF" näppäin merkkivalolla
- D. Näyttö
- E. "SET TIMER" näppäin
- F. "SET CLOCK" näppäin
- G. "FRESHNESS" merkkivalot (ei kaikissa malleissa)
- H. "AROMA" näppäin merkkivalolla
- I. Lämmityslevy (malleissa, joissa lasinen kannu)
- J. Kiinteä suodatin (ei kaikissa malleissa)
- K. Annoslusikka
- L. Kannu (lasinen tai lämpökannu mallista riipuen)
- M. Kloorinpoistosuodatin (ei kaikissa malleissa)

TURVAOHJEET

- Tämä laite on suunniteltu kahvin keittoon ja juomien lämmittämiseen. Varo kuumaa vettä ja höyryä ja muista käyttää keitintä ohjeiden mukaisesti.
- Älä koske kuumiin osiin (suodatinkupin lähellä oleva valutusalue ja lämmityslevy).
- Varmista pakkauksesta poistamisen jälkeen, että keitin on moitteettomassa kunnossa. Älä käytä laitetta, mikäli sen kunnossa ilmenee puutteita vaan ota yhteys valtuutettuun ammattilaiseen.
- Tämä keitin on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Kaikki muu käyttö katsotaan vääräksi ja vaaralliseksi käytöksi.
- Valmistaja ei vastaa mistään virheellisestä tai huolimattomasta käytöstä aiheutuneista vahingoista.
- Älä koske keittimeen, jos kätesi tai jalkasi ovat märät tai kosteat.
- Älä anna psyykkisesti, fyysisesti tai muutoin laitteen käyttöön kykenemättömien, kokemattomien tai laitteen ominaisuuksia tuntemattomien henkilöiden (tai lasten), käyttää laitetta, ellei laitteen käyttö tapahdu kyseisten henkilöiden turvallisuudesta vastaavien henkilöiden tarkassa valvonnassa. Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään keittimellä.
- Sammuta keitin, jos siihen tulee jokin vika tai sen toiminnassa ilmenee puutteita. Älä yritä korjata keitintä itse, vaan ota yhteys valmistajan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Vaadi aina alkuperäisiä varaosia. Tämän ohjeen laiminlyöminen voi vaarantaa laitteen turvallisuuden.
- Vahingoittuneen verkkojohdon saavat vaihtaa ainoastaan valmistaja tai valmistajan valtuuttama huoltoliike, jotta kaikilta vaaratilanteilta vältytään.
- Irrota pistotulppa pistorasiasta ja pane pääkatkaisin pois päältä silloin, kun et käytä keitintä. Älä jätä keitintä päälle tarpeettomasti.
- Älä upota keitintä veteen.
- Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit ja osat vastaavat Euroopan unionin asetuksen 1935/2004 vaatimuksia.

ASENNUS

- Varmista pakkauksesta poistamisen jälkeen, että keitin on moitteettomassa kunnossa. Älä käytä keitintä, mikäli sen kunnossa ilmenee puutteita vaan ota yhteys valtuutettuun ammattilaiseen.
- Älä jätä pakkausmateriaalia (muovipussit, styroksit jne.) lasten ulottuville, sillä ne saattavat aiheuttaa vaaratilanteita leikkikaluna käytettäessä.
- Aseta laite työtasolle kauaksi vesihanoista, tiskialtaista tai lämmönlähteistä.
- Aseta keitin työtasolle ja varmista tämän jälkeen, että kahvinkeittimen molemmille sivuille sekä taakse jää vähintään 5 cm tyhjää tilaa ja keittimen päälle vähintään 20 cm tyhjää tilaa.
- Älä asenna kahvinkeitintä koskaan tiloihin, joissa lämpötila voi pudota nollaan tai sen alapuolelle (veden jäätymässä laite voi rikkoutua).
- Varmista, että verkkovirran jännite vastaa keittimen arvokyltissä ilmoitettua jännitettä. Kytke keitin ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan, jonka teho on vähintään 10 A . Valmistaja ei vastaa mistään onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laitteen maadoittamisen laiminlyönnistä.
- Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaihtaa pistoke, mikäli pistoke ja pistorasia eivät sovi yhteen.
- Käyttäjää ei saa vaihtaa tämän laitteen verkkojohdot, sillä tämän toimenpiteen suorittamiseen tarvitaan erityistykäluja. Vahingoittuneen sähköjohdon saavat korjata tai vaihtaa ainoastaan valmistajan valtuuttamat huoltoliikkeet, jolloin toimenpite voidaan suorittaa turvallisesti.

KLOORINPOISTOSUODATIN (EI KAIKISSA MALLEISSA)

Tämä suodatin poistaa kloorin maun vedestä.

Asenna suodatin paikoilleen seuraavasti :

- Poista kloorinpoistosuodatin muovipussistaan ja huuhtelee se juoksevan veden alla.
- Nosta vesisäiliön kantta ja poista kloorinpoistosuodattimen malja paikaltaan vetämällä sitä ylöspäin (kuva 1).
- Aukaise kloorinpoistosuodattimen malja ja sijoita suodatin varovasti paikoilleen kuvassa 2 annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Sulje kloorinpoistosuodattimen malja ja aseta se uudelleen paikalleen painamalla sitä alaspäin pohjaan saakka.
- Vaihda kloorinpoistosuodatin uuteen noin 80 käyttökerran ja joka tapauksessa kuuden kuukauden välein.

KELLON OHJELMOINTI (KUVA 3)

Aseta pistoke pistorasiaan. Ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä näytölle ilmestyy kirjoitus ” AM 0:00”. Aseta oikea aika painamalla näppäintä ”SET CLOCK” useita kertoja. Voit päästä halua maasi kellonaikaan nopeamminkin pitämällä näppäintä painettuna. Voit asettaa kellonajan missä kahvin valmistusvaiheessa haluat.

SUODATINKAHVIN VALMISTUS

HUOMIO: Laitteen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä kaikki lisätarvikkeet sekä sisäiset piirit on pestävä seuraavalla tavalla.

Valmista vähintään kaksi kannullista kahvia ilman, että käytät suodatinkahvia (kappaleessa ”Suodatinkahvin valmistus” annettujen ohjeiden mukaisesti);

- Nosta kansi ja kaada kannulla puhdasta ja raikasta vettä säiliöön, kunnes veden tason osoitin osoittaa haluamaasi kahvimäärää (kuva 4)
- Sijoita kiinteä suodatin (mikäli varusteena) suodatinkuppiin (kuva 5). Käytä paperisuodatinta #4 kiinteää suodatinta vailla olevissa keittimissä.
- Aseta kahvijauhe suodattimeen keittimen mukana toimitettua annoslusikkaa käyttämällä ja tasoita kahvin pinta (kuva 6). Katso seuraavissa taulukoissa kahvin määrälle annettu ohjeita. Käytä suodatinkahvinkeittille tarkoitettua hyvälaatuista puolikarkeaksi jauhettua suodatinkahvia.

Taul. 1: Suositellut määrät

N° KUPIT	ANNOSLUS.*
12	12
10	10
8	8
6	6

* 1 annoslusikallinen = (noin 7 g)
Lisää tai vähennä kahvin määrää henkilökoh- taisten makutottumustesi mukaisesti.
Käytetyllä kahvilaadulla on suuri merkitys kahvin valmistuksessa: suosittelemme tämän vuosi,

että koetat useampia kahvilaatuja ennen kuin päätät, mikä sopii juuri sinulle.

- **Lasikannulla varustetut mallit:** sulje kansi ja aseta kannu lämmityslevylle (kuva 7)
Lämpökannulla varustetut mallit: varmista ennen kannun asettamista lämpölevylle, että kansi on kiinni eli vipu on samansuuntainen kannun kahvan kanssa (kuva 8).
- Voit lisätä kahvin makua painamalla AROMA näppäintä. Tämä näppäin käynnistää kahvin jaksottaisen valmistuksen, jolloin vettä valuu suodattimeen joka 30 sekunnin välein. Näin suodatus tapahtuu pikkuhiljaa ja kahvin maku paranee. Voit kytkeä tämän toiminnon päälle painamalla näppäintä AROMA, jolloin näppäimen merkkivalo syttyy. Paina näppäintä uudelleen, kun haluat kytkeä toiminnon pois päältä. Emme suosittele AROMA näppäimen käyttöä silloin, kun valmistaa koko kannullisen kahvia.
- Paina "ON/AUTO/OFF" näppäintä (kuva 9). Näppäimen merkkivalo ilmoittaa, että suodattinkahvinkeitin on päällä ja näytölle ilmestyy kirjoitus "BREW":
- Kahvi alkaa valumaan muutaman sekunnin kuluttua. **On täysin normaalia, että keittimestä tulee jonkin verran höyryä kahvin valmistuksen aikana.**
- Kuulet äänimerkin kahvin valmistuksen päätyttyä.
- Malleissa, joissa AUTO toiminto on ON/OFF näppäimessä: paina näppäintä 2 kertaa, jolloin itse näppäimellä oleva merkkivalo osoittaa, että kahvinkeitin on päälle ja näytölle ilmestyy viesti "AUTO" (kuva 10).
- Joissakin malleissa on merkkivalot (FRESHNESS), jotka ilmoittavat kuinka kauan kahvin valmistamisesta on kulunut; Nämä merkkivalot syttyvät yksi kerrallaan joka 15 min välein. Keitin sammuu 2 tuntia kahvin valmistamisen jälkeen.
- **Lasikannulla varustetuissa malleissa lämmityslevy** pitää kuuman kahvin lämpötilan tasaisena, mikäli jätät näppäimen "ON/OFF" päälle kahvin valmistuksen jälkeen.
- **Lämpökannulla varustetut mallit:** kaada kahvi kääntämällä kantta aina kuvassa 11 osoitettuun asentoon saakka.

Voit irrottaa kannen kokonaan kannusta kääntämällä kantta aina kuvassa 12 osoitettuun asentoon saakka.

Huomio: Kahvin valmistus ei keskeydy, vaikka poistat kannun ennen asetetun kahvimäärän valmistuksen päättymistä. Mikäli haluat kaataa kahvia kuppiin ennen kuin valmistus on loppunut, suorita kaato mahdollisimman nopeasti, jottei kahvi pääse valumaan kannun sijasta lämmityslevylle.

KÄYNNISTYKSEN OHJELMOINTI (AUTO)

Tarkista, että näytöllä on oikea aika.

Ohjelmoi kahvin valmistus seuraavasti:

- Paina näppäintä SET TIMER ja pidä sitä painettuna aina niin siihen saakka, kunnes näytölle ilmestyy haluamasi käynnistysaika.
- Vapauta SET TIMER näppäin tämän jälkeen, jonka jälkeen tunninaika vilkkuu muutaman sekunnin.

AJASTIMEN TOIMINNON PÄälle KYTKENTÄ

Suorita ensin seuraavat toimenpiteet:

- aseta käynnistuksen ja sammutuksen kelloaika edellisessä kappaleessa annettujen ohjeiden mukaisesti;
- valmista kahvinkeitin kahvin valmistusta varten. Paina näppäintä ON/AUTO/OFF nopeasti kaksi kertaa (kuva 10). Näppäimen merkkivalo osoittaa, että kahvinkeitin toimii ja näytölle ilmestyy kirjoitus AUTO.

Kahvin valuminen alkaa muutama minuutti asetetun ajan jälkeen. Näiden minuuttien aikana kahvinkeitin suorittaa esilämmityksen, jotta kahvin lämpötila on paras mahdollinen.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Sammuta keitin, irrota pistotulppa pistorasiasta ja anna keittimen jäähtyä aina ennen kahvinkeitin puhdistuksen tai huollon aloittamista.

1. Älä käytä liuotinaineita tai hankausaineita keittimen puhdistukseen. Puhdistukseen riittää kostea ja pehmeä pyyhe.
2. Älä upota keitintä veteen puhdistuksen aikana, sillä se on sähkökäyttöinen laite.

KALKINPOISTO (EI KAIKISSA MALLEIS- SA)

Ajan myötä kalkkia alkaa kerääntyä keittimeen, mikäli alueesi vesi on kovaa.

Kalkkijäämät voivat heikentää keittimen moitteen-
tonta toimintaa.

Kun merkivalo ON/AUTO/OFF vilkkuu, voit suorittaa kalkinpoiston kaupoista saatavia erityisiä suodatinkahvinkeitinien kalkinpoistoon tarkoitettuja tuotteita käyttämällä.

Suorita kalkinpoisto kaupoista saatavia erityisiä suodatinkahvinkeitinien kalkinpoistoon tarkoitettuja tuotteita käyttämällä.

Toimi seuraavasti, mikäli et löydä tällaisia tuotteita:

1. Kaada kannuun 4 kupillista vettä;
2. Kaada sekaan 2 lusikallista (noin 30 grammaa) sitruunahappoa (saatavilla aptekeista tai ruokatarvikaupoista); Kaada kalkinpoistoseos vesisäiliöön;
3. Aseta kannu lämmityslevylle;
4. Paina suodatinkahvin ON/OFF näppäintä ja valuta yhden kupillisen verran vettä ulos. Sammuta laite tämän jälkeen;
5. Anna nesteen vaikuttaa noin 15 minuutin ajan. Suorita toimenpiteet 4 ja 5 vielä toisen kerran.

6. Käynnistä kahvinkeitin ja anna seoksen valua ulos, kunnes säiliö on tyhjentynyt kokonaan.

7. Huuhtelee keitin käyttämällä sitä ainoastaan vedellä vähintään 3 kertaa (3 täyttä säiliötä).

8. Paina toimenpiteen päätyttyä näppäimiä "SET HOUR" ja "SET CLOCK" samanaikaisesti.

Tuotteen takuu raukeaa, mikäli yllä mainittua puhdistusta ei suoriteta säännöllisesti.

Suosittelemme keittimen kalkin poiston suorittamista joka 300 kahvin valmistuksen välein.

Tärkeitä ohjeita tuotteen hävittämiseen Euroopan Unionin direktiivin 2002/96 mukaisesti.



Tuotetta ei saa hävittää yhdessä tavallisten kotitalousjätteiden kanssa sen lopullisen käytöstä poiston yhteydessä.

Vie se paikallisten viranomaisten hyväksymään kierrätyskeskukseen tai anna se jälleenmyyjän hävitettäväksi, mikäli kyseinen palvelu kuuluu jälleenmyyjän toimialaan. Suojelet luontoa ja välttävät virheellisen tai väärän romutuksen aiheuttamalta terveysriskeiltä, mikäli hävität kodinkoneen erillään muista jätteistä. Näin myös kodinkoneen sisältämät kierrätettävät materiaalit voidaan kerätä talteen, jolloin säästetään energiaa ja luonnonvaroja.

Tuotteessa on ristillä peitetty roskasäiliön merkki, jonka tarkoituksena on muistuttaa että kodinkoneet on hävitettävä erikseen muista kotitalousjätteistä.

TOIMINTAHÄIRIÖT

Ongelma	Mahdolliset syyt	Ratkaisu
Suodatinkahvin valmistusajat ovat pidentyneet.	Suodatinkahvinkeittimeen on suoritettava kalkinpoisto	Suorita kalkinpoisto kappaleessa "Kalkinpoisto" annettujen ohjeiden mukaisesti.
Kahvi maistuu etikalta.	Keitintä ei ole huuhdeltu riittävän hyvin	Huuhtelee keitin "Kalkinpoisto"- kappaleessa annettujen ohjeiden mukaisesti.