

SUOMI

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen kuin asennat tai käytät keitintä. Ohjeita noudattamalla saat parhaan mahdollisen tuloksen ja voit käyttää keitintä turvallisesti.

LAITTEEN KUVAUS

Näitä termejä käytetään toistuvasti seuraavilla sivuilla.

- A** Kansi
- B** Suodatinkuppi suodatinkahville
- B1** Kiinteä suodatin (mikäli varusteena)
- C** Kannu suodatinkahville

Mekaanisten mallien runko

- D** Näppäin O/I

Elektronisten mallien runko

- E** Näppäin "PROG"
- F** Merkkivalo "AUTO"
- G** Merkkivalo "ON"
- H** Näppäin "HOUR"
- I** Näppäin "ON/AUTO/OFF"
- L** Näyttö
- M** Näppäin "MIN"
- N** Verkkojohto
- O** Vesisäiliö
- P** Annoslusikka

TURVAOHJEET

- Tämä laite on suunniteltu kahvin keittoon ja juomien lämmittämiseen. Varo kuumaa vettä ja höyryä ja muista käyttää keitintä ohjeiden mukaisesti.
- Älä koske kuumiin osiin (suodatinkupin lähellä oleva valutusalue ja lämmityslevy).
- Varmista pakkauksesta poistamisen jälkeen, että keitin on moitteettomassa kunnossa. Älä käytä laitetta, mikäli sen kunnossa ilmenee puutteita vaan ota yhteys valtuutettuun ammattilaiseen.
- Tämä keitin on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Kaikki muu käyttö katsotaan vääräksi ja vaaralliseksi käytöksi.
- Valmistaja ei vastaa mistään virheellisestä tai huolimattomasta käytöstä aiheutuneista vahingoista.
- Älä koske keittimeen, jos kätesi tai jalkasi ovat märät tai kosteat.
- Älä anna lasten tai keittimen käyttöön kykenemättömien henkilöiden käyttää sitä ilman valvontaa.
- Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään keittimellä.
- Sammuta keitin, jos siihen tulee jokin vika tai sen toiminnassa ilmenee puutteita.
- Älä yritä korjata keitintä itse, vaan ota yhteys valmistajan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Vaadi aina alkuperäisiä varaosia. Tämän ohjeen laiminlyöminen voi vaarantaa laitteen turvallisuuden.
- Käyttäjä ei saa vaihtaa tämän laitteen verkkojohtoa, sillä tämän toimenpiteen suorittamiseen tarvitaan erityistyökaluja. Verkkojohdon saavat korjata tai vaihtaa ainoastaan valmistajan valtuuttamat huoltoliikkeet, jolloin toimenpide voidaan suorittaa turvallisesti.
- Irrota pistotulppa pistorasiasta ja pane pääkatkaisin pois päältä silloin, kun et käytä keitintä. Älä jätä keitintä päälle tarpeettomasti.
- Älä upota keitintä veteen.

ASENNUS

- Aseta laite työtasolle kauaksi vesihanoista tai tiskialtaista.
- Varmista ennen keittimen käyttöönottoa, että verkkovirran jännite vastaa keittimen arvokyltissä ilmoitettua jännitettä. Kytke keitin ainoastaan riittävästi maadoitettuun pistorasiaan, jonka teho on vähintään 10 A. Valmistaja ei vastaa mistään onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laitteen maadoittamisen laiminlyönnistä.
- Älä asenna kahvinkeitintä koskaan tiloihin, joissa lämpötila voi pudota 0°:een tai sen alapuolelle (veden jäätyessä laite voi vahingoittua).
- Mikäli virtajohto on liian pitkä, voit työntää ylimääräisen johdon osan virtajohdon ulostuloaukosta laitteen sisälle.

KELLON OHJELMOINTI (ainoastaan elektroniset mallit) (KUVA 1)

Aseta pistotulppa pistorasiaan: ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä näytölle ilmestyy kirjoitus "12:00".

Aseta aika seuraavasti:

- Paina näppäintä "PROG". Näytölle ilmestyy kirjoitus "CLOCK".
- Paina näppäintä "HOUR" useita kertoja, kunnes näytölle ilmestyy oikea tuntiaika.
- Paina näppäintä "MIN" useita kertoja, kunnes näytölle ilmestyvät oikeat minuutit.

Voit suorittaa nämä asetukset myös nopeammin pitämällä yksinkertaisesti näppäimiä painettuina.

- Pääset palaamaan oikeaan aikaan painamalla kaksi kertaa näppäintä "PROG" ja odota tämän jälkeen 10 sekuntia.

Voit asettaa oikean ajan milloin haluat.

SUODATINKAHVIN VALMISTUS

- Nosta kantta (kuva 2).
- Kaada säiliöön raikasta ja puhdasta vettä (käytä määrän osoittavaa kannua), kunnes taso ulottuu haluamaasi kahvikupimäärää osoittavan merkin kohdalle (kuva 3).
- Sijoita kiinteä suodatin (mikäli varusteena) tai paperisuodatin #4 suodatinkoppiin (kuva 4).
- Aseta jauhettu kahvi suodattimeen keittimen mukana toimitettua annoslusikkaa käyttämällä ja tasoita kahvin pinta (kuva 5). Yleisohjeena voi-

daan pitää että yksi tasainen annoslusikallinen kahvia vastaa yhtä kupillista (esimerkiksi 10 annoslusikallista 10 kupillista kohden). Käytettävän jauhetun kahvin määrä riippuu kuitenkin myös henkilökohtaisista makutottumuksista. Käytä ensiluokkaista suodatinkahvin valmistukseen pakattua puolikarkeaksi jauhetta kahvia.

- Sulje kansi ja aseta kannella varustettu kannu paikoilleen lämmityslevylle.

Ainoastaan mekaaniset mallit:

- Paina valaistu katkaisin asentoon "I", jolloin katkaisimen valo syttyy (kuva 6).
- Kahvi alkaa valumaan muutaman sekunnin kuluttua. **On täysin normaalia, että keittimestä tulee jonkin verran höyryä kahvin valmistuksen aikana.**
- Lämmityslevy pitää kahvin sopivan lämpöisenä, mikäli jätät katkaisimen asentoon "I" kahvin valmistuksen jälkeen.

Ainoastaan elektroniset mallit:

- Paina katkaisinta "ON/AUTO/OFF" (kuva 7). Katkaisimen päällä oleva "ON"-merkkivalo osoittaa, että suodatinkahvinkeitin on päällä. Voit aktivoida AUTO-toiminnon painamalla näppäintä "ON/AUTO/OFF" kaksi kertaa. "AUTO"-merkkivalo syttyy ja keitin alkaa toimimaan ajastimeen asetetun ajan mukaisesti.
- Kahvi alkaa valumaan muutaman sekunnin kuluttua.

On täysin normaalia, että keittimestä tulee jonkin verran höyryä kahvin valmistuksen aikana.

- Lämmityslevy pitää kahvin sopivan lämpöisenä, mikäli jätät katkaisimen "ON/AUTO/OFF" päälle kahvin valmistuksen jälkeen.

KÄYNNISTYKSEN OHJELMOINTI (ainoastaan elektroniset mallit) (NÄPPÄIN E)

Tarkista, että asetettu aika on oikea.

Voit ohjelmoida kahvin valmistusajan seuraavasti (kuva 8):

- Paina näppäintä "PROG" kaksi kertaa, jolloin näytölle ilmestyy kirjoitus "TIMER";
- Paina näppäimiä "HOUR" ja "MIN" useita kertoja, kunnes näytölle ilmestyy haluamasi aika;

Voit suorittaa nämä asetukset myös nopeammin pitämällä yksinkertaisesti näppäimiä painettuina.

- Pääset palaamaan oikeaan aikaan painamalla näppäintä "PROG" uudelleen ja odota tämän jälkeen 10 sekuntia.

Käynnistysajan ohjelmointi on nyt suoritettu loppuun.

Keitin toimii AUTO- toiminnalla silloin, kun täytät sen asianmukaisesti vedellä ja kahvilla ja painat näppäintä ON/AUTO/OFF kaksi kertaa, kunnes AUTO- merkkivalo syttyy.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Sammuta keitin, irrota pistotulppa pistorasiasta ja anna keittimen jäähtyä aina ennen kahvinkeitin puhdistuksen tai huollon aloittamista.

1. Älä käytä liuotainaineita tai hankausaineita keittimen puhdistukseen. Puhdistukseen riittää kostea ja pehmeä pyyhe.
2. Älä upota keitintä veteen puhdistuksen aikana, sillä se on sähkökäyttöinen laite.

KALKIN POISTO

Ajan myötä kalkkia alkaa kerääntyä keittimeen, mikäli alueesi vesi on kovaa. Kalkkijäämät voivat heikentää keittimen moitteetonta toimintaa.

Keittimen kalkin poisto on suoritettava joka 40 jakson jälkeen. Voit suorittaa tämän toimenpiteen kaupoista saatavia erityisiä suodatinkahvinkeittimien kalkin poistoon tarkoitettuja tuotteita käyttämällä.

Vaihtoehtoisesti voit käyttää sitruunahappoa. Toimi tällöin seuraavasti:

- kaada kannuun 4 kupillista vettä;
- kaada sekaan kaksi lusikallista (noin 30 grammaa) sitruunahappoa (saatavilla apteekkeista tai ruokatavarakaupoista);
- aseta kannu lämmityslevylle ja suodatinkuppi paikoilleen, mutta älä täytä sitä kahvilla;
- paina kahvin näppäintä ON/AUTO/OFF (elektronisille malleille) tai näppäintä O/I (mekaanisille malleille) ja anna kahta kupillista vastaavan veden valua ulos. Sammuta keitin tämän jälkeen;
- anna liuoksen vaikuttaa tunnin verran;
- käynnistä keitin uudelleen ja valuta loput liuoksesta;
- huuhtelee käyttämällä keitintä pelkällä vedellä vähintään 3 kertaa (1 täysi kannullinen kerrallaan).

TOIMINTAHÄIRIÖT

Ongelma	Mahdolliset syyt	Korjaus
Kahvin valmistusajat ovat pidentyneet	Suorita suodatinkahvinkeitin kalkin poisto	Suorita kalkin poisto "Kalkin poisto"-kappaleessa annettujen ohjeiden mukaisesti.
Kahvi maistuu happamalta	Keitintä ei ole huuhdeltu riittävän hyvin	Huuhtelee keitin "Kalkin poisto"-kappaleessa annettujen ohjeiden mukaisesti.