

SF LÄS IGENOM DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT FÖRE DU ANVÄNDER APPARATEN**VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER**

- Apparaten får endast användas till det föremål som den har tillverkats till. All annan slags användning räknas som olämplig och därigenom farlig. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som beror på olämpligt, felaktigt eller ansvarslost bruk och/eller för reparationer som utförts på apparaten av oauktorerad servicepersonal.
- Se till så att apparaten är komplett och i oskadat skick när du har packat upp den ur kartongen.
- Plastpåsen som apparaten har varit inpackad i måste hållas utanför barns räckvidd, eftersom den kan orsaka kvävningsoolyckor.
- För att avlägsna det damm som samlas på apparaten kan du enkelt torka av den med en mjuk trasa.
- Före du ansluter apparaten till vägguttaget skall du kontrollera följande:
 - att strömstyrkan i uttaget stämmer överens med det som anges på märkplattan som är fastsatt på apparaten.
 - att vägguttaget är ordentligt jordat; tillverkaren frångår sig allt ansvar om denna regel förbigås.
- Om stickkontakten inte passar i uttaget måste den bytas ut av en kvalificerad tekniker. Användning av adapter, grenkontakter och/eller förlängningssladd rekommenderas inte. Om du ändå måste använda sådan utrustning, rekommenderar vi att du använder enkla eller dubbla adapter eller en förlängningssladd som stämmer överens med säkerhetsstandarden. Överstiga inte voltgränsen för adaptern eller förlängningssladden.
- Stoppa aldrig ned fingrarna i brödöppningarna (H) när apparaten är ansluten till ett vägguttag, speciellt inte när den dessutom är påslagen.
- Låt aldrig apparaten användas i närheten av barn eller av barn utan vuxen handledning.
- Brödrostens metallsidor och områdena runt brödöppningarna (H) blir väldigt varma under användning; rör endast vid handtag eller detaljer av plast när apparaten är i bruk.
- Bröd är ett livsmedel som kan börja brinna om det hettas upp för mycket. Använd inte den här apparaten under eller i närheten av gardiner eller annat lättantändligt material.
- Täck inte över apparaten när den är i bruk.
- Använd inte apparaten om du är barfota eller med våta fötter.
- Drag ut kontakten ur vägguttaget när du inte använder apparaten.
- Lämna inte apparaten påslagen när den inte används eftersom den kan utgöra en risk för olyckstillbud.
- Drag inte ut kontakten ur vägguttaget genom att dra i sladden; håll i själva kontakten.
- Låt inte apparaten utsättas för väder och vind (regn, direkt solljus, frost m.m.)
- Drag alltid ut kontakten ur vägguttaget före du rengör den eller utför något som helst annat på den. Sänk aldrig ned apparaten, kontakten eller sladden i vatten.
- Om apparaten går sönder eller får något slags funktionsfel skall du slå av den och dra ut kontakten. Försök inte reparera den själv. Kontakta det tekniska servicecenter som rekommenderas av tillverkaren för nödvändig reparation eller utbyte av sladden.
- OBS! Brödrosten får endast användas för normalt hushållsbruk.

Den här apparaten överensstämmer med de direktiv 89/336/CCE som rör elektromagnetisk kompatibilitet.

De material och delar som är ämnade till kontakt med livsmedel överensstämmer med EEC regleringar 89/109.

BESKRIVNING AV APPARATEN

- A) Handtag till skivhållare
- B) Rostningsgrad
- C) Inställning av rostningsgrad
- D) Defrostknapp och lampa
- E) Stop/Clear-knapp
- F) Uppvärmningsknapp och lampa
- G) Smulbricka
- H) Brödöppningar
- I) Löstagbart uppvärmningsgaller

ANVÄNDNING AV APPARATEN OCH DE OLIKA FUNKTIONERNA

- Se till så att handtaget till skivhållaren (A) befinner sig i den översta positionen och att inställningen för rostningsgrad (C) är inställd på medium.
- Anslut apparaten till vägguttaget. För att eliminera den "nya" lukten, starta brödrosten och låta den "rosta" utan något i under minst 5 minuter. Sörj för god luftventilation under denna process.
- Placera brödsnivorna i brödöppningarna (H) och tryck ned handtaget till skivhållaren (A) så långt som det går.
- Obs: Om apparaten inte är ansluten till ett eluttag går det inte att trycka ned handtaget till den nedersta positionen.
- När rostningsprocessen är färdig hoppar handtaget och skivhållaren upp till den översta positionen, och lyfter därigenom upp de rostade brödsnivorna.
- Om brödet inte är tillräckligt rostat kan du välja en mörkare rostningsgrad genom att vrida på inställningsknappen (C). Om det är för mörkt kan du välja en lägre rostningsgrad.
- Rostningsen kan avbrytas när som helst genom ett enkelt tryck på stop/clear-knappen (E).

Upptining (defrost)

Du kan rosta frysta brödsivor genom att trycka ned upptiningsknappen omedelbart efter att du har sänkt ned handtaget till skivhållaren (A). På så sätt förlängs rostningsprocessen för att ge den önskade rostningsgraden. Den röda indikatorlampan kommer att lysa så länge som upptiningsfunktionen är aktiverad.

Uppvärmning

Sänk ned handtaget till skivhållaren (A) och tryck in uppvärmningsknappen (F). Lampan kommer att lysa så länge som uppvärmningsfunktionen är aktiverad. Observera att apparaten har en färdig inställd uppvärmningstid som inte kan justeras med hjälp av inställningsknappen för rostningsgrad.

UPPVÄRMNINGSGALLER (I)

Använd det här tillbehöret för att värma upp croissanter.

- Montera gallret på brödrosten genom att först sätta fast L-krokarna i brödöppningarna och sedan klicka fast M-krokarna, se skissen på sida 3.
- Placera croissanter på gallret.
- Vrid inställningen för rostningsgrad (C) till önskat läge.
- Tryck ned handtaget till brödkorgen (A) tills det fastnar i den nedersta positionen.
- Om croissanter inte är varma nog kan du rosta den lite till, och välja en mörkare rostningsgrad nästa gång.

TIPS OCH RÅD

- Använd aldrig apparaten när den är tom (utan att placera bröd i den).
- Använd inte väldigt tunna eller trasiga brödsivor.
- Placera aldrig andra slags matvaror, som kan droppa under uppvärmningen, i brödrosten. I tillägg till att göra rengöringen svårare, kan dessa börja brinna. Det är också väldigt viktigt att rengöra smulbrickan från eventuella rester som droppat varje gång före du använder apparaten.
- Försök aldrig tvinga ned livsmedel som är för stora för skivöppningarna.
- Stick aldrig ned bestick eller andra slags verktyg så långt ned i brödrosten att de kan skada apparatens värmeelement, för att på så sätt försöka ta loss bröd som fastnat. Drag ut kontakten ur vägguttaget, vänd apparaten upp och ned och skaka den lätt för att avlägsna det som fastnat i den.

RENGÖRING OCH SKÖTSEL

- All slags rengöring och/eller skötsel måste utföras efter att kontakten har dragits ut ur vägguttaget.
- Låt apparaten svalna före du påbörjar rengöringen.
- Utsidan på brödrosten skall rengöras med en mjuk trasa. Använd aldrig slipande rengöringsmedel som kan förstöra ytan på apparaten.
- SÄNK ALDRIG NED APPARATEN I VATTEN.
- Efter varje användning skall du dra ut kontakten ur vägguttaget och tömma ur smulbrickan som sitter på undersidan av apparaten.
- Om en brödskiva skulle fastna i brödrosten skall du dra ut kontakten ur vägguttaget, vända apparaten upp och ned och skaka den försiktigt.
- RÖR ALDRIG VID APPARATEN MED NÅGON FORM AV VASSA REDSKAP, OCH STICK ABSOLUT INTE NED DEM I BRÖDÖPPNINGARNA.