

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Apparaten får endast användas till det föremål som den har tillverkats till. All annan slags användning räknas som olämplig och därigenom farlig. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som beror på olämpligt, felaktigt eller ansvarslost bruk och/eller för reparationer som utförts på apparaten av oauktoriserad servicepersonal.
- Laitte on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Sen käyttö on kielletty:
 - kauppojen tai toimistojen henkilökunnan kahvitiloissa tai muissa työtiloissa,
 - maatilamatkailuun käytetyissä tiloissa,
 - hotelleissa, motelleissa tai muissa tämän tyyppisissä tiloissa,
 - tilapäisissä majoitustiloissa.
- Se till så att apparaten är komplett och i oskadat skick när du har packat upp den ur kartongen.
- Plastpåsen som apparaten har varit inpackad i måste hållas utanför barns räckvidd, eftersom den kan orsaka kvävningsolyckor.
- För att avlägsna det damm som samlas på apparaten kan du enkelt torka av den med en mjuk trasa.
- Före du ansluter apparaten till vägguttaget skall du kontrollera följande:
 - att strömstyrkan i uttaget stämmer överens med det som anges på märkplattan som är fastsatt på apparaten.
 - att vägguttaget är ordentligt jordat; tillverkaren fräntager sig allt ansvar om denna regel förbigås.
- Om stickkontakten inte passar i uttaget måste den bytas ut av en kvalificerad tekniker. Användning av adapter, grenkontakter och/eller förlängningssladd rekommenderas inte. Om du ändå måste använda sådan utrustning, rekommenderar vi att du använder enkla eller dubbla adapter eller en förlängningssladd som stämmer överens med säkerhetsstandarden. Överstiga inte voltgränsen för adaptern eller förlängningssladden.
- Stoppa aldrig ned fingrarna i brödöppningarna (G) när apparaten är ansluten till ett vägguttag, speciellt inte när den dessutom är påslagen.
- Älä anna psyykkisesti, fyysisesti tai muutoin lait-

teen käyttöön kykenemättömien, kokemattomien tai laitteen ominaisuuksia tuntemattomien henkilöiden (tai lasten), käyttää laitetta, ellei laitteen käyttö tapahdu kyseisten henkilöiden turvallisuudesta vastaavien henkilöiden tarkassa valvonnassa. Lapset saavat käyttää laitetta ainoastaan aikuisen valvonnassa. Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella.

- Brödrostens metallsidor och områdena runt brödöppningarna (G) blir väldigt varma under användning; rör endast vid handtag eller detaljer av plast när apparaten är i bruk.
- Bröd är ett livsmedel som kan börja brinna om det hettas upp för mycket. Använd inte den här apparaten under eller i närheten av gardiner eller annat lättantändligt material.
- Täck inte över apparaten när den är i bruk.
- Använd inte apparaten om du är barfota eller med våta fötter.
- Drag ut kontakten ur vägguttaget när du inte använder apparaten.
- Lämna inte apparaten påslagen när den inte används eftersom den kan utgöra en risk för olyckstillbud.
- Drag inte ut kontakten ur vägguttaget genom att dra i sladden; håll i själva kontakten.
- Låt inte apparaten utsättas för väder och vind (regn, direkt solljus, frost m.m.)
- Drag alltid ut kontakten ur vägguttaget före du rengör den eller utför något som helst annat på den. Sänk aldrig ned apparaten, kontakten eller sladden i vatten.
- Om apparaten går sönder eller får något slags funktionsfel skall du slå av den och dra ut kontakten. Anna vahingoittuneen virtajohdon vaihto valmistajan, valtuutetun teknisen huoltopalvelun, jotta välttyt mahdollisilta onnettomuuksilta.
- Laitetta ei saa käynnistää tai sammuttaa ulkoisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjainjärjestelmän avulla.
- OBS! Brödrosten får endast användas för normalt hushållsbruk.

Den här apparaten överensstämmer med de direktiv 2004/108/CCE som rör elektromagnetisk kompatibilitet.

Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit ja välineet vastaavat EY asetuksen 1935/2004 vaatimuksia.

BESKRIVNING AV APPARATEN

- A) Handtag till skivhållare
- B) Inställning av rostningsgrad
- C) Defrostknapp och lamp
- D) Stop/Clear-knapp
- E) Uppvärmningsknapp och lamp
- F) Smulbricka
- G) Brödöppningar
- H) Johndonsäilytystilalla

ANVÄNDNING AV APPARATEN OCH DE OLIKA FUNKTIONERNA

- Se till så att handtaget till skivhållaren (A) befinner sig i den översta positionen och att inställningen för rostningsgrad (B) är inställd på medium.
- Anslut apparaten till vägguttaget. För att eliminera den "nya" lukten, starta brödrosten och låta den "rosta" utan något i under minst 5 minuter. Sörj för god luftventilation under denna process.
- Placera brödsnivorna i brödöppningarna (G) och tryck ned handtaget till skivhållaren (A) så långt som det går.
- Obs: Om apparaten inte är ansluten till ett eluttag går det inte att trycka ned handtaget till den nedersta positionen.
- När rostningsprocessen är färdig hoppar handtaget och skivhållaren upp till den översta positionen, och lyfter därigenom upp de rostade brödsnivorna.
- Om brödet inte är tillräckligt rostat kan du välja en mörkare rostningsgrad genom att vrida på inställningsknappen (B). Om det är för mörkt kan du välja en lägre rostningsgrad.
- Rostningsen kan avbrytas när som helst genom ett enkelt tryck på stop/clear-knappen (D).

Uppfrysning (defrost)

Du kan rosta frysta brödsnivor genom att trycka ned uppfrysningsknappen omedelbart efter att du har sänkt ned handtaget till skivhållaren (A). På så sätt förlängs rostningsprocessen för att ge den önskade rostningsgraden. Den röda indikatorlampan kommer att lysa så länge som uppfrysningsfunktionen är aktiverad.

Uppvärmning

Sänk ned handtaget till skivhållaren (A) och tryck in uppvärmningsknappen (E). Lampan kommer att lysa så länge som uppvärmningsfunktionen är aktiverad. Observera att apparaten har en färdig inställd uppvärmningstid som inte kan justeras med hjälp av inställningsknappen för rostningsgrad.

TIPS OCH RÅD

- Använd aldrig apparaten när den är tom (utan att placera bröd i den).
- Använd inte väldigt tunna eller trasiga brödsnivor.
- Placera aldrig andra slags matvaror, som kan droppa under uppvärmningen, i brödrosten. I tillägg till att göra rengöringen svårare, kan

dessa börja brinna. Det är också väldigt viktigt att rengöra smulbrickan från eventuella rester som droppat varje gång före du använder apparaten.

- Försök aldrig tvinga ned livsmedel som är för stora för skivöppningarna.
- Stick aldrig ned bestick eller andra slags verktyg så långt ned i brödrosten att de kan skada apparatens värmelement, för att på så sätt försöka ta loss bröd som fastnat. Drag ut kontakten ur vägguttaget, vänd apparaten upp och ned och skaka den lätt för att avlägsna det som fastnat i den.

RENGÖRING OCH SKÖTSEL

- All slags rengöring och/eller skötsel måste utföras efter att kontakten har dragits ut ur vägguttaget.
- Låt apparaten svalna före du påbörjar rengöringen.
- Utsidan på brödrosten skall rengöras med en mjuk trasa. Använd aldrig slipande rengöringsmedel som kan förstöra ytan på apparaten.
- **SÄNK ALDRIG NED APPARATEN I VATTEN.**
- Efter varje användning skall du dra ut kontakten ur vägguttaget och tömma ur smulbrickan som sitter på undersidan av apparaten.
- Om en brödsniv ska skaka i brödrosten skall du dra ut kontakten ur vägguttaget, vända apparaten upp och ned och skaka den försiktigt.
- **RÖR ALDRIG VID APPARATEN MED NÅGON FORM AV VASSA REDSKAP, OCH STICK ABSOLUT INTE NED DEM I BRÖDÖPPNINGARNA.**

Tärkeitä ohjeita tuotteen hävittämiseen Euroopan Unionin direktiivin 2002/96 mukaisesti.



Tuotetta ei saa hävittää yhdessä tavallisten kotitalousjätteiden kanssa sen lopullisen käytöstä poiston yhteydessä. Vie se paikallisten viranomaisten hyväksymään kierrätyskeskukseen tai anna se jälleenmyyjän hävitettäväksi, mikäli kyseinen palvelu kuuluu jälleenmyyjän toimialaan. Suojelet luontoa ja vältty virheellisen tai väärän romutuksen aiheuttamilta terveysriskeiltä, mikäli hävität kodinkoneen erillään muista jätteistä. Näin myös kodinkoneen sisältämät kierrätettävät materiaalit voidaan kerätä talteen, jolloin säästetään energiaa ja luonnonvaroja. Tuotteessa on ristillä peitetty roskasäiliön merkki, jonka tarkoituksena on muistuttaa että kodinkoneet on hävitettävä erikseen muista kotitalousjätteistä.

TEKNISET TIEDOT:

- Sähkönkulutus 800W
- Taajuus 50-60Hz
- Jännite 220-240V
- Nettopaino 1,45Kg