

ESITTELY

Kiitämme De'Longhi tuotteen valinnasta.

Lue käyttöohjeet erittäin huolellisesti ennen grillin käyttöönottoa, jotta välttyä vaaratilanteilta ja grillin vahingoittumiselta.

Tässä käyttöoppaassa käytetyt symbolit

Tärkeät varoitukset on merkitty seuraavassa esitetyillä symboleilla. Noudata varoituksia erittäin huolellisesti. Varoitusten laiminlyöminen voi aiheuttaa sähköiskuja, vakavia tapaturmia, palovammoja, tulipaloja tai laitteen vahingoittumisen.



Vaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa kuolemaan johtavia sähköiskuja.



Huomio!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa laitetta.



Palovammojen vaara!!

Varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa eri asteisia palovammoja.



Huom:

Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.

TÄRKEITÄ VAROITUKSIA

Turvaohjeita



Vaara!

- Sähköiskujen ehkäisemisen kannalta on tärkeää, ettet upota sähköisiä osia, pistokkeen sisältävää alustaa tai vedenkeitintä veteen tai muihin nesteisiin. Älä käytä laitetta kylpyhuoneissa tai yleensä veden läheisyydessä. Älä käytä ulkosalla.
- Irrota pistoke pistorasiasta silloin, kun et käytä laitetta ja aina ennen sen puhdistusta.
Anna vedenkeitimen jäähtyä ennen puhdistusta.
- Älä käytä, jos kätesi ovat märät.
- Älä aseta mitään esineitä vedenkeitimen sisälle.
Sellaisten lisävarusteiden käyttö, joita valmistaja ei ole valtuuttanut, voi aiheuttaa tulipaloja, sähköiskuja tai tapaturmia.
- Vältä nesteiden roiskumista liittimeen.



Huomio!

- Laitte on tarkoitettu ainoastaan veden keittämiseen. Kaikki muu käyttö katsotaan virheelliseksi ja täten vaaralliseksi. Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat laitteen huolimattomasta tai virheellisestä käytöstä ja/tai ammattitaidottomien henkilöiden suorittamista korjauksista.
 - Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi: kauppojen tai toimistojen henkilökunnan kahvitiloissa tai muissa työtiloissa, maatilamatkailuun käytetyissä tiloissa, hotelleissa, motelleissa tai muissa tämän tyyppisissä tiloissa, tilapäisissä majoitustiloissa.
 - Ole varovainen veden kaatamisen yhteydessä ja älä kallista vedenkeitintä liikaa. Vesi voisi päästä käynnistysjärjestelmän sisään.
 - Laitetta saavat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset sekä psyykkisiltä tai fyysisiltä kyvyiltään rajoitteiset tai muutoin laitteen käyttöön tottumattomat tai kokeuttamattomat henkilöt silloin, kun käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa ja opastuksessa siten, että sitä voidaan käyttää turvallisesti.
- Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella. Alle 8 vuotiaat lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, elleivät toimenpiteet tapahdu aikuisen valvonnassa. Pidä laite ja sähköjohto kaukana alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta.

- Ole erityisen varovainen silloin, kun käytät laitetta lasten läheisyydessä.
 - Älä käytä vedenkeitintä kaltevilla pinnalla.
 - Älä käytä vedenkeitintä, mikäli sen sähköiset osat tai pistoke ovat vahingoittuneet tai jos siinä ilmenee toimintahäiriöitä tai vikoja.
- Anna valtuutetun huoltoliikkeen suorittaa tarvittavat korjaukset, jotta välttyä virheellisen korjauksen aiheuttamilta vaaratilanteilta.



Palovammojen vaara!!

- Älä koske kuumiin osiin, kuten keittimen runkoon tai kanteen. Käytä kahvoja ja nuppeja.
 - **Älä poista kantta kiehumisen aikana.**
 - Vedenkeittimen sisäosat pysyvät kuumina vielä kauan kiehumisen jälkeenkin. Palovammojen vaara.
 - Älä sijoita vedenkeitintä liian lähelle käyttötason reunaa tai lasten ulottuville.
 - Varmista, ettei vedenkeittimen sähköjohto roiku pöydän tai käyttötason reunan ulkopuolella.
 - Varo kannon nokasta tulevaa kuumaa höyryä kaatamisen yhteydessä ja kannesta ja nokasta tulevaa kuumaa höyryä keittimen täytön yhteydessä.
 - Älä aseta vedenkeitintä, sähköalustaa ja muita sähköisiä osia kuumien pintojen, kuten hellojen tai liesien päälle.
 - **Käyttäjä ei saa vaihtaa tämän laitteen sähköjohtoa, sillä tämän toimenpiteen suorittamiseen tarvitaan erityistyökaluja.**
- Vahingoittuneen sähköjohdon saavat korjata tai vaihtaa ainoastaan valmistajan valtuuttamat huoltoliikkeet.
- Vesi voi kiehua keittimen reunojen ylitse, mikäli täytät sen liian täyteen.
 - Lämpöelementin pinta on kuuma käytön jälkeen.



Huom:

- Poista vedenkeitin alustaltaan ennen sen täyttämistä.
- Älä siirrä vedenkeitintä sen käytön aikana.
- Käytä vedenkeitintä ainoastaan veden kiehumiseen.
- De'Longhi ei vastaa mistään mahdollisista onnettomuuksista,

jotka johtuvat laitteen huolimattomasta käytöstä tai annettujen käyttöohjeiden laiminlyömisestä.

- Älä käytä vedenkeitintä ilman kantta ja suodatinta.
- Sijoita vedenkeitin oikein alustalleen jo ennen sen päälle kytkeä.
- **Käytä vedenkeitintä vain toimitetun sähköalustan kanssa (ja päin vastoin).**



Tämä laite vastaa seuraavien EU- direktiivien vaatimuksia:

- Tämä laite vastaa sähkömagneettista yhteensopivuutta käsittävän EU- direktiivin 2004/108 vaatimuksia.
- Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit vastaavat EU- säännöksen nro. 1935/2004 vaatimuksia.



Laitteen hävitys

Euroopan unionin direktiivin 2002/96 mukaisesti laitetta ei saa hävittää tavallisten kotitalousjätteiden tapaan, vaan se on toimitettava valtuutettuun kierrätyskeskukseen.

KUVAUS

- A** Irrotettava suodatin
- B** Irrotettava kansi
- C** Vedenkeittimen runko
- D** "Virta päällä" - merkkivalo
- E** 360° sähköalusta johdon pidikkeellä
- F** Pistoke
- G** Käynnistys/sammutuspainike
- H** Veden määrän osoitin

Ennen käyttöä

- Tarkista ennen laitteen käyttöönottoa, ettei se ole vahingoittunut kuljetuksen aikana.
- Poista keittimen ja sähköalustan pakkausmateriaalit.
- Poista kaikki muut laitteen pinnoilla olevat tarrat , paitsi arvokyltin tarra.
- Poista suodatin paikaltaan ja harjaa sitä juoksevan veden alla pehmeällä harjalla (kuva 2) (katso sivua 54 "Kalkkisuodattimen poistaminen").
- Täytä keitin vedellä ja kiehauta vesi.
- Heitä vesi menemään ja huuhtelee keitin kylmällä vedellä. Suorita tämä toimenpide kaksi kertaa, jotta saat poistettua kaikki keittimen valmistusjäämät jne.
- Aseta suodatin takaisin paikalleen keittimen huuhtelun jälkeen (kuva 3).

VedenkeitTIMEN käyttö

Sähköalustan ja keskellä olevan liittimen erityisrakenteen ansiosta voit asettaa vedenkeitTIMEN paikoilleen mihin tahansa kulmaan ja mistä tahansa asennosta.

- Vedä sähköjohto ulos johdon pidikkeestä ja säädä sen pituus käytettävän pistorasian etäisyyden mukaan (kuva 4).
- Varmista, ettei sähköjohto roiku keittimen käyttötason ulkopuolella.

TäyttÄminen

- Poista vedenkeitin alustaltaan ennen sen täyttämistä.
- Poista kansi ja täytä keitin vedellä tarpeen mukaan.
Kaada keittimeen vähintään 0,3 litraa vettä (MIN tasomerkki), jottei keittimen vesi lopu käytön aikana; virheellinen käyttö lyhentää keittimen käyttöikää.
Älä kaada keittimeen yli 1,7 litraa vettä (MAX tasomerkki). **Vesi voi kiehua keittimen reunojen ylitse ja aiheuttaa palovammoja, mikäli täytät keittimen liian täyteen.**
- Sulje kansi painamalla sitä keittimen runkoa vasten, kunnes se naksahtaa paikoilleen.
- Veden määrän osoittimen ansiosta voi nähdä helposti, kuinka paljon keittimessä on vettä.

KÄYNNISTYS

- Aseta pistoke pistorasiaan.
- Sijoita vedenkeitin sähköalustalle.
- Paina käynnistys/sammutuspainike (G) alas, jolloin vedenkeitin menee päälle.
- Merkkivalo syttyy.
- Vedenkeitin sammuu automaattisesti veden kiehuessa (käynnistys/sammutuspainike naksahtaa ylös ja merkkivalo sammuu).
- Voit sammuttaa vedenkeitTIMEN myös ennen veden kiehumista asettamalla käynnistys/sammutuspainikkeen OFF-asentoon tai yksinkertaisesti nostamalla vedenkeitTIMEN sähköalustaltaan – vedenkeitin sammuu ja käynnistys/sammutuspainike palaa automaattisesti OFF-asentoon.

Veden kaataminen

- Poista vedenkeitin alustaltaan ja kaada vettä varovasti ulos.
Älä kallista keitintä liian nopeasti tai liikaa.
- Keittimen alustalta poistamisen yhteydessä on mahdollista, että havaitset alustan pinnalla kosteutta.
Alustalla oleva kosteus on täysin normaalia ja ei siis merkki laitteen toimintahäiriöstä.

Turvalaitteet

- 1) **Automaattinen käynnistys/sammutuspainike**
VedenkeitTIMESSÄ on käynnistys/sammutuspainike, jonka avulla keitin sammuu automaattisesti veden kiehuessa. Odota noin minuutin verran veden kiehumisen jälkeen ennen kuin käytät keitintä uudelleen.
Älä yritä pitää käynnistys/sammutuspainiketta väkisin ON-asennossa tai muuttaa sen toimintaa.
- 2) **Turvakatkaisin**
Turvajärjestelmä katkaisee sähkövirran tulon siinä tapauksessa, että kytket keittimen päälle silloin, kun siinä on liian vähän vettä tai se on tyhjillään.
Irrota vedenkeitin tässä tapauksessa sähköverkosta ja **anna sen jäähtyä** ennen kuin täytät sen kylmällä vedellä (muussa tapauksessa keitin voi vahingoittua).
Voit jatkaa keittimen käyttöä normaaliin tapaan sen jäähtymisen jälkeen.
- 3) Vedenkeitin sammuu automaattisesti, mikäli poistat sen alustaltaan silloin, kun se on päällä.

Puhdistus ja huolto

VedenkeitTIMEN puhdistus

- Anna vedenkeitTIMEN jäähtyä kokonaan ennen puhdistuksen aloittamista ja irrota se sähköverkosta.
- Älä upota vedenkeitintä tai alustaa veteen.
- Puhdista keittimen ulkopuoli pehmeällä ja kostealla pyyhkeellä; kuivaa se pehmeällä ja kuivalla pyyhkeellä.
- ÄLÄ käytä syövyttäviä pesuaineita.
- Varmista, etteivät liittimet tai pistokkeet kastu pesun aikana.

Kalkkikerrostumat

Suurin osa keittimen pinnalle muodostuvista kerrostumista on kalkkikiveä (kalkkia): täysin vaaraton ja luonnollinen mineraali, jota löytyy kaiken tyyppisestä vedestä.

”Kova” vesi sisältää enemmän kalkkia, kuin ”pehmeä” vesi.

Veden lämmittämisen yhteydessä sen sisältämät mineraalit koettuvat, jolloin vesi muuttuu sameaksi.

Nämä mineraalit muodostavat ohuen kerroksen laitteen pinnoille, komponenteille sekä veden pinnalle.

Näyttää, että veden pinnalla kelluu pieniä ja valkoisia muovin kaltaisia hiukkasia.

Kalkki muodostaa valkean ja kovan ”kuoren” vedenkeitTIMEN osien päälle, joka tietenkin heikentää sen toimintaa ja vähentää osien käyttöikää.

Mikäli havaitset kalkkimuodostumia veden pinnalla tai laitteen sisäpinnoilla, huuhtelee vedenkeitin huolellisesti ja kuivaa se.

Kalkkisuodatin

Vedenkeittimessä on kalkkisuodatin, joka estää kalkkihiukkas-
ten pääsyn juomiin.

Voit poista ja pestä suodattimen.

Suodattimeen jääneen kalkin poistamisen suoritusikeys riip-
puu keittimen käyttöalueen veden kovuudesta sekä laitteen
käyttöiheydestä.

Poista ja puhdista suodatin heti, kun havaitset kalkkijäämiä tai
mikäli veden tulo kaatamisen yhteydessä vaikeutuu.

Kalkkisuodattimen poistaminen

- Anna vedenkeittimen jäähtyä kokonaan.
- Irrota vedenkeitin sähköverkosta.
- Varmista, että kätesi ovat puhtaat ja ettei niissä ole saip-
puaa tai muita tuotteita, jotka voisivat aiheuttaa veden
likaantumisen.
- Tyhjennä vedenkeitin ja poista kansi.
Poista suodatin työntämällä sitä voimakkaasti alaspäin ja
vedä sitä tämän jälkeen ylös vedenkeittimen sisältä (kuva
1).
- Huuhtelee suodatin juoksevan veden alla ja harjaa sitä peh-
meällä harjalla (kuva 2).
- Liu'uta suodatin takaisin paikoilleen keittimen sisältä (kuva
3).

Kalkinpoisto

Laitteen moitteettoman toiminnan kannalta on erittäin tär-
keää, että poistat suodattimeen kertyneen kalkin säännöllisin
väliajoin.

Kalkin poistamisen laiminlyönti voi aiheuttaa laitteen takuun
raukeamisen.

- Suosittelemme, että käytät vedenkeittimien kalkin pois-
toon tarkoitettuja erityistuotteita (saatavana kauposta).
Noudata kalkinpoiston ohjeita huolellisesti.
- Hanki tarkoitukseen soveltuva kalkinpoistoaine heti kun
huomaat kalkkikerääntymiä vastuksen pinnalla ja suorita
vedenkeittimen kalkinpoisto.
Kiehuta vettä vedenkeittimessä useita kertoja kalkin pois-
tamisen jälkeen (vaiha vesi aina uuteen).
Poista kaikki vedenkeittimeen jäänyt kalkinpoistoaine, sillä
se saattaisi vahingoittaa keittimen osia.
- Mikäli suodattimeen on kerääntynyt kalkkia, poista suoda-
tin ja aseta se keittimen sisälle kalkinpoiston ajaksi.
- Varmista, että sähköiset osat ovat täysin kuivia ennen kuin
otat vedenkeittimen uudelleen käyttöön.