

TÄRKEÄT TURVALLISUUSVAROITUKSET

- Laite on tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat rajoittuneita tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa, jos heidän toimintaansa valvotaan tai jos he ovat saaneet ohjeita laitteen turvallisesta käytöstä ja ymmärtäneet sen käyttöön liittyvät vaarat.
- Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääsisi leikkimään laitteella.
- Puhdistuksen aikana laitetta ei saa koskaan upottaa veteen.
- Älä käytä laitetta jos pyörivää osaa suojaava kansi on vahingoittunut tai rikki.
- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa paikoissa: liikkeen henkilökunnan keittiötilat, toimistot ja muut työtilat, maatilamatkailupaikat, hotellit, motellit ja muut majoituspaikat.
- Anna vahingoittuneen pistokkeen tai sähköjohdon korjaus ainoastaan De'Longhin teknisen huoltoliikkeen suorittavaksi, jotta riskeiltä vältyttäisiin.

VAIN EUROOPAN MARKKINOILLE:

- Irrota laite aina sähköverkosta, jos jätät sen vartioimatta tai ennen sen kokoonpanoa, purkamista tai puhdistamista.
- Lapset eivät saa käyttää tätä laitetta. Pidä laite ja sen johto lasten ulottumattomissa.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

TURVALLISUUSVAROITUKSET



Vaara! Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa jopa kuolemaan johtavia sähköiskuja.

Laitteen käyttöön liittyy sähköiskujen vaara, sillä se toimii sähköllä.

Noudata tämän vuoksi seuraavassa annettuja turvaohjeita:

- Älä koske laitteeseen, jos kätesi tai jalkasi ovat märät.
- Älä koske pistokkeeseen, jos kätesi ovat märät.
- Varmista, että käytetty pistorasia on helposti ulottuvillasi, jotta voit irrottaa pistokkeen aina tarvittaessa.
- Irrota pistoke pistorasiasta vain suoraan pistoketta vetämällä. Älä koskaan vedä sähköjohdosta, sillä tämä saattaisi vahingoittaa.
- Voit kytkeä laitteen kokonaan pois päältä irrottamalla pistokkeen pistorasiasta.
- Älä yritä itse korjata laitteeseen mahdollisesti tulleita vikoja. Sammuta laite, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.
- Ennen minkä tahansa laitteeseen kuuluvan ulkoisen osan puhdistamista, kytke laite pois päältä, irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä.



Varoitus: Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa laitetta.

- Säilytä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipehmusteet) lasten ulottumattomissa.
- Älä sijoita laitetta sähkö- tai kaasuliesien päälle tai läheisyyteen äläkä kuumaan uuniin.
- Tarkista ettei kahvimyllyn sisällä ole vieraita esineitä.
- Terät ovat terävät. Käsittele niitä varovaisesti.
- Älä koskaan ota kantta pois ennen kuin terät ovat täysin pysähtyneet. Kun painike on vapautettu, terät pysähtyvät 2-3 sekunnin sisällä.
- Vältä koskemasta liikkuviin osiin.

Oikea käyttö

Tätä laitetta saa käyttää vain sille suunniteltuun käyttöön. Kaikki muu käyttö katsotaan laitteen virheelliseksi käytöksi. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön.

Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat laitteen virheellisestä käytöstä.

Älä koskaan murskaa jäätä tai käytä laitetta ohjeista poikkeavalla tavalla.

Käyttöohjeet

Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia ja vahingoittaa laitetta.

Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat käyttöohjeiden laiminlyömisestä.



Huomaa:

Säilytä ohjeita huolellisesti. Anna tämä käyttöopas myös muille henkilöille, mikäli luovutat laitteen heidän käyttöönsä.

KUVAUS

(sivu 3 - A)

- A1. Puhdistussuti
- A2. Kahvisäiliön kansi
- A3. Irrotettava kahvisäiliö
- A4. Johtokela
- A5. Kahvikuppien määrän valintarengas (vain malli KG49)
- A6. Jauhatusasteen merkkivalot (vain malli KG49)

LAITTEEN TARKASTUS

Poista laite pakkauksestaan ja varmista, että se on moitteettomassa kunnossa ja että kaikki lisätarvikkeet ovat pakkauksen mukana. Älä käytä laitetta, mikäli se on silminnähden vahingoittunut. Ota yhteys De'Longhin tekniseen huoltopalveluun.

LAITTEEN KYTKENTÄ



Vaara!

Varmista, että laitteen pohjaan sijoitetussa arvokyltissä osoitettu sähköverkon jännite vastaa verkkojännitettä.

Kytke laite asianmukaisesti maadoitettuun ja tarkoitukseen soveltuvaan pistorasiaan, jonka suojaus on vähintään 10A. Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaihtaa pistoke uuteen, mikäli pistoke ja pistorasia eivät sovi yhteen.

KAHVIMYLLYN KÄYTTÖ

- Aseta laite tasaiselle pinnalle.
- Käännä säiliön kantta vastapäivään ja nosta sitä (kuva 1).
- Kaada haluttu määrä kahvipapuja säiliöön (kuva 2).
- Aseta kansi takaisin paikoilleen kiertämällä sitä myötäpäivään liikeradan loppuun saakka (kuva 3). Jos kansi ei ole kunnolla paikoillaan, turvalaite estää sen käynnistämistä.
- Vedä tarvittava määrä johtoa ja laita pistoke pistorasiaan (kuva 4).
- Malleissa joissa on kyseinen varustus, käännä valintarengas (A5) kahvin määrän kohdalle, joka vastaa jauhettavien kahvipapujen määrää kyseisille kahvikupeille (kuva 5). Käytä tätä määrää vain viitteellisenä, sillä määrä vaihtelee maun, tyylin, kahvipapujen paahdatusasteen sekä valitun jauhatuksen mukaan: Älä täyttyä yli säiliöön merkityn MAX-rajan.

- Paina kantta kahvimyllyn käynnistämiseksi (kuva 6) ja pidä sitä painettuna, kunnes haluttu jauhatusaste saavutetaan.
- Jauhatusasteen (A6) (coarse, medium, fine) merkkivaloilla varustetuissa malleissa paina kantta ja vapauta se kun haluttua jauhatusastetta vastaava merkkivalo syttyy. Ota huomioon, että kun kansi vapautetaan vain muutamaksi hetkeksi, laite nollautuu ja aloittaa jauhatuksen kokonaisuilla kahvipavuilla.

KÄYTTÖVINKKEJÄ

- Pidä kahvipapusaaliön kantta aina tiiviisti suljettuna kahvipapujen maun ja aromin säilyttämiseksi.
- Jauha aina sillä hetkellä tarvittava määrä kahvia.
- Älä koskaan täytä kahvipapusaaliötä liikaa. Yleissääntönä voidaan pitää yhtä ruokalusikallista kahvipapuja yhtä kahvikupillista kohti (esim. 4 ruokalusikallista kahvipapuja 4 kahvikupillista kohti). Luonnollisesti ihanteelliset määrät, jotka määrittyvät henkilökohtaisen maun mukaan, saadaan ajan myötä.
- Jauhatusasteen merkkivoilla varustetuissa malleissa ota huomioon, että jauhatus "COARSE" (= karkea) on ihanteellinen perkolaattoreille. Jauhatus "MEDIUM" (=keskimääräinen) on ihanteellinen suodatin- ja mokakeittimelle. Jauhatus "FINE" (=hieno) on ihanteellinen espressokeittimelle.
- Käyttöjen välillä on odotettava vähintään minuutti, jotta voidaan estää laitteen ylikuumentumista.
- Kahvin tuoreuden takaamiseksi, puhdista laite aina jokaisen käyttökerran jälkeen ennen kaikkea kun kahvia jauhetaan muiden elintarvikkeiden jauhatuksen jälkeen (esim. sokeri). Öljysiementen (esim. maapähkinät) tai liian kovien siementen (esim. riisi) jauhamista ei suositella.

PUHDISTUS



Vaara!

Varmista ennen puhdistustoimenpiteiden aloittamista, että laite on sammutettu ja irrotettu sähköverkosta. Älä koskaan upota laitetta veteen.

- Pese kansi vedellä ja neutraalilla pesuaineella. Huuhtelee sitten huolella ja kuivaa.
- Kahvipapusaaliön puhdistuksen helpottamiseksi voit irrottaa säiliön kääntämällä sitä vastapäivään ja nostamalla sitä sitten ylöspäin (kuva 7).
- Poista jauhettujen kahvin jäämät laitteen varustukseen kuuluvalla sudilla (kuva 8). Älä upota kahvipapusaaliötä veteen estääksesi sen vahingoittumista.
- Säiliön asettamiseksi takaisin laita se paikoilleen ja käännä sitä vastapäivään, kunnes se lukittu paikoilleen.

- Puhdista laitteen ulkopinta kostealla liinalla.
- Kun laite otetaan pois käytöstä, kierrä virtajohto käyttämällä tarkoituksenmukaista johtokelaa (A4).

TEKNISET TIEDOT

Jännite: 220-240V ~50/60 Hz enint. 10A

Sähkökulutus: 170 W

Paino: 1 Kg



Laite vastaa seuraavien EU-direktiivien vaatimuksia:

- Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit ja tarvikkeet vastaavat Euroopan yhteisön asetuksen 1935/2004 vaatimuksia.

HÄVITTÄMINEN



Laitetta ei saa hävittää tavallisten kotitalousjätteiden tapaan, vaan se on toimitettava valtuutettuun kierrätyskeskukseen.