

TÄRKEÄT TURVALLISUUSVAROITUKSET

- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat rajoittuneita tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa, ellei näitä henkilöitä valvota tai ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole opastanut heitä.
- Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääsisi leikkimään laitteella.
- Puhdistuksen aikana keitintä ei saa koskaan upottaa veteen.
- Älä käytä laitetta Suojaa pyörivä osa on vaurioitunut tai tuhoutunut.
- Tämä keitin on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön.
Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa paikoissa: liikkeen henkilökunnan keittiötilat, toimistot ja muut työtilat, maatilamatkailupaikat, hotellit, motellit ja muut majoituspaikat.
- Anna vahingoittuneen pistokkeen tai sähköjohdon korjaus ainoastaan teknisen huoltoliikkeen suoritettavaksi, jotta riskeiltä välttyttäisiin.

AIN EUROOPAN MARKKINOILLE:

- Irrota laite aina sähköverkosta, jos jätät sen vartioimatta tai ennen sen kokoonpanoa, purkamista tai puhdistamista.
- Lapset eivät saa käyttää tätä laitetta. Pidä laite ja sen johto lasten ulottumattomissa.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

TURVALLISUUSVAROITUKSET



Vaara! Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa jopa kuolemaan johtavia sähköiskuja.
Laitteen käyttöön liittyy sähköiskujen vaara, sillä se toimii sähköllä.

Noudata tämän vuoksi seuraavassa annettuja turvaohjeita:

- Älä koske laitteeseen, jos kätesi tai jalkasi ovat märät.
- Älä koske pistokkeeseen, jos kätesi ovat märät.
- Varmista, että käytetty pistorasia on helposti ulottuvillasi, jotta voit irrottaa pistokkeen aina tarvittaessa.
- Irrota pistoke pistorasiasta vain suoraan pistoketta vetämällä. Älä koskaan vedä sähköjohdosta, sillä tämä saattaisi vahingoittaa.
- Voit kytkeä laitteen kokonaan pois päältä irrottamalla pistokkeen pistorasiasta.
- Älä yritä itse korjata laitteeseen mahdollisesti tulleita vikoja.
Sammuta laite, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.
- Ennen minkä tahansa laitteeseen kuuluvan ulkoisen osan puhdistamista, kytke keitin pois päältä, irrota pistoke pistorasiasta ja anna keittimen jäähtyä.



Varoitus: Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa laitetta.

- Säilytä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipehmusteet) lasten ulottumattomissa.
- Älä sijoita laitetta sähkö- tai kaasuliesien päälle tai läheisyyteen äläkä kuumaan uuniin.
- Tarkista ettei kahvimyllyn sisällä ole vieraita esineitä.
- Vältä koskemasta liikkuviin osiin.

Oikea käyttö

Tätä laitetta saa käyttää vain sille suunniteltuun käyttöön. Kaikki muu käyttö katsotaan laitteen virheelliseksi käytöksi. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön.
Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat laitteen virheellisestä käytöstä.
Älä koskaan murskaa jäätä tai käytä laitetta ohjeista poikkeavalla tavalla.

Käyttöohjeet

Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia ja vahingoittaa laitetta.

Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat käyttöohjeiden laiminlyömisestä.



Huomaa:

Säilytä ohjeita huolellisesti. Anna tämä käyttöopas myös muille henkilöille, mikäli luovutat laitteen heidän käyttöönsä.

KUVAUS

(sivu 3 - A)

- A1. Kahvisäiliön kansi
- A2. Irrotettava jauhinterä
- A3. Kahvisäiliö
- A4. ON/OFF -kytkin
- A5. Jauhetun kahvin säiliön kansi
- A6. Jauhetun kahvin säiliö
- A7. Jauhetun kahvin säiliön lokero
- A8. Laitteen runko
- A9. Jauhatusasteen valintanuppi
- A10. Kahvikuppien määrän valintanuppi

LAITTEEN TARKASTUS

Poista laite pakkauksestaan ja varmista, että se on moitteettomassa kunnossa ja että kaikki lisätarvikkeet ovat pakkauksen mukana. Älä käytä laitetta, mikäli se on silminnähden vahingoittunut. Ota yhteys De'Longhin tekniseen huoltopalveluun.

LAITTEEN KYTKENTÄ



Vaara!

Varmista, että laitteen pohjaan sijoitetussa arvokyltissä osoitettu sähköverkon jännite vastaa verkkojännitettä.

Kytke laite asianmukaisesti maadoitettuun ja tarkoitukseen soveltuvaan pistorasiaan, jonka suojaus on vähintään 10A. Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaihtaa pistoke uuteen, mikäli pistoke ja pistorasia eivät sovi yhteen.

ENNALTA SUORITETTAVAT TOIMENPITEET

Ennen kahvimyllyn käyttöä puhdista ulkoinen tila ja kahvipapujen syöttösäiliö puhtaalla ja kostealla rätillä.

Pese säiliön kansi, jauhetun kahvin säiliö ja kansi lämpimällä saippuavedellä. Huuhtelee ja kuivaa ne. Osat voidaan pestä astianpesukoneen yläkorissa.



Varoitus:

Jauhinterää ei saa pestä ja se on pidettävä aina kuivana.

Puhdista jauhinterä kovalla harjalla.

KAHVIMYLLYN KÄYTTÖ

- Aseta laite tasaiselle pinnalle.
- Aseta jauhetun kahvin säiliö (A6) ja vastaava kansi (A5) lokeroon (A7).

- Irrota kahvipapujen syöttösäiliön kansi (Kuva 1).
- Kaada haluttu määrä kahvipapuja säiliöön (kuva 2): kahvimylly jauhaa noin 1 ruokalusikallisen verran kahvia jokaista valittua kahvikuppiä kohti. Älä täytä yli säiliön merkityn MAX-ajan.
- Aseta kansi takaisin paikoilleen ja varmista, että se on asetettu oikein painamalla se pohjaan (Kuva 3). Jos kansi ei ole oikein paikallaan, kahvimylly ei toimi.
- Laita pistoke pistorasiaan (kuva 4).
- Käännä valintanuppi (A10) kahvin määrän kohdalle joka vastaa jauhettavien kahvipapujen määrää kyseisille kahvikupille (kuva 5). Käytä tätä määrää vain viitteellisenä, sillä määrä vaihtelee maun, tyylin, kahvipapujen paahdatusasteen sekä valitun jauhatuksen mukaan.
- Aseta kahvin jauhatusaste kääntämällä vastaava nuppi haluamasi kahvityypin kohdalle (kuva 6).
- Käynnistä kahvimylly painamalla ON/OFF -kytkintä (A4). Kun edellä valittu kahvimäärä on saavutettu, laite pysähtyy automaattisesti.
- Jos haluat pysäyttää laitteen ennen kuin jauhatus on päätynyt, paina ON/OFF -kytkintä.
- Irrota jauhetun kahvin säiliö, kopota astiaa kevyesti, irrota kansi ja kaada jauhettu kahvi kahvinkeitin suodattimeen.

KÄYTTÖVINKKEJÄ

- Pidä kahvipapusaaliön kantta aina tiiviisti suljettuna kahvipapujen maun ja aromin säilyttämiseksi.
- Jauha aina sillä hetkellä tarvittava määrä kahvia.
- Älä koskaan täytä kahvipapusaaliötä liikaa. Yleissääntönä voidaan pitää yhtä ruokalusikallista kahvipapuja yhtä kahvikupillista kohti (esim. 4 ruokalusikallista kahvipapuja 4 kahvikupillista kohti). Luonnollisesti ihanteelliset määrät, jotka määrittävät henkilökohtaisen maun mukaan, saadaan ajan myötä.
- Käytä jauhatusasteen valintanuppia (Kuva 6) säätääksesi jauhatusta käytetyn kahvinkeitin mukaan. Jauhatus "COARSE" (= karkea) on ihanteellinen perkolaattoreille. Jauhatus "MEDIUM" (=keskimääräinen) on ihanteellinen suodatin- ja moka-keitinille. Jauhatus "FINE" (=hieno) on ihanteellinen espressokeittimelle. Älä muuta ohjelmointia jauhatusta laitteen toimissa.
- Käyttöjen välillä on odotettava vähintään minuutti, jotta voidaan estää laitteen ylikuumenemista.
- Kahvin tuoreuden takaamiseksi, puhdista laite aina jokaisen käyttökerran jälkeen ennen kaikkea kun kahvia jauhetaan muiden elintarvikkeiden jauhatuksen jälkeen (esim. sokeri). Öljysienten (esim. maapähkinät) tai liian kovien sienten (esim. riisi) jauhamista ei suositella.

PUHDISTUS



Vaara!

Varmista ennen puhdistustoimenpiteiden aloittamista, että keitin on sammutettu ja irrotettu sähköverkosta. Älä koskaan upota laitetta veteen.

- Irrota pistoke pistorasiasta.
- Pese kansi vedellä ja neutraalilla pesuaineella. Huuhtelee sitten huolella ja kuivaa.
- Irrota jauhinterä (A2) asettamalla jauhatusasteen valintanuppi (Kuva 6) asentoon "FINE". Tartu sitten sormilla kahvimyllyn jauhinterän yläosaan, käännä sitä myötäpäivään ja irrota vetämällä pystysuoraan.
- Puhdista kahvipapussäiliön sisäosa (A3) huolellisesti kostealla rätillä.
- Ylemmän jauhinterän paikoilleen asettamiseksi, aseta jauhatusasteen valintanuppi (kuva 6) asentoon "COARSE". Aseta terä paikoilleen ja käännä sitä kerran vastapäivään.
- Puhdista jauhetun kahvin säiliö, kansi ja runko huolellisesti varmistamalla, ettei jauhetun kahvin säiliössä ole kahvijäämiä.

TEKNISET TIEDOT

Jännite: 220-240V ~50/60 Hz enint. 10A

Sähkönkulutus: 110 W

Paino:

KG79 1,5 Kg

KG79 1,7 Kg



Laitte vastaa seuraavien EU-direktiivien vaatimuksia:

- Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit ja tarvikkeet vastaavat Euroopan yhteisön asetuksen 1935/2004 vaatimuksia.

HÄVITTÄMINEN



Laitetta ei saa hävittää tavallisten kotitalousjätteiden tapaan, vaan se on toimitettava valtuutettuun kierrätyskeskukseen.

JOS ONGELMIA ILMENEEE...

Laitte ei toimi.	Varmista, että pistoke on asetettu oikein pistorasiaan ja että se toimii oikein.
	Kahvipapujen säiliön kansi ei ole asettunut oikein paikoilleen.
	Jauhetun kahvin säiliö tai sen kansi ei ole asettunut oikein paikoilleen.
Laitte pysähtyy toiminnan aikana.	Laitte on ylikuumentunut. Moottorin lämpösulake on lauennut. Ota yhteyttä valtuutettuun palveluhuoltoon.
	Kahvipapujen säiliön tai jauhetun kahvin säiliön enimmäiskapasiteetti on ylitetty
Jauhatusasteen valitsin ei toimi	Tarkista että ylempi jauhinterä on asetettu oikein paikalleen.