

SUOMI

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen kuin asennat tai käytät keitintä. Ohjeita noudattamalla saat parhaan mahdollisen tuloksen ja voit käyttää keitintä turvallisesti.

LAITTEEN KUVAUS

Näitä termejä käytetään toistuvasti seuraavilla sivuilla.

- 1 Annoslusikka
- 2 Kiinteä suodatin (mikäli varusteena)
- 3 Suodatinkuppi suodatinkahville
- 4 Kahvin voimakkuuden valitsin
- 5 Suodatinkupin luukku
- 6 Kannu suodatinkahville
- 7 Säädetty ohjaustaulu
- 8 Merkkivalo ON/OFF
- 9 Katkaisin ON/OFF
- 10 Lämmityslevy
- 11 Verkkojohto
- 12 Vesisäiliön kansi
- 13 Vesisäiliö
- 14 Kloorinpoistosuodatin (mikäli varusteena)
- 15 Kloorinpoistosuodattimen kuppi (mikäli varusteena)
- 16 Suodatinkahvin voimakkuuden valitsin

TURVAOHJEET

- Tämä laite on suunniteltu kahvin keittoon ja juomien lämmittämiseen. Varo kuumaa vettä ja höyryä ja muista käyttää keitintä ohjeiden mukaisesti.
- Älä koske kuumiin osiin (suodatinkupin lähellä oleva valutusalue ja lämmityslevy).
- Varmista pakkauksesta poistamisen jälkeen, että keitin on moitteettomassa kunnossa. Älä käytä laitetta, mikäli sen kunnossa ilmenee puutteita vaan ota yhteys valtuutettuun ammattilaiseen.
- Tämä keitin on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Kaikki muu käyttö katsotaan vääräksi ja vaaralliseksi käytöksi.
- Valmistaja ei vastaa mistään virheellisestä tai huolimattomasta käytöstä aiheutuneista vahingoista.
- Älä koske keittimeen, jos kätesi tai jalkasi ovat märät tai kosteat.
- Älä anna lasten tai keittimen käyttöön kykenemättömien henkilöiden käyttää sitä ilman valvontaa.
- Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään keittimellä.
- Sammuta keitin, jos siihen tulee jokin vika tai sen toiminnassa ilmenee puutteita. Älä yritä korjata keitintä itse, vaan ota yhteys valmistajan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Vaadi aina alkuperäisiä varaosia. Tämän ohjeen laiminlyöminen voi vaarantaa laitteen turvallisuuden.
- Käyttäjä ei saa vaihtaa tämän laitteen verkkojohtoa, sillä tämän toimenpiteen suorittamiseen tarvitaan erityistyökaluja. Verkkojohdon saavat korjata tai vaihtaa ainoastaan valmistajan valtuuttamat huoltoliikkeet, jolloin toimenpide voidaan suorittaa turvallisesti.
- Irrota pistotulppa pistorasiasta ja pane pääkatkaisin pois päältä silloin, kun et käytä keitintä. Älä jätä keitintä päälle tarpeettomasti.
- Älä upota keitintä veteen.

ASENNUS

- Aseta laite työtasolle kauaksi vesihanoista tai tiskialtaista.
- Varmista ennen keittimen käyttöönottoa, että verkkovirran jännite vastaa keittimen arvokyltissä ilmoitettua jännitettä. Kytke keitin ainoastaan riittävästi maadoitettuun pistorasiaan, jonka teho on vähintään 10 A. Valmistaja ei vastaa mistään onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laitteen maadoittamisen laiminlyönnistä.
- Älä asenna kahvinkeitintä koskaan tiloihin, joissa lämpötila voi pudota 0°:een tai sen alapuolelle (veden jäätymässä laite voi vahingoittua).
- Ohjaustaulua voidaan kääntää. Tällä tavoin pääset helposti käsiksi eri säätölaitteisiin.

KLOORINPOISTOSUODATIN (MIKÄLI VARUSTEENA)

Tämä suodatin poistaa kloorin maun vedestä. Asenna suodatin paikoilleen seuraavasti :

- Poista kloorinpoistosuodatin muovipussistaan ja huuhtelee se juoksevan veden alla.
- Nosta vesisäiliön kantta ja poista Kloorinpoistosuodattimen kuppi paikaltaan vetämällä sitä ylöspäin (kuva 1).
- Aukaise Kloorinpoistosuodattimen kuppi painamalla "PUSH" kirjoituksella varustettua aluetta ja sijoita suodatin varovasti koteloon kuvassa 2 annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Sulje Kloorinpoistosuodattimen kuppi ja aseta se uudelleen paikalleen painamalla sitä alaspäin pohjaan saakka.
- Vaihda kloorinpoistosuodatin uuteen noin 80 käyttökerran ja joka tapauksessa kuuden kuukauden välein.

SUODATINKAHVIN VALMISTUS

- Nosta kantta ja irrota vesisäiliö paikaltaan (kuva 3).
- Kaada säiliöön raikasta ja puhdasta vettä, kunnes taso ulottuu haluamaasi kahvikuppimäärää osoittavan merkin kohdalle (kuva 4).
- Aseta säiliö takaisin paikoilleen painamalla sitä kevyesti. Halutessasi voi jättää säiliön myös paikoilleen ja täyttää sen suodatinkah-

vikannua käyttämällä, jossa on osoitettu kahvikuppien määrä (kuva 5).

- Aukaise suodatinkupin luukku kääntämällä sitä oikealle (kuva 6).
- Sijoita kiinteä suodatin (mikäli varusteena) suodatinkuppiin (kuva 7). Käytä paperisuodatinta kiinteää suodatinta vailla olevissa keittimissä.
- Aseta jauhettu kahvi suodattimeen keittimen mukana toimitettua annoslusikkaa käyttämällä ja tasoita kahvin pinta (kuva 8). Yleisohjeena voidaan pitää että yksi tasainen mittalusikallinen kahvia (noin 7 grammaa) vastaa yhtä kupillista (esimerkiksi 8 annoslusikallista 8 kupillista kohden). Mikäli valmistat 11-12 kupillista, vähennä kahvin määrää siten, että käytät korkeintaan 11 tasaista mittalusikallista. Käytettävän jauhetun kahvin määrä riippuu kuitenkin myös henkilökohtaisista makutottumuksista. Käytä ensiluokkaista suodatinkahvin valmistukseen pakattua puolikarkeaksi jauhetua kahvia.
- Sulje suodatinkupin luukku ja aseta kannella varustettu kannu paikoilleen lämmityslevylle. Varmista, että kannu asettuu täysin keskelle.
- Valitse haluamasi kahvin voimakkuus kappaleessa "Suodatinkahvin voimakkuuden valinta" annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Paina "ON/OFF" katkaisinta (kuva 9). Suodatinkahvin merkkivalo ON osoittaa, että suodatinkahvinkeitin on päällä.
- Kahvi alkaa valumaan muutaman sekunnin kuluttua.

On täysin normaalia, että keittimestä tulee jonkin verran höyryä kahvin valmistuksen aikana.

- Kahvin lämpötila säilyy tasaisena silloin, kun jätät "ON/OFF" katkaisimen päälle kahvin valmistuksen jälkeen ja jätät kannun lämmityslevyn päälle.

Huomio: Kahvin valmistus ei keskeydy, vaikka poistat kannun ennen asetetun kahvimäärän valmistuksen päättymistä. Mikäli haluat kaataa kahvia kuppiin ennen kuin valmistus on loppunut, suorita kaato mahdollisimman nopeasti, jottei kahvi pääse valumaan kannun sijasta lämmityslevylle.

SUODATINKAHVIN VOIMAKKUUDEN VALINTA

Kahvin voimakkuuden valitsinta käyttäessäsi voit valita suodatinkahvin voimakkuuden makutottumustesi mukaan. Käännä suodatinkahvin voimakkuuden säätönuppia (kuva 11), jolloin voit asettaa keittimen joko vahvan kahvin (STRONG- asento) tai miedon kahvin (LIGHT- asento) valmistukseen. Valitsinta käyttämällä voit vaihtaa kahvin voimakkuutta joko vahvemmaksi tai miedommaksi, kun taas kahvin aromi säilyy muuttumattomana.

HUOMIO: Pese kaikki lisävarusteet sekä keittimen sisäiset piirit ennen kahvinkeittimen ensimmäistä käyttöönottoa. Toimi tällöin seuraavasti:

Valmista vähintään kaksi kannullista kahvia ilman, että käytät suodatinkahvia (kappaleessa "Suodatinkahvin valmistusohjeet" annettujen ohjeiden mukaisesti);

PUHDISTUS JA HUOLTO

Sammuta keitin, irrota pistotulppa pistorasiasta ja anna keittimen jäähtyä aina ennen kahvinkeittimen puhdistuksen tai huollon aloittamista.

1. Älä käytä liuotinaiteita tai hankausaineita keittimen puhdistukseen. Puhdistukseen riittää kostea ja pehmeä pyyhe.
2. Älä upota keitintä veteen puhdistuksen aikana, sillä se on sähkökäyttöinen laite.

KAHVIN VOIMAKKUUDEN VALITSIMEN PUHDISTUS

Voit puhdistaa valitsimen helpommin, mikäli poistat sen suodatinkupin kartiosta vetämällä sitä ylöspäin (kuva 12). Aseta se paikoillaan yksinkertaisesti työntämällä sitä ylhäältä (kuva 13).

KALKIN POISTO

Ajan myötä kalkkia alkaa kerääntyä keittimeen, mikäli alueesi vesi on kovaa. Kalkkijäämät voivat heikentää keittimen moitteetonta toimintaa.

Keittimen kalkin poisto on suoritettava joka 40 jakson jälkeen. Voit suorittaa tämän toimenpiteen kaupoista saatavia erityisiä suodatinkahvinkeittimien kalkin poistoon tarkoitettuja tuotteita käyttämällä. Vaihtoehtoisesti voit käyttää valkoviinietikkaa. Toimi tällöin seuraavasti:

1. Poista kloorinpoistosuodatin.
2. Kaada 2 kupillista valkoviinietikkaa ja 3 kupillista vettä säiliön sisälle. Aseta säiliö keittimeen;
3. Aseta kannu lämmityslevylle ja kiinnitä suodatinkuppi paikoilleen (ilman kahvia);
4. Paina ON/OFF katkaisinta, anna yhden kupillisen valua ulos ja sammuta keitin;
5. Anna etikan vaikuttaa tunnin ajan;
6. Käynnistä keitin uudelleen ja valuta loput liuoksesta;
7. Huuhtelee keitin käyttämällä sitä vedellä (ilman kahvia) vähintään 3 kertaa (3 täyttä vesisäiliötä).

TOIMINTAHÄIRIÖT

Ongelma	Mahdolliset syyt	Korjaus
Kahvin valmistusajat ovat pidentyneet	Suorita suodatinkahvinkeitTIMEN kalkin poisto	Suorita kalkin poisto "Kalkin poisto"-kappaleessa annettujen ohjeiden mukaisesti.
Kahvi maistuu etikalta.	Keitintä ei ole huuhdeltu riittävän hyvin	Huuhtele keitin "Kalkin poisto"-kappaleessa annettujen ohjeiden mukaisesti.