

TÄRKEITÄ VAROITUKSIA

Turvaohjeita



Huomio!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa laitetta.

- Laite on tarkoitettu ainoastaan leivän paahdamiseen. Kaikki muu käyttö katsotaan virheelliseksi ja täten vaaralliseksi. Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat laitteen huolimattomasta tai virheellisestä käytöstä ja/tai ammattitaidottomien henkilöiden suorittamista korjauksista.
- Laitteen vahingoittuneen sähköjohdon saavat korjata tai vaihtaa ainoastaan valmistaja tai sen valtuuttamat huoltoliikkeet. Näin välttyt turhilta riskeiltä.
- Ennen pistokkeen työntämistä pistorasiaan on varmistettava seuraavat kohdat: Verkkovirran jännite vastaa laitteen tietokyltissä olevia tietoja. Pistorasia on varustettu maadoituksella. Valmistaja ei vastaa mistään tämän säännöksen laiminlyömisestä aiheutuneista vahingoista tai onnettomuuksista.
- Emme suosittele sovittimien, haaroituspistorasioiden ja/tai jatkojohtojen käyttöä.
- Jotta vältetään sähköiskujen vaara, varmista, etteivät leivänpaahdin, sähköjohto tai pistoke joudu koskaan kosketuksiin veden kanssa äläkä KOSKAAN työnnä käsiäsi tai metallisia esineitä (kuten veitsiä tai alumiinifoliota) laitteen sisälle.
- Älä käsittele leivänpaahdinta kosteilla tai märillä käsillä.
- Älä koske laitteeseen silloin, kun olet avojaloin tai kun jalkasi ovat märät.
- Irrota pistoke pistorasiasta aina silloin, kun et käytä laitetta, ennen puhdistuksen aloittamista tai sen sisään mahdollisesti kiinni jääneiden elintarvikkeiden poistamista.



Huomio!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa laitetta.

- Tämä laite on tarkoitettu vain

kotitalouskäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi: tiloissa, jotka on tarkoitettu keittiöksi kauppojen, toimistojen henkilökunnalle tai muissa työtiloissa, maatilamatkailutiloissa, hoteleissa, motelleissa tai muissa vastaavissa tiloissa tai tilapäisissä majoitustiloissa.

- Jotta vältetään tukehtumisvaara, pidä laitteen pakkaukseen käytetty muovipussi kaukana lasten ulottuvilta.
- Laitetta saavat käyttää 8-vuotiaat tai sitä vanhemmat lapset sekä psyykkisiltä tai fyysisiltä kyvyiltään rajoittuneet tai muutoin laitteen käyttöön tottumattomat tai kokemattomat henkilöt silloin, kun käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa ja opastuksessa siten, että sitä voidaan käyttää turvallisesti. Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, elleivät he ole vähintään yli 8-vuotiaita ja heidän toimintaa valvoo aikuinen. Pidä laite ja sähköjohto kaukana alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta.
- Älä irrota pistoketta pistorasiasta sähköjohdosta vetämällä.
- Älä jätä laitetta alttiiksi ilmaston vaihteluille (sade, aurinkonpaiste, jäätyminen jne.).
- Älä upota laitetta, sähköjohtoa tai pistoketta veteen.
- Tämä laite ei sisällä mahdollisuutta käyttää ulkoista ajastinta tai kaukosäädintä
- Käyttöoppaassa on pyritty kattamaan kaikki laitteen käytössä tarvittavat yleisohjeet. Käytä laitetta, kuten kaikkia sähkökäyttöisiä laitteita, varovasti ja noudata tervettä järkeä ennen kaikkea silloin, kun laitteen lähellä on pieniä lapsia.

- Laitteen puhdistusta varten katso vastaavaa kappaletta.



Palovammojen vaara!!

Varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa eri asteisia palovammoja.

- Toiminnan aikana, pinnan ulkolämpötila voi olla korkea. Laitetta käytettäessä kosketa ainoastaan nuppeja ja kahvoja. Käytä suojakäsineitä tarvittaessa.
- Muista, että leipä voi syttyä palamaan. Älä käytä tätä laitetta verhojen tai muiden helposti syttyvien materiaalien alapuolella tai läheisyydessä.
- Älä peitä laitetta käytön aikana: se voi kuumentua liikaa ja syttyä palamaan.
- Älä käytä leivänpaahdinta suoraan hyllyjen tai kaappien alapuolella.
- Elintarvikkeet voivat syttyä palamaan paahтамisen yhteydessä.
Älä poistu leivänpaahtimen luota sen käytön aikana ja aseta alhaisempi paahdinaste ohuille tai kuiville leipäpaloille, jotka voivat palaa helpommin.
- Älä koskaan lämmitä täytettyjä elintarvikkeita (esim. pizza): valuessaan täyte voi mennä laitteen sisälle ja aiheuttaa tulipaloja.
- Puhdista murujen keruuvälikästä säännöllisin väliajoin: leivänmurut voivat muodostaa savua tai aiheuttaa tulipaloja.



Huom:

Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.

- Tarkista laitteen pakkauksesta poistamisen jälkeen, että se sisältää kaikki osat ja on moitteettomassa kunnossa. Varmista, että poistat kaikki tarrat ja pakkausmateriaalin leivänpaahdistimesta.
- Voit poistaa laitteen pinnalle kuljetuksen yhteydessä kerääntyneen pölyn yksinkertaisesti pehmeällä ja kuivalla pyyhkeellä.



Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit ja varusteet vastaavat asetuksen (EU) nro 1935/2004 vaatimuksia.

Laitteen hävitys



Laitetta ei saa hävittää tavallisten kotitalousjätteiden joukossa, vaan se on toimitettava viralliseen kierrätyskeskukseen.

KUVAUS

- A** Leipänpaahdinurat
- B** Käynnistysvipu
- C** Paahтамisen tarkkailuikkuna
- D** Leipänpaahтамisvoimakkuuden säätönuppi
- E** Murujen keruualusta
- F** Pakasteiden sulatuspainike
- G** Lämmityspainike
- H** Yläosa
- I** Pysäytys-/peruutuspainike
- L** Irrotettava lämmitysteline (vain tietyissä malleissa)

KÄYTTÖ

- Varmista, että käynnistysvipu (**B**) on nostettu ja että paahтамisen säätönuppi (**D**) on keskiasennossa.
- Kytke laite pistorasiaan.
- Ennen käyttöä anna laitteen toimia tyhjään 3 kertaa, termostaatti maksimiasennossa, jotta poistetaan uuden haju. Tuuleta huone jokaisen jakson jälkeen.
- Aseta leipäviipalet paahdinuriin (**A**) ja laske vipu (**B**) kokonaan alas. Älä kypsennä tai aseta leipää suoraan yläosaan (**H**), koska tämä osa on tarkoitettu ruokien kypsennystä varten.



Huom: jos laitetta ei ole kytketty pistorasiaan, vipu (**B**) ei pysy alhaalla olevassa asennossa.

- Vipu palaa lepoasentoon leivänpaahтамisen jälkeen, jolloin myös leipäviipalet nousevat samalla. **Jos vipu lukkiutuu vahingossa tai sitä pidetään alennetussa asennossa, paahdin ei mahdollisesti sammu automaattisesti.**
- Mikäli leipä ei ole paahтанut mielestäsi tarpeeksi, valitse korkeampi paahтамisvoimakkuus kääntämällä nuppia (**D**). Jos sen sijaan paahtoleipä on liian tumma, valitse alhaisempi paahтамisvoimakkuus.
- Paahтамinen voidaan keskeyttää milloin tahansa painamalla pysäytys-/peruutuspainiketta (**I**).
- Älä koskaan käytä paahdinta tyhjiällä (siltoin kun sen sisällä ei ole leipää).
- Älä aseta liian ohuita tai murentuneita leipäviipaletta paahtimeen.
- Älä aseta (työntämällä) liian suuria ruokia paahdinuriin.



Palovammojen vaara!! Leipänpaahdinurat ovat

erittäin kuumia käytön aikana. Älä koske.

”Sulatus” toiminto

Voidaan paahtaa pakastettuja leipäviipaleita painamalla sulatuspainiketta (F) heti, kun olet laskenut vivunr (B). kypsennysjaksoa pidennetään, jotta saadaan haluttu paahtuminen. Merkkivalo palaa aina siihen saakka, kunnes sulatus toiminto on käytössä.

Lämmitystoiminto

laske käynnistysvipua (B) ja paina lämmitys näppäintä (G). Merkkivalo palaa aina siihen saakka, kunnes lämmitystoiminto on käytössä.

Lämmitysaika on kiinteä ja siihen ei voida vaikuttaa paahtamisasteen voimakkuuden säätönupilla.

Pysäytys-/peruutuspainike

Paahtaminen voidaan keskeyttää milloin tahansa painamalla pysäytys-/peruutuspainiketta (I).



Huomio! Älä yritä keskeyttää paahtamista nostamalla voimalla vipua (B). Käytä aina pysäytys-/peruutuspainiketta (I).

Murujen keruualusta

Murujen keruualusta (E) on puhdistettava säännöllisesti, koska kerääntyvät muruset voivat aiheuttaa savua tai syttyä palamaan. Paahtamisen jälkeen anna laitteen jäähtyä, poista murujen keruualusta (E) ja puhdista se.

LÄMMITYSTELINE (L) (vain tietyissä malleissa)

Käytä tätä laitetta voisarvien lämmitykseen.

- Kiinnitä lämmitystelinen laitteeseen kuten osoitetaan kuvassa sivulla 3.
- Aseta voisarvi rutilälle.
- Käännä leivän paahtamisvoimakkuuden säätönuppi (D) haluamaasi asentoon.
- Laske käynnistysvipua (B), kunnes se lukkiutuu
- Valitse seuraavalla kerralla korkeampi paahtamisvoimakkuus, mikäli voisarvi ei ole riittävän kuuma.

PUHDISTUS JA HUOLTO

- Ennen laitteen puhdistamista tai minkä tahansa huolto- toimenpiteen suorittamista, irrota pistoke pistorasiasta.
- Anna leivänpaahtimen jäähtyä ennen sen puhdistamista.
- Puhdista laitteen ulkopinta pehmeällä liinalla. Älä käytä voimakkaita pesuaineita tai syttyviä nesteitä laitteen puhdistukseen, koska ne voivat vahingoittaa pintaa.

- **ÄLÄ UPOTA VETEEN**
- Irrota pistoke jokaisen käytön jälkeen pistorasiasta ja tyhjennä paahtimen alaosaan sijoitettu murujen keruualusta.
- Jos leipäviipale jää kiinni laitteen sisälle, irrota pistoke pistorasiasta ja anna paahtimen jäähtyä. Käännä paahtimen tämän jälkeen ympäri ja ravistele sitä varovasti.
- **ÄLÄ KOSKAAN KOSKETA MITÄÄN PAAHTIMEN OSAA JA ENNEN KAIKKEA LEIVÄN PAAHDINURIEN SISÄ-OSIA TERÄVILLÄ VÄLINEILLÄ.**

TEKNISET TIEDOT

Syöttöjännite	Katso kilpeä teknisistä tiedoista
Ottoteho	”