

SUOMI

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen kuin asennat tai käytät keitintä. Ohjeita noudattamalla saat parhaan mahdollisen tuloksen ja voit käyttää keitintä turvallisesti.

LAITTEEN KUVAUS

Näitä termejä käytetään toistuvasti seuraavilla sivuilla.

- A** Kannen nuppi
- B** Kansi
- C** Kahvikori
- D** Kahvat
- E** Vesiputki
- F** Kiehumisosa
- G** Verkkojohto
- H** Perusta
- I** Pistoke sähköliitäntää varten
- L** Lämpötila OK- merkkivalo
- M** Hana
- N** Vesitason osoitin (kupprien määrä)

TURVAOHJEET

- Tämä laite on suunniteltu kahvin valmistamiseen. Varo kuumaa vettä ja höyryä ja muista käyttää keitintä ohjeiden mukaisesti.
- Älä koske keittimen kuumiin osiin.
- Varmista pakkauksesta poistamisen jälkeen, että keitin on moitteettomassa kunnossa. Älä käytä laitetta, mikäli sen kunnossa ilmenee puutteita vaan ota yhteys valtuutettuun ammattilaiseen.
- Tämä keitin on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Kaikki muu käyttö katsotaan vääräksi ja vaaralliseksi käytöksi.
- Valmistaja ei vastaa mistään virheellisestä tai huolimattomasta käytöstä aiheutuneista vahingoista.
- Älä koske keittimeen, jos kätesi tai jalkasi ovat märät tai kosteat.
- Älä anna lasten tai keittimen käyttöön kykenemättömien henkilöiden käyttää sitä ilman valvontaa.
- Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään keittimellä.
- Irrota pistoke pistorasiasta, jos keittimeen tulee jokin vika tai sen toiminnassa ilmenee puutteita.
Älä yritä korjata keitintä itse, vaan ota yhteys valmistajan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Vaadi aina alkuperäisiä varaosia. Tämän ohjeen laiminlyöminen voi vaarantaa laitteen turvallisuuden.
- Käyttäjä ei saa vaihtaa tämän laitteen verkkojohtoa, sillä tämän toimenpiteen suorittamiseen tarvitaan erityistyökaluja. Verkkojohdon saavat korjata tai vaihtaa ainoastaan valmistajan valtuuttamat huoltoliikkeet, jolloin toimenpide voidaan suorittaa turvallisesti.
- Irrota pistotulppa pistorasiasta silloin, kun et käytä keitintä. Älä jätä keitintä päälle tarpeettomasti.
- Älä upota keitintä veteen.

ASENNUS

- Aseta laite työtasolle kauaksi vesihanoista tai tiskialtaista.
- Varmista ennen keittimen käyttöönottoa, että verkkovirran jännite vastaa keittimen arvokyltissä ilmoitettua jännitettä.
Kytke keitin ainoastaan riittävästi maadoitettuun pistorasiaan, jonka teho on vähintään 10 A. Valmistaja ei vastaa mistään onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laitteen maadoittamisen laiminlyönnistä.
- Älä asenna kahvinkeitintä koskaan tiloihin, joissa lämpötila voi pudota 0°:een tai sen alapuolelle (veden jäädyessä laite voi vahingoittua).
- Nosta kansi painamalla ja kääntämällä sitä vastapäivään ja poista keittimen sisällä olevat lisätarvikkeet (kahvikori ja vesiputki).
Pese lisätarvikkeet tämän jälkeen lämpimällä vedellä.

Älä upota keittimen runkoa koskaan veteen, vaan huuhtelee sen sisäosat yksinkertaisesti vedellä ja pyyhi sienellä. Käytä tarvittaessa pesuainetta. Huuhtelee ja kuivaa tämän jälkeen huolellisesti.

KAHVIN VALMISTUS

- Aseta keitin perustalle **pistokkeen ollessa irrotettuna pistorasiasta.**
- Kaada raikasta ja puhdasta vettä haluttua kahvimäärää osoittavaan tasoon saakka (kuva 2). Älä ylitä 60 kahvikupillisen tasoa. Tarkista keittimeen kaadetun veden määrä taso-osoittimen avulla. **ÄLÄ KOSKAAN YLITÄ 60 KAHVIKUPILLISEN TASOA!**
- Kastele kori (C) ja kaada haluamasi kahvimäärä koriin. Kytke se putkeen (E).
- Aseta putki + korikokonaisuus keittimeen ja varmista, että putki asettuu oikein kiehumisosan keskelle.
- Sulje keittimen kansi. Varmista, että kansi asettuu oikein paikoilleen painamalla ja kääntämällä sitä samanaikaisesti myötäpäivään.
- Kiinnitä pistoke pistorasiaan, jolloin merkkivalo (I) syttyy. Kahvin valmistus alkaa muutaman sekunnin kuluttua. Voit seurata kahvin valmistusta kannen läpinäkyvän nupin kautta.

- Kahvin valmistamisen jälkeen merkkivalo "READY" syttyy. Nyt voit tarjoilla kahvin painamalla hanassa olevaa vipua.

Valmistuksen jälkeen keitin menee automaattisesti "KEEP WARM"- tilaan (= lämpimänä säilytys) ja pitää näin kahvin kuumana niin kauan kun pistoke on pistorasiassa.

HUOMIO: KÄYTÄ KEITINTÄ AINOASTAAN SILLOIN, KUN KANSI ON KUNNOLLA PAIKOILLAAN.

Älä KOSKAAN aseta tyhjää keitintä perustan päälle silloin, kun se on kytketty sähköverkkoon!

PUHDISTUS JA HUOLTO

Irrota pistoke pistorasiasta ja anna keittimen jäähtyä aina ennen kahvinkeitimen puhdistuksen tai huollon aloittamista.

Poista kori ja vesiputki varovasti, ettei polta itseäsi. Muista, että keittimessä oleva kahvi tai kahvinporot voivat olla vielä kuumia!

1. Älä käytä keittimen ulkopuolen puhdistukseen liuotinaaineita tai hankausaineita. Puhdistukseen riittää kostea ja pehmeä pyyhe.
2. Huuhtelee keittimen sisäosat haalealla vedellä ja neutraalilla saippualla. **Älä upota koneen runkoa tai perustaa koskaan veteen. Keitin on sähkökäyttöinen laite.**
3. Voit pestä kannen, korin ja vesiputken astianpesukoneessa. Varmista ennen kaikkea, että vesiputken alaosa on puhdas. Puhdista putki tarvittaessa juoksevan veden alla tai hamaustikulla, jotta saat poistettua kaikki kahvijäämät.
4. Älä sulje keitintä kannella varastoinnin yhteydessä.

KALKIN POISTO

Ajan myötä kalkkia alkaa kerääntyä keittimeen, mikäli alueesi vesi on kovaa. Kalkkijäämät voivat heikentää keittimen moitteetonta toimintaa. Keittimen kalkin poisto on suoritettava joka 50 jakson jälkeen.

Voit suorittaa kalkin poiston kaupoista saatavia tämän tyyppiselle keittimelle tarkoitettuja kalkinpoistoaineita käyttämällä. Seuraa kalkinpoistoaineen pakkauksessa annettuja käyttöohjeita.

VINKKEJÄ

1. Valmista muutama kahvikupillinen pelkällä vedellä ennen kahvin valmistuksen aloittamista. Näin saat poistettua keittimen sisälle mahdollisesti jääneet kahvinporot.
2. Poista vesiputki ja kori, sulje keitin ja kytke pistoke pistorasiaan, mikäli haluat lämmittää keittimessä jo olevan kahvin. Keitin lämmittää kahvin noin 20-60 minuutissa lämmitettävän kahvin määrästä riippuen. Emme suosittele alle 20 kupillisen lämmitämistä.
3. Käytä mielellään tämän tyyppisille keittimille tarkoitettua suodatinkahvia, jolloin kahvi on jauhettu karkeammaksi ja ei pääse valumaan korin reikien lävitse.
Käytettävän kahvin määrän opit käytännössä kokemuksen myötä. Katso ensimmäisten käyttäjien yhteydessä taulukossa 1 annettuja ohjeita.

TAULUKKO 1

KAHVIKUPILLISTEN MÄÄRÄ	VAKIOANNOSLU- SIKALLISTEN MÄÄRÄ*
60	58-61
50	48-51
40	38-41
30	28-31
20	18-21
10	8-11

* 1 tavallinen annoslusikallinen vastaa 2 täyttä ruokalusikallista kahvia.

Muista, että taulukossa osoitetut määrät ovat likimääräisiä ja voit muuttaa niitä henkilökohtaisen makutottumustesi sekä kahvin laadun mukaisesti.