

## Laitteen kuvaus

- A. Vohvelirauta käyttövalmis- merkkivalo
- B. Virta päällä- merkkivalo
- C. Lämpötilan osoitin
- D. Kahva
- E. Levyjen suljin
- F. Lämmönsäädin
- G. Uurretut ja tasaiset levyt (2 molempia) (vain malleille WR25-45)

## Ensimmäinen käyttö

- Puhdista levyt pehmeällä pyyhkeellä ennen ensimmäistä käyttöä.
  - Älä syö ensimmäistä kahta tai kolmea valmistamaasi vohvelia.
- Säädä lämmönsäädin haluamasi vohvelin rapeuden (normaali tai rapea) mukaisesti ennen kuin kaadat taikinan levyille.**

## Vohveliraudan käyttö

- Huom:** Varmista ennen pistokkeen asettamista pistorasiaan, että levyt on kiinnitetty oikein (vain mallit WR25-45)
- Virta päällä- merkkivalo syttyy, kun asetat pistokkeen pistorasiaan.  
Virta päällä- merkkivalo osoittaa, että laite on päällä ja kuumenee.
  - Lämmönsäätimen avulla voit valita haluamasi rapeusasteen.
  - Valitse haluamasi lämpötila lämmönsäätimen nuppia kääntämällä
  - Kun laite on saavuttanut asettamasi lämpötilan, vihreä merkkivalo syttyy ja kuulet 6 merkkiääntä. Nyt voit kaataa vohvelitaikinan (lettutaikina) alemmalle levyille.
  - Laite säilyttää asettamasi lämpötilan koko vohvelin valmistuksen aikana.
  - Suosittelemme, että täytät alemman levyn kokonaan taikinalla, jotta taikina koskettaa hyvin ylempää levyä.

**Huom: Sulje ylempi levy huolellisesti ennen valmistuksen aloittamista.**

- Vihreä merkkivalo sammuu heti kun vohvelin valmistus alkaa ja syttyy uudelleen yhdessä 3 merkkiäänän kanssa, kun vohveli on valmis.  
Aukaise ylempi levy ja tarkista, onko vohveli sopivan rapea.
- Sulje levy tarvittaessa uudelleen ja jätä vohveli laitteeseen, jonka jälkeen voit jatkaa valmistusta, kunnes vohvelin rapeus on juuri oikea.  
Suosittelemme, että voitelet levyjen pinnat kevyesti ennen jokaista käyttöä.

**Huom:**

- Älä koskaan koske levyihin paljain käsin.
- Aloita valmistus ainoastaan silloin, kun ylempi levy on tiukasti kiinni.
- Aukaise vohvelirauta valmistuksen jälkeen ja poista vohveli muovista tai puusta lastaa käyttämällä.  
Älä käytä koskaan metallisia välineitä, sillä nämä voisivat vahingoittaa laitteen teflon- pintaa.

**Huom: Laite ei sammu automaattisesti vohvelin valmistuksen jälkeen.**

**Voit sammuttaa laitteen ainoastaan irrottamalla pistokkeen pistorasiasta.**

Muista irrottaa pistoke jokaisen käytön jälkeen.

**Tärkeää:** Levyllä oleva vohveli on tulikuuma. Ole erittäin varovainen vohvelia poistaessasi. Irrota pistoke aina pistorasiasta jokaisen käytön jälkeen.

Anna laitteen jäähtyä ennen levyjen poistamista ja ennen niiden puhdistamista.

**Huomio:** Mikäli punainen ja vihreä merkkivalo alkavat vilkkumaan samanaikaisesti, vie vohvelirauta lähimpään huoltoliikkeeseen korjausta, säätöä tai vaihtoa varten.

## Puhdistus ja huolto

- Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä aina ennen minkään puhdistustoimenpiteen aloittamista.
- Älä upota laitetta koskaan veteen tai pese sitä juoksevan veden alla.
- Puhdista laitteen ulkopuoli ainoastaan kostealla pyyhkeellä.
- Malleissa WR25-45 anna laitteen jäähtyä ja poista levyt, jonka jälkeen voit puhdistaa ne.
- Levyt ovat ainoat irrotettavat osat, jotka voidaan puhdistaa erikseen (mallit WR25-45). Käytä kosteaa pyyhettä ja hankaamatonta pesuainetta. Huuhtelee ja kuivaa huolellisesti.
- Älä koskaan käytä teräviä tai viiltäviä välineitä tai hankaavia pesuaineita laitteen puhdistukseen.
- ÄLÄ UPOTA LAITETTA VETEEN.

## Perusresepti

**Perustaidina 6/8 henkilölle** *(ainekset ja määrät voivat vaihdella henkilökohtaisten makutottumusten ja halutun vohvelimäärän mukaisesti)*

**Ainekset:** 200g jauhoja, 175g hienoa sokeria, 60g maitoa, 3 kananmunaa, 175g voita (sulatettua), noin 10 g vanilliinisokeria, suolaa;

**Valmistus:** sekoita voi ja sokeri kulhossa, lisää jauhot, vanilliinisokeri, maito, munan keltuaiset ja sekoita seos hyvin sähkövatkainta käyttämällä. Vaahdota munan valkuaiset ja hyppysellinen suolaa erillisessä kulhossa. Yhdistä nämä ainekset edellä kuvattuun seokseen. Kaada taikina jo kuumalle levyille ja seuraa sivulla 37 annettuja ohjeita.

## Turvaohjeet

- Vohvelirautaa saa käyttää ainoastaan sille määrättyyn käyttötarkoitukseen. Kaikki muun tyyppinen käyttö katsotaan virheelliseksi ja tämän vuoksi vaaralliseksi.
- Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat virheellisestä tai huolimattomasta käytöstä ja/tai ammattitaidottomien henkilöiden suorittamista korjauksista.
- Varmista pakkauksesta poistamisen jälkeen, että laite on moitteettomassa kunnossa. Varmista, ettei mitään sen osia puutu ja poista pakkauksessa käytetty materiaali.
- Pidä laitteen pakkaukseen käytetty muovipussi kaukana lasten ulottuvilta, sillä pieni lapsi voi tukehtua siihen.
- Voit poistaa laitteen päälle mahdollisesti kerääntyneen pölyn pehmeällä pyyhkeellä.
- Sijoita vohvelirauta tasaiselle pinnalle vähintään 85 cm korkeudelle, jotteivät lapset pääse siihen käsiksi.
- Varmista seuraavat seikat ennen kuin asetat pistokkeen pistorasiaan:
  - pistorasian jännite vastaa laitteen arvokyltissä osoitettua jännitettä;
  - sähköpistorasia on maadoitettu riittävän tehokkaasti.
- Valmistaja ei vastaa mistään mahdollisesta onnettomuudesta, jotka johtuvat yllä mainitun säännöksen laiminlyömisestä.
- Pyydä ammattitaitoista sähkömiestä vaihtamaan pistoke, mikäli pistorasia ja laitteen pistoke eivät sovellu yhteen. Emme suosittele sovittimien, monihaarapistorasioiden ja/tai jatkojohtojen käyttöä.
- Mikäli kuitenkin joudut jostain syystä käyttämään edellä mainittuja välineitä, käytä ainoastaan voimassa olevien säännösten mukaisia yksi- tai kaksihaarapistorasioita tai jatkojohtoja. Varmista, ettei ylitä sovittimien tai jatkojohtojen jänniterajoja.
- Älä koske levyihin koskaan paljain käsin silloin, kun laite on kytketty sähköverkkoon tai ennen kaikkea silloin, kun laite on päällä.
- Käytä vohvelirautaa tyhjillään noin 15 min. ajan ensimmäisen käyttökerran yhteydessä. Näin saat poistettua laitteen kehittämän epämiellyttävän hajun sekä savun, jotka johtuvat tehtaalla vastusten pinnoille levitetyn suoja-

aineen palamisesta.

Varmista, että ilmastointi on riittävä tämän toimenpiteen aikana.

- Älä anna lasten tai vohveliraudan käyttöön kykenemättömien henkilöiden käyttää laitetta ilman aikuisen valvontaa. Älä poistu laitteen luota käytön aikana.
- Älä koske laitteeseen koskaan silloin, kun kätesi ovat märät tai kosteat.
- Laitteen metalliset sivut lämpenevät tulikuumiksi käytön aikana. Kosketa ainoastaan muovisia säätönuppeja ja kahvoja.
- Älä käytä laitetta verhojen tai muiden tulenarkojen materiaalien läheisyydessä.
- Älä peitä laitetta käytön aikana.
- Älä käytä laitetta avoaloin tai silloin, kun jalaksi ovat märät.
- Irrota pistoke pistorasiasta silloin, kun et käytä laitetta.
- Älä jätä laitetta päälle silloin, kun et käytä sitä, sillä kuuma laite saattaa aiheuttaa vaaratilanteita.
- Älä siirrä laitetta sen käytön aikana.
- Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden läheisyyteen.
- Älä sijoita tulenarkoja materiaaleja laitteen läheisyyteen tai sen toimintatason alapuolelle.
- Älä käytä laitetta lämmittimenä.
- Älä koskaan aseta paperia, pahvia tai muovia vohveliraudan sisälle tai jätä mitään esineitä sen päälle (ruokailuvälineitä, ritilöitä tai muita esineitä).
- **Älä yritä koskaan sammuttaa liekkejä vedellä, mikäli laitteen sisällä oleva ruoka tai itse laite syttyvät tuleen.**  
**Irrota pistoke pistorasiasta ja tukahduta liekit kostealla pyyhkeellä.**
- Anna valtuutetun huoltoliikkeen tarkastaa laite, mikäli olet hankkinut sen käyttömaan ulkopuolelta. Eri maissa voimassa olevat säännökset ja lait poikkeavat toisistaan.
- Tämä vohvelirauta on suunniteltu ainoastaan kotitalouskäyttöön.  
Laitteen takuu raukeaa eikä valmistaja vastaa mistään mahdollisesta vahingosta, mikäli laitetta käytetään ammattimaiseen, virheelliseen tai käyttöoppaassa annettujen ohjeiden vastaiseen käyttöön.
- Verkkojohdon saavat korjata, säätää tai vaih-

taa ainoastaan valmistajan valtuuttamat henkilöt tai valmistajan huoltoliike.

Ammattitaidottomien henkilöiden suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa vaaratilanteita.

- Älä anna verkkojohdon roikkua työtason ulkopuolella ja varmista, ettei se kosketa laitteen kuumia osia.
- Älä irrota pistoketta pistorasiasta verkkojohdosta vetämällä.
- Älä jätä vohvelirautaa alttiiksi sateelle, suoralle auringonpaisteelle, jäätymiselle jne.
- Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen minkään puhdistustoimenpiteen aloittamista.
- Älä upota laitetta, pistoketta tai verkkojohtoa veteen.
- Sammuta laite mahdollisen toimintahäiriön tai vian ilmetessä. Älä yritä korjata laitetta itse. Verkkojohdon saavat vaihtaa tai korjata ainoastaan valtuutetut huoltoliikkeet.
- Tämä laite vastaa EU- direktiivin 89/336 vaatimuksia sähkömagneettisen yhteensopivuuden osalta.  
Elintarvikkeiden kanssa suoraan kosketuksessa olevat materiaalit ja välineet vastaavat EU- direktiivissä 89/109 olevia vaatimuksia.

**Säilytä tämä käyttöopas huolellisesti.**