

SF



TÄRKEÄÄ: Älä peitä laitetta sen toimiessa, sillä silloin lämpöpatterin lämpötila voi nousta liian korkealle.

1. YLEISTÄ

Ota laite pakkauksesta ja poista kaikki ylimääräinen materiaali, joka on saattanut jäädä laitteen sisään.

Tarkista, ettei laite tai sen virtajohto ole vahingoittunut millään tavoin kuljetuksen aikana.

2. JALKOJEN ASENNUS

Poista jalat ja pyörät polyeteenipakkauksesta.

Käännä lämmityspatteri ylösalaisin riittävän pehmeälle pinnalle, jottei laitteen maali pääse vahingoittumaan.

Aseta jalkojen kaksi siivekettä kahteen lämmityspatterin päässä olevaan uraan (kuva 1).

Kiinnitä jalka kahta laitteen mukana toimitettua silmukkaruuvia käyttämällä (kuva 2).

Aseta pyörät jalan tappiin ja paina aina loppuun saakka, kunnes kuulet naksahduksen.

Varmista jokaista pyörää vetämällä, että ne ovat kunnolla kiinni.

3. SÄHKÖLIITÄNTÄ

- Tarkista ennen pistotulpan asettamista pistorasiaan, että kotitaloutesi verkkojännite vastaa laitteen arvokyltissä ilmoitettua jännitettä V ja että pistorasian ja sähköverkon mitoitus riittää laitteen kuormitukselle.
- KYTKE LÄMMITIN AINOASTAAN RIITTÄVÄN MAADOITETTUUN PISTORASIAAN.
- Tämä laite vastaa sähkömagneettisia määräyksiä koskevan EU- direktiivin 89/336 vaatimuksia.

4. TOIMINTA JA KÄYTTÖ

Aseta pistotulppa pistorasiaan: merkkivalo  syttyy.

Kellonajan säätö

Säädä kellonaika seuraavasti ennen käynnistystä:

- Paina **“hour”** painiketta, kunnes näytölle ilmestyy oikea aika ja vapauta painike tämän jälkeen.
- Paina **“min”** painiketta, kunnes näytölle ilmestyvät oikeat minuutit ja vapauta painike tämän jälkeen.

Pidä **“hour”** tai **“min”** painiketta painettuna, jolloin voit säätää kellonajan nopeasti.

Kellonajan säädön yhteydessä näytöllä olevat luvut vilkkuvat.

Luvut vilkkuvat muutaman sekunnin ajan säädön suorittamisen jälkeen. Kello alkaa toimimaan sen jälkeen, kun näytöllä olevat luvut lopettavat vilkkumisen.

Voit vaihtaa kellonaikaa painamalla **“hour”** tai **“min”** painikkeita vähintään 5 sek. verran. Toimi tämän jälkeen yllä kuvatulla tavalla.



“ON MODE” painike

Voit käyttää laitetta ilman ajastimen asettamista painamalla painiketta **“ON MODE”**.

Mikäli painat **“ON MODE”** painiketta useampia kertoja, voit valita laitteen tehon seuraavasti:

Maksimiteho




Keskiteho



Minimiteho



OFF (sammuneena)



Mikäli valitsit aluksi maksimitehon, säädä huoneen lämpötila parhaalle mahdolliselle arvolle 5 ja 35°C välille käyttämällä painikkeita “ +” tai “ -”. Painikkeita “ +” tai “ -” painamalla lämpötila (osoitetaan näytön oikealla puolella) lisääntyy tai vähenee kerrallaan 1°C. Pitämällä yhtä painikkeista painettuna voit säätää lämpötilan nopeammin.



Tämä laite on varustettu elektronisella ohjaimella, joka valitsee automaattisesti parhaan mahdollisen tehon valitulle lämpötilalle.

Mikäli valittu lämpötila on huoneen lämpötilaa korkeampi, radiaattori menee päälle ja lämmittää huoneen kunnes valittu lämpötila saavutetaan. Tämän jälkeen laite pitää lämpötilan tasaisena käyttämällä useita eri tehoja, kuten maksimitehoa, keskitehoa, minimitehoa ja OFF (sammuneena).

Keskitehon valinnan jälkeen radiaattorin teho vaihtelee keskitehon, minimitehon ja sammuneen välillä.

Jäänestotoiminto

Paina painiketta “ON MODE” ja valitse maksimiteho. Aseta minimilämpötila (5°C) painamalla “ -” painiketta. Näin asetettuna laite käynnistyy, mikäli huoneen lämpötila laskee 5°C asteeseen. Näin laitteen jäätymiseltä vältetään jo pienellä sähkövirralla.

Huom: Tämä toiminto ei toimi siinä tapauksessa, että sähkökatkos kestää yli 2 minuuttia.

3) ELEKTRONISEN AJASTIMEN OHJELMOINTI

Voit asettaa kaksi ohjelmaa 24 tunnin ajaksi.

- 1- Paina painiketta “ AUTO” (kuva 3), jolloin pääset ensimmäiseen ohjelmaan (ohjelma A). Keltainen merkkivalo “TIMER ON” syttyy.
- 2- Aseta jakson alkamisaika painikkeita “HOUR” ja “MIN” käyttämällä.
- 3- Voit valita ohjelman kestoajan painamalla “+min” painiketta useita kertoja, kunnes laitteen käyttöaika ilmestyy näytölle. Voit valita 15 min. ja 4 tunnin välisen ajan, jolloin jaksotus on aina 15 min.


- 4- Voit syöttää ohjelman B painamalla painiketta "⌚ AUTO" uudelleen ja valitse käynnistysaika edellä kuvatulla tavalla. Laite toimii ohjelman A yhteydessä asetetun ajan, jolloin kestoajan vaihdon yhteydessä myös ohjelman A kesto aika muuttuu.
- 5- Paina "⏸ +" tai "⏸ -" näppäimiä yllä kuvatulla tavalla lämpötilan asettamiseksi.



Ohjelman A ajan
säätö




Ohjelman B ajan
säätö



Ohjelman kesto aika

6-Ajastimen säädön jälkeen laite käynnistyy tähän aikaan ja pitää automaattisesti halutun lämpötilan. Voit peruuttaa ohjelman painamalla "⌚ AUTO" ja "hour" painikkeita, kunnes näytölle ilmestyy:



AJASTIMEN KÄYTÖSTÄ POISTO

Voit käyttää laitetta ilman ajastinta yksinkertaisesti painamalla painiketta "ON MODE" (kuva 3), jolloin keltainen merkkivalo sammuu.

HUOMIO

Ohjelmat säilyvät muistissa siihen saakka, kunnes laite on kytketty verkkoon.

Mikäli laitteen sähkön tulo katkeaa (esim. pistotulpan irrottaminen tai sähkökatkos) yli 2 minuutin ajan, ajastimen ohjelmointi häviää. Laite käynnistyy OFF- asennossa (sammu-neena) ja näytöllä olevat luvut vilkkuvat.

Voit käynnistää laitteen uudelleen toistamalla ohjelmoinnin toimenpiteet tai painamalla manuaalisen toiminnon "ON MODE" painiketta.

Pane laite päälle ensimmäisen käytön yhteydessä muutaman tunnin ajaksi (vähintään 2). Varmista tämän toimenpiteen aikana, että huoneisto on hyvin ilma-stoitettu jolloin välttyt laitteen muodostamalta epämiellyttävältä tuoksulta.

5. HUOLTO

Öljyllä täytetty sähkölämmityspatterei ei tarvitse mitään erityistä huoltoa. Pyyhi pölyt yksinkertaisesti kuivalla ja pehmeällä pyyhkeellä silloin, kun lämmitin on kylmä. Älä käytä koskaan hankaavia tai liuottavia jauheita. Poista kerääntynyt lika tarvittaessa pölynimurilla (kuva 4).

6. TÄRKEÄÄ

- Älä käytä laitetta kylpyammeiden, suihkujen, pesualtaiden, uima-altaiden jne. läheisyydessä.
- Älä kuivaa pyykkiä lämmityspatterin päällä ja varmista, ettei virtajohto kosketa kuumia pintoja.
- Käytä laitetta ainoastaan pystyasennossa.
- Anna vahingoittuneen virtajohdon korjaus valmistajan tai sen valtuuttaman teknisen huoltopalvelun tai muun ammattihenkilön suoritettavaksi. Väärin suoritettu korjaus voi aiheuttaa onnettomuuksia.

- Lämpöpatterin ensikäytön yhteydessä syntyvän epämiellyttävän hajun poistamiseksi se on asetettava maksimiteholle vähintään 2 tunniksi. Tuuleta huone tämän toimenpiteen aikana.
- Ensimmäisen käytön aikana laitteesta kuuluvat narisevat äänet ovat normaaleja.
- Laitetta ei saa sijoittaa suoraan pistorasian alapuolelle.
- Tämän laitteen säiliö on täytetty tietyllä määrällä öljyä. Tämän vuoksi kaikki säiliön avaimista vaativat korjaukset saa tehdä ainoastaan valmistaja tai sen valtuuttama huoltoliike. Jos öljyä vuotaa, ota yhteys valmistajaan tai sen valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
- Tätä laitetta ei saa käyttää alle 4 m² lattia-alan huoneissa.
- Laitteen mahdollisen romutuksen yhteydessä tulee noudattaa öljyn hävitystä koskevia määräyksiä.
- Älä aseta virtajohtoa vielä kuumen laitteen päälle.