

1. YLEISTÄ

Ota sähköpatteri pakkauksesta ja poista patterin väliin mahdollisesti jääneet polystyreenipalat tai muut materiaalit.

Tarkista, ettei patteri ole vahingoittuneet millään tavalla kuljetuksen aikana ja että verkkojohto on moitteettomassa kunnossa.

2. "EASY WHEEL"- JÄRJESTELMÄLLÄ VARUSTETUT MALLIT

Käännä sähköpatteri ympäri maton tai muun pehmeän pinnan päälle siten, ettei maali pääse vahingoittumaan. Käännä pyörät kokonaan ulospäin (Kuva 1) ja aseta patteri takaisin pystyasentoon.

3. SÄHKÖKYTKENTÄ

- Tarkista ennen pistokkeen asettamista pistorasiaan, että huoneiston verkkojännite vastaa laitteen arvokilvessä arvolla V osoitettua jännitettä ja että sekä pistorasia, että sähkölaitteisto on mitoitettu patterin vaatimalle kuormitukselle.
- PATERIN SAA LIITTÄÄ AINOASTAAN MAADOITETTUUN PISTORASIAAN.
- Tämä laite vastaa sähkömagneettisia määräyksiä koskevan EU:n direktiivin 89/336 vaatimuksia.

TOIMINTA JA KÄYTTÖ KÄYNNISTYS

Aseta pistoke pistorasiaan, käännä lämmönsäätimen nuppi (mikäli laitteessa) loppuun saakka maksimiasentoon ja kytke patteri päälle tehotason valitsinta käyttämällä. Toimi tällöin seuraavasti:

- Käännä tehotason valitsin asentoon **1**, mikäli haluat patterin toimivan minimiteholla (vasen keltainen merkkivalo syttyy).
- Käännä tehotason valitsin asentoon **2**, mikäli haluat patterin toimivan normaaliteholla (oikea keltainen merkkivalo syttyy).
- Käännä tehotason valitsin asentoon **3**, mikäli haluat patterin toimivan maksimiteholla (molemmat merkkivalot syttyvät).

Lämmönsäätimen säätö

Kun huoneilma on saavuttanut toivomasi lämpötilan, käännä lämmönsäätimen nuppia hitaasti aina siihen saakka, kunnes kuulet naksahduksen. Älä käännä nuppia tämän rajan yli. Lämmönsäädin pitää näin säädetyn lämpötilan automaattisesti muuttumattomana.

Mikäli patterimallisi on varustettu kolmella tehotasolla, valitse minimiteho syksyllä ja keväällä tai lämpiminä päivinä. Näin patterisi lämmittää huoneen jo pienellä virrankulutuksella ja säästää sähköä.

Jäätymisen esto (vain lämmönsäätimellä varustetut mallit)

Aseta lämmönsäädin asentoon * ja valitse tehotaso, jolloin lämpöpatterit säilyttää huoneen lämpötilan noin 5°C lämpöasteessa. Näin jäätymiseltä vältetään jo erittäin pienellä virrankulutuksella.

c) 24- tunnin ajastimella (Timer) varustetut mallit (kuva 3)

Voit ohjelmoida lämmityksen seuraavasti:

- Tarkista aika. Jos kello on esim. 10 käännä ajastimen numerolevyä myötäpäivään, kunnes siinä oleva numero 10 asettuu ajastimella olevan viiteosoittimen kohdalle. Sääda aikaväli, jolloin haluat laitteen toimivan työntämällä ajastimen hampaita sen keskiosaa kohden. Jokainen hammas vastaa 15 min ajanjaksoa. Näin voit nähdä sektorit, jotka vastaavat laitteen toiminta-aikaa. Näin asetettuna patteri toimii automaattisesti joka päivä ohjelmoidulla aikavälillä (Tärkeää: Varmista, että pistoke on aina pistorasiassa kiinni).
- Voit vaihtaa ohjelmointia yksinkertaisesti panemalla ajastimen hampaat alkuperäiseen asentoonsa ja asettamalla uudet toiminta-ajat.

- Mikäli haluat käyttää laitetta ilman ajastinta, työnnä kaikki hampaat keskustaa kohden. Tässä tapauksessa sammuta laite katkaisimia käyttämällä, mutta irrota tämän lisäksi myös pistoke pistorasiasta, jotta ajastimen turhulta toiminnalta vältytään.

d) 12- tunnin mekaanisella ajastimella varustetut mallit (viivästyskäynnistyksen ohjelmointi)

Kytke patteri päälle ja valitse haluttu teho ja lämpötila edellä annettujen ohjeiden mukaisesti. Käännä ajastimen nuppia myötäpäivään, kunnes osoitinnuoli asettuu halutun tunnin kohdalle. Patteri käynnistyy automaattisesti, kun tämä aika on kulunut.

5. HUOLTO

Öljytäytteinen sähköpatteri ei kaipaa huoltoa. Se on suunniteltu siten, ettei siihen tarvitse suorittaa mitään suurempia toimenpiteitä useisiin vuosiin. Voit tarvittaessa pyyhkiä sen kostealla pyyhkeellä. Älä puhdista laitetta koskaan hankaavilla jauheilla tai liuottimilla.

Poista kerääntynyt pöly tarvittaessa pölynimurilla (kuva 2).

6. VAROITUKSIA

- Älä koskaan käytä lämpöpatteria kylpyammeiden, pesualtaiden, suihkujen tai uima-altaiden läheisyydessä.
- Älä kuivaa pyykkiä lämpöpatterin päällä.
- Älä aseta verkkojohtoa koskaan kuuman patterin päälle.
- Käytä laitetta ainoastaan pystyasennossa.
- Anna valmistajan, sen valtuuttaman teknisen huoltoliikkeen tai ammattitaitoisen henkilön vaihtaa rikkoutunut verkkojohto. Näin välttyt turhilta riskeiltä.
- Lämpöpatterin ensikäytön yhteydessä syntyvän epämiellyttävän hajun poistamiseksi se on asetettava maksimiteholle vähintään 2 tunniksi. Tuuleta huone tämän toimenpiteen aikana.
- Ensimmäisen käytön aikana laitteesta kuuluva rätisevä ääni on täysin normaalia.
- Laitetta ei saa asettaa suoraan kiinteän pistorasian alapuolelle.
- Tämän lämpöpatterin sisältämä öljyn määrä on laskettu tarkoin. Tämän vuoksi kaikki laitteen avaamista vaativat korjaukset saavat suorittaa ainoastaan valmistaja tai sen valtuuttama huoltoliike. Ota yhteys valmistajaan tai sen valtuuttamaan huoltoliikkeeseen, jos öljyä vuotaa.
- Tätä laitetta ei saa käyttää alle 4 m² lattia-alan huoneissa.
- Noudata laitteen mahdollisen romutuksen yhteydessä öljyn hävitystä koskevia määräyksiä.
- Älä aseta sähköjohtoa kuuman laitteen päälle.

Erityinen turvakatkaisin keskeyttää sähköpatterin toiminnan mahdollisen ylikuumenemisen yhteydessä. Irrota tässä tapauksessa pistoke pistorasiasta 30 minuutin ajaksi, anna patterin jäähtyä, puhdista ilman syöttö- ja poistoritilät pölynimurilla ja kytke pistoke uudelleen paikoilleen. Käynnistä patteri tämän jälkeen uudelleen.

HUOMIO: Lämpöpatteria ei saa käyttää ulkoisen ajastimen kanssa. Tämä saattaisi aiheuttaa vaaratilanteita, jos turvajärjestelmän toiminta palautuu vahingossa.



HUOMIO: Lämpöpatteria ei saa käyttää ulkoisen ajastimen kanssa. Tämä saattaisi aiheuttaa vaaratilanteita, jos turvajärjestelmän toiminta palautuu vahingossa.