

TÄRKEÄT VAROITUKSET

Turvavaroitukset



Vaara!

Varoituksen laiminlyöminen saattaa johtaa hengenvaaralliseen sähköiskuun.

- Älä käytä lämmitintä kylpyammeen, pesualtaan, suihkun, pesualtaan tai uima-altaan lähetyvillä.
- Älä käytä lämmitintä koskaan pyykin kuivattamiseen.
- Jos virtajohto on rikki, vaarojen välttämiseksi se on annettava valmistajan, teknisen huoltopalvelun tai valtuutetun henkilön korjattavaksi.



Tärkeää!

Varoituksen laiminlyöminen saattaa johtaa tapaturmaan tai lämmittimen vaurioitumiseen.

- Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat rajoittuneita sekä sellaiset henkilöt, jotka eivät tunne laitteen käyttöä sillä ehdolla, että heidän toimintaansa valvotaan tai että heille on annettu ohjeita turvallisesta käytöstä ja käyttöön liittyvistä vaaroista. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa tehdä käyttäjän vastuulla olevaa puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa.
- Alle 3-vuotiaat on pidettävä kaukana lämmittimestä, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Yli 3-vuotiaat ja alle 8-vuotiaat lapset saavat ainoastaan käynnistää ja sammuttaa lämmittimen, mikäli lämmitin on sijoitettu ja asennettu sille tarkoitettuun normaaliin toiminta-asentoon ja lapsia valvotaan tai heille on annettu ohjeita

lämmittimen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Yli 3-vuotiaat ja alle 8-vuotiaat lapset eivät saa laittaa lämmittimen pistoketta pistorasiaan, säätää tai puhdistaa laitetta eivätkä huolehtia käyttäjähuollosta.

VAROITUS — Jotkin tämän laitteen osat saattavat kuumentua ja aiheuttaa palovammoja. Erityishuomiota tarvitaan, kun paikalla on lapsia ja haavoittuvaisia ihmisiä.

- Lämmittimen rungossa on tarkka määrä erikoisöljyä. Näin ollen vain huoltotyöntekijä voi tehdä korjaustoimenpiteet, joissa edellytetään öljyrungon avaamista. Kaikista öljyvuodoista on ilmoitettava asiakaspalveluun. Katso lisätietoja liitteenä olevasta takuusiakirjasta.
- Lämmitintä ei saa asettaa välittömästi kiinteän pistorasian alapuolelle.
- HUOMIO: turvajärjestelmän vahingossa tapahtuvasta nollauksesta aiheutuvan vaaran välttämiseksi tätä lämmitintä ei saa kytkeä virtaan ulkoisella ajastimella.
- Älä tuki laitteen pohjassa olevaa ilmanottoäleikköä tai kuuman ilman poistosäleikköjä.



Palovammavaara!!

Varoituksen laiminlyöminen saattaa johtaa palovammoihin.

- **VAROITUS:** Lämmitintä ei saa koskaan peittää sen ollessa päällä, sillä muuten seurauksena on vaarallinen ylikuumeneminen.
- Jatkojohdon käyttöä ei suositella, sillä se saattaa ylikuumentua lämmittimen toimiessa.



- Älä koskaan aseta virtajohtoa kuuman lämmittimen päälle.



Ota huomioon:

Tämä symboli osoittaa suosituksia ja käyttäjälle tärkeitä tietoja.

- Suosittelemme, ettet aseta lämmitintä vetoiseen paikkaan, sillä kova veto saattaa heikentää laitteen toimintatehokkuutta.
- Lämmitintä saa pitää vain pystyasennossa.
- Lämmitin on asetettava vähintään 50 cm:n päähän huonekaluista ja muista esineistä.
- Ensimmäisellä käyttökerralla lämmitintä on käytettävä täydellä teholla vähintään 15 minuutin ajan. Näin lämmittimelle ominainen uuden haju haihtuu. Lämmityksen aikana ennen kuljetusta lämmitysosaan laitetut suoja-aineet saattavat savuta.
- Aseta lämmitin niin, että pistoke ja pistorasia ovat helposti käytettävissä myös asennuksen jälkeen.
- Älä käytä lämmitintä huoneissa, joiden pinta-ala on alle 4 m².
- Lämmittimessä on turvalaite, joka kytkee lämmittimen pois päältä, mikäli se ylikuumenee vahingossa. Ota yhteyttä asiakaspalveluun sen nollaamiseksi. Asiakaspalvelun tiedot on annettu liitteenä olevassa takuusiakirjassa.

Laitteen hävitys



Laitetta ei saa hävittää tavallisten kotitalousjätteiden tapaan, vaan se on toimitettava valtuutettuun kierrätyskeskukseen.

KUVAUS

- A** näyttö
B on-standby-painike

- C** näppäinlukkopainike
D vähennyspainike
E lisäyspainike
F kirkkauspainike
G ajastinpainike
H eco-painike
I virtajohto

KÄYTTÖ

Sijainti

Lämmitintä ei saa asentaa välittömästi pistorasian alapuolelle. Tätä lämmitintä ei saa käyttää huoneessa, jonka pinta-ala on alle 4 neliömetriä.

Virtakytke

- Tarkista ennen lämmittimen käyttämistä, että virransyöttö vastaa laitteen arvokilvessä ilmoitettua virransyöttöä ja että pistorasia ja virransyöttölinja vastaavat määritettyä kuormitusta.
- Tämä laite vastaa sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta annettua direktiiviä 2004/108/ey.

Lämmitin asetuu standby-tilaan.

Näytössä on symboli . Pidä löysät vaatteet, vuodevaatteet, huonekalut ja syttyvät materiaalit kaukana pistorasiasta, kun lämmitin on kytkettynä virtaan. Lämmitin siirtyy stand-by-tilaan virransyötön keskeytyksen jälkeen (virran puuttumisen tai lämmittimen poiskytkennän jälkeen). Kun lämmitin käynnistetään painamalla on-standby-painiketta, aiemmin asetetut käyttöolosuhteet pysyvät voimassa.

Lämmitystoiminto

Käynnistä laite painamalla painiketta (B).

Aseta haluamasi lämpötila painikkeista + ja - (E tai D). Kun painat painiketta + tai - kerran, (näytöllä näkyvä) lämpötila nousee tai laskee 1°C:n verran. Arvo nousee tai laskee nopeasti, kun pidät painiketta + tai - painettuna.

Esimerkki:



Lämmitin sallii lämpötilan asetuksen arvoon 5° ja vaihteluvälin välille 10°C–28°C.

Jäätymisenestotoiminto

Kun lämpötila asetetaan arvoon 5°C painikkeista "-", laite käynnistää jäätymisenestotoiminnon. Näytössä on symboli . Näin lämmitin käynnistyy automaattisesti vain siinä tapauksessa, että huoneen lämpötila laskee alle 5°C:n. Tämä

estää jäätyksen.

Jos haluat palata lämmitystoimintoon, paina painiketta "+" kerran.

Eco-toiminto

Kun tämä toiminto on päällä, laite vähentää lämmitystehoa automaattisesti taatakseen sekä parhaan käyttömukavuuden että energiansäästön.

Toiminto otetaan käyttöön painamalla painiketta "ECO" (H). Näytössä on symboli **eco**. Jos valittu lämpötila on paljon huoneen todellista lämpötilaa korkeampi, lämmitin alkaa lämmittää huonetta automaattisesti ja nopeasti.

Tässä tapauksessa toiminnan ilmaisain palaa punaista valoa. Jos huoneen todellinen lämpötila nousee ja lähenee valittua lämpötilaa, lämmitin lyhentää lämmitysosien päälläoloaikaa. Näin lämmitysteho vähenee. Tässä tapauksessa toiminnan ilmaisain palaa vihreää valoa.

Toiminnan ilmaisain

Symboli  näyttää lämmitystilän väreillä.

 **PUNAINEN:** lämmitin lämmittää enimmäisteholla.

 **VIHREÄ:** lämmitin lämmittää vähentyneellä teholla (ks. ECO-toiminto).

 puuttuu: lämmitin ei lämmitä.

Näytön kirkkaus

Lämmittimen näytössä on kaksi eri kirkkausasetusta. Suurin on päällä, kun mitä tahansa painiketta painetaan.

Kun näppäimistöä ei käytetä muutamaan sekuntiin, kirkkaus vähenee käytön kirkkaustasolle.

Tätä alhaista tasoa voidaan säätää valopainikkeesta  (F). Paina valopainiketta monta kertaa, kunnes haluttu kirkkaus saavutetaan (saatavilla on kolme kirkkaustasoa).

Näppäinlukko

Jotta näppäimistöä ei käytettäisi vahingossa, se voidaan lukita näppäinlukosta. Tämä toiminto laitetaan päälle pitämällä keylock-painiketta (C) painettuna vähintään 3 sekunnin ajan. Näytöllä näkyy symboli  ja kaksinkertainen äänimerkki annetaan. Voit ottaa toiminnon pois päältä samalla tavalla.

Ajastintointo




Tämä toiminto voidaan kytkeä päälle kahdella eri tavalla.

Viivästetty aloitus: Kun lämmitin on pois päältä, paina ajastinpainiketta (G)  monta kertaa, kunnes haluamasi tuntimäärä vilkkuu. Saatavilla on kolme eri aikamäärää: 2, 4 ja 8 tuntia. Odota sitten muutama sekunti, että ohjelma

tallennetaan. Näyttö sammuu ja tuntilukemat ja symboli  pysyvät päällä.

Ajan kuluessa jäljellejäävät tunnit päivittyvät näytöllä.

Viimeisen tunnin aikana ennen ohjelmoitua käynnistymistä symboli "2h" vilkkuu. Voit poistaa ajastintoinnin painamalla sen painiketta uudelleen. Kun ohjelmoitu aika on kulunut, lämmitin käynnistyy aiemmillä asetuksilla.



Viivästetty pysäytys: Kun lämmitin on päällä, paina ajastinpainiketta  monta kertaa, kunnes haluamasi tuntimäärä vilkkuu. Saatavilla on kolme eri aikamäärää: 2, 4 ja 8 tuntia.

Odota sitten muutama sekunti, että ohjelma tallennetaan.

Näkyviin tulevat nykyiset asetukset ja symboli .

Jos haluat siirtyä toimintaan ilman ajastinta, paina ajastinpainiketta uudelleen.

Ajan kuluessa jäljellejäävät tunnit päivittyvät näytöllä. Viimeisen tunnin aikana ennen ohjelmoitua sammumista symboli "2h" vilkkuu. Asetetun ajan päätteeksi lämmitin sammuu automaattisesti.

Lämpötila-asteikon vaihto

Näyttö voi näyttää lämpötilan sekä °C- että °F-asteina.

Jos haluat valita lämpötila-asteikon lämmittimen ollessa standby-tilassa, paina "+"- ja "ECO"-näppäimiä ja pidä niitä painettuina vähintään 10 sekunnin ajan ja vapauta ne sitten. Lämpötila-asteikon muuttamisesta kertovat kaksi lyhyttä piippausta.

Hälytykset

Lämmittimessä on vianmääritystoiminto, joka ilmoittaa toimintahäiriöistä. Ongelmatapauksessa näytössä näkyy varoitusviesti:

- **PF** (Sondivika)

Tämän hälytyksen seurauksena lämmitin ei toimi. Tarkista, että lämmitin on oikein asetettu. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä De'Longhi asiakaspalveluun.

- **HE** (Korkea lämpötila)

Kun tuotteen sisälämpötila on liian korkea, lämmitysosa kytketään automaattisesti pois päältä. Näytöllä vilkkuu HE kahden sekunnin ajan. Tämä hälytys saattaa johtua siitä, että lämmitin on peitetty. Tarkista, onko lämmitin peitetty.

TURVALAITE

Lisäturvalaite sammuttaa lämmittimen, mikäli tämä ylikuumenee. Ota yhteyttä De’Longhin asiakaspalveluun lämmittimen uudelleenkäynnistämiseksi.

HUOLTO

Irrota aina pistoke pistorasiasta ja anna lämmittimen jäähtyä. Pyyhi lämmitintä pehmeällä ja kostealla liinalla. Älä käytä pesuaineita tai hankaavia aineita.
Jos lämmitintä ei käytetä vähään aikaan, säilytä sitä kuivassa paikassa.
Tämä lämmitin on valmistettu toimimaan ongelmitta monen vuoden ajan. Jos lämmittimessä on toimintahäiriö tai epäilet toimintahäiriötä, älä koeta korjata lämmitintä itse. Muuten

vaarana on tulipalo tai sähköisku.
Soita De’Longhin asiakaspalveluun (katso liitteestä luettelo De’Longhin asiakaspalvelupisteistä).

TEKNISET OMINAISUUDET

Virransyöttö	Ks. arvokilpi
Tehonotto	"

VIANETSINTÄ

ONGELMA	SYY	RATKAISU
Lämmitin ei toimi	Varmista, että lämmitin on kytkettynä virtaan ja että pistorasia toimii. Asetettu lämpötila saattaa olla liian alhainen. Sondivika tai yksikkö ylösalaisin, näytössä on PF	Laita pistoke pistorasiaan. Aseta lämpötila suuremmaksi. Tarkista, että lämmitin on oikein asetettu. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä De’Longhin asiakaspalveluun
Näytöllä näkyy: Ht (Korkea lämpötila)	Laitteen sisäinen lämpötila on liian korkea	Tarkista, ettei laite ole peitetty ja anna sen jäähtyä. Hälytys katoaa, kun tuotteen sisäinen lämpötila laskee. Jos lämmitin ei toimi, ota yhteyttä De’Longhin asiakaspalveluun.