

KUVAUS

- A Termostaatti
- B Katkaisijat
- C Comfortemp -painike
- D Johtopidike
- E Rulla

KÄYTTÖ

Sähkökytkentä

- Ennen laitteen kytkemistä verkkovirtaan, tarkista, että verkkovirta vastaa laitteeseen merkittyä V-arvoa, ja että pistorasia ja voimalinja ovat oikean kokoisia.
- KYTKE LÄMPÖPATTERI VAIN MAADOITETTUUN PISTORASIAAN.

Mallit joissa on "Easy wheel" -järjestelmä

Käännä lämpöpatterin ylösalaisin matolle tai pehmeälle pin-
nalle välttääksesi maalipinnan vahingoittumista. Avaa rullat
kääntämällä niitä ulospäin (kuva 1). Käännä lämpöpatterin
takaisin pystyasentoon.



Tärkeää!

Lämpöpatterin tulee pitää käytössä pystyasennossa (rullat
alhaalla, ohjaimet ylhäällä). Muiden asentojen käyttäminen
voi olla vaarallista!

KÄYTTÖOHJEET

Päälle laittaminen

Käännä termostaatin nuppi myötäpäivään loppuun saakka
(maksimi). Kytke molemmat katkaisimet päälle.
Katkaisimilla olevat merkkivalot palavat termostaatilla ase-
tetusta jaksosta riippumatta. Kun huone on saavuttanut
halutun lämpötilan, käännä nuppia hitaasti ja varovasti vas-
tapäivään aina siihen saakka, kunnes kuulet naksahduksen.
Laite on säädetty nyt siten, että se sammuu ja käynnistyy
automaattisesti ja säilyttää näin halutun lämpötilan auto-
maattisesti.

Energian säästö

Energian säästämiseksi katkaisimia voidaan käyttää myös
yksi kerrallaan:

- ainoastaan yksi näppäin asennossa «**MIN**» = matala
lämpö (merkkivalo palaa)
- ainoastaan yksi näppäin asennossa «**MED**» = keskiläm-
pö (merkkivalo palaa)
- kummatkin näppäimet asennossa «**MIN**» «**MED**» =
korkea lämpö (merkkivalot palavat)



Huom.: Sammuta lämpöpatterin kokonaan asettamalla
molemmat kytkimet OFF-asentoon.

Termostaatin käyttäminen

Termostaatti toimii huoneen, ei lämmittimen, lämpötilan
perusteella. Käännä termostaatin kiekkoa vastapäivään
pienempiä numeroita kohden vähentääksesi lämpötilaa ja
myötäpäivään isompia numeroita kohden nostaaksesi läm-
pötilaa. Sammuttaaksesi laitteen täysin, käännä termostaatti
alimpaan tasoon ✖ ja irrota laite verkkovirrasta.

Jäätymisen esto

Käännä termostaatti asentoon ✖ ja paina kahta kytkintä.
Laite pitää huoneen lämpötilan noin 5 °C:ssa ja siten voidaan
välttää putkien jäätymisen vähäisellä energiakulutuksella.
Ajastimella varustetuissa malleissa ulokkeet on työnnettävä
sisäänpäin.

COMFORTEMP -PAINIKE (ei kaikissa malleissa)

"COMFORTEMP" -painike ja molemmat katkaisijat painet-
tuina laite saavuttaa ja pitää automaattisesti mukavan
lämpötilan. Vihreä valo osoittaa, että "COMFORTEMP" on ak-
tiivituna. Tässä tilassa lämpötila säädetään automaattisesti
"COMFORTEMP" -toiminnolla. Ota tila pois käytöstä ja palaa
termostaattikäyttöön painamalla COMFORTEMP-painiketta
uudelleen.

HUOLTO JA HUOLTOPALVELU

Ennen minkään toimenpiteen suorittamista, irrota pistoke
pistorasiasta ja odota, että lämpöpatterin on jäähtynyt. Pyyhi
pölyt patterista pehmeällä ja kostealla liinalla, älä käytä pe-
suaineita tai hankaavia aineita.

Jos lämpöpatteria ei käytetä pidempään aikaan, kääri johto
asianmukaisen tuen ympärille ja aseta laite kuivaan paik-
kaan. Tämä laite on valmistettu kestämään useita vuosia
ilman ongelmia. Toimintahäiriöiden tai epäilysten tapauk-
sessa, älä yritä korjata lämpöpatteria itse: tällöin on vaarana
aiheuttaa tulipalo tai saada sähköisku.

Soita lähimpään huoltopalveluliikkeeseen (katso huoltopal-
veluliikkeiden luettelo).

TEKNISET TIEDOT

Virtalähde
Virrankulutus

Katso merkkikilpi

"

ONGELMIEN RATKAISU

ONGELMA	SYY	RATKAISU
Laite ei toimi	Laitetta ei ole kytketty sähköpistorasiaan Sähköpistorasia ei toimi kunnolla Laitteessa on mahdollisesti tukoksia. Asetetut lämpötilat voivat olla liian alhaisia	Liitä pistoke virtapistorasiaan. Tarkasta, että sähköpistorasia toimii Poista tukos ja anna laitteen jäähtyä Mikäli laite ei toimi, ota yhteys huoltopalveluliikkeeseen Aseta korkeampi lämpötila