

KUVAUS

- A Termostaatti
- B Merkkivalo
- C Ajastin (vain tietyissä malleissa)
 - C1 Toimintajakso
 - C2 Uloke
 - C3 Viitemerkki
- D Pyörät
- E Tehon valintakytkin

KÄYTTÖ

“Easy wheel” -järjestelmällä varustetut mallit

Käännä sähköpatteri kankaan tai muun pehmeän pinnan päälle siten, ettei maalipinta pääse vahingoittumaan.

Aukaise pyörät kokonaan kääntämällä niitä ulospäin (Kuva 1). Aseta patteri takaisin oikeaan asentoonsa.

Sähkökytkentä

- Ennen pistokkeen työntämistä pistorasiaan, tarkasta, että verkkojännite vastaa arvokilven tietoja ja että pistorasia sekä sähköverkko soveltuvat käytettävään kuormitukseen.
- Lisäksi tarkasta sulakkeiden teho.
LIITÄ LÄMPÖPATTERI VAIN YHTEEN
MAADOITUSJÄRJESTELMÄÄN.

Patteri on liitettävä kunnolla toimivaan pistorasiaan, jonka teho on 230–240 VAC. Vältä, että vaatteet, liinat, huonekalut tai syttyvät materiaalit joutuvat kosketuksiin patteria syöttävän pistorasian kanssa.

TOIMINTA JA KÄYTTÖ

Käynnisty

Aseta pistoke pistorasiaan, käännä termostaatti loppuun saakka maksimiasentoon ja kytke patteri päälle kohdissa a) – b) osoitettulla tavalla kytkintä/kytkimiä käyttämällä.

a) Yhdellä kytkimellä varustetut mallit (1 teho)

- näppäin asennossa “I” = kokonaisteho päällä (merkkivalo palaa)
- näppäin asennossa “O” = sammutettu (merkkivalo ei pala)

b) Kahdella kytkimellä varustetut mallit (3 tehoa)

- vain yksi näppäin asennossa “MIN” = matala lämpö (merkkivalo palaa)
- vain yksi näppäin asennossa “MED” = keskilämpö (merkkivalo palaa)
- molemmat näppäimet asennossa “MIN” “MED” = korkea lämpö (merkkivalot palavat)

Termostaatin säätö

Kun huone on saavuttanut halutun lämpötilan, käännä termostaattia vastapäivään hitaasti aina siihen saakka, kunnes merkkivalo sammuu (tai kun kuulet naksahduksen). Älä käännä termostaattia tämän rajan ylitse. Termostaatti säätää ja säilyttää näin asetetun lämpötilan automaattisesti tässä arvossa.

Jäätymisen esto

Termostaatti asennossa ✖ ja kytkimet alas painettuina, laite säilyttää huoneen lämpötilan noin 5 °C:ssa ja näin voidaan välttää jäätyminen erittäin vähäisellä energiankulutuksella.

AJASTIMELLA VARUSTETUT LAITTEET 24 tuntia

Suorita lämmityksen ohjelmointi seuraavasti:

- Tarkista kellon aika. Jos se on esim. 10, kierrä ajastimen numerolevyä myötäpäivään, kunnes siinä oleva numero 10 asettuu ajastimessa olevan viitemerkin ▲ kohdalle.
- Säädä aikaväli, jolloin haluat laitteen toimivan työntämällä ajastimen ulokkeita keskustaa kohden. Jokainen uloke vastaa 15 min toimintajaksoa. Näin voit nähdä selvästi alueet, jolloin patteri toimii.
- Tällä tavalla ohjelmointina patteri toimii automaattisesti joka päivä kyseisen ajanjaksona. (Tärkeää: Varmista, että pistoke on kiinni pistorasiassa).
- Voit vaihtaa ohjelmointia asettamalla ajastimen ulokkeet takaisin alkuperäiseen asentoonsa, jonka jälkeen voit ohjelmoida toimintajakson uudelleen.
- Mikäli haluat käyttää laitetta ilman ajastinta, työnnä kaikki ulokkeet keskustaa kohden. Kytke tässä tapauksessa patterin kytkimet pois päältä ja varmista, että pistoke on irrotettu pistorasiasta, jotta välttyä ajastimen turhalta toiminnalta.

Lämmitys tehotoiminnolla

Jotkin mallit on varustettu tuulettimella, jonka avulla huone saadaan lämpenemään nopeammin. Käynnistä tämä toiminto painamalla näppäin asentoon ✖. Tärkeää: Turvalaite laukeaa ja sammuttaa patterin, mikäli ilman imu- ja poistoritilät ovat pölyn tukkimat ja laite pääsee ylikuumenemaan. Irrota tällöin pistoke pistorasiasta, anna laitteen jäähtyä, puhdista ilman imu- ja poistoritilät pölynimurilla. Tämän jälkeen voit kytkeä patterin uudelleen sähköverkkoon ja käynnistää sen.

HUOLTO JA HUOLTOPALVELU

Ennen minkään toimenpiteen suorittamista, irrota pistoke pistorasiasta ja odota, että lämpöpatteri on jäähtynyt. Pyyhi

pölyt patterista pehmeällä ja kostealla liinalla, älä käytä pesuaineita tai hankaavia aineita. Jos lämpöpatteria ei käytetä pidempään aikaan, kääri johto asianmukaisen tuen ympärille ja aseta laite kuivaan paikkaan. Toimintahäiriöiden tai epäilysten tapauksessa, älä yritä korjata lämpöpatteria itse: tällöin on vaarana aiheuttaa tulipalo tai saada sähköisku. Soita lähimpään huoltopalveluliikkeeseen (katso huoltopalveluliikkeiden luettelo).

TEKNISET TIEDOT

Syöttöjännite	Katso arvokilpeä
Ottoteho	"

ONGELMIEN RATKAISU

ONGELMA	SYY	RATKAISU
Laite ei toimi	Laitetta ei ole kytketty sähköpistorasiaan	Liitä pistoke virtapistorasiaan.
	Sähköpistorasia ei toimi kunnolla	Tarkasta, että sähköpistorasia toimii
	Laitteessa on mahdollisesti tukoksia.	Poista tukos ja anna laitteen jäähtyä Mikäli laite ei toimi, ota yhteys huoltopalveluliikkeeseen
	Asetetut lämpötilat voivat olla liian alhaisia	Aseta korkeampi lämpötila