

KUVAUS

- A näyttö
- B on/stand-by painike
- C tehopainike
- D lämpötilan vähentämisen painike
- E lämpötilan lisäyksen painike
- F ajastimen painike
- G näytön kirkkauden painike
- H Eco painike
- I johdon pidike
- L pyörä

KÄYTTÖ

"Easy wheel" järjestelmä

Käännä sähköpatteri ympäri maton tai muun pehmeän pinnan päälle siten, ettei maalipinta pääse vahingoittumaan. Aukaise pyörät kokonaan kääntämällä niitä ulospäin (Kuva 1). Aseta patteri takaisin pystyasentoon.

Sähkökytkentä

- Varmista ennen pistokkeen asettamista pistorasiaan, että verkkojännite vastaa arvokyltissä osoitettua arvoa ja että pistorasian ja sähköverkoston mitoitus soveltuu laitteen käyttökuormitukselle.
 - Tarkista tämän lisäksi myös sulakkeiden teho.
- KYTKE SÄHKÖPATTERI VAIN MAADOITETTUUN PISTORASIAAN.

Laitte on asetettu stand-by tavalle.

Näytölle ilmestyy symboli . Varmista, ettei sähköpatterin pistorasia pääse koskettamaan vaatteita, verhoja, huonekaluja tai muita helposti syttyviä materiaaleja. Virran katkaisemisen jälkeen (sähkökatkos tai laite irroitettu sähköverkosta) laite siirtyy aina stand-by toimintatavalle. Laitte alkaa toimimaan ennen katkosta käytetyillä asetuksilla, mikäli käynnistät laitteen on/stand-by painikkeella.

Lämmitystoiminto

Käynnistä laite painamalla painiketta  (B).

Paina painiketta  (C) haluamasi tehon säätämiseksi:

MIN (); MED (); MAX (.

Aseta haluamasi lämpötila painikkeilla + tai - (E tai D).

Painikkeen + tai - yksi painaisu lisää tai vähentää lämpötilaa (osoitettu näytöllä) 1°C asteen verran.

Pida painikkeita + tai - painettuna, jolloin lämpötila lisääntyy tai vähenee nopeasti.



Voit asettaa lämpötilan 5° ja 28°C välille.

Jäätymisen esto

Aseta lämpötilaksi 5°C painikkeella "+", jolloin jäätymisen esto kytkeytyy päälle. Näytölle ilmestyy symboli , jonka jälkeen laite käynnistyy automaattisesti **maksimiteholla** vain silloin, kun lämpötila laskee 5°C alapuolelle, jolloin välttyt laitteen jäätymiseltä. Voit palata lämmitystoimintoon painamalla painiketta "+".

Eco toiminto

Tämän toiminnon avulla laite käyttää automaattisesti tilanteeseen parhaiten soveltuva tehoa, jolloin laite toimii tehokkaasti jo pienellä sähkön kulutuksella.

Kytke toiminto päälle painamalla painiketta "ECO" (H).

Näytölle ilmestyy symboli **ECO**. Mikäli valittu lämpötila on huomattavasti huoneen lämpötilaa korkeampi, laite käynnistyy automaattisesti ja nopeasti. Laitte valitsee automaattisesti tilanteeseen parhaiten soveltuvan tehotason (**MAX-MED-MIN-OFF**). Mikäli valitset **MAX** tehon painikkeella , laite voi valita yhden tasoista **MAX-MED-MIN-OFF**.

Mikäli valitset **MED**, laite voi valita yhden tasoista **MED-MIN-OFF**.

Mikäli valitset **MIN**, laite voi valita yhden tasoista **MIN-OFF**.

Lämmitystehon osoitus

Symbolin  väri osoittaa sen hetkisen lämmitystehon.

 **PUNAINEN**: laite toimii maksimiteholla.

 **KELTAINEN**: laite toimii keskiteholla.

 **VIHREÄ**: laite toimii minimiteholla.

 **sammuneena**: laite ei lämmitä.

Näytön kirkkaus

Laitteen näytöllä voidaan käyttää kahta kirkkaustasoa:

korkeampi kirkkaustaso kytkeytyy päälle aina painikkeiden painamisen yhteydessä. Mikäli mitään näppäintä ei paineta muutaman sekunnin kuluessa, näyttö himmenee.

Matalampaa tasoa voidaan säätää kirkkauden painikkeella  (G). Paina painiketta useita kertoja, kunnes kirkkaus vastaa haluamaasi tasoa (saatavilla on kolme eri tasoa).

Lukitus

Voit estää laitteen tahattomat käynnistykset kytkemällä painikkeiden lukitustoiminnon päälle. Paina painikkeita + ja - yhtä aikaa vähintään 3 sekunnin ajan. Näytölle ilmestyy symboli  ja kuulet kaksi merkkiääntä. Toista yllä kuvatut toimenpiteet, mikäli haluat kytkeä toiminnon pois päältä.

Ajastintoiminto

Voit kytkeä ajastintoiminnon päälle kahdella eri tavalla.

Ohjelmoitu käynnistys: paina painiketta (F)  laitteen ollessa stand-by tilassa. Symboli  vilkkuu yhdessä laitteen käynnistykseen jäljellä olevan kellonajan kanssa. Muuta tuntimäärää painikkeilla + ja – ja odota tämän jälkeen hetkinen, jotta tiedot tallentuvat muistiin.

Näyttö sammuu ja näytölle jää symboli .

Laitte käynnistyy aiemmin käytetyillä asetuksilla, kun ohjelmoitu aika on kulunut umpeen.



Ohjelmoitu sammutus: paina ajastimen painiketta  laitteen ollessa päällä. Symboli  vilkkuu yhdessä laitteen stand-by tilaan siirtymiseen jäljellä olevan kellonajan kanssa.

Muuta tuntimäärää painikkeilla + ja – ja odota tämän jälkeen hetkinen, jotta tiedot tallentuvat muistiin.

Näytölle ilmestyvät sen hetkiset asetukset ja symboli .

Laitte asetuu automaattisesti stand-by tilaan, kun ohjelmoitu aika on kulunut umpeen. Paina ajastimen painiketta kaksi kertaa, mikäli haluat kytkeä ajastintoiminnon pois päältä.

Ajastimen symboli  häviää näytöltä.

Huom: voit ohjelmoida toiminnot 0,5 - 24 tunnin aikavälille.

Lämpötila-asteikon vaihto

Lämpötila voidaan näyttää joko °F tai °C asteikoilla.

Valitse lämpötila-asteikko pitämällä painikkeita "+" ja "ECO" painettuina vähintään 10 sekunnin ajan silloin, kun laite on stand-by tilassa. Kaksi lyhyttä merkkiääntä ilmoittavat, että lämpötila-asteikon vaihto on tapahtunut.

Hälytykset

Laitteessa on havainnointijärjestelmä, joka ilmoittaa mahdollisista toimintahäiriöistä.

Ongelman yhteydessä näytölle ilmestyy hälytysviesti:

PF

(Laitteen toimintahäiriö)

Tämän viestin ilmestyessä laite ei toimi.

Tarkista, että laite on oikeassa asennossa.

Ota yhteys lähimpään De'Longhi huoltoliikkeeseen, mikäli ongelma ei poistu.

Ht

(Lämpötila korkea)

Mikäli laitteen sisäinen lämpötila nousee liian korkeaksi, laite alkaa laskemaan lämmitystehoa automaattisesti ja asteittain.

Näytölle ilmestyy kahden sekunnin ajaksi vilkkuva Ht. Tarkista hälytyksen syyn poistamiseksi, ettei laitetta ole peitetty tai tukittu.

TURVALAITE

Laitteen turvalaite sammuttaa patterin mahdollisen ylikuumenemisen yhteydessä. Ota yhteys lähimpään De'Longhi huoltoliikkeeseen laitteen uudelleen käynnistämiseksi.

HUOLTO

Irroita pistoke aina pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä.

Puhdista sähköpatteri pehmeällä ja kostealla pyyhkeellä. Älä käytä hankaavia pesuaineita tai liuoksia.

Mikäli et aio käyttää sähköpatteria pitkään aikaan, kierrä sähköjohto johdon pidikkeen ympärille ja sijoita laite kuivaan säilytystilaan. Laitte on suunniteltu siten, että sen tulee toimia moitteettomasti usean vuoden ajan. Älä yritä korjata viallista sähköpatteria itse, sillä tämä saattaisi aiheuttaa tulipaloja ja sähköiskuja. Ota yhteys lähimpään De'Longhi huoltoliikkeeseen.

TEKNISET TIEDOT

Verkköjännite

Katso arvokylttiä

Ottoteho

„

VIANETSINTÄ

ONGELMA	SYY	RATKAISU
Laitte ei toimi	- Tarkista, että pistoke on pistorasiassa ja että pistorasia saa virtaa. - Tarkista, ettei laitetta ole tukittu millään tavoin. - Asetettu lämpötila voi olla liian alhainen.	- Aseta pistoke pistorasiaan. - Poista tukoksen aiheuttaja ja anna laitteen jäähtyä. Ota yhteys lähimpään De'Longhi huoltoliikkeeseen, mikäli ongelma ei ratkea näillä neuvoilla. - Aseta korkeampi lämpötila.