

TÄRKEITÄ VAROITUKSIA

Turvaohjeet

- Tätälaitettavoivatkäyttääyli8-vuotiaat lapset sekä sellaiset henkilöt, jotka ovat fyysisesti, aisteiltaan tai henkisiltä ominaisuuksiltaan rajoitteisia tai laitteen käyttöön tottumattomia tai kokemattomia vain siinä tapauksessa, että heitä valvotaan tai heille annetaan opastusta turvalliseen käyttöön ja he ovat ymmärtäneet siitä aiheutuvat vaarat siten, että laitetta voidaan käyttää turvallisesti. Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella. Lapset saavat puhdistaa tai huoltaa laitetta vain silloin, kun toimenpiteet suoritetaan aikuisen valvonnassa.
- Pidä laite kaukana alle 3-vuotiaiden lasten ulottumattomissa ja valvo heitä jatkuvasti laitteen toiminnan aikana.
- 3-8 vuotiaat lapset saavat käynnistää/sammuttaa laitteen vain silloin, kun se on sijoitettu tai asennettu oikealle paikalleen. Valvo lasten toimintaa joka tapauksessa ja opeta heille turvallinen laitteen käyttö ja käyttöön liittyvät vaarat. 3-8 vuotiaat lapset eivät saa asettaa laitteen pistoketta pistorasiaan, säätää ja puhdistaa laitetta tai suorittaa siihen huoltoja.

HUOMIO: Jotkin laitteen osat kuumenevat erittäin paljon ja voivat aiheuttaa palovammoja. Ole erittäin varovainen silloin, kun käytät laitetta lasten tai muiden sen käyttöön liittyviä vaaroja ymmärtämättömien henkilöiden läheisyydessä.

- **HUOMIO:** Älä koskaan peitä laitetta millään tavoin toiminnan aikana, sillä tämä saattaisi nostaa sen lämpötilan vaarallisen korkeaksi.
- Älä sijoita laitetta suoraan sähköpistorasian alapuolelle.
- Älä käytä patteria koskaan kylpyammeiden, pesualtaiden, suihkujen tai uima-altaiden läheisyydessä.
- Anna vahingoittuneen sähköjohdon korjaus valmistajan, sen valtuuttaman teknisen huoltoliikkeen tai muun ammattitaitoisen henkilön suoritettavaksi. Väärin suoritettu korjaus voi aiheuttaa onnettomuuksia.
- **HUOMIO:** turvajärjestelmän moitteettoman toiminnan kannalta on tärkeää, ettei laitteen kanssa käytetä ulkoisia ajastimia.



Palovammojen vaara!!

Varoitusten laiminlyöminen voi aiheuttaa eri asteisia palovammoja.

- Emme suosittele jatkojohtojen käyttöä, sillä se saattaa kuumua liikaa lämpöpatterin käytön aikana.



Huom:

Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.

- Älä kuivaa pyykkiä lämpöpatterin päällä.
- Älä aseta sähköjohtoa koskaan kuumen patterin päälle.
- Emme suosittele patterin asentamista vetoisiin paikkoihin, sillä ilmavirta voi heikentää laitteen toimintakykyä.
- Käytä laitetta ainoastaan pystyasennossa.
- Sijoita laite vähintään 50 cm etäisyydelle huonekaluista tai muista esineistä.
- Käytä laitetta lämmönsäätimen ollessa maksimasennossa vähintään 15 minuutin ajan sen

ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä. Näin saat poistettua epämiellyttävän “uuden” hajun. Laitteesta voi tulla jonkin verran savua, joka johtuu vastuksille kuljetusta ennen levitettyjen suoja-aineiden palamisesta.

- Älä tuki ilman syöttö- ja poistorilöitä, jotka on sijoitettu laitteen pohjaan.
- Sijoita lämpöpatteri sellaiseen paikkaan, että ulotut pistokkeeseen ja pistorasiaan helposti asennuksen jälkeen.
- Älä käytä tätä laitetta tiloissa, joiden pinta-ala on alle 4 m².
- Laite on varustettu turvalaitteella, joka pysäyttää laitteen toiminnan sen mahdollisen kumoon kaatumisen yhteydessä. Voit käynnistää laitteen uudelleen yksinkertaisesti asettamalla sen takaisin pystyasentoon.
- Laitteen turvalaite sammuttaa patterin mahdollisen ylikuumenemisen yhteydessä. Irrota tässä tapauksessa pistoke pistorasiasta muutaman minuutin ajaksi, poista ylikuumenemisen aiheuttanut syy ja aseta pistoke takaisin pistorasiaan. Ota yhteys lähimpään De’Longhi huoltoliikkeeseen, mikäli ongelma ei ratkea näillä neuvoilla.

Laitteen hävitys



Laitetta ei saa hävittää tavallisten kotitalousjätteiden tapaan, vaan se on toimitettava valtuutettuun kierrätyskeskukseen.

ESITTELY

Kiitämme De’Longhi lämpöpatterin valinnasta. Lue käyttöohjeet erittäin huolellisesti, jotta välttyä vaaratilanteilta ja laitteen vahingoittumiselta.

KUVAUS (sähkökäyttöisellä siirrettävällä paikallisella tilalämmittimellä)

- a Toiminnon valitsin
- b Merkkivalo
- c Lämmönsäädin
- d Rulla

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖ

Yleisohjeita

Poista lämpöpatteri pakkauksestaan. Tarkista, etteivät patteri tai sähköjohto ole vahingoittuneet kuljetuksen aikana. Älä käytä lämpöpatteria, mikäli siinä ilmenee vikoja. Poista

laitteella mahdollisesti olevat mainosmateriaalit. Voit sijoittaa patterin lattialle tai kiinnittää sen seinään. Älä asenna tukijalkoja, mikäli sijoitat patterin seinään.

Sähkökytkentä

- Tarkista huolellisesti ennen pistokkeen asettamista pistorasiaan, että kotitalouden verkkojännite vastaa laitteen arvokyltissä osoitettua arvoa. Varmista, että myös sähkölaitteisto soveltuu arvokyltissä mainitulle kuormitukselle (Watt).
- Varmista, että sähköpiirin teho on riittävä, jos käytät useita sähkölaitteita samanaikaisesti.

Lattialla käytettäessä

Kiinnitä tukijalat laitteeseen mukana toimitettuja ruuveja käyttämällä:

4 kpl siipipäistä ruuvia (E)

Kiinnitä tukijalat ruuveja (E) käyttämällä kuvassa 1 osoitettulla tavalla.

HUOMIO: Älä koskaan käytä lämpöpatteria ilman tukijalkoja, ellei sitä ole kiinnitetty seinään.

Seinään kiinnitys (valinnainen)

Asennuspakkaus sisältää seuraavat osat:

- 1 muovinen kannatin (F)
- 2 kpl metallisia kannattimia (G)
- 2 kpl ruuveja 2.9x8 PH (H)
- 2 kpl ruuveja 3.5x20 PH (I)
- 2 kpl ruuveja 3.5x35 PH (J)
- 4 kpl muovisia paisuntatulppia 6x30 (K)

Kiinnitykseen tarvittavat välineet ja sen arvioitu kesto aika

Ruuvimeisseli PH 2 x 100 (esim. Phillips)
Kiinnityksen arvioitu kesto aika: 30 minuuttia

Varmista ennen lämpöpatterin asennusta:

- ettei patteria asenneta suoraan pistorasian alapuolelle.
- että voit asettaa pistokkeen pistorasiaan helposti asennuksen jälkeen.
- etteivät sähköjohtot tai muut putket pääse vahingoittumaan asennuksen aikana.
- etteivät verhot tai muut helposti palavat materiaalit jää patterin lähelle.

Sijoita laite vakaalle alustalle siten, että sen takaseinä osoittaa ylöspäin. Kiinnitä kaksi kannatinta (G) 2: lla ruuvilla (H) ruuvimeisseliä käyttämällä kuvan 5 osoittamalla tavalla.

Asenna patteri seinään seuraavalla tavalla:
Käytä tiiliseinän poraukseen 6 mm sementtiporausjärjestelmää.
Käytä kipsilevylle tai väliseinille (tyhjille) erityisiä ruuveja ja paisuntatulppia (ei toimiteta).

- Ennen seinän poraamista, merkitse tarkat porauskohdat minimimittojen mukaisesti kuvissa 3 ja 4 esitetyllä tavalla.
- Poraa merkityt kohdat ja aseta muoviset paisuntatulpat paikoilleen (K).
- Kiinnitä kannatin (F) laitteen mukana toimitettua kahta ruuvia (J) käyttämällä (kuva 4).
- Ripusta patteri kannattimelleen.
- Merkitse 2 alemmaa kiinnityskohtaa (kuva 2).
Poista laite kannattimeltaan, poraa alemmat reiät ja aseta paisuntatulpat seinään.
- Aseta laite uudelleen ylemmälle kannattimelle ja kiinnitä laitteen alaosa kahta jäljellä olevaa ruuvia (I) käyttämällä.

KÄYTTÖ

Toiminta ja käyttö

- Aseta pistoke paikoilleen.
- Käännä lämmönsäätimen nuppia myötöpäivään asentoon 6.
- **Toiminta minimiteholla:** käännä toiminnon valitsin asentoon "MIN" (merkkivalo syttyy).
- **Toiminta maksimiteholla:** käännä toiminnon valitsin asentoon "MAX" (merkkivalo syttyy).
- **Sammutus:** käännä toiminnon valitsin asentoon "0" ja irroita pistoke pistorasiasta.

Lämmönsäätimen säätö

Käännä lämmönsäätimen nuppia myötöpäivään asentoon 6. Kun huone on saavuttanut halutun lämpötilan, käännä lämmönsäätimen nuppia hitaasti vastapäivään aina siihen saakka, kunnes kuulet naksahduksen. Älä käännä lämmönsäädintä tämän rajan ylitse.
Lämmönsäädin säätää ja säilyttää näin asetetun lämpötilan automaattisesti tässä arvossa.

Jäätymisen esto

Aseta lämmönsäätimen nuppi minimiasentoon ✖ ja toiminnon valitsin asentoon "MAX", jolloin patteri säilyttää huoneiston lämpötilan tasaisena noin 5°C asteessa jo erittäin pienellä virrankulutuksella.

HUOLTO

Irrota pistoke pistorasiasta ja varmista, että patteri on jäähtynyt kokonaan ennen minkään huoltotoimenpiteen aloittamista. Patteri ei kaipaa erityisiä huoltotoimenpiteitä. Voit pyyhkiä sen pinnalle kertyneen pölyn pehmeällä ja kuivalla pyyhkeellä. Älä puhdistu laitetta koskaan hankaavilla jauheilla tai liuottimilla. Poista kerääntynyt pöly tarvittaessa pölynimurilla.

TEKNISET TIEDOT

Verkköjännite	ks. arvokylttiä
Ottoteho	HMP1000: MIN 500W-MAX 1000W HMP1500: MIN 750W-MAX 1500W HMP2000: MIN 1000W-MAX 2000W

VIANMÄÄRITYS

ONGELMA	SYY	RATKAISU
Laitte ei toimi	Varmista, että pistoke on pistorasiassa ja että pistorasia toimii.	Laita pistoke pistorasiaan.
	Tarkista tukokset.	Poista tukos, irrota lämmitin virrasta ja anna laitteen jäähtyä. Jos tämä ei auta, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.
	Tehonvalitsin on asennossa "0".	Laita tehonvalitsin asentoon MIN, MAX.
	Termostaattiin asetettu lukema on liian alhainen.	Väännä termostaattia myötöpäivään suuremman lukemaan, kunnes lämmitin käynnistyy uudelleen.