

VAROITUKSIA



Vaara!

- Laitetta ei saa asettaa välittömästi kiinteän pistorasian alapuolelle.
- Älä käytä tätä tuuletinlämmittintä kylpyammeiden, suihkujen, pesualtaiden, uima-altaiden jne. läheisyydessä.
- Anna vahingoittuneen sähköjohdon korjaus valmistajan, sen valtuuttaman teknisen huoltoliikkeen tai ammattitaitoisen henkilön suoritettavaksi. Väärin suoritettu korjaus voi aiheuttaa onnettomuuksia.
- Asenna laite sellaiselle etäisyydelle, ettei ammetta tai suihkua käyttävä henkilö pääse käyttämään laitteen ohjauslaitteita.



Huomio!

- Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä sellaiset henkilöt, jotka ovat fyysisesti, aisteiltaan tai henkisesti ominaisuuksiltaan rajoitteisia tai laitteen käyttöön tottumattomia tai kokemattomia vain siinä tapauksessa, että heitä valvotaan tai heille annetaan opastusta turvalliseen käyttöön ja he ovat ymmärtäneet siitä aiheutuvat vaarat siten, että laitetta voidaan käyttää turvallisesti. Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella. Lapset saavat puhdistaa tai huoltaa laitetta vain silloin, kun toimenpiteet suoritetaan aikuisen valvonnassa.
- Pidä laite kaukana alle 3-vuotiaiden lasten ulottumattomissa ja valvo

heitä jatkuvasti laitteen toiminnan aikana.

- 3-8 vuotiaat lapset saavat käynnistää/sammuttaa laitteen vain silloin, kun se on sijoitettu tai asennettu oikealle paikalleen. Valvo lasten toimintaa joka tapauksessa ja opeta heille turvallinen laitteen käyttö ja käyttöön liittyvät vaarat. 3-8 vuotiaat lapset eivät saa asettaa laitteen pistoketta pistorasiaan, säätää ja puhdistaa laitetta tai suorittaa siihen huoltoja.

HUOMIO: Jotkin laitteen osat kuumenevat erittäin paljon ja voivat aiheuttaa palovammoja. Ole erittäin varovainen silloin, kun käytät laitetta lasten tai muiden sen käyttöön liittyviä vaaroja ymmärtämättömien henkilöiden läheisyydessä.

- **TÄRKEÄÄ:** Turvalaitteen moitteettoman toiminnan kannalta on tärkeää, ettei lämmittimen kanssa käytetä ulkoisia käynnistys/sammutuslaitteita, kuten esim. ajastinta. Sitä ei saa tämän lisäksi kytkeä sähköpiiriin, jonka sähkövirta kytketään jatkuvasti päälle tai pois päältä.



Palovammojen vaara!!

- **TÄRKEÄÄ:** Varmista, ettei laite pääse kuumenemaan  liikaa. Älä koskaan peitä laitetta millään tavoin toiminnan aikana, sillä tämä saattaisi nostaa sen lämpötilan vaarallisen korkeaksi.



Huom:

- Emme suosittele jatkojohtojen käyttöä.

Mikäli jatkojohdon käyttö on välttämätöntä, noudata huolellisesti jatkojohdon mukana tulleita ohjeita ja varmistu, ettei laitteen edessä ole huonekaluja tai muita kohteita 50 cm etäisyydellä.

- Varmista, ettei laitteen edessä ole huonekaluja tai muita kohteita 50 cm etäisyydellä.
- Älä käytä tätä lämmitintä tiloissa, joiden pinta-ala on alle 4m².
- Varmista ennen laitteen varastointia, että se on kokonaan sammutettu ja että pistoke on irrotettu pistorasiasta.
Älä säilytä laitetta pölyisissä tiloissa.
- Älä sijoita mitään välineitä tai esineitä laitteen päälle.
- Älä käytä tuuletinlämmittintä pyykin kuivaukseen. Älä tuki ilman syöttö- ja poistorilöitä (ylikuumentumisen vaara).
- Älä käytä laitetta seinien, huonekalujen, verhojen jne. läheisyydessä.
- Ensimmäisen käytön yhteydessä laitteesta voi erittyä lämmityksestä johtuvaa hajua.
Varmista, että huoneen ilmanvaihto on riittävä.

Turvatoiminnot

- **Turvalaite:** laite on varustettu turvalaitteella, joka sammuttaa tuuletinlämmittimen mahdollisen ylikuumentumisen yhteydessä (esim. ilman syöttö- ja poistorilöiden tukkeutumisen, moottorin hitaan käynnin tai sammumisen yhteydessä).
Irrota tässä tapauksessa pistoke pistorasiasta muutaman minuutin ajaksi, poista ylikuumentumisen aiheuttanut syy ja aseta pistoke takaisin pistorasiaan. Ota yhteys lähimpään De'Longhi huoltoliikkeeseen, mikäli ongelma ei ratkea näillä neuvoilla.

Laitteen hävitys

 Euroopan unionin direktiivin 2002/96 mukaisesti laitetta ei saa hävittää tavallisten kotitalousjätteiden tapaan, vaan se on toimitettava valtuutettuun kierrätyskeskukseen.

ESITTELY

Kiitos kun valitsit De'Longhi tuottemme. Lue seuraavassa annetut ohjeet huolellisesti. Näin vältät onnettomuuksilta ja tarpturmilta.

Tässä käyttöoppaassa käytetyt symbolit

Tärkeät varoitukset on merkitty seuraavassa esitetyillä symboleilla. Noudata varoituksia erittäin huolellisesti. Varoitusten laiminlyöminen voi aiheuttaa sähköiskuja,

vakavia tapaturmia, palovammoja, tulipaloja tai laitteen vahingoittumisen.



Vaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa kuolemaan johtavia sähköiskuja.



Huomio!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa laitetta.



Palovammojen vaara!!

Varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa eri asteisia palovammoja.



Huom:

Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.

KUVAUS

(katso kuva 1)

- A** Toiminnon valitsin (Ei kaikissa malleissa)
- B** Termostaatin nuppi
- C** Merkkivalo (Ei kaikissa malleissa)

KÄYTTÖ

Asennus

Voit käyttää laitetta vain kannettavana (ei pysyvästi asennettuna) laitemallina. Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.

Laitetta ei saa asettaa välittömästi kiinteän pistorasian alapuolelle.

Sähkökytkentä

- Tarkista ennen pistokkeen asettamista pistorasiaan, että huoneiston verkkojännite vastaa laitteen arvokyltissä arvolla V osoitettua jännitettä ja että pistorasia ja sähkölaitteisto on mitoitettu laitteen vaatimalle kuormitukselle.
- TÄMÄ LAITE VASTAA SÄHKÖMAGNEETTISTA YHTEENSOPIVUUTTA KOSKEVAN EU- DIREKTIIVIN 2004/108/EY VAATIMUKSIA.

Toiminta ja käyttö

Toiminnon valitsimella ja termostaatin nupilla varustetut mallit

- Käännä termostaatti (mikäli laitteessa) myötöpäivään aina maksimiasentoon saakka.

- **Kesäkäyttö (vain tuuletus):** käännä toiminnon valitsin asentoon ✖. (merkkivalo syttyy, mikäli laite on varustettu sellaisella)
- **Lämmitys minimiteholla:** käännä toiminnon valitsin asentoon 1.
(merkkivalo palaa, mikäli laite on varustettu sellaisella)
- **Lämmitys maksimiteholla:** käännä toiminnon valitsin asentoon 2.
(merkkivalo palaa, mikäli laite on varustettu sellaisella)
- **Sammutus:** käännä toiminnon valitsin asentoon 0.
Suosittelemme, että irrotat pistokkeen pistorasiasta aina silloin kun et käytä laitetta.

TEKNISET TIEDOT

Verkköjännite
Ottoteho

Katso arvokylttiä
"

Vain termostaattilla varustetut mallit

Käynnistä laite kääntämällä termostaatti myötäpäivään aina maksimiasentoon saakka.

(merkkivalo syttyy, mikäli laite on varustettu sellaisella).

Käännä termostaatti ✖ minimiasentoon, kun haluat sammuttaa lämmittimen kokonaan ja irrota pistoke tämän jälkeen pistorasiasta.

Termostaatin säätö

Kun huoneilma on saavuttanut toivomasi lämpötilan, käännä termostaattia hitaasti vastapäivään aina siihen saakka, kunnes laite sammuu.

Älä käännä termostaattia tätä enempää.

Termostaatti säätää ja säilyttää näin asetetun lämpötilan automaattisesti tässä arvossa.

Jäätymisenesto

Käännä toiminnon valitsin asentoon 2 ja termostaatti tämän jälkeen asentoon ✖.

Näin laite säilyttää huoneen lämpötilan noin 5°C lämpöasteessa ja jäätymiseltä välttyään jo erittäin pienellä virrankulutuksella.

HUOLTO JA PUHDISTUS

- Irrota pistoke pistorasiasta ennen minkään puhdistustoimenpiteen aloittamista.
- Puhdista ilman syöttö- ja poistoritilät säännöllisesti ja poista niihin mahdollisesti kerääntynyt lika pölynimurilla.
- Älä puhdista laitetta koskaan hankaavilla jauheilla tai liuottimilla.