

KUVAUS

- A Lämmönsäädin
- B Toiminnon valitsin
- C Poljinkatkaisin (vain joissakin malleissa)
- D Käännettävä alusta (vain joissakin malleissa)
- E Katkaisimet (vain joissakin malleissa)

KÄYTTÖ

Sähkökytkentä

Tarkista ennen pistokkeen asettamista pistorasiaan, että huoneiston verkkojännite vastaa laitteen arvokyltissä arvolla V osoitettua jännitettä ja että pistorasia ja sähkölaitteisto on mitoitettu laitteen vaatimalle kuormitukselle.

Asennus

Laitetta voidaan käyttää vain kannettavana laitemallina. Noudata kuvassa 1 osoitettuja "turvaetäisyyksiä" siinä tapauksessa, että käytät laitetta ammeella tai suihkulla varustetussa kylpyhuoneessa. Älä sijoita laitetta hanojen, pesualtaiden, suihkujen jne. läheisyyteen. Älä asenna laitteita suoraan kiinteän sähköpistorasian alapuolelle.

Toiminta ja käyttö

TOIMINNON VALITSIMELLA JA LÄMMÖNSÄÄTIMELLÄ VARUSTETUT MALLIT. Tarkista ennen pistokkeen asettamista pistorasiaan, että laite on sammutettuna.

1. Aseta pistoke pistorasiaan.
2. Käännä lämmönsäätimen nuppia aina maks. asentoon saakka.
3. **Kesäkäyttö (vain tuuletus):** käännä toiminnon valitsin asentoon .
4. **Toiminta minimiteholla:** käännä toiminnon valitsin asentoon 1.
5. **Toiminta maks. teholla:** käännä toiminnon valitsin asentoon 2.
6. **Sammutus:** käännä toiminnon valitsin asentoon "0".

Lämmönsäätimen käyttö

Aseta lämmönsäädin maksimiasentoon ja kun huoneilma on saavuttanut toivomasi lämpötilan, käännä nuppia hitaasti vastapäivään aina siihen saakka, kunnes kuulet naksahduksen (tuuletin sammuu).

Lämmönsäädin pitää näin säädetyn lämpötilan automaattisesti muuttumattomana.

Jäätymisen esto

Aseta toiminnon valitsin asentoon 2 ja lämmönsäätimen nuppi asentoon , jolloin laite säilyttää huoneen lämpötilan

noin 5°C lämpöasteessa. Näin jäätymiseltä vältetään jo erittäin pienellä virrankulutuksella.

Vain lämmönsäätimellä varustetut mallit

Voit panna lämmittimen päälle kääntämällä nuppia myötäpäivään aina maksimiasentoon saakka.

Katso tietoja säädöstä kappaleesta "Lämmönsäätimen käyttö". Käännä nuppi vastapäivään minimiasentoon, kun haluat sammuttaa lämmittimen kokonaan ja irrota pistoke tämän jälkeen pistorasiasta.

KATKAISIMELLA VARUSTETUT MALLIT

- Vähätehoinen lämmitys: paina katkaisinta  (katkaisimessa näkyy punainen alue).
 - Enimmäisteholämmitys: paina molempia katkaisimia  ;  (katkaisimessa näkyy punainen alue).
 - Sammutus: sammuta molemmat katkaisimet.
- Pistokkeen irrottamista suositellaan, kun laitetta ei käytetä.



Huom: enimmäisteho on päällä vain silloin, kun katkaisinta  on painettu.

KÄÄNNETTÄVÄLLÄ ALUSTALLA VARUSTETUT MALLIT (YLEINEN POLJINKATKAISIN)

Jotkin mallit on varustettu käännettävällä alustalla ja yleisellä poljinkatkaisimella. Voit kääntää lämmitintä käsin oikealle ja vasemmalla noin 30° kulmaan siten, että ilma virtaa haluamaasi suuntaan. Säädä lämmönsäätimen nuppi ja toiminnon valitsin aiemmin kuvatulla tavalla ja paina alustalle sijoitettua poljinta laitteen käynnistämiseksi. Voit sammuttaa lämmittimen yksinkertaisesti painamalla poljinta uudelleen.

Tärkeää: Lämmitin käynnistyy ainoastaan silloin, kun painat poljinta.

HUOLTO

- Irrota pistoke pistorasiasta ennen minkään puhdistustoimenpiteen aloittamista.
- Puhdista ilman syöttö- ja poistoritilät säännöllisesti.
- Älä puhdista laitetta koskaan hankaavilla jauheilla tai liuottimilla.

TEKNISET TIEDOT

Verkojännite
Ottoteho

Katso arvokylttiä
"