

KUVAUS

- A** Toiminnon valitsin (Ei kaikissa malleissa)
B Termostaatin nuppi
C Merkkivalo (Ei kaikissa malleissa)

KÄYTTÖ

Asennus

Voit käyttää laitetta vain kannettavana (ei pysyvästi asennettuna) laitemallina. Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.

Laitetta ei saa asettaa välittömästi kiinteän pistorasian alapuolelle.

Sähkökytkentä

Tarkista ennen pistokkeen asettamista pistorasiaan, että huoneiston verkkojännite vastaa laitteen arvokyltissä arvolla V osoitettua jännitettä ja että pistorasia ja sähkölaitteisto on mitoitettu laitteen vaatimalle kuormitukselle.

Toiminta ja käyttö

Toiminnon valitsimella ja termostaatin nupilla varustetut mallit

- Käännä termostaatti (mikäli laitteessa) myötöpäivään aina maksimiasentoon saakka.
- **Kesäkäyttö (vain tuuletus):** käännä toiminnon valitsin asentoon ✱. (merkkivalo syttyy, mikäli laite on varustettu sellaisella)
- **Lämmitys minimiteholla:** käännä toiminnon valitsin asentoon 1. (merkkivalo palaa, mikäli laite on varustettu sellaisella)
- **Lämmitys maksimiteholla:** käännä toiminnon valitsin asentoon 2. (merkkivalo palaa, mikäli laite on varustettu sellaisella)
- **Sammutus:** käännä toiminnon valitsin asentoon 0. Suosittelemme, että irrotat pistokkeen pistorasiasta aina silloin kun et käytä laitetta.

Vain termostaattilla varustetut mallit

Käynnistä laite kääntämällä termostaatti myötöpäivään aina maksimiasentoon saakka.

(merkkivalo syttyy, mikäli laite on varustettu sellaisella).

Käännä termostaatti ✱ minimiasentoon, kun haluat sammuttaa lämmittimen kokonaan ja irrota pistoke tämän jälkeen pistorasiasta.

Termostaatin säätö

Kun huoneilma on saavuttanut toivomasi lämpötilan, käännä termostaattia hitaasti vastapäivään aina siihen saakka,

kunnes laite sammuu.

Älä käännä termostaattia tätä enempää.

Termostaatti säätää ja säilyttää näin asetetun lämpötilan automaattisesti tässä arvossa.

Jäätymisenesto

Käännä toiminnon valitsin asentoon 2 ja termostaatti tämän jälkeen asentoon ✱.

Näin laite säilyttää huoneen lämpötilan noin 5°C lämpöasteessa ja jäätymiseltä välttyään jo erittäin pienellä virrankulutuksella.

HUOLTO JA PUHDISTUS

- Irrota pistoke pistorasiasta ennen minkään puhdistustoimenpiteen aloittamista.
- Puhdista ilman syöttö- ja poistoritilät säännöllisesti ja poista niihin mahdollisesti kerääntynyt lika pölynimurilla.
- Älä puhdista laitetta koskaan hankaavilla jauheilla tai liuottimilla.

TEKNISET TIEDOT

Verkkojännite

Katso arvokylttiä

Ottoteho

“