

LAITTEEN KUVAUS

- A** Toiminnon valitsin
B Lämmönsäädin
C Merkkivalo

KÄYTTÖ

Sähkökytkentä

Tarkista huolellisesti ennen pistokkeen asettamista pistorasiaan, että kotitalouden verkkojännite vastaa laitteessa tunnuksella Volt V ilmaistua arvoa ja että sähköpistoke ja- verkko on mitoitettu tarvittavalle sähkökuormitukselle.

Asennus

Laitetta voidaan käyttää vain kannettavana laitemallina. Noudata kuvassa 1 osoitettuja "turvaetäisyyksiä" siinä tapauksessa, että käytät laitetta ammeella tai suihkulla varustetussa kylpyhuoneessa. Älä sijoita laitetta hanojen, pesualtaiden, suihkujen jne. Läheisyyteen. Älä asenna laitteita suoraan kiinteän sähköpistorasian alaluokalle.

Toiminta ja käyttö

Tarkista ennen pistokkeen asettamista pistorasiaan, että laite on sammutettuna.

1. Aseta pistoke pistorasiaan, jolloin merkkivalo syttyy.
2. Käännä lämmönsäätimen vipu aina maks. asentoon saakka.
3. **Kesäkäyttö (vain tuuletus):** käännä toiminnon valitsin asentoon **☼**.
4. **Toiminta minimiteholla:** käännä toiminnon valitsin asentoon **1** (kahdella tuuletusteholla varustetuissa malleissa tuuletinlämmittimen nopeus on minimi).
5. **Toiminta keskiteholla:** käännä toiminnon valitsin asentoon **2** (kahdella tuuletusteholla varustetuissa malleissa tuuletinlämmittimen nopeus on maksimi).
6. **Toiminta maks. teholla:** käännä toiminnon valitsin asentoon **3** (maksimi tuuletusteho).
7. **Sammutus:** käännä toiminnon valitsin asentoon **"0"**.



Huom: Kahdella tehotasolla varustetuissa malleissa asento 2 vastaa maksimitehoa.

Lämmönsäätimen käyttö

Aseta lämmönsäädin maksimiasentoon ja kun huoneilma on saavuttanut toivomasi lämpötilan, käännä vipua hitaasti myötöpäivään aina siihen saakka, kunnes kuulet naksahduksen (tuuletin sammuu).

Lämmönsäädin pitää näin säädetyn lämpötilan automaattisesti muuttumattomana.

Jäätymisen esto

Aseta toiminnon valitsin asentoon 3 ja lämmönsäätimen vipu asentoon **✱**, jolloin laite säilyttää huoneen lämpötilan noin 5°C lämpöasteessa. Näin jäätymiseltä välttyään jo erittäin pienellä virrankulutuksella.

HUOLTO

- Irrota pistoke pistorasiasta ennen minkään puhdistustoimenpiteen aloittamista.
- Puhdista ilman syöttö- ja poistoritilät säännöllisesti.
- Älä puhdista laitetta koskaan hankaavilla jauheilla tai liuottimilla.

TEKNISEET TIEDOT

Syöttöjännite
Ottoteho

Katso arvokilpeä
"