

LAITTEEN KUVAUS

- A** Toiminnon valitsin
B Lämmönsäädin
C Merkkivalo

KÄYTTÖ

Sähkökytkentä

Tarkista huolellisesti ennen pistokkeen asettamista pistorasiaan, että kotitalouden verkkojännite vastaa laitteessa tunnuksella Volt V ilmaistua arvoa ja että sähköpistoke ja- verkko on mitoitettu tarvittavalle sähkökuormitukselle.

Asennus

Laitetta voidaan käyttää vain kannettavana laitemallina. Noudata kuvassa 1 osoitettuja "turvaetäisyyksiä" siinä tapauksessa, että käytät laitetta ammeella tai suihkulla varustetussa kylpyhuoneessa. Älä sijoita laitetta hanojen, pesuallaiden, suihkujen jne. Läheisyyteen. Älä asenna laitteita suoraan kiinteän sähköpistorasian alapuolelle.

Toiminta ja käyttö

Tarkista ennen pistokkeen asettamista pistorasiaan, että laite on sammutettuna.

1. Aseta pistoke pistorasiaan, jolloin merkiva-lo syttyy.
2. Käännä termostaatin nappulaa, kunnes saavutetaan maksimiasento.
3. **Kesäkäyttö (vain tuuletus):** käännä toiminnon valitsin asentoon **☼**.
4. **Toiminta minimiteholla:** käännä toiminnon valitsin asentoon **1**.
5. **Toiminta keskiteholla:** käännä toiminnon valitsin asentoon **2**.
6. **Toiminta maks. teholla:** käännä toiminnon valitsin asentoon **3**.
7. **Sammutus:** käännä toimintojen valitsin asentoon **"0"** ja termostaatin nappula asentoon **☼** ja irrota sitten pistoke pistorasiasta.



Huom: Kahdella tehotasolla varustetuissa malleissa asento 2 vastaa maksimitehoa.

Lämmönsäätimen käyttö

Aseta lämmönsäädin maksimiasentoon ja kun huoneilma on saavuttanut toivomasi lämpötilan, käännä vipua hitaasti myötöpäivään aina siihen saakka, kunnes kuulet naksahduksen (tuuletin sammuu).

Lämmönsäädin pitää näin säädetyn lämpötilan automaattisesti muuttumattomana.

Jäätymisenesto

Toimintojen valitsin asennossa 3 (asennossa 2 malleissa, joissa on vain 2 tehotasoa) ja termostaatin nappula asennossa **☼**, laite säilyttää ympäristönlämpötilan noin 5 °C:ssa estäen jäätyminen ja näin se kuluttaa kuitenkin vain vähän energiaa.

Vain termostaatilla varustetut mallit

Käynnistä laite kääntämällä termostaatin nappulaa myötöpäivään, kunnes saavutetaan maksimiasento (merkkivalo syttyy). Sammuta laite kokonaan kääntämällä nappulaa vastapäivään, kunnes se on asennossa **☼**, ja irrota sitten pistoke pistorasiasta. Jäätymisenestotoimintoa varten käännä termostaatin nappula asentoon **☼** ja jätä pistoke paikalleen pistorasiaan.

HUOLTO

- Irrota pistoke pistorasiasta ennen minkään puhdistustoimenpiteen aloittamista.
- Puhdista ilman syöttö- ja poistoritilät säännöllisesti.
- Älä puhdista laitetta koskaan hankaavilla jauheilla tai liuottimilla.

TEKNISET TIEDOT

Syöttöjännite	Katso arvokilpeä
Ottoteho	"