

KUVAUS

(ks. sivu 3)

- A Toimintovalitsin
- B Merkkivalo
- C Ympäristötermostaatti

KÄYTTÖ

Sähkökytkentä

Tarkista ennen pistokkeen asettamista pistorasiaan, että huoneiston verkkojännite vastaa laitteen arvokyltissä arvolla V osoitettua jännitettä ja että pistorasia ja sähkölaitteisto on mitoitettu laitteen vaatimalle kuormitukselle.

Asennus

Laitetta on käytettävä vain pystyasennossa.

TOIMINTA JA KÄYTTÖ

1. Tarkista, että laite on pois päältä ennen kuin laitat pistokkeen pistorasiaan.
2. Käynnistä laite niin, että asetat termostaatin (C) maksimiasentoon ja toimintovalitsimen (A) yhteen seuraavista asennoista: ✱/1/2.
 - **Kesäkäyttö** (vain tuuletus): väännä toimintovalitsinta (A) myötäpäivään asentoon.
 - **Toiminta Min-teholla.**: väännä toimintovalitsin (A) asentoon "1". Punainen merkkivalo syttyy.
 - **Toiminta Max-teholla.**: väännä toimintovalitsin (A) asentoon "2".
 - **Laite sammutetaan** vääntämällä toimintovalitsin asentoon "●".

Termostaatin säätö

Kun ympäristön lämpötila on sopiva, väännä termostaattia hitaasti vastapäivään sen verran, että merkkivalo sammuu.

Kun lämpötila on asetettu, termostaatti säätää ja ylläpitää sitä automaattisesti.

Jäätymisen estotoiminto

Kun termostaattisäädin on minimiasennossa ✱ ja toimintovalitsin on asennossa 2, laite ylläpitää ympäristön lämpötilan noin 5°C:ssa minimivirrankulutuksella estäen näin jäätymisen.

HUOLTO

- Irrota pistoke aina pistorasiasta ennen mitään puhdistustoimenpidettä.
- Puhdista ilman syöttö- ja poistoritilät säännöllisesti.
- Älä käytä hankaavia jauheita tai liuottimia.

TEKNISET OMINAISUUDET

Syöttöjännite

Ottoteho

Katso kilpeä ominaisuudet

"