

Laitteen kuvaus

- A Valintanuppi
- B Höyryasento
- C Lämmitysasento
- D Kahvin/kuuman veden annosteluasento
- E Käynnistyksen merkkivalo
- F Espresso kahvin tai höyryn OK-merkkivalo
- G Virtakatkaisin (automaattisen sammutuksen yhteydessä se naksauttaa automaattisesti O-asentoon)
- H Höyryn säätönuppi
- I Vesisäiliö
- L Kahvitampperi
- M Virtajohto
- N Kuppialusta
- O Mittalusikka
- P Säiliön vesikanava
- Q Suodatinkuppi
- R 2 kahvin suodatin
- S 1 kahvin suodatin
- T Cappuccinator
- U Höyryn tai kuuman veden suutin

Tärkeitä turvaohjeita



Sähköiskujen vaara!

Keittimen käyttöön liittyy sähköiskujen vaara, sillä keitin toimii sähköllä.

Noudata tämän vuoksi seuraavassa annettuja turvaohjeita:

- Älä koske keittimeen, jos kätesi tai jalkasi on märät.
- Älä koske pistokkeeseen, jos kätesi ovat märät.
- Varmista, että käytetty pistorasia on aina helposti ulottuvassa paikassa, jotta voit irrottaa pistokkeen aina tarvittaessa.
- Irrota pistoke pistorasiasta vain pistoketta vetämällä. Älä vedä sähköjohtoa, sillä tämä saattaisi vahingoittaa.
- Voit kytkeä keittimen kokonaan pois päältä irrottamalla pistokkeen pistorasiasta.
- Älä yritä itse korjata keittimeen mahdollisesti tulleet vikoja. Sammuta keitin, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.

- Anna vahingoittuneen pistokkeen tai sähköjohtoon korjaus ainoastaan De'Longhin teknisen huoltoliikkeen suoritettavaksi, jotta riskeiltä välttyttäisiin.
- Puhdistuksen aikana älä koskaan upota keitintä veteen: kyseessä on sähkölaite.
- Ennen minkä tahansa keittimeen kuuluvan ulkoisen osan puhdistamista, kytke keitin pois päältä, irrota pistoke pistorasiasta ja anna koneen jäähtyä.



Huomio:

Säilytä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipehmusteet) lasten ulottumattomissa.



Huomio:

Älä anna psyykkisesti, fyysisesti tai muutoin laitteen käyttöön kykenemättömien, kokemattomien tai laitteen ominaisuuksia tuntemattomien henkilöiden (tai lasten) käyttää laitetta, ellei laitteen käyttö tapahdu kyseisten henkilöiden turvallisuudesta vastaavien henkilöiden tarkassa valvonnassa. Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella.



Palovammojen vaara!

Keitin tuottaa kuumaa vettä, jonka vuoksi sen toiminnan aikana voi muodostua vesihöyryä. Ole erittäin varovainen, ettei kuumaa vettä tai höyryä pääse suihkuamaan päällesi. Älä kosketa kuppien lämmitystasoa keittimen toiminnan aikana, sillä se on kuuma.

Oikea käyttö

Keitin on suunniteltu kahvin valmistukseen ja juomien kuumentamiseen. Tämä keitin on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Sitä ei saa käyttää:

- tiloissa, jotka on tarkoitettu kauppa-, toimisto- ja muun henkilökunnan keittiöksi
- maatilamatkailupaikoissa
- hotelleissa, motelleissa ja muissa lomapaikoissa
- B&B:ssä

Mikä tahansa muu käyttö on väärinkäyttöä ja näin ollen vaarallista. Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat laitteen virheellisestä käytöstä

Käyttöohjeet

Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen keittimen käyttöönottoa. Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia ja vahingoittaa keitintä.

Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat käyttöohjeiden laiminlyömisestä.



Tärkeää:

Säilytä ohjeita huolellisesti. Anna tämä käyttöopas myös muille henkilöille, mikäli luovutat keittimen heidän käyttöönsä.



Tärkeää: kun keitintä käytetään ensimmäistä kertaa

Ensimmäisen käytön yhteydessä huuhtele laitteen sisällä olevat putket aivan kuin valmistaisit kahvia, kunnes vähintään kaksi vesisäiliöllistä on tyhjentynyt. Valmista sitten kahvi.



Varoitus: Suorita kalkinpoisto noin 200 kahvinkeiton välein.



Varoitus: älä pese mitään osaa astianpesukoneessa.

Tarkastus kuljetuksen jälkeen

Poista keitin pakkauksestaan ja varmista, että se on moitteettomassa kunnossa ja että kaikki lisätarvikkeet ovat pakkauksen mukana. Älä käytä keitintä, mikäli se on silminnähden vahingoittunut. Ota yhteys De'Longhin tekniseen huoltopalveluun.

Automaattinen sammutus

Jos keitintä ei käytetä 30 minuuttiin, se sammuu automaattisesti (ks. sivu 9).

Tekniset tiedot

Verkköjännite:	220-240V~50/60Hz
Sähkönkulutus:	1100W
Mitat LxKxS:	195x285x240 (330) mm
Säiliö:	Ruostumatonta terästä
Paine:	15 bar
Vesisäiliön tilavuus:	1 l
Virtajohdon pituus:	1,2 m
Paino:	3,3 kg



Laite vastaa seuraavien EY-direktiivien vaatimuksia:

- Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY ja seuraavat muutokset
- EMC-direktiivi 2004/108/EY ja seuraavat muutokset
- Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit ja tarvikkeet vastaavat Euroopan yhteisön asetuksen 1935/2004 vaatimuksia.

Hävittäminen



Euroopan yhteisön direktiivin 2002/96/EY mukaisesti älä heitä keitintä kotitalousjätteiden mukana. Toimita se viralliseen jätteiden kierrätyskeskukseen.

Ongelma	Mahdolliset syyt	Ratkaisu
Keitin sammuu	Automaattinen sammutus on kytkeytynyt	Keitin sammuu automaattisesti 30 minuutin kuluttua sen käytöstä poissaolon jälkeen
	Käynnistysketkellä valintanuppi ei ole asennossa ~W~	Käännä nuppi kohtaan ~W~ ja käynnistä keitin uudelleen
Espressokahvia ei tule	Säiliössä ei ole vettä	Täytä vesisäiliö
	Suodatinkupin kahvin ulostuloaukot ovat tukossa	Puhdista suodatinkupin suuttimen aukot
	Espressosäiliön vesikanava on tukossa	Puhdista kappaleessa "Puhdistus" annettujen ohjeiden mukaan
Espressokahvi valuu suodatinkupin laitojen yli aukkojen sijaan	Suodatinkuppi on kytketty väärin	Kytke suodatinkuppi oikein ja käännä se loppuun voimalla
	Espressosäiliön tiiviste on menettänyt joustavuutta	Vaihdata säiliön tiiviste huoltokeskuksessa.
	Suodatinkupin suuttimen aukot ovat tukossa	Puhdista suuttimien aukot.
Espressokahvi on kylmää.	Espresson OK-merkkivalo ei pala kun kahvin annostelukatkaisinta painetaan	Odota, että OK-merkkivalo syttyy
	Esilämmitystä ei ole suoritettu	Suorita esilämmitys kappaleessa "Esilämmitys" osoitetulla tavalla
	Kuppeja ei ole esilämmitetty	Esilämmitä kahvikupit kuumalla vedellä
Pumpussa liian kova melu	Vesisäiliö on tyhjä	Täytä säiliö
	Säiliö on asetettu väärin ja sen pohjassa oleva venttiili ei ole auki	Paina säiliötä kevyesti siten, että pohjalla oleva venttiili avautuu.
Kahvin vaahto on vaaleaa (valuu nopeasti suuttimesta)	Jauhettua kahvia ei ole puristettu tarpeeksi	Lisää jauhetun kahvin painamista
	Jauhetun kahvin määrä on pieni	Lisää jauhetun kahvin määrää
	Jauhatus on karkea	Käytä ainoastaan espressokeittimelle tarkoitettua kahviseosta
	Jauhetun kahvin laatu ei ole oikeaa tyyppiä	Vaihda jauhetun kahvin laatua
Kahvin vaahto on tummaa (valuu hitaasti suuttimesta)	Jauhettua kahvia on puristettu liikaa	Paina kahvia vähemmän
	Jauhetun kahvin määrä on suuri	Vähennä jauhetun kahvin määrää
	Espressosäiliön vesikanava on tukossa	Puhdista kappaleessa "Puhdistus" annettujen ohjeiden mukaan
	Suodatin on tukossa	Puhdista kappaleessa "Puhdistus" annettujen ohjeiden mukaan
	Jauhatus on liian hienoa	Käytä ainoastaan espressokeittimelle tarkoitettua kahviseosta
	Jauhettu kahvi on liian hienoa tai se on kostea	Käytä ainoastaan espressokeittimille tarkoitettua kahviseosta, joka ei saa olla liian kostea
	Jauhetun kahvin laatu ei ole oikeaa tyyppiä	Vaihda jauhetun kahvin laatua
Maitovaahtoa ei muodostu cappuccinin valmistamisen aikana	Maito ei ole riittävän kylmää	Käytä aina jääkaappikylmää maitoa
	Cappuccinatore on likainen	Puhdista cappuccinatoren aukot ja erityisesti ne jotka on osoitettu kuvassa