

1. TÄRKEÄT TURVALLISUUSVAROITUKSET

- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat rajoittuneita tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa, ellei näitä henkilöitä valvota tai ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole opastanut heitä.
- Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääsisi leikkimään laitteella.
- Lapset eivät voi tehdä käyttäjän vastuulla olevaa puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa.
- Puhdistuksen aikana keitintä ei saa koskaan upottaa veteen.
- Tämä keitin on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa paikoissa: liikkeen henkilökunnan keittiötilat, toimistot ja muut työtilat, maatilamatkailupaikat, hotellit, motellit ja muut majoituspaikat.
- Anna vahingoittuneen pistokkeen tai sähköjohdon korjaus ainoastaan De'Longhin teknisen huoltoliikkeen suoritettavaksi, jotta riskeiltä välttyttäisiin.

VAIN EUROOPAN MARKKINOILLE:

- Yli 8-vuotiaat lapset voivat käyttää tätä laitetta valvonnan alaisina tai jos heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät voi tehdä käyttäjän vastuulla olevat puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja ellei heitä valvota. Pidä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Sellaiset henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat rajoittuneita tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa, voivat käyttää laitetta, jos heitä valvotaan tai jos he ovat saaneet ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Irrota keitin aina sähköverkosta, jos jätät sen vartioimatta tai ennen sen kokoonpanoa, purkamista tai puhdistamista.



Pinnat, joissa on tämä symboli, kuumentuvat käytön aikana (symboli on vain joissakin malleissa).

2. TURVALLISUUSVAROITUKSET



Vaara! Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa jopa kuolemaan johtavia sähköiskuja.

Laitteen käyttöön liittyy sähköiskujen vaara, sillä se toimii sähköllä.

Noudata tämän vuoksi seuraavassa annettuja turvaohjeita:

- Älä koske laitteeseen, jos kätesi tai jalkasi ovat märät.
- Älä koske pistokkeeseen, jos kätesi ovat märät.
- Varmista, että käytetty pistorasia on helposti ulottuvillasi, jotta voit irrottaa pistokkeen aina tarvittaessa.
- Irrota pistoke pistorasiasta vain suoraan pistoketta vetämällä. Älä koskaan vedä sähköjohdosta, sillä tämä saattaisi vahingoittaa.
- Voit kytkeä laitteen kokonaan pois päältä irrottamalla pistokkeen pistorasiasta.
- Älä yritä itse korjata laitteeseen mahdollisesti tulleita vikoja.
Sammuta laite, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.
- Ennen minkä tahansa keittimeen kuuluvan ulkoisen osan puhdistamista, kytke keitin pois päältä, irrota pistoke pistorasiasta ja anna keittimen jäähtyä.



Varoitus: Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa laitetta.

Säilytä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipehmusteet) lasten ulottumattomissa.



Palovammavaara! Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa eri asteisia palovammoja.

Keitin tuottaa kuumaa vettä, minkä vuoksi sen toiminnan aikana voi muodostua vesihöyryä.

Ole erittäin varovainen, ettei kuumaa vettä tai höyryä pääse suihkuamaan päällesi.

2.1 Käyttötarkoitus ja rajoitukset

Tämä laite on tarkoitettu kahvin ja kuuman veden valmistukseen sekä maidon kuumentamiseen höyryn avulla.

Laita säiliöön vain juomakelpoista vettä käyttöohjeiden mukaisesti.

Älä käytä kuumavesi-/höyrysuutinta (A12) muuta kuin maitoa varten.

Mikä tahansa muu käyttö on vääriinkäyttöä ja näin ollen vaarallista. Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat keittimen virheellisestä käytöstä.

2.2 Käyttöohjeet

Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia ja vahingoittaa laitetta.

Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat käyttöohjeiden laiminlyömisestä.



Tärkeää:

Säilytä ohjeita huolellisesti. Anna tämä käyttöopas myös muille henkilöille, mikäli luovutat laitteen heidän käyttöönsä.

2.3 Laitteen tarkastus

Poista laite pakkauksestaan ja varmista, että se on moitteettomassa kunnossa ja että kaikki lisätarvikkeet ovat pakkauksen mukana. Älä käytä laitetta, mikäli se on silminnähten vahingoittunut. Ota yhteys De'Longhin tekniseen huoltopalveluun.

3. HÄVITTÄMINEN



Laitetta ei saa hävittää tavallisten kotitalousjätteiden tapaan, vaan se on toimitettava valtuutettuun kierrätyskeskukseen.

4. TEKNISET TIEDOT

Verkköjännite.....	220-240V~50/60Hz
Sähkönkulutus:.....	1350 W
Paine:.....	15 baaria
Vesisäiliön tilavuus:.....	1 l
Mitat LxKxS.....	149x305x330 (414)mm
Paino	4,04 Kg



Tämä tuote vastaa EY:n asetusta 1935/2004 elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista.



Mitään keittimen osaa ei voi pestä astianpesukoneessa.

5. KUVAAUS (sivu 3)

Seuraavilla sivuilla käytetään alla olevaa sanastoa.

5.1 Keittimen kuvaus

- A1. Vesisäiliön kansi
- A2. Säiliön irrotuskahva
- A3. Vesisäiliö
- A4. Lämmitystaso
- A5. Säiliön vesikanava
- A6. ON/OFF-kytkin
- A7. Kuppialusta
- A8. Täyden tippa-alustan osoitin
- A9. Tippa-alusta
- A10. Muki- tai lasialusta
- A11. Höyrynuppi
- A12. Kuumavesi-/höyrysuutin
- A13. Kuumavesi-/höyryputki
- A14. Cappuccinatoren valintarengas
- A15. Kuumavesi-/höyryputken liitososa

5.2 Ohjauspaneelin kuvaus

- B1. Yhden kupillisen annostelunäppäin
 - B2. Integroitu toiminnan merkkivalo (valkoinen)
- B3. Kahden kupillisen annostelunäppäin
 - B4. Integroitu toiminnan merkkivalo (valkoinen)
- B5. Höyrytoiminnon näppäin
 - B6. Integroitu toiminnan merkkivalo (valkoinen)
 - B7. Kalkinpoiston merkkivalo (oranssi)

5.3 Lisävarusteiden kuvaus

- C1. Suodatinkuppi
- C2. 1 kupillisen suodatin (suodattimen alla symboli )
- C3. 2 kupillisen suodatin (suodattimen alla symboli )
- C4. Nappisuodatin (suodattimen alla symboli )
- C5. Mittalusikka/tampperi
- C6. Vedenpehmenussuodatin (*ei sisälly pakkaukseen, ostettavissa valtuutetuista huoltokeskuksista)

6. KEITTIMEN ASENNUS



Varoitus!

Muista seuraavat turvallisuuteen liittyvät seikat keittimen asennuksen yhteydessä:

- Keitin voi vahingoittaa, mikäli sen sisälle pääsee vettä. Älä sijoita keitintä vesihanojen tai pesuallaiden läheisyyteen.
- Keitin voi vahingoittaa, mikäli se sisällä oleva vesi jäätyy. Älä asenna keitintä tiloihin, joiden lämpötila voi laskea nollan alapuolelle.

- Varmista, etteivät terävät kulmat tai kuumat pinnat (esim. sähköliedet) pääse vahingoittamaan keittimen sähköjohtoa.
- Keittimestä hehkuu lämpöä ympäröivään tilaan. Varmista, että kahvinkeittimen molemmille sivuille sekä taakse jää vähintään 3 cm ja keittimen päälle vähintään 15 cm tyhjää tilaa.
- Puhdista kaikki irrotettavat lisätarvikkeet juoksevilla vedellä.

6.1 Laitteen kytkentä



Vaara!

Varmista, että laitteen pohjaan sijoitetussa arvokyltissä osoitettu sähköverkon jännite vastaa verkkojännitettä. Kytke laite asianmukaisesti maadoitettuun ja tarkoitukseen soveltuvaan pistorasiaan, jonka suojaus on vähintään 10A. Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaihtaa pistorasia uuteen, mikäli pistoke ja pistorasia eivät sovi yhteen.

7. VESISÄILIÖN TÄYTTÖ



Huomaa:

Pese kaikki lisätarvikkeet ja vesisäiliö kuumalla vedellä ennen keittimen käyttöä.

1. Irrota säiliö vetämällä sitä ylöspäin (kuva 1).
2. Avaa kansi ja täytä säiliö raikkaalla ja puhtaalla vedellä. Varo, ettet ylitä MAX-tasoa (kuva 2). Laita säiliö paikoilleen painamalla sitä kevyesti siten, että säiliön pohjassa olevat venttiilit aukevat.
3. Säiliön täyttö sujuu helposti kaatamalla sen sisälle vettä kannulla. Näin sitä ei tarvitse irrottaa.



Varoitus

Keitintä ei saa koskaan käynnistää, ellei säiliössä ole vettä tai ellei säiliötä ole.



Tärkeä:

On täysin normaalia, että säiliön alla olevassa tilassa on vettä. Kyseinen tila on kuivattava välillä puhdasta sientä käyttämällä.

8. ENNEN KEITTIMEN KÄYTTÖÖNOTTOA

Ensimmäisellä käyttökerralla keittimen sisäpiirit on huuhdeltava seuraavasti:

1. Käynnistä keitin painamalla ON/OFF-kytkintä (kuva 3): keitin suorittaa itsetarkistuksen, mistä on merkinä kolmen näppäimen vilkkuminen vuorotellen.
2. Merkkivalot  ja  vilkkuvat osoittaen, että keitin on saavuttamassa lämpötilan. Kun merkkivalot lakkaavat vilkkumasta ja alkavat palaa yhtäjaksoisesti, keitin on valmis piirin huuhteluun.
3. Kiinnitä suodatinkuppi keittimeen (kuva 9).

4. Aseta vähintään 0,5 litran astia säiliön vesikanavan (A5) alle ja paina näppäintä . Toista toimenpide 5 kertaa.
5. Tyhjennä astia ja aseta se sitten kuumavesi-/höyrysuuttimen alle (A12) (kuva 4).
6. Käännä kuuman veden ja höyryn annostelunuppi asentoon /8 (kuva 5) ja annostele kuumaa vettä, kunnes vesisäiliö (A3) tyhjenee. Sulje sitten nuppi kääntämällä se asentoon 0.

9. OHJELMOINTIVALIKON ASETUKSET

Varmista valikkoon siirtymiseksi, että keitin on käyttövalmis.

Pidä sitten painettuna näppäintä  10 sekunnin ajan, kunnes kolme näppäintä vilkkuvat vuorotellen.

Keitin on ohjelmointitilassa.

Tee sitten haluamasi keittimen asetukset. Jos haluat poistua ohjelmointivalikosta, odota 15 sekuntia.

Tärkeää:

Jos mitään ei valita 15 sekunnin aikana, keitin palaa automaattisesti käyttövalmiiseen tilaan.

9.1 Kahvin lämpötilan asetus

Jos haluat muuttaa kahviveden lämpötilaa, toimi seuraavasti:

1. Siirry ohjelmointivalikkoon.
2. Paina näppäintä  siirtyäksesi kahvin lämpötilan valintatilaan. Voimassa olevan valinnan merkkivalot syttyvät.

   alhainen

   normaali

   korkea

3. Merkkivalot alkavat vilkkua vuorotellen.

4. Paina sitten haluamaasi lämpötilaan liittyvää näppäintä:

  
alhainen normaali korkea

5. Nyt näppäin  vilkkuu osoittaen, että valinta on tallennettu muistiin.

Keitin poistuu valikosta ja on käyttövalmis.

9.2 Veden kovuuden ohjelmointi

Merkkivalo (B7), joka ilmoittaa keittimen kalkinpoiston tarpeen, syttyy ennaltamääritellyn toiminta-ajan kuluttua. Aika riippuu veden kovuudesta.

Voit halutessasi ohjelmoida keittimen myös käyttämäsi veden kovuudelle, jolloin myös kalkinpoistoon liittyvistä toimenpiteistä tulee harvempia.

Toimi seuraavalla tavalla:

1. Siirry ohjelmointivalikkoon.
2. Paina näppäintä  siirtyäksesi veden kovuuden valintatilaan. Voimassa olevan valinnan merkkivalot syttyvät.

   pehmeä

   puolikova

   kova

3. Merkkivalot alkavat vilkkua vuorotellen.
4. Paina sitten alueesi veden kovuutta vastaavaa näppäintä:

 pehmeä vesi	 puolikova vesi	 kova vesi
<10°dH	10°dH - 20°dH	>20°dH
<18°fH	18°fH - 36°fH	>36°fH
<180mg/l CaCO ₃	180-360mg/l CaCO ₃	>360mg/l CaCO ₃

- Nyt näppäin  vilkkuu osoittaen, että valinta on tallennettu muistiin.

Keitin poistuu valikosta ja on käyttövalmis.

9.3 Säädä automaattinen sammutus (lepotila)

Energiansäästösyistä keittimessä on automaattinen sammutoiminto, joka menee päälle, kun keitintä ei käytetä pitkään aikaan. Keitin voidaan käynnistää uudelleen painamalla mitä tahansa ohjauspaneelin näppäintä.

1. Siirry ohjelmointivalikkoon.
2. Paina näppäintä  siirtyäksesi automaattisen sammutuksen valintatilaan. Voimassa olevan valinnan merkkivalot syttyvät.

   9 min

   30 min

   3 tuntia

3. Merkkivalot alkavat vilkkua vuorotellen.

4. Paina sitten haluamaasi aikaan liittyvää näppäintä:

  
9 min 30 min 3 tuntia

5. Nyt näppäin  vilkkuu osoittaen, että valinta on tallennettu muistiin.

Keitin poistuu valikosta ja on käyttövalmis.

9.4 Oletusarvot (reset)

Tällä toiminnolla palautetaan kaikki valikon asetukset ja kaikki määrien ohjelmointi palaavat oletusarvoihin.

Oletusarvojen palauttamiseksi toimi seuraavalla tavalla:

1. Aseta höyrysuutin tippa-alustalle.
2. Siirry ohjelmointivalikkoon.
3. Väännä höyrynuppi asentoon .
4. Paina näppäintä  : kolme merkkivaloa vilkkuvat samanaikaisesti vahvistaen näin alkuperäisten asetusten palautuksen.
5. Merkkivalot  ja  vilkkuvat osoittaen, että höyrynuppi on suljettava uudelleen (symboli ○).

Kun höyrynuppi on suljettu, keitin on käyttövalmis.

10. ESPRESSON VALMISTUS

10.1 Jos haluat kuumempaa kahvia

Saadaksesi espressosta kuumempaa, toimi seuraavasti:

- Lämmitä kupit ennen kahvin valmistusta huuhtelemalla ne kuumalla vedellä.
- Kiinnitä keittimeen suodatinkuppi, jossa on suodatin, **äläkä lisää kahvia**. Paina 1 kupillisen näppäintä ja annostele kuumaa vettä kahvikuppiin, jotta se lämpenisi.
- Lisää kahvin lämpötilaa ohjelmointivalikossa.
- Käytön aikana lämmitystaso (A4) kuumenee: aseta siihen käytettävät kupit.

10.2 Espresson valmistus kahvijauheesta

1. Laita kahvijauhesuodatin (C2 tai C3) suodatinkuppiin (kuva 6). Käytä suodatinta, jonka alla on symboli , jos haluat valmistaa yhden kahvin tai suodatinta, jonka alla on symboli , jos haluat valmistaa kaksi kahvia.
2. Jos haluat valmistaa vain yhden kahvin, täytä suodatin täydellä mittalusikallisella kahvijauhetta. Tämä on noin 7 grammaa (kuva 7). Jos haluat valmistaa kaksi kahvia, täytä suodatin kahdella vajaalla mittalusikallisella kahvijauhetta (noin 7+7 g). Täytä suodatin vähän kerrallaan, jottei kahvijauhetta varisisi ulos.



Varoitus:

Oikeaoppisen toiminnan takaamiseksi ennen kahvijauheen lisäystä on aina tarkistettava, ettei suodattimessa ole jäämiä aiemmin uutetusta kahvijauheesta.

3. Levitä kahvijauhe huolella ja tiivistä se kevyesti tamperilla (kuva 8).

Kahvijauheen tiivistäminen on hyvin tärkeää, jotta espressosta tulisi hyvää. Jos kahvijauhetta tiivistetään liikaa, kahvi tulee ulos hitaasti, ja se on vahvaa. Jos kahvijauhetta tiivistetään liian vähän, kahvi tulee ulos nopeasti, ja se on laihaa.

4. Poista mahdolliset liiat kahvit suodatinkupin reunasta ja kiinnitä se keittimeen. Kiinnittäessäsi katso, että suodatin-kupin kahva on INSERT-symbolin (kuva 9) kohdalla. Kiinnitä suodatinkuppi ja käännä kahvaa oikealle, kunnes se on CLOSE-kohdassa.
5. Aseta yksi tai useampi kuppi suodatinkupin suutinteen alle (kuva 10).
6. Varmista, että kahvin annostelunäppäinten merkkivalot palavat. Paina sitten annostelunäppäintä  tai  : keitin jatkaa ja keskeyttää annostelun automaattisesti.
7. Jos haluat irrottaa suodatinkupin, käännä kahvaa oikealta vasemmalle.



Palovammavaara!

Roiskeiden välttämiseksi älä koskaan irrota suodatinkuppia keittimen annostellessa, vaan odota aina muutama sekunti annostelun jälkeen.

10.3 Espresson valmistus napeista



Tärkeää:

Käytä ESE-standardin mukaisia nappeja. Standardi näkyy pakkauksissa alla olevana merkintänä.



ESE on suurimpien nappivalmistajien hyväksymä standardijärjestelmä, ja sen avulla espresson valmistus sujuu yksinkertaisesti ja siististi.

1. Laita kahvinappisuodatin (symboli



alla) suodatinkuppiin.

2. Aseta nappi siten, että se on mahdollisimman keskellä suodattimen yllä (kuva 11). Noudata aina nappipakkauksen ohjeita napin oikeaoppista suodattimeen asetusta varten.

Jatka edellisen kappaleen kohtien 4–6 mukaisesti.



Tärkeää:

- Keittimen valmistaessa kahvia valutus voidaan keskeyttää milloin tahansa painamalla aiemmin painettua annostelunäppäintä.
- Heti kun annostelu on päättynyt, jos haluat lisätä kupissa olevaa kahvin määrää riittää, että pidät aiemmin painamaasi annostelunäppäintä painettuna (3 sekunnin sisällä). Annostelu keskeytyy automaattisesti muutaman sekunnin kuluessa.
- Jos haluat irrottaa suodatinkupin, käännä kahvaa oikealta vasemmalle.



Palovammavaara!

Roiskeiden välttämiseksi älä koskaan irrota suodatinkuppia keittimen annostellessa, vaan odota aina muutama sekunti annostelun jälkeen.

10.4 Ohjelmoi kahvimäärä kuppia kohden

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla annostelemaan vakiomäärä kahvia ja maitoa. Jos haluat muuttaa näitä määriä, toimi seuraavasti:

1. Aseta yksi kuppi tai kaksi kuppia suodatinkupin suutinten alle.
2. Paina näppäintä, jonka haluat ohjelmoida ( tai ) ja pidä sitä painettuna. Keitin alkaa annostella kahvia, ja toinen kahvin annostelupainike vilkkuu osoittaen, että keitin on ohjelmointitilassa.
3. Heti kun haluttu kahvimäärä on kupissa, vapauta näppäin. Nyt annostelu keskeytyy ja merkkivalo vilkkuu osoittaen, että määrä on ohjelmoitu oikeaoppisesti.
4. Kun kaksi kahvin annostelun merkkivaloa palavat yhtäjaksoisesti, keitin on käyttövalmis.

11. CAPPUCCINON VALMISTUS

1. Valmista espressokahvi edellä olevien kappaleiden ohjeiden mukaan, mutta käytä riittävän suurta kuppia. Jos haluat käyttää korkeaa lasia, poista tippa-alusta ja aseta lasi asiaankuuluvalla alustalla (A10).
2. Paina näppäintä  (kuva 12): merkkivalo vilkkuu.
3. Täytä sillä välin astia 100 ml:lla maitoa kutakin cappuccinoa varten. Saadaksesi aikaan kiinteämmän ja tasaisemman vaahdon, käytä jääkaappikylmää (noin 5 °C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa. Ota huomioon astiaa valitessasi, että maidon tilavuus kasvaa kaksin- tai kolminkertaiseksi (kuva 13).
4. Varmista, että cappuccinatoren rengas (A14) on CAPPUCCINO-kohdassa (kuva 14).
5. Odota, että näppäimen  merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti osoittaen näin, että keittimen sisäpiirien lämpötila soveltuu höyryn valmistukseen.
6. Aseta tyhjä astia cappuccinatoren alle ja avaa nuppi muutamaksi sekunniksi tyhjentääksesi piirissä mahdollisesti olevan veden. Sulje nuppi.
7. Aseta maitoa sisältävä astia cappuccinatoren alle.
8. Laita cappuccinatore maitoastiaan. Varo, ettet upota mustaa rengasta nesteeseen (kuva 15). Käännä nuppi asentoon . Cappuccinatoresta tulee höyryä. Se saa maidosta vaahdoisaa ja lisää tämän tilavuutta (kuva 16). Jos haluat kuohkeampaa vaahtoa, upota cappuccinatore maitoon ja pyöritä astiaa hitaasti alhaalta ylös.
9. Kun ihanteellinen lämpötila (60°C) ja vaahdon tiiviys on saavutettu, keskeytä höyryn annostelu kääntämällä höyrynuppia myötäpäivään.
10. Kaada vaahdotettu maito kuppeihin, joissa on jo aiemmin valmistettu kahvi. Cappuccino on valmis. Lisää sokeria maun mukaan ja ripottele päälle vähän kaakaojauhetta.

Tärkeää

- jos sinun on valmistettava monta cappuccinoa, ensin on valmistettava kahvi ja vasta lopuksi maito.
- voit poistua höyrytoiminnosta painamalla jotakin näppäintä. Merkkivalot  ja  vilkkuvat osoittaen, että lämpötila on liian korkea kahvin annosteluun (ks. "Vesikanavan jäähdytys").

Enintään 60 sekunnin höyryn annostelua suositellaan.

12. KUUMAN MAIDON (HOT MILK) VALMISTUS

Kuumaa, ei vaahdotettua maitoa valmistetaan edellisen kappaleen ohjeiden mukaan. Varmista, että cappuccinatorin rengas (A14) on ylhäällä, HOT MILK -toiminnon kohdalla.

13. CAPPUCCINATOREN PUHDISTUS JOKAISEN KÄYTTÖKERRAN JÄLKEEN



Varoitus:

Hygieniasystä cappuccinatorin puhdistamista suositellaan jokaisen käyttökerran jälkeen.

Toimi seuraavasti:

1. Annostele höyryä muutaman sekunnin ajan (edellisen kappaleen kohdat 2,5 ja 6) kääntämällä höyrynuppia. Tämän toimenpiteen jälkeen cappuccinatore poistaa mahdollisesti sen sisälle jääneen maidon. Sammuuta keitin painamalla ON/OFF-näppäintä.
2. Odota muutama minuutti, että cappuccinatore jäähtyy. Pitele cappuccinatorin putkea paikallaan yhdellä kädellä ja vapauta cappuccinatore toisella kädellä kääntämällä sitä myötäpäivään ja irrottamalla se sitten alaspäin vetämällä (kuva 17).
3. Irrota kuminen höyrysuutin annosteluputkesta vetämällä sitä alaspäin (kuva 18).
4. Työnnä rengasta ylöspäin ja tarkista, että kuvassa 19 nuolella osoitetut reiät eivät ole tukossa. Puhdista ne tarvittaessa nuppineulalla.
5. Laita suutin paikoilleen, siirrä rengasta alaspäin ja aseta cappuccinatore suuttimeen vääntämällä ja työntämällä sitä ylöspäin, kunnes se on paikoillaan.

14. VESIKANAVAN JÄÄHDYTYS

Jos haluat valmistaa kahvin heti maidon vaahdotuksen jälkeen, vesikanava on ensin jäähdytettävä. Muuten kahvi tulee ulos palaneena. Toimi seuraavalla tavalla:

- aseta astia cappuccinatoren alle.
- avaa höyrynuppi kuumaa vettä annostelemiseksi ja jäähdytä vesikanava.

- kuuman veden annostelu päättyy automaattisesti, kun vesikanava ovat jäähtynyt. Kun pumppu lakkaa toimimasta eikä kahvia enää tule, sulje höyryruppi uudelleen.

Nyt keitin on käyttövalmis.

15. KUUMAN VEDEN VALMISTUS

1. Käynnistä keitin ON/OFF-näppäimestä (kuva 3). Odota, että kahvin annostelun merkkivalot syttyvät.
2. Aseta astia cappuccinatoren alle.
3. Käännä nuppi asentoon : cappuccinatoresta tulee kuumaa vettä.
4. Jos haluat keskeyttää kuuman veden annostelun, sulje nuppi uudelleen ja paina mitä tahansa näppäintä.

Enintään 60 sekunnin annostelua suositellaan.

16. PUHDISTUS

16.1 Keittimen puhdistus

Puhdista seuraavat keittimen osat säännöllisin väliajoin:

- tippa-alusta (A9)
- kahvinsuodattimet (C2, C3 ja C4)
- säiliön vesikanava (A5)
- vesisäiliö (A3)
- cappuccinatore (A15), kuten osoitettu kappaleessa "13. Cappuccinatoren puhdistus jokaisen käyttökerran jälkeen"



Varoitus!

- Älä käytä liuotinaaineita, hankausaineita tai denaturoitua spritiä keittimen puhdistukseen.
- Älä käytä metallisia välineitä kalkkikerrostumien tai kovettuneen kahvin poistoon, sillä ne saattavat naarmuttaa keittimen metalli- tai muovipintoja.
- Jos keitintä ei käytetä yli viikkoon, ennen käyttöä suositellaan huuhtelua noudattamalla ohjeita, jotka on annettu kappaleessa "8. Ennen keittimen käyttöönottoa".



Vaara!

- Puhdistuksen aikana keitintä ei saa koskaan upottaa veteen, sillä se on sähkölaite.
- Ennen minkä tahansa keittimeen kuuluvan ulkoisen osan puhdistamista sammuta keitin, irrota pistoke pistorasiasta ja anna keittimen jäähtyä.

16.2 Tippa-alustan puhdistus



Varoitus!

Tippa-alustassa on punaisella kellukkeella varustettu veden tason osoitin (kuva 20). Ennen kuin osoitin alkaa työntyä ulos kuppialustasta, alusta on tyhjennettävä ja puhdistettava. Jos

näin ei toimita, vesi saattaa tulla ulos alustasta ja vahingoittaa keitintä, alustaa tai sen ympäröivää aluetta.

1. Irrota alusta (kuva 21)
2. Irrota tippa-alusta (A7), poista vesi ja puhdista alusta liinalla. Kokoa tippa-alusta sitten uudelleen. Poista muki- tai lasialusta (A10), puhdista se vedellä, kuivaa ja laita takaisin paikoilleen.
3. Laita tippa-alusta sitten taas paikoilleen.

16.3 Kahvinsuodattinten puhdistus

Puhdista kahvinsuodattimet säännöllisesti.

1. Huuhtelee suodattimet juoksevan veden alla (kuva 22).
2. Tarkista, että reiät eivät ole tukossa. Jos näin on, puhdista ne nuppineulalla (kuvat 22 ja 23).

16.4 Säiliön vesikanavan puhdistus

Huuhtelee säiliön vesikanava 200 kahvin annostelun välein. Huuhtelu tapahtuu annostelemalla vesikanavasta noin 0,5 litraa vettä (paina kahviannostelujen näppäintä kahvijauhetta käyttämättä).

16.5 Muut puhdistukset

1. Älä käytä liuotinaaineita tai hankausaineita keittimen puhdistukseen. Kosteaa ja pehmeä liina riittää.
2. Puhdista suodatinkuppi säännöllisesti.

16.6 Vesisäiliön puhdistus

1. Puhdista vesisäiliö säännöllisin väliajoin (noin kerran kuu-kaudessa) ja joka kerta kun pehmenyysuodatin (C6, *jos kuuluu varustuksiin) vaihdetaan. Käytä puhdistuksessa kosteaa pyyhettä ja pientä määrää mietoa pesuainetta.
2. Irrota suodatin (*jos paikalla) ja huuhtelee se juoksevalle vedellä.
3. Aseta suodatin takaisin paikalleen (*jos kuuluu varustuksiin), täytä säiliö raikkaalla vedellä ja aseta säiliö takaisin.
4. (Koskee vain vedenpehmenyysuodattimella varustettuja malleja) Annostelee 100 ml vettä.



Vaara!

Puhdistuksen aikana keitintä ei saa koskaan upottaa veteen, sillä se on sähkölaite.

16.7 Kalkinpoisto

Suorita keittimen kalkinpoisto, kun näppäimen  oranssi merkkivalo syttyy.



Varoitus!

- Lue huolella kalkinpoistoaineen valmistajan antamat käyttöohjeet ja merkinnät ennen käyttöä. Ne löytyvät kalkinpoistoaineen pakkauksesta.

- Suosittelemme käyttämään ainoastaan De'Longhin kalkinpoistoinetta. Väärälaisten kalkinpoistoinneiden käyttäminen, tai jos kalkinpoistoa ei suoriteta, voi aiheuttaa vikoja, joita valmistajan takuu ei korvaa.

Noudata seuraavia toimenpiteitä:

1. (JOS ON, POISTA PEHMENNYSSUODATIN). Täytä säiliö kalkinpoistoliuksella, joka saadaan liuottamalla veteen (väh. 500 ml) mukana toimitettu kalkinpoistoinne.
2. Paina ON/OFF-näppäintä.
3. Varmista, että suodatinkuppi ei ole paikoillaan ja aseta astia kuumavesisuuttimen ja säiliön vesikanavan (A5) alle (kuva 24).
4. Odota, että merkkivalot  tai  palavat yhtäjaksoisesti osoittaen näin, että keitin on käyttövalmis.
5. Pidä näppäintä  painettuna 10 sekunnin ajan, kunnes kolme näppäintä vilkkuvat vuorotellen.
6. Saata höyrynuppi asentoon /☺ annettujen ohjeiden mukaan.
7. Paina näppäintä  kalkinpoiston aloittamiseksi.
8. Kalkinpoisto-ohjelma käynnistyy, ja kalkinpoistoinetta sisältävä neste valuu vesisuuttimesta. Kalkinpoisto-ohjelma suorittaa automaattisesti huuhtelujaksoarjan kahvinkeitimen sisällä olevan kalkkijäämän poistamiseksi, kunnes säiliö on kokonaan tyhjä.

Tärkeää:

Säiliön vesikanava voidaan puhdistaa kalkinpoiston aikana sulkemalla höyrynuppi välillä siten, että säiliön vesikanavasta tulee pieniä määriä kalkinpoistoinetta.

9. Keitin keskeyttää toiminnan: oranssi merkkivalo  jatkaa vilkkumista osoittaen näin, että keitin suorittaa edelleen kalkinpoistotoimintoa.
10. Keitin on nyt valmis juoksevilla vedellä suoritettavaan huuhtelujaksoon. Irrota vesisäiliö ja tyhjennä ja huuhtelee se juoksevilla vedellä. Tyhjennä se MAX-tasoon asti raikkaalla vedellä ja laita vesisäiliö keittimeen (jos käytössä, asenna pehmennyssuodatin).
11. Tyhjennä kalkinpoistoinneen keräämiseen käytetty astia ja aseta se tyhjäksi uudelleen kuumavesisuuttimen alle.
12. Varmista, että höyrynuppi on asennossa /☺ ja paina sitten näppäintä  huuhtelun aloittamiseksi.

Tärkeää:

Säiliön vesikanava voidaan puhdistaa huuhtelun aikana sulkemalla höyrynuppi välillä siten, että säiliön vesikanavasta tulee pieniä määriä vettä.

13. Kun vesisäiliö on tyhjä, oranssi merkkivalo sammuu, ja kalkinpoisto on päättynyt.

14. Varmista, että höyrynuppi on kiinni (symboli ☺). Nyt keitin on käyttövalmis.

Tärkeää!

- Jos kalkinpoistojakso ei pääty oikein (esim. sähkökatkon vuoksi), se kannattaa tehdä uudelleen.
- Keitin pyytää toista huuhtelua, jos vesisäiliö ei ole täynnä max-tasoon asti. Näin taataan, ettei kalkinpoistoinetta ole laitteen sisäpiireissä.

Kalkkiin liittyvät kahvinkeitimen korjaukset eivät kuulu taakuun piiriin, mikäli yllä kuvailtua kalkinpoistoa ei ole tehty säännöllisesti.

17. MERKKIVALOJEN SELITYKSET

Merkkivalot	Toiminta	Merkkivalojen selitykset
	ON/OFF-kytkimen sytytys	Keitin suorittaa itsetarkistuksen, mistä on merkinä merkkivalojen vuorottainen vilkkuminen
	Keitin on päällä	Merkkivalot vilkkuvat: keitin lämpenee kahvin valmistusta varten Merkkivalot palavat yhtäjaksoisesti: keitin on valmis kahvin valmistusta varten Merkkivalot vilkkuvat nopeasti: säiliö on tyhjä tai keitin ei kykene annostelemaan kahvia. Ks. luku "7. Vesisäiliön täyttö".
	Höyrytoimintoa pyydetään	Merkkivalo vilkkuu: keitin lämpenee höyryn annostelua varten Merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti: keitin on valmis höyryn annostelua varten
	Kalkinpoisto on suoritettava	Suorita kalkinpoisto: toimenpide on tehty, kun merkkivalo  sammuu.
	Höyrynuppi auki	Merkkivalot vilkkuvat: sulje höyrynuppi
	Kanavan lämpötila on korkea	Merkkivalot vilkkuvat Tee jäähdytys noudattamalla ohjeita, jotka on annettu luvussa "14 Vesikanavan jäähdytys"

18. JOS ONGELMIA ILMENE...

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Espressokahvia ei enää tule	Säiliössä ei ole vettä	Täytä säiliö
	Suodatinkupin reiät ovat tukossa	Puhdista suodatinkupin suutinten reiät
	Suodatin on tukossa	Puhdista se noudattamalla ohjeita, jotka on annettu kappaleessa "16.3 Kahvinsuodatinten puhdistus"
	Säiliö on asetettu huonosti paikoilleen, eivätkä sen pohjassa olevat venttiilit ole auki.	Paina säiliötä kevyesti niin, että sen pohjassa olevat venttiilit avautuvat.
	Vesipiirissä on kalkkia.	Suorita kalkinpoisto noudattamalla ohjeita, jotka on annettu kappaleessa "16.7 Kalkinpoisto"
Espresso valuu suodatinkupin reunoista eikä rei'istä.	Suodatinkuppi ei ole kunnolla paikoillaan tai se on likainen	Kiinnitä suodatinkuppi oikeaoppisesti ja käännä se loppuun asti voimakkaasti
	Espressokanavan tiiviste ei ole enää kovin joustava tai se on likainen	Vaihdata espressokanavan tiiviste huoltokeskuksessa
	Suodatinkupin reiät ovat tukossa	Puhdista suodatinkupin suutinten reiät
	Suodatin on tukossa	Puhdista se noudattamalla ohjeita, jotka on annettu kappaleessa "16.3 Kahvinsuodatinten puhdistus"
Suodatinkuppi ei kiinnity keittimeen	Suodattimeen on kaadettu liikaa kahvia	Käytä mukana toimitettua mittalusikkaa ja varmista, että käyttämäsi suodatin soveltuu valmistettavaan juomaan
Kahvin vaahto on vaaleaa (valuu nopeasti suuttimesta)	Kahvijauhetta ei ole tiivistetty tarpeeksi	Tamppaa kahvijauhe tiiviimmäksi
	Kahvijauhetta on liian vähän	Lisää kahvijauhetta
	Kahvijauhe on karkeaa	Käytä vain espressokeittimelle tarkoitettua kahvijauhetta
	Kahvijauheen laatu ei ole oikeanlainen	Vaihda kahvijauhelaatua
Kahvin vaahto on tummaa (valuu hitaasti suuttimesta)	Kahvijauhetta on tiivistetty liikaa	Tamppaa jauhetta vähemmän
	Kahvijauhetta on paljon.	Vähennä kahvijauheen määrää
	Vesisäiliön espressokanava on tukossa	Puhdista se noudattamalla ohjeita, jotka on annettu kappaleessa "16.4 Säiliön vesikanavan puhdistus"
	Suodatin on tukossa	Puhdista se noudattamalla ohjeita, jotka on annettu kappaleessa "16.3 Kahvinsuodatinten puhdistus"
	Kahvijauhe on liian hienoa	Käytä vain espressokeittimelle tarkoitettua kahvijauhetta
	Kahvijauhe on liian hienoa tai kosteaa	Käytä vain espressokeittimelle tarkoitettua kahvijauhetta, joka ei ole liian kosteaa
	Vesipiirissä on kalkkia	Suorita kalkinpoisto noudattamalla ohjeita, jotka on annettu kappaleessa "16.7 Kalkinpoisto"

Kun kahvi on annosteltu, suodatin pysyy vesisäiliön kanavassa kiinni		Laita suodatinkuppi uudelleen paikoilleen, annostele kahvia ja irrota suodatinkuppi.
Keitin ei annostele juomia ja merkkivalot  ja  vilkkuvat muutaman sekunnin ajan	Säiliössä ei ole vettä	Täytä vesisäiliö
	Säiliö on asetettu huonosti paikoilleen, eivätkä sen pohjassa olevat venttiilit ole auki	Paina säiliötä kevyesti niin, että sen pohjassa olevat venttiilit avautuvat
	Vesisäiliön espressokanava on tukossa	Puhdista se noudattamalla ohjeita, jotka on annettu kappaleessa "16.4 Säiliön vesikanavan puhdistus"
	Suodatin on tukossa	Puhdista se noudattamalla ohjeita, jotka on annettu kappaleessa "16.3 Kahvinsuodatinten puhdistus"
Keitin ei toimi, ja kaikki merkkivalot vilkkuvat	Vesipiirissä on kalkkia.	Suorita kalkinpoisto noudattamalla ohjeita, jotka on annettu kappaleessa "16.7 Kalkinpoisto"
		Kytke keitin virrasta ja käänny valtuutetun huoltokeskuksen puoleen
Maitovaahdot ei muodostu cappuccinon valmistuksen aikana	Rengas on asennossa "HOT MILK" (KUUMA MAITO)	Työnnä rengas asentoon "CAPPUCCINO"
	Maito ei ole tarpeeksi kylmää	Käytä aina jääkaappikylmää maitoa
	Cappuccinatore on likainen	Puhdista cappuccinatore noudattamalla ohjeita, jotka on annettu kappaleessa "13. Cappuccinatoren puhdistus jokaisen käyttökerran jälkeen"
	Vesipiirissä on kalkkia.	Suorita kalkinpoisto noudattamalla ohjeita, jotka on annettu kappaleessa "16.7 Kalkinpoisto"
Keitin pyytää toisen huuhtelun kalkinpoiston päätteeksi	Säiliötä ei ole täytetty MAX-tasoon asti huuhtelujakson aikana	Toista huuhtelu noudattamalla ohjeita, jotka on annettu kohdassa 10 kappaleessa "16.7 Kalkinpoisto"